

SF2281 主控固态硬盘开卡步骤

SF2281 主控的固态硬盘如果自己 diy 的或者坏了要修复的话就必须开卡, SF2281 主控固态硬盘需要在 Linux 系统下开卡, 一般是在 Fedoral4(32bit)下开, 理论上也能在其他如 CentOS 等同类 Linux 系统下开(64bit 版本需要开卡软件的支持)。

一、硬件部分

1、闪存贴法位置顺序参考图中标记数字;蓝板短接图中箭头指的2孔(短接使主控处于 ROM 状态)





贴 1 片: 1

贴 2 片: 1,2

贴 3 片: 1, 2, 3

贴 4 片: 1, 2, 3, 4


贴 6 片: 1, 2, 3, 5, 6, 7

贴 8 片: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

贴 12 片: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16


贴 16 片: 全贴满。


2、绿板短接位置如下,贴法同蓝板一样;



注意事项:

- (1) 芯片不需要清空,有条件就清空操作一下(主要是看下芯片的状况如何,防止芯片颗粒体质不行开不过卡,到时候焊上再拆下麻烦了)。
- (2) 焊上去的 Flash 第一次开卡不需要短接 , 开卡成功后再次开卡就需要短接了。
- (3) 短接使主控处于 ROM 状态,即在终端显示 SandForce {200026 20DA。
- (4) 蓝色板子需要在开卡设置里面把写保护电路选项打开,不然开卡不会 PASS。
- 3、金士顿蓝色板子原先用的是东芝的 Flash,换 Intel 的 Flash 后需要拆除一部分短接电阻,Intel 的 Flash 管脚标记是 NC、实际内部连接到 VCC。






Intel 的 Flash 管脚定义:

Packaging Information 2.0

2.1 Pin Assignments

Figure 2. TSOP 48-Pin Assignment (Top View)



Notes:

- CE2# and R/B2# are used in Dual Die Package with two CE# and two R/B#. These pins are NC for Single Die Package
- cec4 and vigo4 are used in Dual Die Package with two CE4 and two R/B4. These pins are NC for Single Die Package configurations.

 CE2#, CE3#, CE4#, R/B2#, R/B3# and R/B4# are also used in Quad Die Packages. These pins are NC for Single Die Package configurations. CE3#, CE4#, R/B3# and R/B4# are NC for Dual Die Package configurations.

 Vccq shall be driven by Vcc.

 VssQ shall be driven by Vss. 2.
- 3. 4.

二、软件部分

1、装好 Linux 系统(这里采用的是 Fedora14 32bit),安装开卡必需的 4 个 RPM 安装包,如果是 64 位版系统就安装后缀名有 $x86_64$ 字样的文件。

Genesis要用到的安装包.zip						
归档文件(A) 编辑(E) 查看(V) 帮助(H)						
□ 打开 · □ 解压缩 □ □ □ □						
⑤ 后退 ○ ② ⑥ 位置(L): □ /						
名称	Size	Туре	Date Modified			
lsscsi-0.23-2.fc12.x86_64.rpm	37.9 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 13:56			
lsscsi-0.23-2.fc14.i686.rpm	37.5 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 13:55			
mailx-12.5-1.fc12.x86_64.rpm	234.9 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 14:38			
mailx-12.5-1.fc14.i686.rpm	224.7 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 14:39			
ag3_utils-1.27-2.fc12.x86_64.rpm	421.0 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 14:05			
🖺 sg3_utils-1.29-1.fc14.i686.rpm	475.0 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 14:04			
smartmontools-5.39.1-3.fc12.x86_64.rpm	343.0 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 14:26			
smartmontools-5.40-5.fc14.i686.rpm	368.7 KB	RPM 软件包	2011年6月1日 13:58			

8 个对象(2.1 MB)


包安装方法:

- (1) 打开终端,输入 su 命令、输入 Root 用户密码,进入 Root 管理员模式。
- (2) 输入 cd /安装包路径。
- (3) 输入rpm ivh 安装包文件名。
- 2、创建 4 个文件夹(不要放在桌面、量产软件不能识别中文路径),可以在/home 文件夹里创建。
- (1) FW: 存放 dfp 固件
- (2) MPT: 存放固件解包生成的自定义 mfp 固件和配置文件
- (3) LIC: 存放授权文件、checksum 破解软件
- (4) SOFT: 存放开卡用的可执行文件
- 3、根据主控型号、Flash 型号、开卡容量查找相应固件配置文件 id (这个编号记一下,后面改配置要用到) 使用 SandForce 闪存支持列表提取工具打开 dfp 固件转换成 excel 文件,在 excel 表格里找到对应的固件 id。


	1		
22431	SF-2281	SF-2281 240GB SanDisk24 MLC TSOP 16xSDTNPQBHE	SanDisk
22432	SF-2281	SF-2281 60GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CFACAWP	Micron
22433	SF-2281	SF-2281 120GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CFACAWP	Micron
22434	SF-2281	SF-2281 64GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CFACAWP (RAISE OFF)	Micron
22435	SF-2281	SF-2281 128GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CFACAWP (RAISE OFF)	Micron
22436	SF-2281	SF-2281 90GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)	Micron
22437	SE-2281	SE-2281 90GB Microp25 MIC TSOP 6vMT29E128G08CF444WP (RAISE OFF)	Micron

- 4、赋予开卡软件、破解软件可执行命令权限
- (1) 在终端窗口里进入对应的软件目录
- (2) chmod +x 文件名
- 5、修改 LIC 授权文件
- (1) 随便找一个 LIC 文件在文本编辑器里打开
- (2) 修改里面的 configuration_id, 填入查找到的固件 id 编号


- (3) 删除最后一行的<checksum>xxxx 每台机器均不同 xxxx</checksum>
- (4) 另存为自定义文件名 LIC
- (5) 终端里执行命令./checksum 自定义文件名.lic
- 6、生成配置文件(可双击运行、或在终端里文件名前面加上./运行)
- (1) 找到开卡软件里的 FS_OEM_PackageManager 运行, 开始解压文件到 MPT。



- (2) 上图第一行指的是原始 dfp 固件,第二行就是破解后的自定义授权文件,第三行是 MFP 文件存放目录,第四行是序列号(可改),第五行就按图片里的不用改,第六行是固件版本(可改)。
- 7、修改配置(运行SF ConfigurationManager)
- (1) 在 MFP 目录中找到 id 编号对应的配置文件并打开




- (2) 如果是金士顿蓝色板子需要将写保护选项改为上图所示选项(External Write Protect)
- (3) Model No 型号选项、Serial Number 序列号选项均可自行更改
- (4) 电源选项按照下图选择 B01 这一条、两个温度传感器选项均选 LM75 (根据蓝板上的传感器而定)



三、开卡

1、识别设备号

前面已提到过主控板一定要工作在 ROM 状态,插上 SSD 主控板并短接 ROM 短接点,等 5 秒以后在终端里输入 1sscsi ,显示主板总线上面的硬盘,这时候你可以看到这个设备号,要记住,等一下要用到。



2、开始开卡

- (1) 开卡软件里的 SF Genesis 是在终端命令行模式下运行的, 遵循以下语法:
- ./SF_Genesis -PROCESS_SSD【空格】你的硬盘设备号【空格】你存放 MFP 文件的目录【空格】你保存的 driveconfig 的路径【空格】日志目录
- (2) 等待 3-10 分钟左右,终端中出现 PASS 字样后,即完成开卡。
- (3) SF_GeneesisDashboard 是图形化开卡模式(推荐)
- 第一行选 PROCESS_SSD,第二行不要填,第三行选自定义配置文件,第四行选自定义生成的 MFP 固件,中间几行不用填, Log Folder 日志文件目录填好,Port ID 填入识别到的设备号,Serial No (序列号)、WWN (全球识别号)可根据需要 自行填写,接着就可以点 start 开始开卡了。

