# Bài 13: CAN

Phan Minh Thông

### **CAN Node - CAN Bus**

Trong mạng CAN, các thiết bị được kết nối trên cùng 1 đường gồm 2 dây CAN\_H và CAN\_L, gọi là bus. Mỗi thiết bị trong mạng được gọi là 1 Node, gồm:

- Vi điều khiển: Chịu trách nhiệm truyền nhận xử lý data.
- CAN Controller: Thực hiện chức năng của giao thức CAN.

CAN Transceiver: Giúp tạo điện áp cho Bus. CAN Node Microcontroller Node 1 Node 2 Node n Controller CAN Transceiver CAN Hi 120 O Bus CAN Low


# Chuẩn bị phần cứng.

Ở bài này ta sẽ thực hiện truyền nhận giữa 2 Node, nên cần 2 vi điều khiển: 1 stm32 và 1 vi điều khiển bất kì hỗ trợ CAN.


Ngoài ra, cần thêm 2 module CAN Transceiver:

JTA1050(<a href="https://icdayroi.com/module-truyen-thong-can-bus-tja1050">https://icdayroi.com/module-truyen-thong-can-bus-tja1050</a>)






#### Sơ đồ nối dây.



#### Cấu hình CAN.

- Tương tự các ngoại vi, CAN được cấp xung từ APB1.
- Cấu hình cho 2 chân TX và RX của bộ CAN.
  - RX: Mode In\_Floating.
  - TX: Mode AF\_PP.



PA11	USART1_CTS/ CANRX <sup>(9)</sup> / USBDM/ TIM1_CH4 <sup>(9)</sup>				
PA12	USART1_RTS/ CANTX <sup>(9)</sup> /USBDP TIM1_ETR <sup>(9)</sup>				

#### Cấu hình CAN.

Các tham số cho CAN được cấu hình trong struct CAN\_InitTypeDef. Gồm:


- CAN\_TTCM: Ché độ giao tiếp được kích hoạt theo thời gian Ấn đinh khoảng thời gian khi truyền message.
- CAN\_ABOM: Quản lý ngắt bus tự động. Nếu trong quá trình truyền xảy ra lỗi, bus sẽ được ngắt. Bit này quy định việc CAN có quay về trạng thái bình thường hay không.
- CAN\_AWUM: **Chế độ đánh thức tự động.** Nếu CAN hoạt động ở SleepMode, Bit này quy định việc đánh thức CAN theo cách thủ công hay tự động.
- CAN\_NART: Không tự động truyền lại. CAN sẽ thử lại để truyền tin nhắn nếu các lần thử trước đó không thành công. Nếu set bit này thì sẽ không truyền lại. Nên set bit khi sử dụng chung với CAN\_TTCM, nếu không thì nên để =0;
- CAN\_RFLM: Chế độ khóa nhận FIFO. Chế độ khóa bộ đệm khi đầy.
- CAN\_TXFP: **U'u tiên truyền FIFO.** Đặt bit này =1, ưu tiên truyền các gói có ID thấp hơn. Nếu đặt lên 0, CAN sẽ ưu tiên các gói theo thứ tự trong bộ đệm.
- CAN Mode: Chế độ CAN:
  - CAN\_Mode\_Normal: Gửi message thông thường.
  - o CAN Mode LoopBack: Các message gửi đi sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm.
  - CAN\_Mode\_Silent: Chế độ chỉ nhận.
  - CAN\_Mode\_Silent\_LoopBack: Kết hợp giữa 2 mode trên.

#### Cấu hình CAN.

Các tham số cho CAN được cấu hình trong struct CAN\_InitTypeDef. Gồm:

- CAN\_Prescaler: Cài đặt giá trị chia để tạo time quantum.
  - fCan = sysclk/CAN\_Prescaler.
  - 1tq = 1/fCan.
- CAN\_SJW: Thời gian trễ phần cứng, tính theo tq.
- CAN\_BS1: Thời gian đồng bộ đầu frame truyền, tính theo tq.
- CAN\_BS2: Thời gian đồng bộ cuối frame truyền, tính theo tq.


Tốc độ truyền CAN = 1/(SJW+BS1+BS2).



#### Cấu hình CAN Mask & Filter.

CAN hỗ trợ bộ lọc ID, giúp các Node có thể lọc ra ID từ các message trên Bus để quyết định sẽ nhận massge nào. Các tham số cho bộ lọc được cấu hình trong CAN\_FilterInitTypeDef:

- CAN\_FilterNumber: Chọn bộ lọc để dùng, từ 0-13.
- CAN FilterMode: Chế độ bộ lọc:
  - IdMask: Sử dụng mặt nạ bit để lọc ID.
  - o IdList: Không sử dụng mặt nạ bit.
- CAN FilterScale: Kích thước của bộ lọc, 32 hoặc 16 bit.
- CAN\_FilterMaskIdHigh & CAN\_FilterMaskIdLow: Giá trị cài đặt cho Mask, 32 bits.
- CAN FilterIdHigh & CAN FilterIdLow: Giá trị cài đặt cho bộ lọc, 32bits.
- CAN\_FilterFIFOAssignment:
- CAN FilterActivation: Kích hoạt bộ lọc ID.



EX:

Mask: 0xFFF0

Filter: 0x005A

=>> ID được chấp nhận từ

Message Assembly Buffer Identifier

0x0050-0x005F.

Mask Bit n	Filter Bit n	Message Identifier bit	Accept or Reject bit n			
0	Х	X	Accept			
1	0	0	Accept			
1	0	1	Reject			
1	1	0	Reject			
1	1	1	Accept			

**Note:** X = don't care

### Giá trị bộ lọc & giá trị ID trong massage.

Thanh ghi chứa giá trị ID của gói tin

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
				STID[1	0:0]/EXID	[28:18]					3.	E	XID[17:1	3]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXID[12:0]									IDE	RTR	TXRQ			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Để áp dụng được Mask và ID cho gói tin với ID là stdID, cần setup 11 bit cao của Mask cùng như của Filter.

## Truyền - nhận CAN.

Để xác định được 1 gói tin, cần có **ID**, các bit **RTR**, **IDE**, **DLC** và tối đa **8** byte data như bài trước đã đề cập. Các thành phần này được tổ chức trong **CanTx/RxMsg**.

Hàm truyền: uint8\_t CAN\_Transmit(CAN\_TypeDef\* CANx, CanTxMsg\* TxMessage):

- CANx: Bộ CAN cần dùng.
- TxMessage: Struct CanRxMsg cần truyền.

```
CanTxMsg TxMessage;
TxMessage.StdId = 0x123; // 11bit ID voi che do std
TxMessage.ExtId = 0x00;
TxMessage.RTR = CAN RTR DATA;
TxMessage.IDE = CAN ID STD;
TxMessage.DLC = len;
for (int i = 0; i < len; i++)
  TxMessage.Data[i] = data[i];
CAN Transmit(CAN1, &TxMessage);
```

## Truyền - nhận CAN.

Gói tin nhận được sẽ được lưu dưới dạng **CanRxMsg** struct. Gồm các thành phần tương tự **CanTxMsg** của gói tin nhận được.

Hàm CAN\_MessagePending(CAN\_TypeDef\* CANx, uint8\_t FIFONumber): Trả về số lượng gói tin đang đợi trong FIFO của bộ CAN. Dùng hàm này để kiểm tra xem bộ CAN có đang truyền nhận hay không, nếu FIFO trống thì có thể nhận.

Hàm CAN\_Receive(CAN\_TypeDef\* CANx, uint8\_t FIFONumber, CanRxMsg\* RxMessage): Nhận về 1 gói tin từ bộ CANx, lưu vào RxMessage.

## Truyền - nhận CAN.

```
CanRxMsg RxMessage;
while (CAN_MessagePending(CAN1, CAN_FIFO0) <1 );
CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
ID = RxMessage.StdId;
for (int i = 0; i < RxMessage.DLC; i++)
{
    TestArray[i] = RxMessage.Data[i];
}
```