Ausgabe auf den seriellen Monitor

Gib den Status der LED's auf den seriellen Monitor aus. Zum Beispiel:

Intern ein, extern aus Extern ein, intern aus

In einer Erweiterung sollst du einmalig beim Start herausschreiben, an welchem Port die externe LED angeschlossen ist. Die LED ist dazu an den Pin A1 anzuschliessen. Jetzt soll unter Verwendung der Variablen externeLed_Pin der Port herausgeschrieben werden. Zum Beispiel:

Die externe LED ist an Pin 99 angeschlossen.

Lösung

```
// Pin - Belegung
const int eingebauteLed Pin = LED BUILTIN; // Das ist beim Arduino UNO Pin 13
const int externeLed Pin = A1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(eingebauteLed Pin, OUTPUT);
  pinMode(externeLed Pin, OUTPUT);
  Serial.println("Hallo, ich werde jetzt blinken!");
  Serial.print("Die externe LED ist an Pin ");
  Serial.print(externeLed Pin);
  Serial.println(" angeschlossen.");
void loop() {
  digitalWrite(eingebauteLed Pin, HIGH); // LED ein
  digitalWrite(externeLed Pin, LOW); // LED aus
  Serial.println("Intern ein, extern aus");
  delay(1000);
  digitalWrite(eingebauteLed Pin, LOW);
                                         // LED aus
  digitalWrite(externeLed Pin, HIGH); // LED ein
  Serial.println("Extern ein, intern aus");
  delay(1000);
```