

관리기 사용설명서

대동모빌리티 농기구 사업부 · 모델 DK-750 관리기

문서번호 DM-AG-001 · 발행 대동모빌리티 고객지원팀 · 본 문서는 AI 실습 교육용 예시 자료입니다.

1. 제품 개요

DK-750 관리기는 밭갈이, 이랑 성형, 로터리 작업에 사용하는 보행형 농업기계입니다. 가솔린 4행정 엔진(7.5마력급)을 탑재하며, 전진 2단·후진 1단 변속 레버로 작업 속도를 조절합니다. 처음 사용하기 전 반드시 본 설명서와 엔진 취급 설명서를 함께 숙지하십시오.

2. 안전수칙

- 회전 경운날에 옷자락·장갑이 말려 들어갈 수 있으니 작업 중 헐렁한 복장을 착용하지 않습니다.
- 시동 전 안전핀과 클러치 레버가 정상 위치인지 반드시 확인합니다.
- 엔진 가동 중 소음기·실린더 등 고온부에 직접 접촉하지 않습니다.
- 경사지·습지에서는 전도 위험이 있으므로 저속(1단)으로만 작업합니다.
- 연료 주입은 반드시 엔진 정지 후, 화기가 없는 장소에서 실시합니다.

3. 시동 및 조작법

- ① 연료 콕을 열고 초크 레버를 닫음(☐ 간 시동 시) 위치로 조작합니다.
- ② 변속 레버를 중립에 두고 리코일 스타터 손잡이를 천천히 당겨 저항을 확인한 뒤 강하게 당깁니다.
- ③ 시동 후 30초~1분간 워밍업하며 초크 레버를 서서히 원위치로 되돌립니다.
- ④ 전진/후진 레버와 경운 클러치 레버를 조작해 작업을 시작합니다.
- ⑤ 작업 종료 시 클러치를 해제하고 스로틀을 저속으로 낮춘 뒤 엔진 스위치를 OFF 합니다.

4. 정기점검 항목

점검주기	점검 항목	점검 내용
매 사용 전	엔진오일 · 연료량	규정량 유지 확인, 누유 여부 점검
매 사용 전	경운날 · 볼트 체결	마모·파손 및 볼트 풀림 여부 확인
20시간마다	에어클리너	먼지 제거, 심한 오염 시 교체
50시간마다	엔진오일 교환	규정 오일로 전량 교환
100시간마다	점화플러그	전극 간극 점검, 그을음 제거
시즌 종료 후	연료계통	연료 배출 후 건조 보관

5. 고장 코드표

증상	예상 원인	조치 방법
시동이 걸리지 않음	연료 부족, 점화플러그 오염	연료 보충, 플러그 청소·교체
시동 중 정지	연료 필터 막힘	필터 청소 또는 교체
경운날 회전 불량	클러치 벨트 이완	벨트 장력 조정, 마모 시 교체
과도한 진동·소음	경운날 마모 불균형	날 세트 교체, 볼트 재체결
매연 과다	엔진오일 과다 주입	규정량으로 오일량 조정

본 문서는 대동모빌리티 AI 실습 교육을 위해 제작된 예시 자료로, 국내 동종 보행형 관리기 사용설명서의 일반적인 구성을 참고해 작성했습니다. 실제 정비·수리는 반드시 가까운 대동모빌리티 대리점 또는 AS센터를 통해 진행하십시오.