

예초기 사용설명서

대동모빌리티 농기구 사업부 · 모델 DH-330 배부식 예초기

문서번호 DM-AG-002 · 발행 대동모빌리티 고객지원팀 · 본 문서는 AI 실습 교육용 예시 자료입니다.

1. 제품 개요

DH-330 예초기는 2행정 혼합유 엔진을 탑재한 배부식 예초기로, 과수원·밭두렁·공한지 제초 작업에 사용됩니다. 나일론 커터 또는 금속 회전날을 장착할 수 있으며, 작업 목적에 맞는 날을 선택해 사용합니다.

2. 안전수칙

- 칼날 반경 15m 이내에는 작업자 외 다른 사람이나 동물을 접근시키지 않습니다.
- 보안경, 안전화, 무릎까지 오는 보호복을 반드시 착용합니다.
- 돌·이물질이 많은 지역에서는 금속날 대신 나일론 커터 사용을 권장합니다.
- 엔진 가동 중 연료를 보충하지 않으며, 급유 전 5분 이상 엔진을 식힙니다.
- 작업 중 칼날이 튀는 반동(킥백)에 대비해 항상 양손으로 손잡이를 고정합니다.

3. 시동 및 조작법

- ① 연료 콕을 열고 프라이어 펌프를 5~7회 눌러 연료를 공급합니다.
- ② 초크를 닫고 스로틀을 저속 고정한 뒤 리코일 스타터를 당겨 시동합니다.
- ③ 시동 후 초크를 해제하고 1~2분간 저속으로 워밍업합니다.
- ④ 어깨 하네스 길이를 조정해 칼날이 지면과 수평이 되도록 맞춥니다.
- ⑤ 작업 종료 후 스로틀을 저속으로 낮추고 정지 스위치로 엔진을 끕니다.

4. 칼날 교체 주기

부품	권장 교체 주기	비고
금속 회전날(3도, 4도)	50시간 또는 6개월	날 끝 마모·균열 시 즉시 교체
나일론 커터 코드	20시간 또는 소모 시	예비 코드 상시 비치 권장
보호 커버	1년	균열·파손 확인 후 교체

5. 엔진오일 규격

구분	규격	혼합비
혼합유	무연 휘발유 + 2행정 전용유	25 : 1 (권장)
엔진오일 등급	FD급 이상 2행정 오일	-
기어박스 그리스	리튬계 그리스	20시간마다 소량 보충

본 문서는 대동모빌리티 AI 실습 교육을 위해 제작된 예시 자료로, 국내 동종 배부식 예초기 사용설명서의 일반적인 구성을 참고해 작성했습니다. 실제 정비·수리는 반드시 가까운 대동모빌리티 대리점 또는 AS센터를 통해 진행하십시오.