Prozessor HC680 fiktiv



Dokumentation der Simulation

Bilder Windows Variante

Die Simulation umfasst die Struktur und Funktionalität des Prozessors und wichtiger Baugruppen des Systems. Dabei werden in einem Simulationsfenster sowohl der Ablauf des Maschinenprogramms als auch dessen Erstellung mittels Assembler realisiert. Assemblerprogramme können gespeichert und geladen werden.

Daten des Systems

HC 680 fiktiv Prozessor:

Verarbeitungsbreite: 8 Bit Daten und Adressen

Befehlslänge: 1 Byte Adressraum: 256 Byte

Takt: Einzelschritt, 0,1Hz bis 255Hz, ungebremst

4 allgemeine Register mit Schattenregister, Startadresse (ST) Register:

Befehlsregister (IR), Befehlszähler (IC), Statusregister (SR), Stapelzeiger (SP)

Flags: Negativ (N), Null (Z), Überlauf (V), Übertrag (C) und I/O-Bits

Rechenwerk: Arithmetik-Logik-Einheit (ALU), 8+1Bit Vorzeichenerweiterung bei Addition,

Multiplikation nach Booth, Division mit Rest, ALU bitweise darstellbar

Zahlenraum: dezimal von -128 bis 127

Grafik: 8x8 Maxipixel-Display, 8 Byte Shared Memory

Ein- Ausgabe: nach I/O-Bits: Tastaturzeichen, dezimal, hexadezimal, - Ausgabe auch binär

Dateien: nach I/O-Bits: Tastaturzeichen, dezimal, hexadezimal, binär

Breakpoints: 3 - beim Programmlauf änderbar

Debug: beliebig abschnittsweise in wählbare Datei

40 Mnemonics, 57 Befehle durch Adressierungsarten - siehe Manual Assembler:

Die Bedienungshilfe wird über umfangreiche, Tooltips realisiert (Windows Variante abschaltbar).

I/O-Protokoll 🗸 Kurzanleitung I/O-System Input MGA-Display Output

Kurzanleitung:

Beachten Sie bitte die Tooltipps zu den wesentlichen Elementen.

Erstellen Sie ein Assembler/Maschinenprogramm durch Auswahl der Mnemonics und Operanden.

Ungültige Assemblerbefehle werden in NOP (00000000) umgewandelt.

Speichern Sie den leeren RAM als Assembler und öffnen Sie die Datei, um die Struktur zu erkennen.

Dabei sind zur einfacheren Notation Auslassungen möglich. Details siehe Tooltip Laden.

Assemblerdateien können mit einem Texteditor erstellt und bearbeitet werden.

Laden Sie ein oder mehrere Assemblersequenzen unter Beachtung der Speicheradressen.

Obwohl die Darstellung des RAM nur bis Zeile 127 für Assemblerbefehle konzipiert ist,

wird ein Maschinenrogramm auch darüberhinaus ausgeführt!

Die RAM-Zeilen ab 128 sind konzeptionell für Daten, den Stack, den Tastatur- und Mauspuffer

und den Micro-Graphic-Adapter (MGA-Display 8x8 'Maxi'-pixel) vorgesehen.

Läuft das Programm in diesen Bereich, werden die Bytes jedoch als Maschinenbefehle interpretiert!

Ebenso können Daten in den Bereich bis Zeile 127 geschrieben und ausgeführt werden.

Die RAM-Zeilen 0 und 128 werden jedoch nach Manipulation bei Programmstop aus dem Edit

im Assemblerbereich rekonstruiert.

Starten Sie das Maschinenprogramm mit dem grünen Startknopf.

Das beim Programmlauf erscheinende Eingabefeld ist nicht anzuklicken, Tooltipp dazu beachten.

Als Tastaturpuffer dient das Byte mit der Adresse hF6. Es wird in jedem Takt gefüllt und ermöglicht

mit dem Micro-Graphic-Adapter sogar elementare ereignisgesteuerte GUI-Programme.

Im RAM-Byte hF7 wird der MGA-Status abgelegt: | schwarz: 1 | Zeile: bbb | klick: 1 | Spalte: bbb |


d.h. linkes Bit gesetzt: schwarz, drei Bit: Zeile, 1 Bit: klick = 1, drei Bit: Spalte.


Der Inhalt von Byte hF7 wird durch das System in jedem Takt ausgewertet, das adressierte Pixel gesetzt/gelöscht.

Bei Programmen, die auf Tastatur- und/oder Mausereignisse reagieren den Taktbereich experimentell ermitteln.

Bei Multiplikation und Division werden weitere ALU-Register und Buttons eigeblendet. Siehe Tooltips dazu.


Nehmen Sie bitte auch die Dokumentation der Simulation und das Manual zum HC680 zur Kenntnis.






Division bitweise in der ALU mit zusätzlichen temporären Registern – nur Windows Variante.





Eingabe (laufend ein Tastaturzeichen oder mit Befehl INP)

Es wird auch durch Werte die den Bereich nicht beachten gesetzt. Ist kein Dateiname eingetragen, wird die Dateiauswahl angezeigt.



Sind zu viele Daten in der Datei, wird am Ende des RAM abgebrochen und das V-Flag gesetzt.

Auszüge:


```
Arithmetic Logic Ünit


Vz D1


1 000000001


1 000001100 11110011 N

000000000 00001101 P
```










bitweise 🗸

Registerinhalt (binär, dazu dezimal, hexadezimal im Tooltip - nur Windows Variante) A1 111111101 Befehlzähler (bei Einzelschritt -auch bei Breakpoint- manuell neu setzbar) Instruction Counter - IC setzen 05 00000101 IOXYNZVO Instruction Counter - IC 00000101 FLAG setzen 05 -3 = hFDhex Instruction Counter/ Befehlsadresse neu setzen (hexadezimal). Startadr. 0000 Adr 5 = h05Basisadresse Stackpointer Startadresse Startadr. von bis von bis Stack Pointer - SP Speichern Laden 00000000 Hexadezimale Startadresse HC680 Binärcode. Adr 0 = h00 (Basis nach Start 245 = hF5) Takt Takt: Da D0 D0 --- Frequenzwal Datenregister Schattenregister 00 SD0 --- Frequenzwahl ---Breakpoints Breakpoints Einzelschritt (oben), dann Taktfrequenz von 0,1 bis 255Hz, dann ungebremst. 00000000 00000000 1F Adressregister Die Frequenz ist auch während des Programmlaufs änderbar. 7F A0 10 SA₀ Im Einzelschritt sind die Breakpoints bearbeitbar. he Breakpoint 3 (Voreinstellung RAM Zeile 127) Bei höherer Frequenz eventuell schnell hintereinander klicken, um Halt zu erreichen Hexadezimale Adresse, ein Einzelschritt. bzw. 'bitweise' zu ändern. Eventuell Frequenz vorher stark verringern. det ug.txt Wird bei Takt >255Hz nicht berücksichtigt Ein Halt ist stets durch Klick auf den Schieber im Scrollbalken des RAM erreichbar. ab 10Hz nichtlineare Skale. - Über 255Hz ungebremst: * Keine laufende Tastatureingabe, keine Mausbehandlung -'volle' Geschwindigkeit. * Keine Detaildarstellungen des Ablaufs. Cache – nur Windows Variante 00010000 10 00110100 52 h34 CACHE Instruction Register - IR 10100110 Status Register - SR 00001000 GSR .D1. 00010001 11 00110101 00110011 Instruction Counter - IC 00010010 12 00010011 LDC .A1. IOXYNZVC 00110111 00010100 00010011 13 00010001 ## 0001 0001 FLAG 11011011 00010100 14 10100110 SUB .D1. .A0. C Stack Pointer - SP 00110100 JIN .+A. 00010101 15 00001001 Beim Programmlauf werden den aktuellen Befehl umgebende Maschinenbefehle geladen. 00010110 16 10101000 SUB . AO. 00010011 (P) 0000000101000110 00010111 17 00001001 JIN .+A. 00010001 Programm | Daten: GUI Rechner 00011000 18 01010000 CLR .DO. Assembler /Programmierung Z 10100110 Startadr. von bis | von bis 00011001 19 11000010 MOV [DO] .AO. Speichern Laden 00001001 00011010 ASSEMBLER-BEFFHI 00010000 LDC . DO Debugging- nur Windows Variante ✓ debug A1 11 00000000 In Debug-Datei schreiben. IC, Binärcode, Assembler, SR/Flags, alle Register, SP mit Inhalt, Tastaturbyte und MGA-Pixelzeile werden protokolliert. 00000000 00000000 debua.txt Während des Programmlaufs zu- und abschaltbar. Debug-Datei eintragen. Wird bei Takt > 255Hz nicht berücksichtigt. Ist kein Dateiname eingetragen, wird die Dateiauswahl angezeigt. Die Datei wird immer mit der Kopfzeile überschrieben! (Auch wenn debug nicht gewählt wird.) Bei Takt >255Hz erfolgt kein Eintrag in die Datei. Beispiel in Assembler "Summe bis 50 überschritten" – als Textdatei gespeichert Datei Bearbeiten Format Ansicht ? HC680 Assembler Summe bis 50 überschritten 00: ST Startadr Adr Mnm _Op_ _Op_ 00: MOV .SR. .01. 01: LOD .D1. 02: INC .A1. 03: LOD .A1. - Kommentar -Ausgabe dezimal ; Zielsumme von h80 laden ; Erhöhung des Adress-Indexregisters A1 um die nächste Konstante zu laden ; in A1 Sprungdifferenz für IC relativen Sprung laden ; Anfangswert 0 zum Kumulieren auf den Stacklegen 03: LOD .A1. 04: PSH .D0. INP .A0. -EINGABE- Daten in Adressregister - ist möglich! 06: POP .DO. kumulierte Summe vom Stack ȟolen ADD .DO. .A0. Summe mit Eingabewert bilden Summe wieder auf den Stack legen Summe mit Zielsumme vergleichen (DO-D1 ohne Ergebnis) .D0. 08: PSH 09: CMP OA: JIN OB: OUT .+A. IC-relativer Sprung zur Eingabe, wenn Zielsumme noch nicht erreicht ist - AUSGABE-.DO. OC: fertig! STF 80: 50 h32 Summe bis 50 81: -5 hFB ;IC-relative Zieladresse (fünf Befehle zurück)

Bei Erstellung mit einem Texteditor können der Doppelpunkt, die Punkte vor und nach den Operanden und das Semikolon entfallen. Nach Mnm und zwischen den Operanden sind bis zu 4 Leerzeichen zulässig, vor Mnm zwei. Vor den Daten sind bis zu fünf Leerzeichen zur Trennung gestattet, damit kann rechtsbündig notiert werden.



Adressbereiche der Assemblerdatei



Maschinenprogramm / Binärcode ausführen

