

Inhaltsübersicht

	Seite
Notrufdienst Wohnaufbau	3
Notrufdienst Basisfahrzeug.....	3
Servicedienst Wohnaufbau	3
Servicedienst Basisfahrzeug.....	3
Checkliste A, Vor Reiseantritt.....	4
Maßnahmen Basisfahrzeug.....	4
Maßnahmen Wohnaufbau	4
- Elektrik.....	4
- Gas.....	5
- Wasser / Abwasser.....	5
- Heizung	5
- Küchengeräte.....	6
- Einrichtung	6
- Fahrzeug	6
Checkliste B, Wartungsintervall - Hilfe.....	8
Checkliste C, Stilllegung.....	13
Maßnahmen Basisfahrzeug.....	13
Maßnahmen Wohnaufbau	13
- Elektrik.....	13
- Gas.....	14
- Wasser / Abwasser.....	14
- Heizung	14
- Küchengeräte.....	14
- Einrichtung	15
- Fahrzeug	15
Checkliste D, Fahr- / Reisetüchtigkeitsprüfung nach Stilllegung.....	16
Maßnahmen Basisfahrzeug.....	16
Maßnahmen Wohnaufbau	16
- Elektrik.....	16
- Gas.....	16
- Wasser / Abwasser.....	17

1 Checkliste

Inhaltsübersicht

	Seite
- Heizung	17
- Küchengeräte	17
- Einrichtung	17
- Fahrzeug	17
Checkliste E, Informationen für den Wohnmobilisten, Quellenhinweise	18
Checkliste F, Störfälle	20
Störfallsuche elektrische Anlagen	20
Störfallsuche, Gasanlage	21
Störfallsuche, Wasseranlage	22
Störfallsuche, Abwasseranlage	23
Störfallsuche, WC-Tank	24
Störfallsuche, Heizungsanlage Warmluftheizung Serie und erweiterte Ausführung in der Sonderausstattung mit Elektrobetrieb	25
Störfallsuche, Heizungsanlage Warmwasserheizung in der Sonderausstattung	26
Störfallsuche, Küchengeräte	27
Störfallsuche, Fahrzeug (s. Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers)	29

Notrufdienst Wohnaufbau

Wohnaufbau-Notrufnummer: 0171/ 74 56 350

Werktags von 16.00 Uhr - 22.00 Uhr.

An Wochenenden und Feiertagen von 09.00 Uhr - 22.00 Uhr.

Wir bitten zu beachten, dass die Notrufnummer, im Interesse aller Beteiligten, nur für den Wohnaufbau und **nur im Notfall** angerufen werden sollte, wenn die Reise, durch eine Störung in der Funktion des Wohnmobils, **nicht** fortgesetzt werden kann!

Bei geringeren Problemen, ist die Telefonnummer unseres Werkes, oder einer unserer Handelspartner innerhalb der Geschäftszeiten anzuwählen.

Notrufdienst Basisfahrzeug

Diese Notrufnummer ist nur in Notsituationen und nur für das Basisfahrzeug anzuwählen!

Basisfahrzeug- Notrufnummer: 00800/ 3428-1111
(Fiat Camper Deutschland)

ADAC Pannenhilfe: 01802/ 22 22 22

ADAC über Handy alle Netze: 22 22 22

ADAC Notruf aus dem Ausland: +49 89 22 22 22

ADAC- Verkehrsservice Festnetz: 090011-22411
Ohne Vorwahl in alle Mobilfunknetze: 22 4 11 (e-plus 11 4 11)

Servicedienst Wohnaufbau

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf immer an unsere Servicestellen. An Ihren Händler vor Ort oder direkt an unsere Servicestelle in Polch bzw. unterwegs an den nächstgelegenen Arto-Handelspartner (Anschriften siehe Bordbuch "Arto Handelspartner").

Die Mitarbeiter dieser autorisierten Fachwerkstätten sind bestens mit den Fahrzeugen vertraut und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Servicedienst Basisfahrzeug

Für Chassisprobleme ist die jeweilige Fiat-Servicewerkstatt vor Ort zuständig.

1 Checkliste

Checkliste A Vor Reiseantritt

Maßnahmen Basisfahrzeug

Benutzerhinweise

- Hilfen zu den Handhabungen sind der Basisfahrzeugbetriebsanleitung zu entnehmen.
- Das Öffnen der Serviceklappe zum Motorraum ist im Kapitel „Fahrzeug“ beschrieben.
- Gemäß Chassis-Betriebsanleitung die Basisfahrzeugkontrolle vornehmen.
- Ölstand bei Motor, Getriebe und Servolenkung kontrollieren.
- Kühlmittel und Flüssigkeit für Scheiben-Waschanlage ist aufgefüllt.
- Reifenkontrolle vornehmen. (Zustand, Reifenfülldruck, Profiltiefe.)
- Ersatzsicherungen und Reserveleuchten einpacken.
- Funktionsprüfung von Fahrzeugbeleuchtung, Brems- und Rückfahrleuchten durchführen.
- Kraftstofftank füllen (Diesel).
- Ggf. Reservekanister füllen.
- Batteriespannung der Fahrzeugbatterie prüfen (siehe Kapitel Elektrik).
- Bremsen funktionieren und reagieren gleichmäßig.
- Fahrzeug bleibt beim Bremsen in der Spur.



Vor dem Tanken des Fahrzeuges mit Kraftstoff, immer alle mit Gas betriebenen Einbaugeräte abschalten!

Maßnahmen Wohnaufbau

Benutzerhinweise

- Hilfen zu den Handhabungen sind in den einzelnen Sachkapiteln nachzulesen.
- Bei Wintercamping sind die zusätzlichen Informationen im Kapitel "Winter" zu beachten.



• Elektrik:

- Adapter und Verlängerungskabel für den 230 Volt-Stromanschluss einpacken.
- Klappdeckel der Einspeisedose ist geschlossen.
- Ersatzsicherungen und Reserveleuchten mitnehmen.
- Die SAT-Antenne einfahren (Sonderausstattung).
- Die Einstiegsstufe vollständig einfahren.
- Batteriespannung der Aufbaubatterien kontrollieren und ggf. laden (siehe Kapitel Elektrik).

• Gas:

- Gasflasche(n) füllen und im Gasflaschenraum anschließen.
- Gasflaschen im Gaskasten verdrehsicher befestigen.
- Gasflaschen ausschließlich im Gasflaschenkasten transportieren.
- Den Gasflaschenkasten immer abschließen.
- Funktionsprüfung der Gasanlage durch kurze Betätigung des Gasherdes durchführen.
- Entsprechende Adapterstücke für ausländische Gasflaschen mitnehmen.
- Vor Reiseantritt Informationen über die Befüllmöglichkeiten von Gasflaschen und die Bestimmungen im Umgang mit Gasanlagen in Wohnmobilen durch das Fremdenverkehrsamt des Reiselandes einholen.



● Wasser / Abwasser:

- Wassertank und Leitungssystem reinigen, entkeimen und füllen.
- Wasseranlage im Winter erst füllen, wenn das Fahrzeug bereits durch die Heizung im Fahrzeug aufgewärmt ist.
- Gleichzeitig beim Reinigen des Wassertanks durch Öffnen der Wasserentnahmestellen den Abwassertank durchspülen, den Entsorgungsschieber öffnen und anschließend wieder schließen.
- Den Boiler durchspülen (Wasserhähne in Warmstellung aufdrehen). Den Boiler nur bei kalter Heizung durchspülen und füllen.
- Aufheizzeit des Boilers für die Warmwasserproduktion beachten.
- Wasserfüllöffnung immer abschließen.
- Einen Wasserfüllschlauch mit verschiedenen Anschlußstücken mitnehmen.
- Trinkwasserreserve (Flaschen, Kanister) laden.
- WC-Tank mit Sanitärkonzentrat nach Herstellervorgabe füllen.
- WC-Tanktür abschließen.
- 3 Amperé Ersatzsicherung für den Pumpenmotor der WC-Spülung einpacken.
- Kein Wasser im WC-Becken, Spülbecken und Waschbecken stehen lassen.



● Heizung:

- Während der Heizperiode, das Wohnmobil 8-10 Stunden vor dem Beladen heizen.
- Zur optimalen Durchwärmung, Schränke und Klappen öffnen, Polster und Matratzen aufstellen.
- Nach dem Aufheizen, zum Lüften Fenster, Dachluken und Einstiegtür kurz öffnen.



Bei Sonderausstattung mit Warmwasserheizung:

- Die Heizflüssigkeitsfüllmenge und den Frostschutzsollwert im Ausgleichsbehälter kontrollieren und ggf. nachfüllen.
- Heizungsüberdruckstutzen unter dem Fahrzeug auf Verschmutzung kontrollieren.

● Küchengeräte:

- Den Kühlschrank einen Tag vor dem Einlagern von Lebensmitteln reinigen und kühlen.



1 Checkliste



- Bei Wintercamping die Winterabdeckungen für die Kühlschranklüftungsgitter mitnehmen.
- Funktionsprüfung von Küchengeräten, Kühlschrank, Frosterfach und Gas-herd sowie zusätzlichen Sondergeräten durchführen.
- Kühlschranktür nach dem Laden immer sichern.

● Einrichtung:

- Wohnmobil gut lüften und reinigen.
- Hausgeräte, Lebensmittel, Bettwäsche, Geschirr, Reinigungsmittel, WC-Artikel usw. nach persönlichem Bedarf laden.
- Vollständigkeitsprüfung des Reisegepäckes.
- Innen alles sicher verstauen und befestigen. Hierbei besonders beachten: Schrankinhalt, Kühlschrankinhalt, Küchengerät, Utensilien in Bad, auf Tischen, Bänken und Betten usw. (s. auch Kapitel Fahrzeug).
- Schlösser von Türen und Klappen prüfen.
- Fenster und Dachhauben schließen.
- Gardinen vor Fahrer- und Beifahrerfenster mit dem Druckknopf sichern.
- Frontrollladen ganz hochfahren und auf beiden Seiten sichern.
- Hubbett ganz hochfahren und mit beiden Deckengurthaltem sichern.
- Die korrekte Sitzposition des Fahrersitzes einstellen.
- Drehsitzarretierung von Fahrer- und Beifahrersitz prüfen. Sie muss in gerader Fahrtrichtung arretiert sein.
- TFT-Fernsehgerät hochfahren und sichern.
- Kindersitze an Sitzplätzen mit Dreipunktgurten anbringen.
- Prüfen, ob Klappen, Türen und Schubladen fest geschlossen sind.
- Küchenschubladen mit der Zentralverriegelung verschließen.
- Wohnraumtür und Duschtür schließen.
- Tischplatten sichern.
- Ggf. Restwasser aus WC- Becken entfernen und WC-Schüsselboden mit dem Schieber schließen.
- Kontrolle kein Restwasser in Dusche und Spüle belassen, Abflussöffnung mit dem Stopfen verschließen.



● Fahrzeug:

- Vollständigkeitsprüfung der Reiseunterlagen: Pässe, Führerschein, Fahrzeugschein und grüne Versicherungskarte (eine Kopie der Papiere bei einem Mitreisenden deponieren), Gasprüfbescheinigung, HU und AU Prüfbescheinigungen, Straßenkarten, Campingführer und Bedienungsanleitung von Wohnaufbau und Chassis.
- Die Code-Nummer der elektronischen Wegfahrsperre und des Autoradios einprägen.
- Vollständigkeitsprüfung der Fahrzeughilfsmittel: Schneeketten, Anfahrhilfen, Auffahrklötze, Schaufel, Besen, Bordwerkzeug, Unterlegkeile, etc.
- Sicherheitsmittel auf Vollständigkeit überprüfen: Erste-Hilfe-Kasten, Feuerlöscher, Warndreieck, Starthilfekabel, Abschleppseil, Arbeitshandschuhe usw.

- Außenmaße über alles (Länge, Breite, Höhe) notieren und gut sichtbar auf dem Armaturenbrett anbringen.
- Richtige Lastverteilung auf Vorder- und Hinterachse beachten.
- Fahrräder, Camping- und Freizeitartikel sowie anderes Staugut in Garage oder Unterflurstauräumen auf sicheren und rutschfesten Halt prüfen.
- Alle Stauraumklappen und Serviceöffnungen auf gesicherten Inhalt und ordnungsgemäßen Verschluss kontrollieren.
- Alle Außenanbauten auf geschlossenen und gesicherten Sitz kontrollieren z.B. SAT-Antenne und Außenmarkise.
- Ersatzschlüssel einstecken.
- Fahrzeugstützen vollständig einklappen (Sonderausstattung).
- Außenspiegel einstellen.
- Beschlagene, verschmutzte oder vereiste Fahrerhausscheiben reinigen.
- Dachbereich muss von Schnee und Eis frei sein.
- Anschnallpflicht beachten.

1 Checkliste

Checkliste B

Wartungsintervall - Hilfe



Benutzerhinweise

- Der Zustand des Fahrzeugs hängt wesentlich von der regelmäßigen Durchführung der im Kundendienstheft empfohlenen Wartungen für das gesamte Fahrzeug ab.
- Für das Basisfahrzeug ist nach dem **Checkheft des Basisfahrzeugherstellers** vorzugehen.
- Für den Wohnaufbau ist nach dem **Kundendienstheft** und den darin aufgeführten **Wartungsintervallen** zu verfahren.
- Hilfen zu den einzelnen Handhabungen sind in den jeweiligen Sachkapiteln gegeben oder durch unsere Servicewerkstätten zu erfragen bzw. ausführen zu lassen.
- Von Seiten des Gesetzgebers stehen die nach § 29 StVZO geregelten Haupt- und Abgasuntersuchungen an erster Stelle. Durch die ständigen Verwaltungsänderungen in der StVZO sind die hier nachfolgend aufgeführten Informationen als Anhalt und als nicht binden zu betrachten.

Folgende Termine sind zu beachten:

- Ab Januar 2010 ist die "Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems" (UMA) Bestandteil der Hauptuntersuchung (HU) und ersetzt die Abgasuntersuchung (AU).
- Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5t erste HU nach 36 Monaten, folgende Untersuchungen alle 24 Monate.
- Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t bis 7,5t erste HU nach 24 Monaten, folgende Untersuchungen alle 24 Monate bis zum 6. Jahr, dann alle 12 Monate.
- Die Prüfplakette wird nach einer Überziehungsfrist von zwei Monaten hinfällig. Fahrzeuge nach dieser Frist werden mit einer vertieften Prüfung mit zusätzlichen Bearbeitungskosten belegt.
- Die Prüfplakette auf dem hinteren Nummernschild zeigt den nächsten HU Prüftermin an.
- Bei der Planung einer längeren Reise immer den Prüftermin der nächsten HU und der nächsten Gasprüfung berücksichtigen.
- Festgestellte Mängel müssen innerhalb eines Monats behoben werden.
- Der Original-Untersuchungsbericht muss mindestens bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt und immer mitgeführt werden.
- Beim Verkauf müssen sowohl die HU als auch die Gas- Prüfbescheinigung mit übergeben werden.

Wartungsintervall-Hilfen

<u>Zeitraum</u>	<u>Maßnahmen bei Benutzung</u>	<u>Maßnahmen während der Stilllegung</u>
nach ca. 50 km bei neuen Fahrzeugen	Radmuttern über Kreuz mit entsprechendem Anziehdrehmoment nachziehen. Siehe Kapitel Fahrzeug, Unterkapitel "Technische Gebrauchshinweise".	
nach ca. 100 km bei Neufahrzeug	Radmuttern und Radschrauben nochmals zusammen mit den Distanzscheiben nachziehen.	
7 Tage	Wassertank entleeren und reinigen, wenn keine Wasserrücknahme erfolgte.	
7 Tage	Aufbaubatterie prüfen. Ladezustand über Funktionstafel kontrollieren.	
1 Woche	Abwassertank und Wassersystem entleeren und reinigen. Vor und nach der Reise.	-dito- Vor und nach Stilllegung.
2-4 Wochen	Fahrzeug innen und außen reinigen und pflegen.	
1 Monat	Warmwasserbereiter leeren und neu füllen.	
1 Monat	Aufbaubatterie über das Bordladegerät mit Anschluss an das 230 V-Stromnetz zu 100% laden.	Aufbau- und Fahrzeugbatterie prüfen. Aufbaubatterie laden. (Mit Fhgz.-Batterie ebenso verfahren).
1 Monat	Kontrolle Reifenzustand (und vor jeder größeren Fahrt).	

1. Checkliste

<u>Zeitraum</u>	<u>Maßnahmen bei Benutzung</u>	<u>Maßnahmen während der Stilllegung</u>
-----------------	--------------------------------	--

Erstes Jahr nach Übernahme, Inspektion 1 nach Kundendienstheft

1 Monat	Funktionsprüfung FI- Personenschutzautomat.	
2 Monate		Aufbau lüften, heizen. Motor starten. Wenn Fhgz. nicht aufgebockt, zur Reifenschonung ¼ Umdrehung weiterrollen.
6 Monate	Beleuchtungswoche für Außenleuchten wahrnehmen.	
1x pro Saison	Toilettensystem vollständig reinigen und pflegen.	
1 Jahr		Bei längeren Stillstandzeiten Küchengeräte durch Fachwerkstatt prüfen lassen.
1 Jahr	Dichtigkeitsprüfung in autorisierter Fachwerkstatt vornehmen oder nach 7.500 km.	
1 Jahr	Inspektion lt. Kundendienstheft.	
1 Jahr	TÜV-HU Prüfung (über 7,5t zul. Gesamtgewicht).	
1 Jahr	Nachschmieren der Hinterachse oder nach 20.000 km. (Entfall bei Luftfederung).	

<u>Zeitraum</u>	<u>Maßnahmen bei Benutzung</u>	<u>Maßnahmen während der Stilllegung</u>
-----------------	--------------------------------	--

Zweites Jahr nach Übernahme Inspektion 2 nach Kundendienstheft

2 Jahre	TÜV-HU Prüfung (über 3,5t bis 7,5t zul. Gesamtgewicht); nach dem 6. Zulassungsjahr jährlich.	-dito- direkt nach Stilllegung
2 Jahre	TÜV-HU Prüfung (bis 3,5t zul. Gesamtgewicht); nach dem 3. Zulassungsjahr	-dito- direkt nach Stilllegung
2 Jahre	Übersprüfung der Gasanlage durch Fachwerkstatt.	
2 Jahre	Bei SA Warmwasserheizung: Heizflüssigkeit tauschen durch autor. Fachwerkstatt.	
2 Jahre	Inhaltsüberprüfung Feuerlöscher.	-dito-
2 Jahre	Dichtigkeitsprüfung in autorisierter Fachwerkstatt vornehmen oder nach 15.000 km.	

Drittes Jahr nach Übernahme Inspektion 3 nach Kundendienstheft

3 Jahre	TÜV-HU Prüfung (bis 3,5t zul. Gesamtgewicht); nach dem 3. Zulassungsjahr alle 2 Jahre	-dito- direkt nach Stilllegung
---------	---	--------------------------------

Viertes Jahr nach Übernahme Inspektion 4 nach Kundendienstheft

4 Jahre	Druckminderer an Gasflasche kontrollieren ggf. erneuern.	-dito- kontrollieren
---------	--	----------------------

Fünftes Jahr nach Übernahme Inspektion 5 nach Kundendienstheft

Alle folgenden Jahre

7 Jahre	Nichtverschlossene Reifen wechseln. Dieser Zeitraum ist unabhängig von der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm auf der gesamten Lauffläche	-dito-
---------	---	--------

1 Checkliste

<u>Zeitraum</u>	<u>Maßnahmen bei Benutzung</u>	<u>Maßnahmen während der Stilllegung</u>
10 Jahre	Die Gasflaschenprüfung wird durch den Füllbetrieb, bei Austausch der Gasflasche gegen eine volle Gasflasche, automatisch durchgeführt. Prüftermin bei Austauschflasche jedoch immer kontrollieren. Druckregler und Gas-schlauchleitungen sind spätestens 10 Jahre nach Herstellerdatum gegen neue auszutauschen.	

Checkliste C Stilllegung

Benutzerhinweise, Allgemeine

- Folgende Benutzerhinweise beziehen sich auf eine kurzzeitige Stilllegung. Hinweise zur Stilllegung des Fahrzeuges über die Wintermonate sind im Kapitel "Winter" gesondert zusammengefasst.
- Zur Vermeidung von Problemen bei der Wiedertzulassung von Fahrzeugen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, ist bei der Abmeldung eines Fahrzeuges (vorübergehende Stilllegung oder endgültige Außerbetriebsetzung) dem Halter/Besitzer auf Antrag der entwertete bzw. ungültig gestempelte Fahrzeugschein zurückzugeben.



Maßnahmen, Basisfahrzeug

Benutzerhinweise

- Hilfen zu den Handhabungen sind der Basisfahrzeugbetriebsanleitung zu entnehmen.
- Das Öffnen der Serviceklappe zum Motorraum ist im Kapitel „Fahrzeug“ beschrieben.
- Flüssigkeitsstand der Fahrzeugbatterie prüfen.
- Fahrzeugbatterie 1 mal monatlich im Fahrzeug oder in ausgebautem Zustand nachladen.
- Motorkühlwasser prüfen.
- Älteres Motoröl wechseln.
- Alle 2 Monate den Motor einige Minuten laufen lassen. Den Motor dabei niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!
- Kraftstofftank vollständig füllen.



Maßnahmen, Wohnaufbau

Hilfen zu den Handhabungen sind in den einzelnen Kapiteln nachzulesen.

• Elektrik:

- Zusätzliche Informationen bezüglich der Ladeerhaltung im eingebauten bzw. ausgebauten Zustand der Aufbaubatterien vor Stilllegung im "Kapitel Elektrik" lesen.
- Wenn kein Außenstrom zur Verfügung steht, die Aufbaubatterien voll laden, Batterieladegerät abschalten und die Aufbaubatterien abklemmen.
- Aufbaubatterie in abgeklemmtem Zustand ca. einmal im Monat kontrollieren und ggf. mit separatem Ladegerät laden.



1 Checkliste



- Die ausgebaute Aufbaubatterie kühl, aber frostsicher lagern.
- Bei eingebauter Aufbaubatterie eine 230 Volt-Versorgung zur Ladeerhaltung sichern.
- Funktionstafel komplett ausschalten.

● Gas:

- Hauptabsperrventil an den Gasflasche schließen.
- Absperrventile zu den Verbrauchern schließen.
- Kontrolle: Der Gasflaschenkasten ist abgeschlossen, um Zugriff Nichtbefugter zu vermeiden.
- Bei einem Stellplatz im Freien können die Gasflaschen im Gasflaschenkasten verbleiben.
- Bei einem Stellplatz im geschlossenen Raum z.B. in einer Garage, sind die Gasflaschen zu entnehmen und ebenerdig in einem luftdurchlässigen Behälter zu lagern. Auch mit leeren Gasflaschen muss so verfahren werden.



● Wasser / Abwasser:

- Wassertank entleeren, reinigen und entkeimen.
- Warm- und Kaltwasserleitungssystem entleeren.
- Abwassertank entleeren und mit dem Entkeimerwasser aus dem Wassertank über die Wasserentnahmestellen reinigen.
- Filter an der Druckwasserpumpe entleeren und reinigen.
- Entleerungs- und Ablassventile geöffnet lassen.
- Die Wasserhähne in Mittelstellung geöffnet lassen.
- Toilette und WC-Tank reinigen, die Tankschieberdichtung und andere Tankdichtungen reinigen und pflegen.
- Verbliebenes Restwasser im Toilettenbecken ganz entfernen.
- Keine Frostschutzmittel in die Tanks und das Leitungssystem geben.
- Ergänzend hierzu finden sich ausführliche Erläuterungen im Kapitel „Wasser“



● Heizung:

- Heizung abstellen.
- Wandkamin der Heizung abdecken.
- Boiler über das Sicherheitsablassventil entleeren.



● Küchengeräte:

- Alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und Frosterfach entnehmen.
- Kühlschrank und Frosterfach reinigen und offen lassen. Achtung, Tauwasser aus dem Frosterfach auffangen und Fach trocken wischen.
- Außenlüftungsgitter vom Kühlschrank mit den Winterabdeckungen versehen, eventuell verbleibende Öffnungen zukleben.
- Grundreinigung aller Küchengeräte vornehmen.

• Einrichtung:

- Eine Innenreinigung vornehmen und die gesamte Einrichtung pflegen.
- Verderbliche Lebensmittel aus Stauräumen und Schränken entfernen.
- Stauräume und Schränke offen lassen.
- Polster und Matratzen aufstellen. Ggf. aus dem Fahrzeug entfernen, trocken und belüftet lagern.
- Während der Stilllegungsphase den Wohnaufbau regelmäßig auf Staufeuchte kontrollieren. Ggf. den Wohnaufbau gut heizen, gleichzeitig lüften oder Luftentfeuchter aufstellen.
- Direkt nach der ersten Woche eine Kontrolle des Fahrzeuges auf eingedrungene Kleintiere vornehmen und diese in regelmäßigen Abständen wiederholen.



• Fahrzeug:

- Verfügt das Fahrzeug über ein Saisonkennzeichen, so sind die Versicherungsklauseln, z.B. bezüglich der Standortwahl, genauestens zu lesen (siehe hierzu weitere Informationen im Kapitel "Winter").
- Das Fahrzeug außen gründlich reinigen und konservieren.
- Rost und Lackschäden ausbessern.
- Gummiprofile und Schlösser pflegen.
- Standortwahl für die Stilllegungszeit beachten. Die Unterbringung in Scheunen erhöht das Risiko eindringender Kleintiere. Fahrzeug nicht auf feuchten Wiesen oder in der Nähe von Gewässern abstellen. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann hier in dem stehenden Fahrzeug über längere Zeit nicht kompensiert werden.
- Am Standort einen Gang einlegen und das Fahrzeug mit Bremskeilen sichern. Keine Handbremse anziehen.
- Alternativ, das Fahrzeug aufbocken, so dass die Räder entlastet sind.
- Wenn das Fahrzeug nicht aufgebockt ist, zur Schonung der Reifen das Fahrzeug alle 2 Monate ¼ Reifenumdrehung weiterrollen.
- Reifen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reifen 0,5 bar über Höchstdruck aufpumpen.
- Am Unterboden immer für genügend Luftzirkulation sorgen.
- Alle Kaminöffnungen verschließen, Winterabdeckung an den Kühltankschaltern anbringen und verbleibende Öffnungen zukleben. Zwangslüftungen an den Dachhauben offen lassen.



1 Checkliste

Checkliste D

Fahr- / Reisetüchtigkeitsprüfung nach Stilllegung

Mit dem Überprüfen des Wohnmobils nach der Stilllegung sollte rechtzeitig vor Reiseantritt begonnen werden. Nur so ist es möglich, einen eventuellen Serviceaufenthalt in der Werkstatt zeitlich aufzufangen.

Maßnahmen Basisfahrzeug

Benutzerhinweise

- Hilfen zu den Handhabungen sind der Basisfahrzeugbetriebsanleitung zu entnehmen.
- Wartungsintervall nach Basisfahrzeug-Checkheft einhalten.
- Motor-, Getriebe- und Lenköl prüfen.
- Kühl- und Scheibenwischwasser prüfen.
- Die Bremsflüssigkeit prüfen.
- Reifenzustand, Radmuttern und Reifenfülldruck prüfen.
- Beleuchtung, Brems- und Rückfahrleuchten, Blinker und Warnblinkanlage prüfen.
- Die Fahrzeughupe betätigen.
- Batteriewasserstand der Chassisbatterie prüfen und ggf. die Batterie an-klemmen.
- Funktionsprüfung Schloss Dieselfüllöffnung.

Maßnahmen Wohnaufbau

Hilfen zu den Handhabungen sind in den einzelnen Sachkapiteln nachzulesen. Gleichzeitig sind nach "Checkliste B" die Wartungsintervalle zu kontrollieren.

●Elektrik:

- Aufbaubatterien ggf. einbauen und anklemmen.
- Aufbaubatterien nach Stilllegung über das 230 Volt- Netz vollständig laden.
- Das Wohnmobil an das 230-Volt Netz anschließen.
- Batterieladegeräte einschalten.
- Funktionsprüfung des FI-Personenschutzautomats vornehmen.
- Funktionsprüfung aller elektrischen Anlagen z.B. Innenbeleuchtung und Steckdosen sowie aller mit der Elektrik zusammenhängender Sonderausstattungen.
- Funktionsprüfung Einstiegsstufe; Drehlager säubern und schmieren.

●Gas:

- Funktionsprüfung Gasflaschenkasten-Türschloss.
- Ggf. Gasflaschen in den Gasflaschenraum stellen und den Druckminderer anschließen.

- Gasleitungen, Schläuche, Verbindungen, Verteiler usw. prüfen, siehe "Kapitel Gas, Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Medium Gas").
- Hauptabsperrhahn an der Gasflasche öffnen.
- Absperrventile zu den Verbrauchern öffnen.

● Wasser / Abwasser:

- Den Filter an der Wasserdruckpumpe auf festen Sitz kontrollieren.
- Gängigkeit des Entsorgungshebels vom Abwassertank prüfen.
- Wasserleitungen und Anschlüsse prüfen.
- Alle Ventile und Wasserhähne schließen.
- Dichtigkeit der Armaturen prüfen.
- Funktionsprüfung Schloss Wasserfüllöffnung.
- Funktionsprüfung WC-Tank-Türschloss.
- Wasserleitungen und Wassertank mit mehreren Litern Wasser aus dem Stadtwasseranschluss spülen. Dazu alle Wasserhähne öffnen (siehe hierzu detaillierte Informationen im Kapitel "Wasser").

● Heizung:

- Abdeckung vom Wandkamin entfernen.
- Boiler für die Warmwasserproduktion füllen. Kontrolle Sicherheitsablassventil ist geschlossen.
- Gasabsperrventil Heizung öffnen.

● Küchengeräte:

- Winterabdeckungen und eventuelle Verklebungen von den Außenlüftungsgittern des Kühlschranks entfernen.
- Funktionsprüfung aller Küchengeräte durchführen.

● Einrichtung:

- Türen, Klappen und Schlösser prüfen.
- Fenster, Rollos und Dachhauben prüfen.
- Matratzen und Polster prüfen und lüften.

● Fahrzeug:

- Funktionsprüfung Bordwerkzeug.
- Funktionsprüfung Außenschlösser
- Funktionsprüfung Hubstützen (Sonderausstattung).
- Fahrzeug, wenn aufgebockt, von den Böcken nehmen und Reifendruck prüfen. Ansonsten Reifendruck für Fahrbetrieb lt. Herstellerangabe reduzieren.
- Reifenfülldruck Reserverad prüfen.
- Kontrolle von TÜV-, AU- und Flüssiggasprüfplakette.

1 Checkliste

Checkliste E

Informationen für den Wohnmobilisten, Quellenhinweise



Neben den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sind Verbände, Automobilclubs, und Ministerien bemüht, den Wohnmobilisten mit wichtigen und hilfreichen Informationen zu versorgen.

Zusammenfassend hier die wichtigsten Quellenhinweise:

Bordbuch für den Motorcaravaner

VDWH-Verband Deutscher Wohnwagen- und Wohnmobil- Hersteller e.V.
Am Holzweg 26
65830 Kriftel
Tel.: 06192/ 971 200

Karte für Motorcaravaner

Campingplätze vom VDWH empfohlen. Zu beziehen über obige Adresse.

DCC-Campingführer

Deutscher Camping-Club e.V., Caravan und Zeltsportverband.
Mandlstraße 28
80802 München
Tel.: 089/ 380 142-0

Kläranlagenverträgliche Sanitärkonzentrate

Liste beim VDWH erhältlich. Siehe obige Adresse.

Ver- und Entsorgungsstationen

Faltblatt über die örtlichen ADAC-Geschäftsstellen zu beziehen oder über den VDWH.

Gasversorgung im Ausland

Liste über die örtlichen ADAC-Geschäftsstellen zu beziehen oder über den DCC.

Sicherheit im Caravan

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40190 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 8555

Caravaning Industrie Verband (CIVD)

Königsberger Str. 27
60487 Frankfurt/Main
Tel.: 069/ 7040390
Fax: 069/ 70403923

Informationen aus dem Internet

Stellplatzinfos

www.stellplatz-online.de

Umweltzonen in deutschen und europäischen Städten

www.lowemissionzones.eu

ADAC

www.adac.de

ADAC Camping-Caravaning-Führer

[http:// campingfuehrer.adac.de](http://campingfuehrer.adac.de)

Checkliste F Störfälle

Nicht bei jeder Störung ist es notwendig gleich den Kundendienst anzurufen oder aufzusuchen. In vielen Fällen kann selbst Abhilfe geschaffen werden.

Reicht die Kurzbeschreibung der Fehlerdiagnose hier nicht aus, so ist in den entsprechenden Sachkapiteln nochmals die Handhabung genau durchzulesen.

In aufwendigen und komplizierten Fällen sowie bei Unsicherheit, besonders in den Bereichen Elektrik und Gas, sollte zur eigenen Sicherheit eine autorisierte Servicestelle aufgesucht werden.

Störfallsuche elektrische Anlagen

● **Innenbeleuchtung funktioniert nicht:**

Beleuchtung im Einstiegsbereich:

- Beleuchtung im Einstiegsbereich: Schalter in der Nähe der Einstiegtür betätigen.
- Kontrolle: Die Funktionstafel ist eingeschaltet.

Beleuchtung unter dem Hubbett für das Fahrerhaus:

- Schalter am Armaturenbrett betätigen.
- Kontrolle: Der Schalter an der Hubbettleuchte muss ebenfalls eingeschaltet sein.
- Teilweise müssen die Leuchten separat am Lampengehäuse eingeschaltet werden.

Beleuchtungsanlage funktioniert nicht mehr vollständig:

- Kontrolle: Sicherungen an der Relaisbox bzw. Leuchtmittel prüfen. Auf Volt- und Wattangabe achten.
- Kontrolle: Die 12 Volt-Versorgung an der Funktionstafel muss eingeschaltet sein.

● **Elektrische Geräte funktionieren nicht:**

230-Volt-Geräte funktionieren nicht:

- Verschiedene elektrische Geräte funktionieren nur bei 230 Volt. In diesem Fall den externen Stromanschluss prüfen.
- Kontrolle: FI-Personenschutzautomat prüfen, ob dieser ausgelöst hat.

12-Volt-Geräte funktionieren nicht:

- Ein-Ausschalter am Batterieladegerät prüfen. Das Gerät muss eingeschaltet sein.
- Kontrolle der Sicherungen an der Relaisbox.

Elektrische Einstiegsstufe lässt sich nicht aus- bzw. einfahren:

- Ladezustand der Aufbauatterie an der Funktionstafel prüfen.



- Sicherung an der Relaisbox prüfen.
- 12-V-Versorgung funktioniert nicht bei 230-V-Betrieb:
- Ein-Ausschalter am Batterieladegerät prüfen. Das Gerät muss eingeschaltet sein.

● **230-Volt-Steckdosen, stromlos:**

- Externen 230-Volt-Stromanschluss und dessen Zuleitungen und Kupplungen bis zur Entnahmestelle prüfen.
- Stellplatzsicherung prüfen.
- FI-Personenschutzautomat prüfen.

Niemals selbst behelfsmäßige Arbeiten und Reparaturen an der gesamten Elektroanlage durchführen. Lebensgefahr!
Immer eine autorisierte Servicewerkstatt aufsuchen.



Störfallsuche, Gasanlage

● **Gasgeräte arbeiten nicht:**

- Absperrventile an den Gasflaschen öffnen.
 - Die Gasventile der einzelnen Verbraucherstellen öffnen.
 - Inhaltsüberprüfung der Gasflaschen vornehmen.
 - Es sollte ausschließlich Propangas verwendet werden. Butangas ist für den Winterbetrieb aufgrund seines niedrigen Grenzwertes vom flüssigen in den gasförmigen Zustand bei niedrigen Außentemperaturen ungeeignet.
 - Im Winter Druckminderer prüfen, Frostgefahr bei nicht aktivierter Eis-Ex-Heizung! Eis-Ex-Heizung ab +5 °C einschalten.
 - Im Gasflaschenraum alle Schlauchleitungen auf Knickstellen kontrollieren.
 - Die Secumotion muss nach jedem neuen Öffnen der Absperrventile an den Gasflaschen neu gestartet werden.
 - Bei Nichtfunktionieren eines einzelnen Gerätes den Bedienablauf mit Hilfe des entsprechenden Kapitels nochmals genau nachvollziehen.
- Zündsicherungen springen nicht an, Gasflamme brennt nach Loslassen der Reglerknöpfe nicht:
- Zu kurze Anheizzeit, Zündsicherung defekt.
- Flamme erlischt bei Kleinstellung:
- Prüfen, ob Zündsicherungsfühler richtig steht.
 - Je höher der Stellplatz gelegen, um so weniger Sauerstoff steht zur Gasverbrennung zur Verfügung.



1 Checkliste



Niemals selbst behelfsmäßige Arbeiten und Reparaturen an der Gasanlage durchführen. Lebensgefahr!
Immer eine autorisierte Servicewerkstatt aufsuchen.



Störfallsuche, Wasseranlage

- Sachdienliche Hinweise sind im Kapitel "Wasser" zusätzlich unter "Verhalten bei Störungen" zusammengefasst.

● Beim Füllen tritt Wasser unter dem Fahrzeug aus:

- Entleerungsventile der einzelnen Wasserleitungen schließen.

● Wasserentnahme aus den Entnahmestellen zu gering oder gar kein Wasser:

- Wassertankinhalt an der Funktionstafel prüfen.
- Prüfen, ob Entleerungsventile geschlossen.
- Prüfen, ob Wasserleitung geknickt.
- Kalt- und Warmwasseranlage über die Wasserentnahmestellen entlüften.
- 12-Volt-Versorgung und Wasserdruckpumpe an der Funktionstafel aktivieren.
- Die Sicherung der Wasserdruckpumpe an der Relaisbox prüfen.
- Die Stromversorgung der Wasserdruckpumpe prüfen, dabei den Kabelstecker direkt an der Pumpe prüfen.
- Die Ansaugleitung der Wasserdruckpumpe prüfen. Die Pumpe kann durch Trockenlauf beschädigt werden.
- Wasserfilter an der Pumpe auf Verunreinigungen prüfen.

● Leckwasser im Fahrzeug:

- Sofort die Wasserdruckpumpe an der Funktionstafel abschalten, erst dann die Leckstelle suchen.

● Anzeige für Wasser zeigt falschen Wert:

- Prüfen, ob die Messsonde im Wassertank verschmutzt ist, ggf. reinigen.

● Auslauf am Einhandhebelmischer verstopft:

- Prüfen, ob der Perlator verkalkt ist, ggf. reinigen, oder durch einen neuen ersetzen.

● Wasserdüsen am Brausekopf verstopft:

- Prüfen ob die Wasserdüsen verkalkt sind. Gummipuppen rubbeln.

● Trübung des Wassers:

- Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desin-

fizieren und ausgiebig mit Wasser spülen (genauer Ablauf siehe Kapitel "Wasser").

● **Geschmacks- oder Geruchsveränderungen des Wassers:**

- Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Wasser spülen (genauer Ablauf siehe Kapitel "Wasser").
- Wasser aus dem Wassertank zum Trinken stets abkochen. Wasser ist erst nach 10 Minuten sprudelndem Kochen keimfrei.

● **Ablagerungen im Tank und/oder wasserführenden Bauteilen:**

- Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Wasser spülen (genauer Ablauf siehe Kapitel "Wasser").

● **Warmwasserstörung:**

- Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein, im Sommer auf Sommerbetrieb.
- 12-Volt-Versorgung und Wasserdruckpumpe an der Funktionstafel aktivieren.
- Aufheizzeit des Boilers berücksichtigen (ca. 30 Minuten).
- Bei Temperaturen von ca. +7 °C und darunter muss vorab der Heizbetrieb ohne kontrollierte Warmwasserbereitung gestartet werden, damit das Sicherheitsablassventil am Boiler nicht wieder öffnet, bzw. sich schließen lässt.
- Wird mit Strom anstatt mit Gas geheizt, so ist die Warmwasserkapazität etwas geringer, die Aufheizzeit dauert länger (Sonderausstattung).
- Den Boiler durch Öffnen der Wasserentnahmestellen, Hebelstellung rot, entlüften.
- Nach ordnungsgemäßer Überprüfung, ohne das sich eine Wirkung zeigt: Den Boiler von einer autorisierten Servicewerkstatt prüfen lassen.
- Sicherungen der Heizungsanlage im Gerät und an der Relaisbox prüfen.

Keine scharfen und ätzenden Mittel in das Wassersystem einfüllen, sie zerstören das Leitungssystem!



Störfallsuche. Abwasseranlage



● **Abwassertank lässt sich nicht entleeren:**

- Kontrolle: Entsorgungshebel vollständig geöffnet.
- Im Winterbetrieb kann die Ablassöffnung eingefroren sein.
- Nach möglichen Verstopfungen der Ablassöffnung in der Leitung suchen.

● **Anzeige für Abwasser zeigt falschen Wert:**

- Prüfen, ob Messsonde im Abwassertank verschmutzt ist, ggf. reinigen.

1 Checkliste

•Wasser läuft nicht ab:

- Füllmenge des Abwassertanks an der Funktionstafel prüfen.
- Nach möglichen Verstopfungen der Abflussleitung suchen.
- Die Siphons von Küchenspüle, Waschbecken und Dusche kontrollieren.
- Fahrzeug steht nicht waagrecht.

•Geruch im Fahrzeug:

- Die Siphons von Küchenspüle, Waschbecken und Dusche auf vollen Wasserstand bzw. auf Verstopfungen kontrollieren.
- Be-/Entlüftungsschlauch vom Abwassertank unter dem Fahrzeug auf Verstopfungen kontrollieren. - In die Abflussöffnungen von Spüle, Dusche und Waschbecken Entkeimungsmittel gegen Algen und Schleimbildung nach Vorschrift einfüllen.



Keine scharfen und ätzenden Mittel in das Wassersystem einfüllen, sie zerstören das Leitungssystem!



Störfallsuche, WC-Tank

•WC-Tank zu voll:

- Notentleerung vornehmen:
- Schieber am WC-Becken öffnen.
- Außentür zum WC-Tank öffnen.
- Entleerungssstutzen nach außen drehen.
- Einen Behälter unter den Entleerungssstutzen halten.
- Verschluss vom Entleerungssstutzen vorsichtig öffnen und den überschüssigen Tankinhalt in den Behälter ablaufen lassen.
- Entleerungssstutzen wieder verschließen.
- Schieber am WC-Tank schließen.
- Der WC-Tank kann nun nach Anleitung entfernt und vollkommen entleert werden.

•Geruchsbelästigung:

- WC-Tank nicht über 15 Liter füllen (wird durch Aufleuchten der WC-Füllstandsanzeige angegeben).
- Spezielles wasserlösliches WC-Papier verwenden.
- Den WC-Tank nach Entleerung und Reinigung immer mit Sanitärkonzentrat und etwas Wasser nach Vorgabe füllen. Bei hohen Temperaturen Füllmenge etwas höher dosieren (siehe Herstellervorgabe für Sanitärkonzentrate).
- Den Schüsselboden nach Benutzung verschließen. Während Standzeiten kann das WC-Becken zusätzlich mit etwas Wasser gefüllt werden. (Während der Fahrt das WC-Becken leeren).

● WC-Spülung funktioniert nicht:

- Wassertankinhalt an der Funktionstafel prüfen.
- Die 12-Volt-Versorgung und die Wasserdruckpumpe an der Funktionstafel aktivieren.
- Die Funktionsprüfung der Wasserdruckpumpe erfolgt an einer Wasserentnahmestelle, z.B. Spüle.
- Die WC-Sicherung vom Pumpenmotor im WC-Tankschacht prüfen.
- Notfalls das WC-Becken manuell mit Wasser spülen.
- Sicherung der Wasserdruckpumpe an der Relaisbox prüfen.

● Schieber am WC-Tank öffnet sich nicht, WC-Becken kann nicht entleert werden:

- Außentür vom WC-Tankschacht öffnen, Entleerungsstutzen nach außen drehen, Überdruck durch langsames Öffnen des Verschlusses ausgleichen.
- Dichtung des Tankschiebers mit Silikonspray behandeln.

● WC-Tank lässt sich nicht entnehmen:

- Der Schieber des WC-Schüsselbodens muss unbedingt geschlossen sein.
- Der Haltebügel unter dem WC-Tank muss sich frei bewegen.
- Keine gewaltsame Entnahme, ggf. Servicestelle aufsuchen.

Störfallsuche, Heizungsanlage Warmluftheizung Serie und erweiterte Ausführung in der Sonderausstattung mit Elektrobetrieb



● Heizung startet nicht:

- Gasversorgung prüfen, Inhaltskontrolle Gasflasche.
- Gasventil der Verbraucherstelle Heizung öffnen.
- Nach längerer Betriebsruhe, bzw. wenn die Gasflasche ausgetauscht wurde, dauert der Zündvorgang länger, da die in den Leitungen angesammelte Luft erst verdrängt werden muss.
- Sicherung und Elektronanschlüsse am Heizaggregat kontrollieren.
- Elektrische Anschlüsse am Heizaggregat auf festen Sitz überprüfen.
- Richtige Einstellungen am Heizungspanel kontrollieren.
- Das Heizungspanel darf keine Störmeldungen anzeigen, andernfalls muss die Heizung reaktiviert werden.
- Bei Auslösen des Überhitzungsschutzes die Abkühlzeit vor einem Neustart beachten.
- Zu geringe oder zu hohe Betriebsspannung, Kontrolle Funktionstafel.
- Kaminöffnung am Aufbau prüfen.
- Zündvorgang nach Anleitung ggf. nochmals wiederholen.

1 Checkliste

● Heizung geht während des Betriebs aus:

- Eine Inhaltsüberprüfung der Gasflasche vornehmen.
- Kontrolle: Ob versehentlich das Raumthermostat verstellt oder ausgeschaltet wurde.
- Wandkaminabzug auf Verstopfung prüfen.
- Überhitzungsschutz prüfen.
- Bei Elektrobetrieb, Stromanschluss prüfen (Sonderausstattung).
- Sicherung an der Relasibox prüfen.

● Heizung zeigt den Betrieb an, heizt aber nicht:

- Raumtemperatureinstellung am Heizungspanel prüfen. Die eingestellte Temperatur an dem Heizungspanel ist niedriger als die Raumtemperatur.
- Raumtemperatur am Heizungspanel höher einstellen.

● Elektroheizung funktioniert nicht (Sonderausstattung):

- 230 Volt Stromanschluss prüfen.
- Stellplatzsicherung in Bezug auf die zweite Leistungsstufe kontrollieren.
- Relais an der Elektroheizpatrone prüfen.
- Reset-Schalter 230 Volt am Heizaggregat prüfen (Sonderausstattung). Bei Auslösen des Überhitzungsschutzes ist die Abkühlzeit vor einem Neustart beachten.



Störfallsuche, Heizungsanlage Warmwasserheizung in der Sonderausstattung

Zusätzliche Informationen sind im Kapitel "Sonderausstattung, Heizung" unter "Reaktivieren der Heizungsanlage nach Störmeldung" und "Hilfestellung, Störfallsuche Heizungsanlage" gegeben.

● Heizung startet nicht:

- Fehlersuche wie bei der Serienheizung beschrieben durchführen.

● Heizung zeigt den Betrieb an, heizt aber nicht:

- Raumtemperatureinstellung am Heizungspanel prüfen. Die eingestellte Temperatur an dem Heizungspanel ist niedriger als die Raumtemperatur.
- Raumtemperatur am Heizungspanel höher einstellen.
- Heizflüssigkeitspegel am Ausgleichsbehälter prüfen. Der Flüssigkeitspegel muss zwischen der MIN- und MAX-Markierung liegen.
- Frostschutzsollwert am Ausgleichsbehälter prüfen.
- Lüftungsventile kontrollieren. Luft im Heizaggregat und im Heizsystem mindert die Heizleistung, ggf. Heizsystem entlüften, vorrangig am höchstgelegenen Lüftungsventil.

● **Umwälzpumpe für den Heizwasserkreislauf arbeitet nicht:**

- Kontrolle am Heizungspanel, ob die Umwälzpumpe eingeschaltet ist.
- Die Gradzahl des Raumthermostats ist zu niedrig eingestellt, so dass die Umwälzpumpe vom Raumthermostat keinen Impuls erhält.
- Korrekten Kabelsitz an der Umwälzpumpe und am Heizaggregat prüfen.
- Korrekten Sitz der 12-Volt- und 230-Volt-Steckkontakte am Heizaggregat prüfen.

● **Heizkörper erwärmen sich bei Sommerbetrieb:**

- Umwälzpumpe am Heizungspanel ausschalten.
- Raumthermostat ausschalten.
- Wärmetauscher an der Funktionstafel ausschalten.

● **Elektroheizung funktioniert nicht:**

- 230 Volt Stromanschluss prüfen.
- Stellplatzsicherung in Bezug auf die zweite Leistungsstufe kontrollieren.
- Relais an der Elektroheizpatrone prüfen.
- Bei Auslösen des Überhitzungsschutzes ist die Abkühlzeit vor einem Neustart beachten.

Bleibt die Störung trotz der hier aufgeführten Überprüfungen bestehen, so ist eine autorisierte Servicewerkstatt aufzusuchen.

Störfallsuche, Küchengeräte

Die den Bordunterlagen beigelegt Bedienungsanleitung des Geräteherstellers enthält weitere Hilfen bei der Störfallsuche.



● **Kühlschrank arbeitet nicht:**

- Die Kühlkombination arbeitet geräuschlos.
- Eine erste Kühlwirkung ist nach ca. 1 Stunde bemerkbar.
- Den Kühlraumtemperaturregler genügend hoch einstellen.

Bei Gasbetrieb:

- Inhaltskontrolle der Gasflasche vornehmen.
- Gasventil der Verbraucherstelle Kühlschrank öffnen.
- Auf die richtige Betriebsart am Bedienfeld des Kühlschranks achten.
- Sicherungen an der Relaisbox prüfen.
- Beim ersten Gebrauch des Gerätes oder nach dem Einsatz einer neu gefüllten Gasflasche kann es zu Verzögerungen des Zündvorganges kommen. Luft, die sich eventuell in der Gasleitung angesammelt hat, kann erst durch die Inbetriebnahme des Gasherdes oder anderer mit Gas betriebener Geräte entweichen.

Bei 230 Volt-Netzanschluss:

- Externen Netzanschluss und dessen Zuleitung prüfen.

1 Checkliste

- Die Spannungsversorgung des externen Netzanschlusses mit dem Spannungswert des Kühlschranks, ersichtlich auf dem Typenschild im Kühlschrank, vergleichen.
- Auf die richtige Betriebsart am Bedienfeld des Kühlschranks achten.
- Leuchtet die Betriebsanzeige rot auf, kann eine zu geringe Netzspannung die Ursache sein.
- FI-Personenschutzautomat hat ausgelöst, Kontrolle.

Bei 12 Volt-Betrieb:

- Ladezustand der Aufbauakku an der Funktionstafel kontrollieren.
- Kühlschranksicherung an der Relaisbox kontrollieren.
- Fahrzeug auf waagerechten Stand prüfen.
- Auf die richtige Betriebsart am Bedienfeld des Kühlschranks achten.
- Je nach Witterung, Außenlüftungsgitter entsprechend an- oder abmontieren bzw. die Winterabdeckung anbauen.

● Kühlschrank kühlt nicht ausreichend:

- Außenlüftungsgitter müssen immer frei sein.
- Der Verdampfer ist zu stark vereist, auf eine niedrigere Temperatur zurückdrehen.
- Thermostat höher stellen.
- Zu hohe Umgebungstemperatur, die Außenlüftungsgitter ganz entfernen.
- Keine warmen Lebensmittel einlagern.
- Die Türdichtung liegt nicht umlaufend an, bzw. die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Bleibt die Störung trotz der hier aufgeführten Überprüfungen bestehen, so ist eine autorisierte Servicewerkstatt aufzusuchen.



Das Kühlaggregat vom Kühlschrank darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt geöffnet werden. Da das Aggregat unter hohem Druck steht, niemals selbst Arbeiten daran vornehmen!

● Gasherd zündet nicht:

- Gasventil der Verbraucherstelle Gasherd öffnen.
- Inhaltsskontrolle der Gasflasche vornehmen.
- Zündvorgang nach einer Minute wiederholen.
- Beim ersten Gebrauch des Gerätes oder nach dem Einsatz einer neu gefüllten Gasflasche kann es zu Verzögerungen des Zündvorganges kommen. Luft, die sich eventuell in der Gasleitung angesammelt hat, kann erst durch die Inbetriebnahme des Kühlschranks oder anderer mit Gas betriebener Geräte entweichen.

Niemals selbst Arbeiten an der gesamten Gasanlage durchführen, immer eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen!



Störfallsuche, Fahrzeug (s. Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers).



● Geradeauslauf unbefriedigend, das Fahrzeug ist schwer lenkbar:

- Reifenfülldruck prüfen.
- Gewichtsüberprüfung auf der Vorderachse nach den angegebenen Grenzwerten vornehmen.
- Zusätzliche Informationen über das richtige Laden des Wohnmobils im Kapitel "Fahrzeug" lesen.

● Motorleistung ist unbefriedigend:

- Reifenfülldruck prüfen.
- Gesamtgewicht des Fahrzeuges prüfen.
- Kraftstofffilter auf Verschmutzung prüfen.
- Eine Fahrzeugklimaanlage (Sonderausstattung) mindert die Motorleistung.
- Das Fahrverhalten eines vollbeladenen Wohnmobils ist nicht mit dem eines Pkws zu vergleichen. Steigung und starker Gegenwind reduzieren die Fahrleistung.

1 Checkliste