

Inhaltsübersicht

	Seite
Benutzerhinweise zum Begriff Winter	2
Wintercamping mit dem Wohnmobil	2
- Benutzerhinweise, Allgemeine	2
- Benutzerhinweise während des Winteraufenthaltes	3
- Abtauen der Front- und Seitenscheiben	3
Fahrzeug	4
- Vor dem Start in den Winterurlaub das Wohnmobil winterfest machen	4
- Allgemeine Informationen zum Gebrauch von Schneeketten	4
- Zusatzausrüstungen die für das Wintercamping zu empfehlen sind	5
- Allgemeine Informationen zur Winterumrüstung des Basisfahrzeuges	6
Elektrik	6
Gas	7
Wasser/ Abwasser	7
Heizung	8
Küchengeräte	9
Einrichtung	9
Winterpflege	10
Stilllegung des Wohnmobils während der Wintermonate	11
- Benutzerhinweis, Allgemeine	11
Fahrzeug	12
- Vor dem Winterschlaf das Wohnmobil winterfest machen	12
- Allgemeine Informationen zur Winterumrüstung des Basisfahrzeuges	12
Elektrik	13
Gas	13
Wasser/ Abwasser	14
Heizung	14
Küchengeräte	14
Einrichtung	14



Benutzerhinweise zum Begriff Winter

- Der Begriff Winter wird in Zusammenhang mit dem Wohnmobil in zwei Benutzergruppen unterteilt.
- Für den Einen bedeutet die Winterzeit Spaß beim Wintercamping, für den Anderen, Stilllegung des Fahrzeuges in den Winterschlaf.
- Für beide Benutzergruppen sind nachfolgend die wichtigsten Informationen zusammengestellt, damit in beiden Fällen die Freude am Wohnmobil erhalten bleibt.

Das Kapitel Winter ist unterteilt in:

- Wintercamping mit dem Wohnmobil.
- Stilllegung des Wohnmobils während der Wintermonate

Wintercamping mit dem Wohnmobil



Benutzer- und Sicherheitshinweise, Allgemeine

- Die zu beachtenden Hinweise beim Wintercamping beziehen sich ausschließlich auf den Wohnaufbau, nicht auf das Basisfahrzeug. Hier sind zusätzlich die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugherstellers zu lesen.
- Die für das Wintercamping notwendigen Handhabungen sind kapitelweise zusammengestellt. Bei Unsicherheiten sind die entsprechenden Handhabungen in den einzelnen Sachkapiteln nachzulesen.
- Zu beachten ist das veränderte Fahrverhalten bei Schnee und Eis.
- Zur eigenen Sicherheit sollten für das Wintercamping nur ausgewiesene Wintercampingplätze angefahren werden. Vor Reiseantritt hierzu die entsprechenden Informationen einholen.

Niemals im Winter wild campen!

- Hat man den gewünschten Campingplatz nicht erreicht, kann man notfalls vor Hotels, Seilbahnstationen und anderen öffentlichen Einrichtungen übernachten. Hierbei sollte man aber vorher um Erlaubnis fragen.
- Unbekannte, verschneite Gelände nicht befahren. Man weiß nie, was unter dem Schnee liegen kann.
- Beim Anfahren verschneiter Parkplätze darauf achten, ob dieser zur Nutzung in der Winterzeit ausgewiesen ist. Nicht auf Behelfsparkplätze z.B. auf verschneite Wiesen fahren. Hier besteht die Gefahr, dass sich das Wohnmobil im Schnee fest fährt, bzw. Schnee und Eis auftauen und das Wohnmobil auf diesem Platz förmlich versinkt.



- Der ausgewiesene Stellplatz muss fest und waagrecht sein.
- Abstand von Hängen, Abgründen, Flüssen und Bächen halten. Gerade in den Bergen kann es durch einen plötzlichen Witterungsumschwung zu Erdrutschen, Lawinen oder raschem Ansteigen von Flüssen und Bächen kommen.
- Auftausalze schaden dem Unterboden und den dort angebauten Bauteilen. Besonders beansprucht sind hier mechanisch oder oberflächenbehandelte Teile unter dem Fahrzeug, wie die Einstiegsstufe oder die hydraulischen Stützen. Angeraten ist daher auch im Winterurlaub eine ausgewiesene Waschanlage anzufahren um den Unterboden abzuspritzen.

Niemals mit einer dicken Schnee- oder Eisschicht auf dem Fahrzeugdach öffentliche Straßen befahren!

- Der Fahrzeugführer haftet bei Schäden, die durch Schnee- oder Eisplattenbruch, an Personen oder anderen Fahrzeugen verursacht wird. In diesem Fall die Dachfläche über die Dachluken von Schnee und Eisplatten vor Fahrtbeginn befreien. Das Betreten der Dachfläche ist bei Schnee und Eis wegen der erhöhten Unfallgefahr unbedingt zu vermeiden.

Benutzerhinweise während des Winteraufenthaltes

- Wenn das Fahrzeug auf dem Stellplatz aufgestellt ist, mit Unterlegkeilen sichern und die Feststellbremse lösen, damit diese nicht festfriert.

Niemals Schneewälle im Bereich der Abgas- und Frischluftführung am Fahrzeug anhäufen!

- Abgase müssen ungehindert ins Freie austreten und Frischluft ungehindert eintreten können. Selbst angebrachter Unterflur- oder Radschürzenschutz muss diese Bereiche frei lassen. Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch giftige Gase.
- Die Markise sollte im Winter auf keinen Fall zum Schutz gegen Schnee oder Regen, der später gefrieren kann, ausgefahren werden. Durch die schweren Lasten ist eine Beschädigung der Markise unvermeidbar.
- Auch die Dachfläche sollte von den Dachluken aus regelmäßig von Schnee befreit werden. Schneeberge auf dem Dach können nicht mehr ohne eine gefährliche Dachbegehung geräumt werden und können leicht bei Dauerschnee zu einer tonnenschweren Last werden.
- Der Klimarolladen der Frontscheibe schützt zusätzlich gegen eindringende Kälte. Durch die besonders großen Unterschiede zwischen Innen- und Außentemperatur im Winter kann bei abgesenktem Klimarollo die Windschutzscheibe innen beschlagen, bei starkem Frost sogar einfrieren.
- Kein Fahrtantritt mit beschlagenen oder vereisten Scheiben im Fahrerhaus!

• Abtauen der Front- und Seitenscheiben

- Zum Abtauen der Front- und Seitenscheiben ist die Fahrerhausheizung in Betrieb zu nehmen. Hierbei darauf achten, dass durch das Laufenlassen des Fahrzeugmotors keine Beeinträchtigung der umliegenden Mitcamper entsteht und die Umwelt nicht länger als notwendig belastet wird.
- Luftverteilerdüsen zum Fahrgastraum hin geschlossen halten.





- Wenn vorhanden, den zusätzlichen Ventilator einsetzen, um die Warmluft gezielt in Richtung Frontscheibe zu verteilen. Niemals einen Heizlüfter verwenden, denn durch zu große Temperaturunterschied könnte die Frontscheibe reißen!
- Beim Abtauen der Scheiben das Schmelzwasser mit einem Tuch im unteren Fensterbereich auffangen.

Fahrzeug

Vor dem Start in den Winterurlaub das Wohnmobil winterfest machen

- Nur mit Winterreifen die ausreichende Profiltiefe haben, in den Winterurlaub starten. Zur Sicherheit auch das Reserverad gegen einen gut profilierten Winterreifen austauschen.
- Rost und Lackschäden vorher ausbessern, da an diesen Stellen Streusalz besonders aggressiv wirkt.
- Wohnmobilaufbau mit Konservierungsmitteln auf Wachsbasis schützen.
- Alle Schlösser mit einem mineral-säure- und harzfreien Feinöl behandeln. Dadurch wird das Einfrieren der Schlösser verhindert.
- Gummiprofile an Fenstern, Türen und Klappen mit einem Gummipflegemittel, Talkum, Glycerin oder Silikonspray geschmeidig halten. Dies beugt einem Festfrieren und einer daraus resultierenden Beschädigung der Gummiprofile vor. Im Bereich von Acrylglas Pflegesprays immer auf einen Lappen geben und dann erst die Gummiprofile damit einreiben.
- Fahrzeugbatterie vollständig laden. Bei niedrigen Temperaturen verliert die Fahrzeugbatterie schneller an Kapazität. Bei Blei-Säure-Batterien, Batterie-wasserstand und Säuredichte prüfen und ggf. nachfüllen.



Allgemeine Informationen zum Gebrauch von Schneeketten

- Das Mitführen von Schneeketten in den Winterurlaub ist unerlässlich.
- Der Einsatz von Schneeketten unterliegt den Bestimmungen der einzelnen Reiseländer. Vor Fahrtantritt entsprechende Informationen einholen.
- Für Winterurlaubsgebiete in Österreich sind bestimmte Schneeketten vorgeschrieben. Diese erfüllen Kriterien, die auch in anderen, schneereichen Ländern von Vorteil sind, die da wären:
 - Die Schneeketten müssen vorwiegend aus Metall sein, d.h. Kunststoffketten ohne Metallstifte sind nicht erlaubt.
 - Die Schneekette muss mit ihren Kettengliedern die gesamte Lauffläche des Reifens bedecken.
 - Die Schneekette muss in jeder Radstellung die Fahrbahn berühren.
 - Abgefahrene alte Ketten, sind schon zur eigenen Sicherheit nicht erlaubt.
- Die Schneeketten dürfen nur dann montiert werden, wenn der Abstand

- zwischen den Reifen und der Fahrzeugkarosserie **mindestens 5 cm** beträgt.
- Schneeketten immer auf die Antriebsräder aufziehen.
 - Schneeketten dürfen nur auf Stahlfelgen, nie auf Alufelgen aufgezogen werden.
 - Beim Anlegen ist die Montageanleitung des Schneeketten-Herstellers zu befolgen.
 - Bei Fahrzeugen mit Zwillingsreifen (äußerer und innerer Reifen) die Schneekette auf den äußeren Reifen aufziehen.
 - Mit montierten Schneeketten sind Reifen, Radaufhängung und Lenkung einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt. Daher mit Schneeketten langsam fahren, nicht schneller als **max. 50 km/h**.
 - Die Spannung der Schneeketten nach einigen Metern Fahrt prüfen und ggf. nachziehen.
 - Mit Schneeketten fahren, nur wenn die Straße vollständig mit Schnee bedeckt ist. Bei Nichtbeachtung kann das Fahrzeug beschädigt werden.

Zusatz-ausrüstungen, die für das Wintercamping zu empfehlen sind

- Klappspaten und Anfahrhilfen, falls das Wohnmobil in einer Schneewehe fest hängt und frei gefahren werden muss.
- Schneeschaukel (Schneeschieber) zum Freiräumen des Wohnmobils auf dem Stellplatz.
- Fußabtreter und Handfeger, um den Schnee von den Schuhen zu entfernen.
- Unterflur- oder Radschürzenschutz, zum Abschirmen des Fahrzeugbodens. Verhindert die Ansammlung von größeren Schneemengen unter dem Fahrzeug und schirmt so gegen Kälte und Feuchtigkeit den Bodenbereich ab.
- Kleines Vorzelt für vor den Einstiegsbereich. Das Vorzelt hält Nässe, Kälte und Wind von dem Einstiegsbereich fern. Ideal genutzt dient es als Umkleidekabine der Skibekleidung und Stauraum für Skier, Schlitten und Winterräumgeräte. Mit einem Wärmelüfter kann man das Vorzelt für die Zeit während des Aufenthaltes ergänzen.
- Spezieller Dachhaubenschutz. Dieser verhindert das Eindringen von Schnee, wenn die Dachhaube geöffnet wird.
- Kaminverlängerung zum Ableiten der Heizungsabgase. Verhindert auch bei starkem Schneefall, dass sich der seitliche Kaminabgang zusetzt und sichert die einwandfreie Funktion der Heizungsanlage.
- Alubeschichtete Luftpolsterisierfolie für die Front- und Seitenscheiben von außen mit den entsprechenden Gummielementen befestigen. Diese Matte sollte nur Nachts oder bei bedecktem Himmel angebracht werden. Das Wohnmobil so stellen, dass die Mittagssonne voll auf die Windschutzscheibe scheinen kann, und durch die große Fläche den Wohninnenraum mit erwärmt.

i



Allgemeine Informationen zur Winterumrüstung des Basisfahrzeuges

- Die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugherstellers ist in Bezug auf die Winterumrüstung aufmerksam zu lesen.
- Zu beachten sind bei der Winterumrüstung des Basisfahrzeuges:
 - Umstellung der Betriebsstoffe, wie z.B. Kraftstoff, Motoröl, Getriebeöl, Frostschutzmittel für das Motorkühlwasser usw.
 - Scheibenwaschanlage frostsicher machen
 - Bereifung / Luftdruck
 - Feststellbremse
 - Fahrzeugbatterie
 - Glühkerzen
 - Luft Ein- und Auslassöffnungen
 - etc.
- Desweiteren sollte mitgeführt werden eine Abschleppstange, ein Starthilfekabel, Enteissungsspray und Waschwasserzusätze für die Scheibenwaschanlage.
- Beim Tanken mit Winterdiesel ist zu beachten, dass dieser bei Temperaturen unter minus 18 °C ausflocken kann. Die dadurch entstehende Verstopfung von Einspritzpumpe, Düse und Dieselfilter kann nur in einer KFZ-Werkstatt behoben werden.
- Um der Bildung von Parafinkristallen und der damit verbundenen Ausflockung des Dieselmotorkraftstoffes im Minustemperaturbereich vorzubeugen, kann ein Diesel-Antifrierzusatz beigegeben werden. Art und Menge dieses Zusatzes ist unbedingt bei dem Basisfahrzeughersteller anzufragen, um einen Motorschaden zu vermeiden. Das Gleiche trifft auf die Beimischung von Benzin zum Dieselmotorkraftstoff zu. Auch hier vorab unbedingt Rücksprache mit dem Basisfahrzeughersteller halten.

Elektrik



Benutzerhinweise

- Das Campen im Winter sollte ausschließlich auf ausgewiesenen Wintercampingplätzen erfolgen, da nur dort eine ununterbrochene Versorgung mit 230 Volt Wechselstrom zur wichtigen und dauerhaften Aufrechterhaltung der Bordversorgung gegeben ist.
- Das normale Stromkabel von der Kabeltrommel ist aufgrund der niedrigen Temperaturen und der Witterungsumstände ungeeignet. Es kann im Extremfall einen Kurzschluss und den Ausfall der gesamten 230 Volt-Stromversorgung verursachen. Für den 230 Volt Netzanschluss ein dickeres Kabel mitführen, das ausgelegt ist für Minustemperaturen.
- Fahrzeug so positionieren, dass der 230 Volt- Außenstromanschluss entgegen der Wetterseite liegt.
- Das 230 Volt-Stromkabel so verlegen, dass die Leitung nicht festfrieren oder durch Schneeräumgeräte beschädigt werden kann.

- Vor dem Start in den Winterurlaub über den 230 Volt- Netzanschluss die Aufbatterien mit dem Ladegerät vollständig laden.
- Alle beweglichen Teile der Einstiegsstufe mit Schmierfett behandeln. Kein Fettspray oder Öl verwenden, da diese in ihrer Konsistenz nicht die Wirkung erzielen und zum Teil Schmutzpartikel binden.
- Um Korrosion an den Bauteilen im Unterbodenbereich, wie z.B. der Einstiegsstufe oder den Hubstützen zu vermeiden, sollten diese nach Kontakt mit Streusalz, bei frostfreiem Wetter abgespritzt werden.
- Schnee auf Satellitenschüssel und Solarpaneelen sollte nur von den Dachluken aus entfernt werden. Das Besteigen der Dachfläche bei Schnee und Eis ist zu riskant.
- Das Fahrzeug auch bei Verlassen immer auf Wohnraumtemperatur heizen. Die Flüssigkristalle der Bildflächen von elektrischen Geräten, wie z.B. TFT-Monitor, Navigationsgerät oder verschiedenen Bedienpanelen, können bei Temperaturen unter +5 °C Schaden nehmen.

Gas

Benutzerhinweise

- Für den Winterbetrieb ausschließlich Propangas verwenden, da die Vergasungsgrenze von Propangas bei ca. -42 °C liegt. Propangas kann daher im Winterbetrieb gut eingesetzt werden, im Gegensatz zu Butangas, das nur bis ca. 0 °C vergasungsfähig ist.
- Um das Einfrieren des Druckminderers an den Gasflaschen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einbau der "Automatischen Gasflaschenumschaltung, Secumotion" mit eingebauter Eis-Ex-Heizung, die das Einfrieren der Druckminderer ab +5 °C verhindert.
- Den Gasflascheninhalt regelmäßig überprüfen. Eine volle Gasflasche sollte, wenn keine Umschaltautomatik vorhanden, stets als Reserve im Gasflaschenraum bereit stehen.
- Das Türschloss des Gasflaschenraumes mit einem mineral-säure- und harzfreien Feinöl behandeln, um ein Einfrieren des Schlosses zu verhindern.
- Die Bodenentlüftung des Gasflaschenkastens regelmäßig kontrollieren und immer von Schnee bzw. Schneematsch frei halten.
- Für Reisen ins Ausland sind entsprechende Anschlussadapter für eine Gasflaschenbefüllung mitzuführen.

Wasser / Abwasser

Benutzerhinweise

- Die Schlösser der Wasserfüllöffnung und die Tür zum WC-Tank mit einem mineral-säure- und harzfreien Feinöl behandeln. Ein Einfrieren der Schlösser wird so verhindert. Zusätzlich den Klappdeckel an der Wasserfüllöffnung immer geschlossen halten.
- Wasseranlage im Winter erst füllen, wenn das Fahrzeug durch die Heizung



9 Winter

aufgewärmt ist.

- Damit die Wasserleitungen, auch zum WC sowie der Wasser-/ Abwasser und Fäkalientank nicht einfrieren, sollte der Fahrzeuginnenraum auch dann weiter beheizt werden, wenn das Fahrzeug für eine gewisse Zeit verlassen wird.



Niemals Frostschutzmittel in das Rohrleitungssystem und den Wassertank geben. Vergiftungsgefahr!

- Sollte sich bei extremen Minusgraden die Möglichkeit abzeichnen, dass das Wasserleitungssystem vollständig einfrieren könnte, so muss es nach Anleitung (s. Kapitel Wasser) entleert werden. Der Heizbetrieb bei entleertem Boiler und Wassersystem ist uneingeschränkt möglich.
- Die Außendusche darf im Winter nicht benutzt werden. Um Frostschäden vorzubeugen, muss das System vor dem Start in den Winterurlaub entleert werden.
- Die zugehörigen Absperrventile der Außendusche geschlossen halten. Das Warm- und Kaltwasserleitungssystem im Fahrzeug bleibt vom Entleerungsprozess unberührt und kann weiter betrieben werden.

Heizung



Benutzerhinweise

- Das Fahrzeug sollte mindestens 24 Stunden vor dem Start in den Winterurlaub geheizt werden. Hierzu bieten sich die optional erhältlichen Heizungen an: die Elektroheizung Truma Combi 6E, die Alde Warmwasserheizung oder die Efoy Brennstoffzelle.
- Wandkamin stets schnee- und eisfrei halten.
- Bei Option Warmwasserheizung den Heizflüssigkeitskreislauf mit ausreichend Frostschutz füllen. Bei ordnungsgemäßer Dosierung ist Frostschutz bis ca. - 25°C (Hinweise zum Glykolanteil im Kapitel Heizung beachten!) gegeben.
- Zu berücksichtigen ist, je höher sich der Wintercampingplatz in den Bergen befindet, um so geringer ist die Heizleistung, da der für den Verbrennungsprozess notwendige Sauerstoff in der Luft immer geringer wird.
- Beim Verlassen des Fahrzeuges das Heizthermostat nicht unter + 18 °C zurückdrehen.
- Mit dem Wärmetauscher bietet die Sonderausstattung dem Wintercamper die Möglichkeit, auch den Fahrzeugmotor während des Campingaufenthaltes zu wärmen und durch die Motorabwärme während der Fahrt Heizenergie einzusparen.

Niemals im Fahrzeuginneren zusätzliche Heizgeräte betreiben z.B. Heizstrahler, Katalytöfen oder den Dreiflamm-Gasherd zum Heizen des Wohninnenraumes benutzen! Brandgefahr und Erstickengefahr durch Sauerstoffentzug!



Küchengeräte

Benutzerhinweise

- Das Kühlaggregat des Kühlschranks gegen kalte Luft schützen.
- Zugehörige Winterabdeckung vor beide Lüftungsgitter setzen, wenn die Außentemperatur unter + 8 °C sinkt. Bei steigenden Temperaturen jedoch wieder entfernen.
- Den Dachkamin des Backofens, wie die anderen Dachlüfter, von Schnee und Eis freihalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu einer Funktionsstörung des Backofens kommen.
- Je nach Höhe des Wintercampingplatzes in den Bergen, kann es auch bei der Brennerflamme des Gasherdess zu Energieeinbußen kommen.



Die Außen-, Be- und Entlüftung darf während des Kühlschrankbetriebes weder zugestellt, noch abgedeckt oder verstopft werden. Schnee- und eisfrei halten! Bei Umbauarbeiten zur Winterabdeckung immer beide Verriegelungen schließen!



Einrichtung

Benutzerhinweise

- Um der Feuchtigkeit beim Wintercamping erst gar keine Angriffspunkte zu bieten, ist das Wohnmobil vor Reiseantritt mindestens 1 Stunde vollständig durchzulüften und gleichzeitig zu heizen. Hierzu alle Schränke, innenliegende Stauräume in den Sitzbänken öffnen und die Matratzen und Polster hochstellen. Diese Maßnahme beugt auch der Bildung von Schimmelpilz vor.
- Beim Wintercamping werden zwei Feuchtigkeitsarten unterschieden:
 - Feuchtigkeit, die mit Schuhen und Kleidungsstücken in das Fahrzeug hineingebracht wird.
 - Feuchtigkeit, die durch Kondensation z.B an den Fensterscheiben und Dachhauben entsteht.

Folgende Punkte sind für den Feuchtigkeitstransport und einen warmen und trockenen Wohninnenraum zu beachten:

- Skischuhe vor dem Fahrzeug von Schnee befreien und in der Garage lagern.
- Jacken und andere verschneite Kleidungsstücke vor dem Fahrzeug ausschütteln.



- Nasse Kleidungsstücke umgehend zum Trocknen in der Dusche aufhängen. Die Heizung muss laufen und gleichzeitig ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen. Wenn vorhanden, die thermostatischen Dachlüfter zuschalten.
- Morgens nach dem Schlaf entstandenes Kondenswasser an den Scheiben mit einem Lappen trocken reiben. Man sollte auch mit einem Tuch über die Einbauteile wischen.
- Tagsüber, je nach den Witterungsverhältnissen, sollte möglichst eine Dachhaube leicht geöffnet sein. Die Heizung niemals unter +18 °C stellen.
- Die Schränke mit den Kleidungsstücken großzügig befüllen, nicht vollstopfen.
- Wenn das Fahrzeug verlassen wird, die mit Kleidungsstücken befüllten Stauräume geöffnet lassen.
- Auf das Kochen „im großen Stil“ sollte beim Wintercamping verzichten werden, da die zusätzliche Kochfeuchtigkeit bei den kalten Außentemperaturen sehr schlecht aus dem Fahrzeug entweicht. Auch hier unbedingt, wenn vorhanden, den thermostatischen Dachlüfter einschalten.
- Die Heizung möglichst bei gleichbleibender Temperatur während der Wintercampingzeit durchlaufen lassen, da der Wechsel zwischen warm und kalt Feuchtigkeit produzieren kann.
- Im gesamten Fahrzeug immer auf gute Luftzirkulation achten.

Winterpflege



Benutzerhinweise

- Das Fahrzeug ist im Winter durch die äußeren Umstände besonderen Beanspruchungen ausgesetzt. Streusalz schadet dem Unterboden und den Bauteilen, die mit dem Spritzwasser in Berührung kommen. Das Gleiche trifft auch auf Streusplitt zu.
- Daher empfiehlt es sich an frostfreien Tagen, den Fahrzeugaufbau und den Unterbodenbereich gründlich und häufiger zu waschen.
- Hierbei sollte auch gleich eine Sichtkontrolle besonders beanspruchter mechanischer oder oberflächenbehandelter Bauteile vorgenommen werden.
- Zur Vermeidung von Behandlungsfehlern am Fahrzeug, ist im Kapitel "Fahrzeug" unbedingt das Unterkapitel "Außenpflege" zu lesen.

Stilllegung des Wohnmobils während der Wintermonate

Benutzerhinweise, Allgemeine



- Hat der Nutzer des Wohnmobils sich dafür entschieden, das Fahrzeug während der Wintermonate nicht zu nutzen, wird in der Regel das Saisonkennzeichen gewählt. Das spart Steuern und Versicherungsprämie, ohne dass man für die jährlichen An- und Abmeldungen zur Zulassungsstelle muss.
- Aus rechtlichen Gründen ist bei einem Saisonkennzeichen folgendes zu beachten:
 - Fahrzeuge mit Saison-Kennzeichen dürfen außerhalb der Saison nicht gefahren werden, da während der Ruhezeit kein Haftpflicht-Schutz besteht. Der aber ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei Nichtbeachtung haftet der Halter bei Unfällen unbegrenzt mit seinem gesamten Privatvermögen.
 - Probe- und Übungsfahrten oder die Fahrt in die Werkstatt sind in dieser Zeit genauso wenig erlaubt, wie die Fahrt zum TÜV, diese darf verschoben werden.
 - Das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen ist mit abgelaufenem Kennzeichen ebenfalls nicht erlaubt.
- Wichtig ist ein gesicherter, trockener, luftdurchlässiger Stellplatz auf einem privaten Gelände. Hier sollte der Halter, zur Wahrung des Versicherungsschutzes, die Versicherungsklauseln genauestens lesen und sich ggf. mit seiner Versicherung absprechen.
- Nicht zu unterschätzen ist während der Stilllegungsphase das Eindringen von Kleintieren in Motor- und Wohnraum. Hier können insbesondere Marder und Mäuse, die einen trockenen Platz zum Überwintern suchen erheblichen Schaden anrichten.
- Kabelschäden durch Tiere können zum Kurzschluss führen und einen Brand verursachen!
- Um Schäden durch eingedrungene Tiere zu vermeiden, ist das Fahrzeug regelmäßig zu untersuchen. Die erste Kontrolle sollte bereits nach einem Tag vorgenommen werden, damit bereits im Ansatz ein Einnisten verhindert wird.
- Bei Erkennen eines Kabelschadens sofort alle Stromquellen abstellen und Kontakt mit einer unserer Servicewerkstätten aufnehmen.
- Verfügt das Fahrzeug über ein Saisonkennzeichen, so sind die Versicherungsklauseln, z.B. bezüglich der Standortwahl, genauestens zu lesen.
- Die zu beachtenden Hinweise für die Stilllegung des Wohnmobils während der Wintermonate beziehen sich ausschließlich auf den Wohnaufbau, nicht auf das Basisfahrzeug. Hier sind zusätzlich die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugherstellers zu lesen.
- Die für die Stilllegung des Wohnmobils während der Wintermonate notwen-

digen Handhabungen sind kapitelweise zusammengestellt. Bei Unsicherheiten sind die entsprechenden Handhabungen in den einzelnen Sachkapiteln nachzulesen.

Fahrzeug



Vor der Stilllegung das Wohnmobil winterfest machen

- Rost und Lackschäden vorher ausbessern, da an diesen Stellen eindringende Feuchtigkeit guten Angriffstellen geboten wird.
- Wohnmobilaufbau mit Konservierungsmitteln auf Wachsbasis schützen.
- Alle Schlösser mit einem mineral-säure- und harzfreien Feinöl behandeln. Dies verhindert das Einfrieren der Schlösser.
- Gummiprofile an Fenstern Türen und Klappen mit einem Gummipflegemittel, Talkum, Glycerin oder Silikonspray geschmeidig halten. Dies beugt einem Festfrieren und einer daraus resultierenden Beschädigung der Gummiprofile vor. Im Bereich von Acrylglass, Pflegesprays immer auf einen Lappen geben und dann erst die Gummiprofile damit einreiben.
- Fahrzeugbatterie vollständig laden, bei niedrigen Temperaturen verliert die Fahrzeugbatterie schneller an Kapazität. Bei Blei-Säure-Batterien Batterie-wasserstand und Säuredichte prüfen und ggf. nachfüllen.
- Wird das Fahrzeug mit einer Abdeckplane abgedeckt, diese so auflegen, dass Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden, bzw. luftdurchlässige Planen verwenden.



Auch während der Stilllegungsphase das Fahrzeug niemals vollständig luftdicht abdecken. Dies führt zur Ansammlung von Feuchtstellen, wodurch Rost am Chassis und Schimmelpilzbildung im Wohnraum entsteht!



Allgemeine Informationen zur Winterumrüstung des Basisfahrzeugs und der Pflege während der Stilllegungsphase

- Die Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugherstellers in Bezug auf die Umrüstung für den Winterschlaf ist aufmerksam zu lesen.
- Zu beachten sind:
 - Kraftstofftank vollständig mit Winterdiesel füllen. Dadurch können Korrosionsschäden an Tank und Anlage vermieden werden. Tankdeckel verschließen.
 - Umstellung der Betriebsstoffe, wie z.B. Motoröl, Getriebeöl, Frostschutzmittel für das Motorkühlwasser und die Scheibenwaschanlage. Mit dieser Maßnahme werden Frostschäden an den Behältern und den Leitungen vermieden.
 - Fahrzeug warm fahren und dann abstellen.
 - Am Standort einen Gang einlegen und das Fahrzeug mit Bremskeilen sichern. Nicht die Handbremse anziehen. Alle 2 Monate den Motor einige Minuten laufen lassen. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!

- Das Fahrzeug aufbocken oder Reifen um 0,5 bar über dem empfohlenen Höchstdruck aufpumpen. Wenn das Fahrzeug nicht aufgebockt ist, zur Schonung der Reifen das Fahrzeug alle 2 Monate ¼ Reifenumdrehung weiterrollen.
- Fahrzeugbatterie 1 mal monatlich kontrollieren und ggf. nachladen, auch im abgeklemmten Zustand.
- Abstellplatz so wählen, dass für ausreichende Luftzirkulation gesorgt ist.

Elektrik

Benutzerhinweise

- Wenn kein Außenstrom zur Verfügung steht, vorher die Aufbaubatterie über das Ladegerät im Fahrzeug bei 230 Volt-Netzanschluss vollständig laden.
- Am Winterstellplatz die Aufbaubatterie abklemmen frostfrei lagern und das Batterieladegerät abschalten.
- Die Einstiegsstufe kann nach dem Abklemmen der Aufbaubatterie nicht mehr betätigt werden. Daher sollte eine separate Trittstufe am Fahrzeug verbleiben, um gefahrlos in und aus dem Wohnmobil zu steigen.
- Bleibt das Fahrzeug am 230 Volt-Netz angeschlossen, den Ladezustand am Zentralpanel einmal im Monat kontrollieren.
- Diese Kontrolle ist unbedingt zu empfehlen, um sicher zu gehen, dass die Aufbaubatterie ausreichend geladen ist.
- Netzkabelanschluss an der Einspeisedose und der Entnahmestelle auf korrekten Sitz prüfen.
- Bei vorhandener Brennstoffzelle schaltet sich bei einer Umgebungstemperatur unter +3 °C automatisch der Frostschutz ein, auch wenn die Brennstoffzelle abgeschaltet ist. Deshalb Brennstoffzelle immer an eine geladene Aufbaubatterie und einer gefüllten Tankpatrone anschließen.



Gas

Benutzerhinweise

- Absperrventile zu den Verbrauchern und an den Gasflaschen schließen.
- Kontrolle: Der Gasflaschenkasten ist abgeschlossen um einen Zugriff Nichtbefugter zu vermeiden.
- Bei einem Stellplatz im Freien können die Gasflaschen im Gasflaschenkasten verbleiben.
- Bei einem Stellplatz im geschlossenen Raum z.B. in einer Garage, sind die Gasflaschen zu entnehmen und ebenerdig in einem luftdurchlässigen Behälter zu lagern.



Wasser / Abwasser

Benutzerhinweis

- Bleibt das Fahrzeug über Winter unbeheizt, ist folgendes zu beachten, um Frostschäden zu vermeiden:
- Wassertank entleeren und entkeimen.
- Warm- und Kaltwasserleitungssystem zusammen mit dem Boiler entleeren, auch die Leitungen der Außendusche.
- Abwassertank entleeren und mit dem Entkeimerwasser aus dem Wassertank über die Wasserentnahmestellen reinigen.
- Entsorgungsschieber von Abwassertank geöffnet lassen.
- Wasserdruckpumpe entleeren, den Filter entleeren und reinigen.
- Diese Arbeiten sind nach den Vorgaben auszuführen, wie im Kapitel "Wasser" beschrieben.
- Entleerungsventile und Wasserhähne in Mittelstellung geöffnet lassen.
- Nach der Entleerung Handbrause von Dusche und Außendusche (optional) nach oben in Duschstellung hängen.
- WC-Tank reinigen, die Tankschieberdichtung und andere Tankdichtungen reinigen und pflegen.
- Für die Stilllegung im Winter, nach der Reinigung des WC-Tanks, die Verschlusskappe nicht auf den Entleerungsstutzen setzen.
- Keine Frostschutzmittel in die Tanks und das Leitungssystem geben.

Heizung

Benutzerhinweise

- Heizung abstellen.
- Wandkamin der Heizung abdecken.
- Den Boiler über das Sicherheitsablassventil am Heizaggregat entleeren.

Küchengeräte

Benutzerhinweise

- Alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und Frosterfach entfernen.
- Kühlschrank reinigen, das Frosterfach abtauen und beide Türen offen lassen.
- Außenlüftungsgitter vom Kühlschrank mit den Winterabdeckungen versehen. Eventuell verbleibende Öffnungen zukleben, um so das Kühlaggregat vor kalter Luft und dem Eindringen von Kleintieren zu schützen.
- Alle Küchengeräte einer Grundreinigung unterziehen.

Einrichtung

Benutzerhinweise

- Eine Innenreinigung vornehmen und die gesamte Einrichtung pflegen.

- Verderbliche und frostempfindliche Lebensmittel aus Stauräumen und Schränken entfernen.
- Stauräume und Schränke offen lassen.
- Polster und Matratzen aufstellen. Ggf. aus dem Fahrzeug entfernen, trocken und belüftet lagern.
- Während der Stilllegungsphase den Wohnaufbau regelmäßig auf Staufeuchte kontrollieren. Ggf. den Wohnaufbau gut heizen, gleichzeitig lüften oder Luftentfeuchter aufstellen.
- Alle Dachhauben, Fenster und die Einstiegstür verschließen.
- Flachbildschirm (optional) aus dem Fahrzeug ausbauen, Displays wie z.B. das des Navigationsgerätes (optional) oder verschiedene Bedienpanele mit Luftpolsterfolie abkleben. Die Flüssigkristalle der Bildflächen von elektrischen Geräten können bei Temperaturen unter +5 °C Schaden nehmen.



13

14

15