

KCD-PE300 MODBUS RTU프로토콜

2019-10-02 ver.E2

◈ 통신속도: Address(ID) 31 / 38400bps / Databit: 8 / Parity: none / Stopbit: 1 통신권장주기 1초


■ 버전정보

문서 버전	제품펌웨어 버전	변경내용	
E2	2.2.420.3~	센서원격교정기능 제거.	
E1	2.2.420.1~	Flow Chart 추가.	
E0	2.1.420.1~	(1) Error시 관련기능 작동중단.	
		(2) Relay Test부 제거(통신 및 버튼).	
D	2.1.420.0~	Relay Test용 펌프제어 자동중단 루틴 추가(5회작동 후 자동멈춤)	
A / B / C	~ 2.0.420.7	해당기능 설명	

■ 버전정보

Function Code(Decimal)	Function Code(Hexa)	Register Type	Read / Write
3	03 hex	Read Holding Register	R/W
4	04 hex	Read Input Register	Only Read
16	10 hex	Write Holding Register	-

■ Process Flow Chart





ADDRESS

address	내용	범위	연산	예시
0x0001	EC	0~5000uS/Cm	데이터 = [uS/Cm]	수신(1000) : 1000uS/Cm
0x0002	рН	0~1400	데이터/100 = [pH]	수신(702): 702 / 100 = pH7.02
0x0003	temperature	0~60°C	데이터/10 = [°C]	소신(250) : 25.0℃

■ 전송요청

(1) EC데이터 전송요청 hex [decimal] 내용 ①ID <국번> ②기능 ③주소 ④수량 ⑤CRC16 0x00 0x01 [00 01] 0x00 0x01 [00 01] † 0x63 B4 [99 180] 0x1F [31] 0x04 [04] <INPUT> 코드 BYTE수 1 1 2

†CRC16 : ①부터 ④까지의 데이터에러 체크용 / 데이터 값에 따라 다름

※ID<국번> 0x00은 사용되지 않습니다.

(2) pH데이터 전송요청

hex [decimal]

내용	①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	⑤CRC16
코드	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x00 0x02 [00 02]	0x00 0x01 [00 01]	† 0x93 B4 [147 180]
BYTE수	1	1	2	2	2

tCRC16: ①부터 ④까지의 데이터에러 체크용 / 데이터 값에 따라 다름

(3) temperature데이터 전송요청

hex [decimal]

내용	①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	⑤CRC16
코드	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x00 0x03 [00 03]	0x00 0x01 [00 01]	† 0xC2 74 [194 116]
BYTE수	1	1	2	2	2

†CRC16: ①부터 ④까지의 데이터에러 체크용 / 데이터 값에 따라 다름

■ 응답

hex [decimal]

_	0 0					
	내용	①ID <국번>	②기능	③ data의 BYTE수	(4) data	⑤CRC16
	코드	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x02 [02]	0x## 0x## [####]	†data에 의해 바뀜
	BYTE수	1	1	1	2	2

&DATA(2byte) : unsigned16 / BIG Endian

- ex) 데이터수신 0x02 0xBE → 0x02BE = 702
- ex) 데이터수신 0x03 0xE8 → 0x03E8 = 1000
- ex) 데이터수신 0x25 0x80 → 0x2580 = 9600

■ 예시

(1) EC 데이터통신 예시

hex [decimal]

(1) 1년 대학자 6년 에서						
	내용	①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	⑤CRC16
	EC요청	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x00 0x01 [00 01]	0x00 0x01 [00 01]	† 0x63 B4 [99 180]

내용	①ID <국번>	②기능	③ data의 BYTE수	4) data	⑤CRC16	
EC응답	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x02 [02]	0x00 0x68 [104]	0x10 0xDC [16 220]	104 = 104 uS/Cm

unsigned16

(2) pH 데이터통신 예시

hex [decimal]

내용	①ID <국번>	②기능	③주소	④수량	⑤CRC16
pH요청	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x00 0x02 [00 02]	0x00 0x01 [00 01]	† 0x93 B4 [147 180]
	1	1	2	2	2
내용	①START CODE	②ID	③ data의 BYTE수	@data	⑤CRC16
pH응답	0x1F [31]	0x04 [04] <input/>	0x02 [02]	0x01 0x4A [330]	† 0x91 0x55 [145 85]

unsigned16

330/100=pH3.3




■ 레지스터표

네시프니표	NAME	ADDR	Register Type	Default(16bit)	RANGE	비고
	EC value	0x0001 [1]	Input(0x04) / r	-	0~10000uS/Cm	
1.측정	pH value	0x0002 [2]	Input(0x04) / r	-	0~1400	
	Temperture value	0x0003 [3]	Input(0x04) / r	-	0~600	
256774	EC CAL. 0	0x0100 [256]	Holding(0x03) /rw	θ		
2.EC교정	EC CAL. SPAN	0x0101 [257]	Holding(0x03) /rw	12890		
	EC CONTROL	0x0110 [272]	Holding(0x03) /rw	0	0~10000uS/Cm	
3.EC제어	EC INTERVAL	0x0120 [288]	Holding(0x03) /rw	0	0~1000minute	
	EC DURING	0x0121 [289]	Holding(0x03) /rw	0	0~1000second	
4 5 니 그 저	pH CAL. 7.0	0x0200 [512]	Holding(0x03) /rw	700		
4.pH교정	pH CAL. SPAN	0x0201 [513]	Holding(0x03) /rw	400		
5.pH제어	pH CONTROL	0x0210 [528]	Holding(0x03) /rw	700		
	ph Interval	0x0220 [544]	Holding(0x03) /rw	0	0~1000minute	
	pH DURING	0x0221 [545]	Holding(0x03) /rw	0	0~1000second	
	APP Type	0xFF00 [65280]	Input(0x04) / r	1		0x0000 CO2
4.제품정보	HW Туре	0xFF01 [65281]	Input(0x04) / r	2		0x0001 pH&EC <app 0x0001="" type=""> 0x0000 KCD-PE100 0x0001 KCD-PE200 0x0002 KCD-PE300</app>
	SW Release	0xFF02 [65282]	Input(0x04) / r	1		
	SW Version	0xFF03 [65283]	Input(0x04) / r	2		
	SW Level	0xFF04 [65284]	Input(0x04) / r	420		
	SW Patch	0xFF05 [65285]	Input(0x04) / r	0		
5.상태	ErrCode	0xFF10 [65296]	Input(0x04) / r	0	1) 에러원인 제거시 0으로 자동복귀. 2) CMD레지스터에서 에러제거 가능하나 원 인제거필요.	에러시, 관련기능 작 동중지. 0 - 에러없음. 기타 - 에러발생. 하기코드표참조.
	STATUS	0xFF11 [65297]	Input(0x04) / r	0	0, 1(쓰기발생)	주요레지스터쓰기감지
6. TEST	RELAY TEST	0xFF20 [62312]	Holding(0x03) /rw	θ	0(중단), 1(테스트)	순치작동(pH,EC)
	CMD	0xFF80 [65408]	Holding(0x03) /rw	0	0~5	0x0000 nothing 0x0001 reLoad 0x0002 save data 0x0003 reBoot 0x0004 FactoryReset&save t0x0005 clear ErrCode
7.통신설정	Address	0xFF81 [65409]	Holding(0x03) /rw	31	1~31	
	BaudRate	0xFF82 [65410]	Holding(0x03) /rw	4	0~6	0x0000 2400bps 0x0001 4800bps 0x0002 9600bps 0x0003 19200bps 0x0004 38400bps 0x0005 57600bps 0x0006 115200bps

†CMD 0x0005는 Clear ErrCode기능의 제품에 따라 없을 수도 있습니다.




■ 쓰기예시



- 변경사항 저장방법(설정저장)
 - ① 레지스터값을 변경하면, STATUS(0xFF20)이 자동으로 1로 set되면서, 저장이 가능한 상태로 변경됨.
 - ② STATUS가 1이면, CMD(0xFF80)에 0x0002을 전송하여 설정저장. [0일경우, 저장불가]
 - ③ 설정저장을 실행하지 않고 재부팅시, 설정된 값이 반영되지 않음.

■ Check Code(0xFF10)



- ① 0인경우는 체크사항 없음.
- ② 체크코드가 동시에 발생한 경우, 합으로 표기됨.

3인경우, EC pH체크 / 5인경우, EC 온도센서체크