

Startseite

Bedienung

Favoriten

Statusanzeige

Verknüpfungen & Programme

System-konfiguration

Hilfe

Alarmmeldungen (0)

Servicemeldungen (5)

Abmelden

Beweglich

Esszimmer



Zurück

Filter zurücksetzen

verfügbare Kanäle im Raum

Name	Gewerk	letzte Aktualisierung	Bedienung
Dimmer Esszimmer	Licht	09.09.2008 11:20:03	0 % 100 % 0 Ein Aus
Jalousie Esszimmer	Jalousie		100 % 0 % 100 % Stopp Auf Ab
Jalousie Esszimmer	Jalousie		100 % 0 % 100 % Stopp Auf Ab
KeyMatic Esszimmer	Verschluss		Zu Auf Tür öffnen Zustand unbestimmt

Farbübersicht (RGB-Farben)

Nummer	Farbton	RGB-Code			Info
		R	G	B	
1		24	52	115	Kompletter Hintergrund
2		255	255	255	Alle nicht veränder- und anklickbaren Elemente (Bilder der Geräte, breite Rahmenlinien)
3		93	99	115	Anklickbare Bereiche
4		86	86	87	Anklickbare Bereiche, die gerade aktiv sind
5		240	240	240	Hintergrund innerhalb der Bearbeitungsebene wenn die Elemente darin (Dimmbalken, Buttons) verändert/aktiviert werden können
6		155	166	191	Hintergrund innerhalb der Bearbeitungsebene wenn der Text darin verändert werden kann (Ausnahme: Auswahlbereich links, da hier zu bearbeitende der Raum aktiviert werden muss)
7		0	0	0	Dunkelster Bereich (0%) im Dimm-Dreieck und Rahmen
8		252	243	4	Hellster Bereich (100%) im Dimm-Dreieck sowie Farbe für den „Aktiv“-Buttonrahmen bei Dimmvorgängen
9		0	195	0	Signalfarbe für OK / „Aktiv“-Buttonrahmen bei allen Vorgängen außer Dimmen
10		255	255	0	Signalfarbe für „Achtung“
11		199	0	34	Signalfarbe für „Alarm“