

ZS110A-SDK 架构介绍 发布 *1.0.0*

目录

1	1.1 文档目的	1 1
	1.2 术语说明	1
	1.4 版本历史	2
2	SDK 概述	3
	2.1 SDK 架构	3
	2.2 应用开发模式	4
	2.3 目录结构	5
3	ROM 说明	6
	3.1 BROM	7
	3.2 Zephyr-ROM	7
4	分区说明	8
5	启动流程	10
	5.1 BROM 引导 Loader	10
	5.2 Loader 引导 App	12
6	zephyr 应用开发	14
	6.1 App 启动 zephyr kernel	14
	6.2 驱动/内核模块/subsys 的初始化	15
	6.3 功耗管理	16

文档介绍

1.1 文档目的

ZS110A 是基于炬芯科技 BLE 芯片 ATB110X 开发的 SDK,供用户快速评估学习 BLE 功能开发。

1.2 术语说明

表 1.1: 术语说明

术语	说明
ZEPHYR	为所有资源受限设备,构建了针对低功耗、小型
	内存微处理器设备而进行优化的物联网嵌入式
	小型、可扩展的实时操作系统(RTOS)
XIP	eXecute In Place,指不需要将代码加载到 RAM
	而是直接在存储介质上运行代码
BROM	BOOT-ROM,实现了引导存储设备上的程序和
	通过 UART 将程序烧写到存储设备的功能
NVRAM	有 2 层含义: 1) 指掉电后不会丢失数据的介质;
	2) 在该介质上读写的驱动
TICKLESS_IDLE	在 idle 中关闭 tick 时钟,已达到省电的目的

1.3 参考文档

• http://docs.zephyrproject.org/

1.4 版本历史

表 1.2: 版本历史

日期	版本	注释	作者
2018-08-22	1.0	初始版本	ZS110A 项目组

SDK 概述

2.1 SDK 架构

本 SDK 层级结构如下图所示:




图 2.1: SDK 层次图

SDK 按层次结构从下至上可以分为:

• 驱动层驱动层 (driver) 实现各个硬件模块的驱动。

- 内核层 (kernel) 定义了基本的 kernel 服务: 任务调度、通信机制、内存管理等。
- 子系统层 (subsys) 在内核层之上构建了功能子系统,包括 shell/bluetooth 等。
- 应用层 (application)。 可以基于 bluetooth subsys 开发各种 BLE 应用。

2.2 应用开发模式

为了适应各种复杂度的应用开发,IC 设计时实现了以下几点:

- 设计了大容量 ROM, 固化大量 driver/kernel/subsys (bluetooth) 代码
- 支持 spinor XIP

根据应用程序的复杂度和是否使用 ROM,应用开发有以下三种模式:

• ROM+RAM: 对于可以使用 ROM,并且比较简单应用。应用的所有代码和数据都从 spinor 中 load 到 ram 运行。




图 2.2: rom+ram+nor 模式

• ROM+XIP+RAM: 对于可以使用 ROM, 但逻辑很复杂的应用, RAM 已经不够了, 此时需要使用 XIP 机制, 代码直接在 spinor 上执行, ram 中只需要存储数据。




图 2.3: rom+xip+ram 模式

• XIP+RAM: 对于 ROM 完全派不上用场的情况,只能使用 XIP 机制。




图 2.4: xip+ram 模式

2.3 目录结构

```
-arch: soc 相关代码
  -cortex_m
   -soc
     ∟atb110x
-boards: 板级相关代码
⊢drivers: 驱动源码,包括 rom 化的驱动的初始化代码
⊢ext:
  \mathrel{\sqsubseteq}\mathtt{lib}
     Lactions: 炬芯开发的库文件
         ─framework: 应用框架
         ├hal: 驱动抽象层
         一include: 库相关的头文件
         ─libAL: 算法库,以 lib 方式提供
         —ota: ota 源码
         Lstartup: 基于 keil 开发 zephyr 应用的 startup 公共代码
⊢include: kernel 和驱动相关的头文件
⊢kernel: 内核源码,包括 rom 化的内核的初始化代码
├lib: 只留下必须的 minimal libc 的头文件
⊢samples:
  ├bluetooth: ble 应用示例,包括 peripheral 示例和 central 示例
  ├─loader_binaries: loader 示例:loader 根据不同的参数加载对应的文件
  ├peripheral: 各种设备驱动的示例
  一uart product: 用于示范如何将一个普通示例转换成一个可用于 uart 量产的固件
  Lvoice_rcu: 可量产的 ble 遥控器方案
├─scripts: 脚本和工具
Lsubsys: 子系统源码,包括 rom 化的子系统的初始化代码
             ⊢bluetooth
             ∟shell
```

2.3. 目录结构 5

ROM 说明

ATB110X 内部有 160K ROM, 由 BROM 和 zephyr-Rom 组成。



图 3.1: ROM 结构

ROM 空间分布如下:

表 3.1: ROM 空间分布

模块	起始地址	长度	ram 起始地址	长度
BROM	0x0	0x4000	0x2000_9f00	0x100
Zephyr-Rom	0x4000	0x24000	$0x2000_0000$	0x1000

注解: BROM 占用的 ram 在引导应用之后可以被应用复用。zephyr-rom 的 ram 空间必须保留,除非应用完全不依赖 zephyr。

3.1 BROM

BROM 实现了引导和烧写固件两个功能:

- 引导存储在 spinor 上的固件。
- 通过 UART0(GPIO2/GPIO3) 接口与小机通信,将固件烧写到 spinor。

BROM 运行可以分为以下几个阶段:

- spi0_launcher
- spicache_launcher
- uart_adfu

3.1.1 spi0_launcher

spi0_launcher 支持的规格如下:

- spinor 接在 gpio14/15/16/17 上的, 支持 3wire 模式。
- 可以从 spinor 的 offset=0x0 和 offset=0x1000 两个地址引导。
- 支持 spinor 上的数据经过 randomizer 处理。

3.1.2 spicache_launcher

spicache launcher 支持的规格如下:

- spinor 接在 gpio14/15/16/17 上的。
- 可以从 spinor 的 offset=0x0 和 offset=0x1000 两个地址引导。
- 支持 spinor 上的数据经过 randomizer 处理。

3.1.3 uart_adfu

spinor 引导失败后自动进入 uart_adfu 模式。uart_adfu 在和 pc 量产工具握手成功后进行固件量产。

3.2 Zephyr-ROM

zephyr-ROM 不会自动运行,通过 map 方式导出接口给应用 keil 工程。keil 工程通过接口启动 zephyr kernel,并使用 zephyr 提供的服务。

3.1. BROM 7

分区说明

以 ATB1103 参考方案为例,ATB1103 内封的 512KBytes spinor 被划分成以下几个分区



图 4.1: 分区划分

分区地址和长度定义如下:

表 4.1: 分区定义

partition	offset	Length							
Loader-A	0x0	0x1000							
Loader-B	0x1000	0x1000							
App-A	0x1_0000	$0x2_0000$							
App-B	$0x3_0000$	$0x2_0000$							
NVRAM-Factory	0x7_0000	0x2000							
NVRAM-User	0x7_2000	0x4000							

注解: Loader 分区的地址必须是 0x0 或 0x1000。其他分区可以根据实际情况动态调整。

Loader-A/Loader-B:

• 引导分区,用于引导 App。

• 固件量产时只会烧写 Loader-A 分区。OTA 升级时会切换 A/B 分区。具体细节参考 OTA 实现。

App-A/App-B:

- 存储应用的分区。
- 固件量产时只会烧写 App-A 分区。OTA 升级时会切换 A/B 分区。具体细节参考 OTA 实现。

NVRAM-Factory:

- 该分区存储出厂设置。
- 建议: 不直接修改出厂配置, 而是在 User 分区创建同名配置项覆盖。

NVRAM-User:

- 该分区存储运行时动态修改的配置项。
- 建议:优先通过宏定义的方式实现配置项,尽量减少 NVRAM-User 的使用。

启动流程

BROM 支持从 0x0 和 0x1000 两个地址引导 spinor 上的 App。

如果应用程序本身比较复杂(例如:需要支持 ota 功能), App 实现时可以再增加一级引导。

以参考方案为例:该应用拆分成了 Loader 和 App 两个程序, Loader 负责引导 App。此时整个启动流程可以分为 2 个阶段:

- BROM 引导 Loader
- Loader 引导 App

5.1 BROM 引导 Loader

基础知识:

- spi0 上连接 spinor 可能有 2 种连接方式: 正常的 4 线连接方式和的 3 线连接方式 (miso/mosi 连在一起)。
- spinor 上存储的数据可能是原始数据,也可能是经过 randomizer 后的加密数据。
- spinor 上会有 2 个 loader 分区,分别位于地址 0x0 和地址 0x1000。

Loader 镜像文件的结构如下:




图 5.1: 镜像文件数据结构

说明:

- magic: 固定为'A''B''L''E'。
- rom_start: load 到 ram 的起始地址。
- rom_end: load 到 ram 的结束地址。
- entry: 入口函数地址。
- data_checksum: 除 hdr 外其他数据的校验和。
- hdr_checksum: hdr 的校验和。

brom 引导 loader 的流程如下:




图 5.2: brom 引导 loader 流程

5.2 Loader 引导 App

基础知识:

- spinor 上可能会有 2 个 app 分区,分区的地址需要从分区表中获取。
- app 镜像文件的结构和 loader 相同。

Loader 引导 App 的流程如下:




图 5.3: Loader 引导 App 流程

zephyr 应用开发

6.1 App 启动 zephyr kernel

app 启动 zephyr kernel 的流程如下:





图 6.1: app 启动 zephyr 流程

说明:

- keil 工程标准引导流程:reset handler->System Init-> main->main
- main: 调用 Rom 导出的接口 _PrepC。_PrepC 将完成建立完整的 zephyr 环境,包括:
 - 准备 c 运行环境, 初始化 zephyr 的 rw/zero
 - 准备好多任务运行环境
 - 依次调用 keil 工程中定义的 device/subsystem 的 Init 函数
 - 切换到 main 线程的入口函数 app main
- app_main: app_main 是 zephyr main 线程的入口函数。此时 zephyr 运行环境已经初始化完成。接下来就可以调用 zephyr 的接口开发应用了。

6.2 驱动/内核模块/subsys 的初始化

在本 SDK 中, zephyr 主要模块(驱动/内核模块/subsys)都已固化在 ROM 中,应用根据需求有选择性的使用。如下:



图中对 driver/kernel/susbsys 都有例子说明。需要说明的是 zephyr 的 driver 支持多个设备实例,例如图中的一个 uart 驱动支持 uart0/uart2 两个设备。

6.3 功耗管理

休眠唤醒流程如下:




图 6.2: 休眠唤醒流程

deepsleep 模式是功耗最小模式,此时 cpu 进入 deepsleep 模式, pmu 进入 standby 模式。

6.3.1 tickless_idle 机制

tickless idle: 如果超过 CONFIG_DEEPSLEEP_TICK_THRESH 个 tick 时间内都没有 expired 的 timer,则关闭 tick timer 以节省功耗。

```
#define CONFIG_DEEPSLEEP_TICK_THRESH 10
```

6.3.2 device_busy 机制

device_busy: 指某些驱动通过异步方式(dma 中断、ir 中断、llcc 中断等)实现,在操作完成前系统不能进入 deepsleep。此类驱动在操作开始前 set_device_busy,操作完成后再 clear_device_busy。

6.3.3 application_wake_lock 机制

application_wake_lock 机制: 在某些应用场景下,为了性能考虑,禁止进入 deepsleep 模式。此时通过 app_get_wake_lock/app_release_wake_lock 接口在应用层禁止或允许进入 deepsleep。

```
void start_audio_capture(void)
{
         app_get_wake_lock();
         audioin_start_record(audioin);
}

void stop_audio_capture(void)
{
         audioin_stop_record(audioin);
         app_release_wake_lock();
}
```

6.3. 功耗管理 17

List of Figures

2.1	SDK 层次图														3
2.2	rom+ram+nor 模式														4
2.3	rom+xip+ram 模式														4
2.4	xip+ram 模式								•	•	•				5
3.1	ROM 结构														6
4.1	分区划分														8
5.1	镜像文件数据结构														11
5.2	brom 引导 loader 流程 .														12
5.3	Loader 引导 App 流程 .														13
6.1	app 启动 zephyr 流程 .														15
6.2	休眠唤醒流程														16

List of Tables

	术语说明 版本历史	
3.1	ROM 空间分布	6
4.1	分区定义	8