



机器人任务接口文档

机器人任务接口文档

Base URL: `http://服务器IP:8080`

鉴权: 本章节所有接口均为匿名接口, 无需携带Token

配送任务

请求URL

- `/device/deliveryTask`

请求方式

- POST

云端服务器收到请求后, 通过 HTTP 调用机器人 RCS 8068 端口下发配送任务。

请求示例

```
POST /device/deliveryTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120",
  "taskId": "DELIVERY-1773990764094",
  "station": "pt-1,pt-2",
  "mapName": "Ezhan1_8,Ezhan1_9"
}
```

参数





deviceIp	是	string	机器人IP地址
taskId	是	string	任务ID
station	是	string	站点名称列表，逗号分隔
mapName	否	string	含楼栋和楼层的地图名称列表，逗号分隔

返回

```


● ●



```
{
 "code": 200,
 "msg": "配送任务已下发",
 "taskId": "DELIVERY-1773990764094"
}
```


```

巡航任务

请求URL

- /device/cruiseTask

请求方式

- POST

云端服务器收到请求后，通过 HTTP 调用机器人 RCS 8068 端口下发巡航任务。

请求示例

```


● ●



```
POST /device/cruiseTask
{
 "deviceIp": "192.168.0.120",
 "taskId": "CRUISE-1773990764094",
 "taskName": "一楼巡航"
}
```


```

参数





deviceIp	是	string	机器人IP地址
taskId	是	string	任务ID
taskName	否	string	任务名称

返回

```
{
  "code": 200,
  "msg": "巡航任务已下发",
  "taskId": "CRUISE-1773990764094"
}
```

顶升任务

请求URL

- /device/jackTask

请求方式

- POST

云端服务器收到请求后，通过 HTTP 调用机器人 RCS 8068 端口下发顶升任务。

请求示例

```
POST /device/jackTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120",
  "taskId": "JACK-1773990764094",
  "taskName": "药品搬运"
}
```

参数



deviceIp	是	string	机器人IP地址
taskId	是	string	任务ID
taskName	否	string	任务名称

返回



```
{
  "code": 200,
  "msg": "顶升任务已下发",
  "taskId": "JACK-1773990764094"
}
```

取消任务

请求URL

- `/device/cancelTask`（后台管理端）
- `/device/cancelTaskForApp`（APP端）

请求方式

- POST

请求示例



```
POST /device/cancelTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120"
}
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址



```
{
  "code": 200,
  "msg": "取消任务已下发"
}
```

暂停任务

请求URL

- `/device/pauseTask`

请求方式

- POST

请求示例

```
POST /device/pauseTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120"
}
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址

返回

```
{
  "code": 200,
  "msg": "暂停任务已下发"
}
```





请求URL

- `/device/resumeTask`

请求方式

- POST

请求示例

```
POST /device/resumeTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120"
}
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址

返回

```
{
  "code": 200,
  "msg": "恢复任务已下发"
}
```

充电任务

请求URL

- `/device/chargeTask`

请求方式

- POST

请求示例





```
POST /device/chargeTask
{
  "deviceIp": "192.168.0.120"
}
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址

返回

```
200
{
  "code": 200,
  "msg": "充电任务已下发"
}
```

查询机器人状态

请求URL

- /device/queryRobotStatus

请求方式

- GET

请求示例

```
GET /device/queryRobotStatus?deviceIp=192.168.0.120
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址

返回





```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": {
    "status": 1,
    "mapName": "81",
    "x": 2.33,
    "y": 1.62,
    "theta": 2.73
  }
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
status	int	机器人状态：1空闲 2运行中 3故障 4离线
mapName	string	当前地图名称
x	float	X坐标
y	float	Y坐标
theta	float	朝向角度

检查设备状态（详细）

请求URL

- /device/checkStatus

请求方式

- POST

请求示例





```
POST /device/checkStatus
{
  "deviceIp": "192.168.0.120"
}
```

参数

参数名	必选	类型	说明
deviceIp	是	string	机器人IP地址

返回

```
{
  "code": 200,
  "msg": "设备在线",
  "data": {
    "connected": true,
    "power": 52.95,
    "powerQuantity": 97,
    "emgStop": false,
    "collisionWarning": false,
    "movement": 0,
    "task_status": "EXECUTING",
    "taskType": "delivery",
    "taskName": "药品配送",
    "currentLocation": "病房A",
    "mapName": "81",
    "x": 5.2,
    "y": 3.1,
    "theta": 1.57,
    "robotId": "default",
    "version": "20260113v1",
    "odomHz": 93.16,
    "scanHz": 14.91
  }
}
```

返回参数说明





connected	bool	是否在线
power	float	电压
powerQuantity	int	电量百分比
emgStop	bool	是否急停
collisionWarning	bool	是否触发防撞
movement	int	运动状态：0停止 1运动中
task_status	string	任务状态
taskType	string	任务类型
taskName	string	任务名称
currentLocation	string	当前所在站点
mapName	string	地图名称
x	float	X坐标
y	float	Y坐标
theta	float	朝向角度

附录

通用响应码

code	说明
200	操作成功
500	操作失败/服务器错误
401	未授权，Token无效或已过期





status	说明
1	空闲
2	运行中
3	故障
4	离线

任务类型枚举

taskType	说明
delivery	配送任务
cruise	巡航任务
jack	搬运/顶升任务
call	单点呼叫任务
park	驻车任务
charge	充电任务
pause	暂停任务
resume	恢复任务
cancel	取消任务

