User's Guide

RS-485 半双工评估模块



Joe Fockler

摘要

这本手册对 RS-485 半双工评估模块 (EVM) 进行了说明。此 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持使用 8 引脚 SOIC 封装中的任何 TI RS-485 半双工器件快速开发和分析数据传输系统。

内容

1商标	1
2 概述	2
3 EVM 设置和预防措施	3
4 给 EVM 加电并进行测量	5
4.1 测量示例	
5 修订历史记录	

1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

概述 INSTRUMENTS www.ti.com.cn

2 概述

采用 8 引脚 SOIC 封装的 TI RS-485 半双工器件在小型封装中具有稳健耐用的驱动器和接收器,适用于严苛的工业应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模式和 IEC 接触放电规范的高级别保护。这类器件都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个单电源供电运行。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。TI 的 RS-485 器件适用于工业应用。

备注

此 EVM 没有焊接到电路板上的收发器。用户可以订购任何 TI 半双工 8 引脚 SOIC RS-485 收发器并将 其焊接在电路板上进行评估。EVM 工具文件夹内包含到与这个 EVM 一同运行的连接。有关更多信息,请参阅 http://www.ti.com.cn/tool/cn/rs485-hf-dplx-evm。

使用具有总线极性校正功能的 SN65HVD888

此 EVM 可支持具有总线极性校正功能的 SN65HVD888 半双工 RS-485 收发器 (请参阅图 2-1)。SN65HVD888 收发器可校正由跨线故障引起的总线信号极性错误。为了检测总线极性,必须满足以下三个条件:

- 必须实施失效防护偏置网络(在控制器节点处),以设置逻辑基准并定义总线的信号极性,
- 目标节点必须启用其接收器并禁用其驱动器(RE = DE = 低电平).
- 总线必须在失效防护时间 (t_{FS-max}) 内闲置。

失效防护时间过后,极性校正完成并同时应用于接收和发送通道。总线极性的状态被锁存在收发器中,并为后续的数据传输而保持。

注意:持续时间超过 $t_{\mathsf{FS-min}}$ 的连续0 或1 的数据流可能会意外触发错误的极性校正,因此必须避免。




图 2-1. 典型应用图



3 EVM 设置和预防措施

图 3-1 显示了 EVM 的电路原理图。EVM 电路板有标记为 JMP1 至 JMP14 (JMP5 被省略) 的排针和两个标记为 TB1 和 TB2 的 3 引脚接线盒。这些排针支持针对宽范围系统配置的器件评估。

各注

本文档中显示的示例显示了一个 3.3V 信号发生器和一个 3.3V 电源供电器。根据所选的德州仪器 (TI) RS-485 器件,用户也许需要提供一个 5V 信号发生器输入和 5V 电源。

- 引脚 1 (接地)是一个可在 GND 和 EARTH 之间施加一个外部电压的第二接地引脚以仿真共模电压条件。
- 引脚 2 (GND)被连接到 PSU 的负输出或接地端子。这个引脚代表受测器件和整个 EVM 的地电位。它也连接至电路板上的不同跳线。
- 由于其代表受测器件的正电源电压并连接至电路板上的不同跳线,引脚 3 (VCC)被连接至经稳压电源供应器 (PSU)的正输出。




图 3-1. RS-485 半双工 EVM 电路原理图

对于首次测量,请忽略共模仿真并通过一个TB1的引脚1和引脚2之间的滑线式电桥将EARTH连接至GND。




图 3-2. 将 DUT_GND 与 EARTH_GND 桥接

当 JMP2 至 JMP4 是仿真点时,或者可在其上施加针对 RS485 半双工 EVM 的控制和数据信号的排针,JMP1 和 JMP11 至 JMP14 是探测点或者可在其上测量这些信号的排针。

请注意,50 电阻器,R2,R3 和 R4 具有 n.a. (不可用)标志,表示这些组件 未组装。由于信号发生器具有一个典型值为 $50\,\Omega$ 的源阻抗,它们的输出信号是所需信号电压的两倍,并认为板载 $50\,\Omega$ 电阻器将这个电压下分至正确的信号电平。

然而,如果没有这些电阻器,此电压分压器的操作将无法完成,而必须减少发生器的输出电压以与 RS-485 器件的 V_{CC} 要求相匹配。




图 3-3. 针对具有 JMP4 和 JMP14 激励和探测点的示例

图 3-3 中给出了一个将一个数据信号输入至收发器的驱动器部分的示例。调节发生器的信号输出以匹配器件 V_{CC} 电源要求。发生器的接地端子与引脚 3 相连,而信号输出端子与 JMP4 的引脚 2 相连。使用一个示波器来测量数据信号,此示波器的信号输入被连接至信号 1,而其接地线被连接至 JMP14 的引脚 2。

通过它们相应的排针 JMP2 和 JMP12 以及 JMP3 和 JMP13,在 DE 和 RE 输入上采用同样的设置。然而,JMP1一定不能接收一个激励信号。与 JMP11 相类似,它代表半双工 RS-485 器件的接收器输出,R。

EVM 可以直接连接到微控制器 I/O,而不是使用信号发生器。未组装的 $50\,\Omega$ 电阻器就无关紧要了。然而,为了正常运行,必须确保高电平输入电压 $V_{IH} \geqslant 2V$,而低电平输入电压 $V_{II} \leqslant 0.8V$ 。

4 给 EVM 加电并进行测量

下面列出了进行测量时通常建议采取的步骤:

- 1. 安装所需的接地连接。
- 2. 分别将您希望测量的探测点接至示波器。
- 3. 调整电源以匹配所选 RS-485 器件的 V_{CC} 需求。
- 4. 根据您选择的 RS-485 器件的 V_{CC} 要求,或者检查控制器 I/O 的逻辑开关电平来将发生器输出调整到最大输出信号水平。
- 5. 将电源导体与 TB1 的引脚 3 相连接并观察蓝光 LED (D1) 变亮。
- 6. 将控制器或发生器的信号导体与它们在 JMP2 至 JMP4 相应的 EVM 输入相连接。
- 7. 接收器输出,R,上的逻辑高电平将点亮红光 LED (D3),而驱动器输入,D,上的逻辑高电平将点亮绿光 LED (D2)。如果 D 保持悬空,那么内部 $100k\Omega$ 上拉电阻器提供逻辑高电平。然而,由于输入电流过小,D2 将保持关闭。

4.1 测量示例

下面测量示例中的每一个显示了等效电路图和相应的 EVM 设置。只显示了与测量相关的排针和接线盒,它们所显示的位置并不一定是它们在 EVM 上的精确位置。

1. 标准收发器配置

正常收发器运行需要激活驱动器和接收器部分。因此,接收器使能引脚 (RE) 必须处于逻辑低电位,而驱动器使能引脚 (DE) 必须在逻辑高电位。

进入 D 输入端子的发送数据作为总线线路 A 和 B 上的差分输出电压($V_{OD} = V_{A} - V_{B}$) 出现。通过激活的接收器,有可能感测到传送方向内的数据流量。




图 4-1. 针对正常运行的收发器配置

图 4-2 中显示了相应的 EVM 设置。EARTH 和 GND 通过接线盒,TB1,上的引脚 1 至引脚 2 之间的滑线式电桥接收同样的基准电势,PSU 接地,而引脚 3 (VCC),在本示例中被连接到电源供电器 (PSU)的 3.3V 输出上。




图 4-2. 针对正常收发器运行的 RS-485 半双工 EVM

针对 $\overline{\text{RE}}$ 的低电势由 JMP2 上引脚 2 至引脚 3 之间的滑线式电桥提供,而针对 DE 的高电势由 JMP3 上引脚 2 至引脚 1 之间的滑线式电桥提供。来自信号发生器上数据从 JMP4 的引脚 2 和引脚 3 进入电路板。此数据通过连接至 JMP4 引脚 1 和引脚 2 的通道 1 测量。通道 2 测量 JMP11 上的接收数据,而通道 3 和 4 测量 JMP6 上的总线电压, V_A 和 V_B 。

2. 最大负载下的运行

EIA-485 (RS-485) 指定了三个最大负载参数:一个 $60\,\Omega$ 的最大差分负载、一个针对每条总线线路的 $375\,\Omega$ 的最大共模负载和一个介于 -7V 至 +12V 之间的接收器共模电压范围。图 4-3 通过 R5,R8,R9 和 V_{CM} 来显示这些要求。请注意,在最大负载条件下,此收发器必须能够拉动且灌入高达 55mA 的电流。本测试的目的是为了显示 V_{CM} 在最大负载情况下,在整个共模电压范围内的稳健耐用性。




图 4-3. 针对最大负载的配置

虽然信号发生器和示波器的线缆连接与之前的示例一样,但是需要执行以下电路板更改以反映最大负载条件:

- 将 R5 (缺省值 120 Ω) 替换为 60 Ω
- 将 R8 和 R9 (缺省值 0Ω)替换为 375Ω
- 将 JMP7 的引脚 2 和引脚 3 分别接至引脚 1 和引脚 4
- 用一个第二电源供电器 (PSU2) 来替换之前 TB1 上的滑线式电桥并将 PSU1 和 PSU2 的接地端子与一个滑线式电桥相连,如图 4-4 中所示。






图 4-4. 针对最大负载的 RS-485 半双工 EVM 设置

请注意图 4-4 只显示了 PSU2 针对正共模电压的配线。对于负 V_{CM} ,将 PSU2 的接地端子与 TB1 的引脚 1 (EARTH) 相连,将 V_{CM^-} PSU2 的输出与 PSU1 的接地端子相连。




图 4-5. RS-485 半双工 EVM 配置:左侧为接收器 EVM,右侧为发送器 EVM






图 4-6. RS-485 半双工 EVM 顶视图




图 4-7. RS-485 半双工 EVM 底视图

与器件参数有关的详细信息,请参阅所选器件的数据表,网址为 www.ti.com

5 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision B (June 2013) to Revision C (September 2021)

Page

将提到的旧术语实例全局更改为控制器和目标。......1

重要声明和免责声明

TI 提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (https://www.ti.com/legal/termsofsale.html) 或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2021,德州仪器 (TI) 公司

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司