Conexión a Raspberry Pi por SSH a través de una red externa

Máximo Fernández Núñez

May 29, 2014

Part I Instalar SSH

Escribir en la terminal

>> sudo aptitude install ssh

Part II

Configuración de SSH

1 Abrir el archivo de configuración

Abrir el archivo de configuración escribiendo en la terminal

 $>> sudo gedit /etc/ssh/sshd_config$

A continuación cambiamos parámetros de este archivo. Si alguno de los parámetros no estan añadirlos

2 Cambiar el puerto

Port 4022

3 Protocolo

Protocol 2

4 Tiempo de Login

LoginGraceTime 30

5 No permitir Login como uruario root

PermitRootLogin no

6 Número de intentos de Login

MaxAuthTries 5

7 Número máximo de usuarios conectados al mismo tiempo

MaxStartups 2

8 Cambiar el mensaje de bienvenida

Editar el archivo /var/run/motd escribiedo en la terminal

>> sudo gedit /var/run/motd

Part III

Crear cuenta dirección no-ip

Entrar en página www.noip.com y crear una cuenta gratuita. No se explica como se hace ya que la página puede cambiar

Part IV

Instalar Cliente No-IP en Raspberry Pi

9 Crear el directorio donde se va a guardar no-ip

- >> mkdir /home/pi/noip
- >> cd /home/pi/noip

10 Descargar e instalar no-ip

```
>> wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
>> tar -zxvf noip-duc-linux.tar.gz
>> cd noip-2.1.9-1/
>> make
>> sudo make install
```

Durante la instalación nos preguntará por nuestro nombre de usuario (correo) y contraseña. Los introducimos y si todo ha ido bien nos informará de que ha detectado el dominio anteriormente creado y que si queremos usar ese, le indicamos que sí. Nos preguntará además por el periodo de actualización que por defecto vienen 30 aunque podemos cambiarlo, y por otro lado nos pregunta también si deseamos que ejecute algo después de realizar una actualización de forma correcta. Le indicamos que no y ya lo tenemos todo listo.

11 Iniciar no-ip

>> sudo /usr/local/bin/noip2

12 Crear un script de arranque para que se inicie al arrancar

>> sudo nano /etc/init.d/noip2

Agregar lo siguiente:

```
#! /bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: blabla
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop: $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: blabla
# Description:
# ### END INIT INFO
sudo /usr/local/bin/noip2
```

Guardar los cambios del archivo

Dar permisos de ejecución al archivo que se acaba de crear:

```
>> sudo chmod +x /etc/init.d/noip2
```

Agregarlo a los inicios

>> sudo update-rc.d noip2 defaults

Part V

Conectar por ssh con Wall-e

13 Conectar

 $>> \mathrm{ssh}$ -p 4022 pi@openwall-e.no-ip.biz

14 Copiar a Wall-e

 $>> \mathrm{scp}$ -P 4022 ruta/archivo @openwall-e.no-ip.biz:ruta/fichero

15 Copiar de Wall-e

>> scp -P 4022 @openwall-e.no-ip.biz:ruta/fichero ruta/archivo

Part VI

SSH en Nautilus

16 Conectar con servidor



17 Escribir la dirección y el puerto

Figure 2: Escribir la dirección y el puerto

Conectar con el servidor

Dirección del servidor

ssh://pi@openwall-e.no-ip-biz:4022

Por ejemplo, smb://foo.example.org

Servidores recientes

pi sftp://pi@192.168.1.38:4022/home/pi
home sftp://pi@192.168.1.38:4022/home

18 Escribir la contraseña

