

UDP6730 系列宽范围可编程开关直流电源

使用说明书

REV 1

2023.01.07

UNI-T[®]

前言

感谢您购置优利德数控电源，为了确保正确使用本仪器，在操作仪器之前请仔细阅读手册，特别是有关“安全信息”部分。如已阅读完手册，建议您将此手册妥善保管，以便在将来使用过程中进行查阅。

版权信息

UNI-T 优利德科技（中国）股份有限公司版权所有。

UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护，包括已取得或正在申请的专利。本公司保留更改产品规格和价格的权利。

UNI-T 保留所有权利。许可软件产品由 UNI-T 及其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

UNI-T 是优利德科技（中国）股份有限公司（Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd）的注册商标。

保修服务

仪器自购买之日起保修期壹年，在保修期内由于使用者操作不当而损坏仪器的，维修费及由于维修所引起的费用由用户承担，仪器由本公司负责终身维修。

如果原购买者自购该产品之日起一年内，将该产品出售或转让给第三方，则保修期应为自原购买者从 UNI-T 或授权的 UNI-T 分销商购买该产品之日起一年内。电源线及其他附件和保险丝等不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，UNI-T 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，或用同等产品（由 UNI-T 决定）更换有缺陷的产品。UNI-T 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 UNI-T 的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务，“客户”必须在适用的保修期内向 UNI-T 通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 UNI-T 指定的维修中心，同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。如果产品要运到 UNI-T 维修中心所在国范围的地点，UNI-T 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及其他费用。

保证限制

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或者使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。UNI-T 根据本保证的规定无义务提供如下服务：

- a.修理由非服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；
- b.修理由使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；
- c.修理由使用非提供的电源而造成的任何损坏或故障；
- d.维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由 UNI-T 针对本产品而订立，用于替代任何其他的明示或者暗示的保证。UNI-T 及其经销商拒绝对用于特殊目的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，UNI-T 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。

无论 UNI-T 及其经销商是否被预先告知可能发生的任何间接、特殊、偶然或必然的损坏，UNI-T 及其经销商对这些损坏均概不负责。

安全信息

⚠ 警告 ⚠ 危险：为避免可能的电击和人身安全，请遵循以下指南进行操作。

用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息，对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失，优利德将不承担任何责任

仪器接地	请使用原厂提供的电缆连接设备，为防止电击危险，请连接好电源地线。
仪器工作电压	请确保市电的工作电压不超过额定范围的 10%，避免发生危险损坏本设备。
仪器输入电压	请使用 AC 110V~220V 50/60Hz 交流电源供电，请使用产品所在国家认可的电源线并确认绝缘层未遭破坏
仪器导线检查	检查测试导线的绝缘层是否损坏或导线是否裸露在外，检查测试导线是否导通，若导线存在损坏，请更换后再使用仪器
仪器保险丝	只允许使用本产品指定规格的保险丝
仪器过压保护	请确保没有过电压（如雷电造成的电压）到达该产品，避免操作人员遭受电击
请勿开盖操作	请勿在仪器机箱打开时运行本产品，请勿改动仪器内部电路
不可接触带电部分	当仪器正在使用时，不要接触裸露的连接线、未使用的输入端或正在测量的电路。测量高于直流 60V 或交流 30V 以上的电压时，务必小心谨慎，以防触电
不可在爆炸性气体环境使用仪器	不可在易燃易爆气体、或多灰尘，高温，高湿和强电磁环境下使用仪器。在此类环境使用任何电子设备，都是对人身安全的冒险。

安全标志

	接地		电源开
	保护性接地		电源关
	信号地		接机壳或机箱
	危险标志		

环保使用期限标志：



该符号表示在所示时间内，危险或有毒物质不会产生泄露或损坏，该产品环保使用期限是 40 年，在此期间内可以放心使用，超过规定时间应该进入回收系统

废弃电气和电子设备(WEEE)

指令 2002/96/EC



切勿丢弃在垃圾桶内

产品系列

UDP6730 系列数控电源包含两个型号 UDP6730 和 UDP6731，输出范围如下表所示：

型号	输出范围
UDP6730	0V-40V, 0A-30A, 0W-360W
UDP6731	0V-80V, 0A-15A, 0W-360W

产品系列特点

- 完全数字控制
- 高解析度 10mV/1mA
- 低纹波低噪声
- 软件校正功能
- 最小的外形尺寸
- 高清 LCD 显示
- 远端补偿
- 支持 RS-232 通信
- 风扇智能调节
- 定电压及定电流输出
- 高可靠性：过压/过流/过温保护功能
- 输出有开关控制
- 高品质高性价比
- 可预设多组输出电压/电流：3×200 组
- 列表&延时器功能

产品基本性能


UDP6730/UDP6731 开关直流电源具有同类领先的宽范围电压/电流使用率，大大提高了产品应用范围。

以 UDP6730 为例，360W 的输出功率，输出值在 40V/30A 内可调，自动控制电压和电流的变化率，功率比高达到 3.33。


一台机器可替代以往 40V×9A/24V×15A/12V×30A 三种机型，减少您的重复投资。

例如：

在选用 UDP6730，设置输出电压为 40V 时，因为 UDP6730 的最大输出功率为 360W，所以此时的最大输出电流为 $360W/40V=9A$ ；当输出电压改为 20V 时，则最大输出电流变为 $360W/20V=18A$ ；因为 UDP6730 的最大输出电流为 30A，所以当输出电压继续下降到 5V 时，UDP6730 的最大输出电流仍为 30A。



UDP6730 工作范围曲线图



UDP6731 工作范围曲线图


产品规格

规格		UDP6730	UDP6731
输出范围	Voltage	0~40V	0~80V
	Current	0~30A	0~15A
	Power	360W	360W
负载调节率	Voltage	<0.03%+15mV	<0.03%+30mV
	Current	<0.03%+30mA	<0.03%+15mA
电源调节率	Voltage	<0.03%+15mV	<0.03%+30mV
	Current	<0.1%+15mA	<0.1%+10mA
设置精确度	Voltage	<0.1%+30mV	<0.1%+10mV
	Current	<0.3%+2mA	<0.3%+10mA
回读精确度	Voltage	<0.1%+10mV	<0.1%+10mV
	Current	<0.3%+30mA	<0.3%+10mA
纹波及噪声	Voltage	<12.0mV rms	<12.0mV rms
	Current	<72.0mA rms	<27.0mA rms
尺寸	W×H×D	87×174×255(mm)	87×174×255(mm)
裸机重量	Net	<2.5Kg	<2.5Kg

认识前面板



认识后面板



装箱清单

正式使用仪器前请首先：

1. 检查产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象；
2. 对照仪器装箱清单检查仪器附件是否有遗失。

如有破损或附件不足，请立即与优利德仪器销售部或销售商联系。

零件	数量	备注
主机	1 台	型号以实际订单为准
3C 电源线	1 条	
250V/5A 保险丝	2 个	注意：仅适用于 220V 输入电压
合格证和保用证	1 份	
说明书/上位机软件	1 份	电子档，从官网上下载

电源要求

UDP6730 系列只能在以下电源条件使用：

参数	要求
电压	AC110/ 220(±10%)V
频率	50/60Hz
保险丝	AC220V 输入电压: 250V/5A
保险丝	AC110V 输入电压: 250V/8A

- 出厂提供的电源连接线为三芯电源线，使用前请确保三相插座的电源地线已经可靠接地。
- 本设备 220V 选用的是 250V/5A 的保险丝，规格为 5×20mm，出厂已经安装到位并配备了备用保险丝 250V/5A 在保险丝盒中。

- 替换保险丝时，请先移除外部的电源线，然后打开电源接口下方的保险丝槽，取出旧的保险丝并更换新的，完成后安装回去即可正常使用。



警告：请勿使用有任何损坏迹象的电源线，以免发生危险！

操作环境

UDP6730 系列数控电源只可以在常温以及低凝结区使用，下面给出了本仪器使用的一般环境要求。

使用环境	环境要求
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	20%~80% (非冷凝)
存放温度	-20°C~70°C
海拔高度	≤2000 米
污染度	污染度 2

说明：为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

清洗

为了防止电击危险，在清洗前请将电源线拔下。

请使用干净布蘸少许清水进行外壳和面板进行擦拭且保证干燥，不得有水进入仪器中。

不可清洁仪器内部。



注意：不能使用溶剂（酒精或汽油等）对仪器进行清洗。

快速的启动

外观检查


确认机器运送过程中有无毁损，如有毁损，请与您的供应商联系。

确认 UDP6730/UDP6731 输入交流电压规格是否符合您所在国家或区域供电电压。

注意：若需要切换输入电压，可通过机器背部的 110V/220V 切换开关进行操作。在确认上述事项无误后，才能将产品通电。

设定电压

使用电压设定键将指示光标移动至电压设定栏，使用左右位移按键将指示光标移动至特定的数值栏，拨动旋钮编码器，设定具体的电压数值，按 ENTER 确认。



设定电流

使用电流设定键将指示光标移动至电流设定栏，使用左右位移按键将指示光标移动至特定的数值栏，拨动旋钮编码器，设定具体的电流数值，按 ENTER 确认。



开启电源输出

使用 OUTPUT 键将电源输出开启，此时 OUTPUT 会长亮绿灯，同时 C.V/C.C 会根据不同输出状态分别长亮绿灯

或者红灯；使用 OUTPUT 键将电源输出关闭，此时 OUTPUT 指示灯会熄灭，同时 C.V/C.C 指示灯也会熄灭。



锁定键盘 Lock

键盘锁定功能可以防止非授权人员或操作人员误操作，以免造成待测物损坏。

轻按 Lock 按键，即可触发键盘锁定功能，此时 Lock 按键会长亮绿灯，同时屏幕的顶部状态显示栏会有 Lock 被激活的指示标识，此时操作键盘被锁定，避免误操作。

在锁定状态下，长按 Lock 按键，即可接触锁定功能，此时 Lock 按键长亮绿灯会熄灭，状态显示栏中 Lock 标识也会消失，此时可允许操作人员使用键盘进行操作。



过压保护 (OVP) 设置

长按电压设定键，将指示光标移动至电压保护值设置栏，使用左右位移按键搭配旋钮编码器设置特定的电压保护

值，长按旋钮编码器或者长按 ENTER 键，即可激活保护设定值功能。保护功能激活成功后，电压保护设定值右边会有成功设置的标志。



过流保护 (OCP) 设置

长按电流设定键将指示光标移动至电压保护值设置栏，使用左右位移按键搭配旋钮编码器设置特定的电流保护值，长按旋钮编码器或者长按 ENTER 键，即可激活保护设定值功能。保护功能激活成功后，电流保护设定值右边会有成功设置的标志。



蜂鸣器开关设置

轻按 MENU 键进入系统是设置界面，拨动旋钮编码器，调节蜂鸣器工作模式，当蜂鸣器打开时，会触发按键声音；当蜂鸣器关闭时，系统被设置为静音操作。屏幕顶端的状态显示栏会显示当前蜂鸣器的设置状态。

蜂鸣器设置完成后，轻按 ESC 按键可退出系统设置界面。



背光设置

轻按 MENU 键，进入系统设置界面；轻按左右选择键，将设置光标移动到背光亮度选项；拨动旋钮编码器，设置目标背光亮度。背光亮度设置完成后，轻按 ESC 键，即可退出系统设置界面。

背光亮度调节范围：0~100%。



存储组选择

轻按 MENU 键，进入系统设置界面；轻按左右选择键，将设置光标移动到存储组选项，拨动旋钮编码器，设置目标的存储组；存储组选择完成后，屏幕顶部状态显示栏会显示当前存储组明细，轻按 ESC 按键，即可退出系统设置界面。

最大存储组数为 200 组。



存储组电压/电流设置

设定特定的输出电压/电流点，选择一个存储按键 M1~M3，长按存储按键即可保存当前设定的输出电压/电流设置。

在调用存储输出/电流时，先进入到系统界面选择特定的存储组，在使用存储按键调用特定的存储输出电压/电流。在调用存储输出电压/电流时，其对应的存储按键会长亮绿灯。



输出状态设置

轻按 MENU 键进入系统设置界面，轻按左右选择键，将设置光标移动到输出状态栏，拨动旋钮编码器，选择合适的输出状态；输出状态完成后，屏幕顶部状态显示栏会显示当前输出状态标识，轻按 ESC 按键，即可退出系统设置界面。

注：当前输出状态为保持时，电源需要在工作状态下关机，即关机时 OUTPUT 需为长亮状态。



语言设置

请按 MENU 键进入到系统设置界面，使用左右选择键将设置光标移动到语言设置栏；拨动旋钮编码器，选择合适 的语言类型。目前支持中文和英文界面操作。语言设置完成后，轻按 ESC，即可退出系统设置界面。



接口信息显示

轻按 MENU 键，进入系统设置界面；使用左右选择键，将设置光标移动到接口信息选项，此时在屏幕右侧即可观察到当前 RS232 通信的配置信息。



查看本机信息

轻按 MENU 键，进入系统设置界面；使用左右选择键，将设置光标移动到关于本机选项，此时在屏幕右侧即可观察到当前本机型号和当前软件型号。



远端补偿设置

使用远端补偿功能前，将远端补偿端子上的短接端子取掉，将负载电压正极接到补偿端子 S+上，将负载电压负极接到远端补偿端子 S-上，再开启电源输出，即可实现远端补偿功能，此时直流电源显示输出电压值即为负载端电压值。

注意：远端补偿电压需小于 0.9V。



电源的 CV/CC 工作模式

电源具有恒定电压/电流自动转换功能。通过此功能，电源可在随负载变化而发生的恒定电压模式到恒定电流模式的转换时保持不间断操作。

针对当前的负载，电源工作在恒定电压模式下，电源将提供一个受控制的输出和电压，随着负载电阻值变小，输出电压保持恒定，直到输出电流增大到受限于预设的电流值，然后发生转换。此时电源变为定电流输出，而输出电压将根据进一步的负载电阻值变小按比例降低。当电流值低于设定值时，电源返回恒电压模式。

问题排除

电源无输出：

1. 检查电压及电流设定值是否为零，如是，请重新设定电压及电流值。
2. OUTPUT 指示灯是否亮起，如是，请按 OUTPUT 键开启输出。
3. OVP, OCP, OTP 保护功能是否被激活，如是，请重新设置 OVP, OCP 值，并且等电源稳定后再开启输出。
4. 若启用了远端补偿功能，检查输出线损压降是否超过极限值，如是，请更换输出线材或者降低输出电流，再开启输出。

键盘无法操作


检查 Lock 按键指示灯是否长亮，如是，请按上述 Lock 功能操作说明，接触键盘锁定，再进行操作。

远端通讯


安装、启动配置文件步骤

1. 在官网上下载安装文件；
2. 开启电源；

3. 将 RS232 控制线连接到受控电源上;
4. 启动远端控制应用程序;
5. 点击 Equipments List 列表, 再双击 UDP6731 或者 UDP6730 电源标识进入远端通讯界面。



远端控制界面&操作说明



列表模式 (定时功能) 与延时器

UDP6730 系列数控电源提供列表模式(List)和延时器功能。

列表功能 (List)

用户可使用列表功能功能菜单来创建多个步骤的测试程序, 本系列电源功能下的列表功能模式总共可以创建 48 组独立的电压、电流、输出持续时间参数。

延时器功能 (Delay) w

用户可使用延时器功能来创建多个步骤控制输出状态的测试程序，即通过设置点数控制输出状态的开启和关闭，并且开启和关闭的时间间隔也可以逐点配置，本系列电源功能下的延时器功能模式总共可以创建 48 组输出状态控制参数。

列表模式和延时器的输出参数均可保存在系统内部存储器中，拥有掉电保持功能，存储空间各 48 组。

操作步骤：

1. 按下电源开关打开仪器；
2. 打开定时 (List) / 延时 (Delay) 模式：

按下按键面板上的 或 ，屏幕上即可对应出现延时器和列表模式的设置界面，可循环按下 或 在“列表”、“延时”和“主界面”之间进行循环切换。

注意：

- a. 列表模式和延时器功能，通道输出不能同时使用，功能只可二选其一；
- b. 列表功能状态为“暂停”时，不能对延时器功能进行参数设置，需进入列表界面将 更改为 ，并此时状态为“停止”，方可设置；

3. 接入负载；
4. 设置列表模式，延时器参数；
请参考“列表模式参数设置”、“延时器参数设置”章节内容。

5. 激活定时/延时输出；

在定时/延时模式界面，通过旋转 到对应的 框，再长按 ，则可激活定时/延时输出功能，此时 标识符将变成 ，同时状态栏，会由“停止”变成了“运行”；

6. 关闭定时/延时输出；

在定时/延时模式界面，通过旋转 到对应的 框，再长按 ，则可关闭定时/延时输出功能，此时 标识符将变成 ，同时状态栏，会由“运行”变成了“停止”；

另一种关闭输出的快捷方式，在任何界面下也可直接按下面板上的 按键，直接关闭定时/延时功能；

列表模式参数设置



列表模式 (List) 界面

列表模式 (List) 功能菜单介绍：

循环次数：分为最大无限次 (inf) 和 1-999 次循环次数调整，指按设置的对应“起点”开始到所设置的“点数”结束为一个循环，可通过 进行设置；

点数：可设置从“001” - “048” 点数可调，指从“起点”到“终点”中间的执行组数，可通过 进行设置；
(注：每一组电压、电流和时间为一个点数)

起点：可设置从“000” - “047” 起点可调，指从设置的起点数据开始运行；

(注：“起点”数值+“点数”数值 \leq 048)

状态：分为“停止”、“运行”和“暂停”三种状态指示，不能进行设置；

显示“停止”时，代表此时刻电源未输出；

显示“运行”时，代表此时刻电源正在运行；

显示“暂停”时，代表此时刻电源已暂停；

(注：需要说明的是“暂停”和“运行”状态时，不能对界面进行编辑；“暂停”只是在电源  键指示灯未点亮时才显示，并只在  界面下)



设置点数参数曲线图

此曲线图可以按照用户设置的点数参数做对应的曲线显示，直观反映列表设置参数值。

No	0	1	2	3	4
Vol(V)	62.00	16.37	13.40	10.97	08.98
Cur(A)	1.693	2.000	2.000	2.000	2.000
Time(s)	0001	0001	0001	0001	0001

列表点数配置表格

表格设置：每组编号设置对应的电压、电流和时间值，可通过  进行设置；

电压：调整实际输出电压值；

电流：调整设置电流值；

时间：在该编号内持续输出的时间值；



运行：代表电源此时的工作状态，可长按  改变状态；




保存：设置好参数后进行保存，用于掉电数据保持，可长按  保存当前设置值；



选中清零：指将表格中设置的参数值全部清零（电压 00.00、电流 00.00、时间 0001），可长按  可清除表格中设置的参数值；

(注：需要说明的是“选中清零”功能是按设置的“起点”和“点数”进行对应的组数清零)。






延时器模式界面

其中：



用于显示用户配置的电源输出开启和关断状态和延时时间，方便客户查看；



保护设置：可对电压、电流、功率保护值进行设置，长按 此时“□”中打“√”即打开了保护功能；

循环次数：分为最大无限次 (inf) 和 1-999 次循环次数调整，指按设置的对应 “起点” 开始到所设置的 “点数” 结束为一个循环；

点数：可设置从 “001” - “048” 点数可调，指从 “起点” 到 “终点” 中间的执行组数，可通过 进行设置；

起点：可设置从 “000” - “047” 起点可调，指从设置的起点数据开始运行，可通过 进行设置；

(注：需要说明的是 “起点” 数值 + “点数” 数值 ≤ 048)；

状态：

分为 “停止”、“运行” 和 “暂停” 三种状态指示，不能进行设置；

显示 “停止” 时，代表此时刻电源未输出；

显示 “运行” 时，代表此时刻电源正在运行；

显示 “暂停” 时，代表此时刻电源已暂停；

(注：需要说明的是 “暂停” 和 “运行” 状态时，不能对界面进行编辑，“暂停” 只是保护功能被触发时显示)；

No	0	1	2	3	4
Status	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Time(s)	0001	0001	0001	0001	0001

表格设置：每组编号可设置对应 “开” 和 “关”的输出状态和延时时间，可通过 进行相应设置；

状态：分 “开” 和 “关”；设置成 “开” 时，输出被打开，设置成 “关” 时，输出被关闭；

时间：设置主界面参数的延时时间；

Run

运行：代表电源此时的工作状态，可长按 改变状态；

Stop

保存：设置好参数后进行保存，用于掉电数据保持，可长按  保存当前设置值；

Clear Select

选中清零：指将表格中设置的参数值全部清零（电压 00.00、电流 00.00、时间 0001），可长按  可清除表格中设置的参数值；

(注：需要说明的是“选中清零”功能是按设置的“起点”和“点数”进行对应的组数清零)。

优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号

电话：(86-769) 8572 3888

邮编：523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>

产品执行标准：GBT 4793.1-2007