GUIDE D’UTILISATION

Flasque souple SULYVA 500 ml • Running, trail, randonnée et cyclisme

IMPORTANT — AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Lavez et rincez soigneusement la flasque, son bouchon et son embout à l’eau potable claire. Laissez sécher complètement à l’air libre, en maintenant l’ouverture dégagée afin que l’air circule et que l’odeur du neuf s’atténue.

1. Présentation du produit

Flasque souple réutilisable destinée au transport d’eau potable pendant les activités sportives et de plein air. Capacité maximale : 500 ml (0,5 litre). Elle peut être placée dans une poche adaptée du gilet d’hydratation, selon ses dimensions.

2. Remplissage

1. Lavez-vous les mains et inspectez la flasque et son bouchon.
2. Dévissez ou ouvrez le bouchon selon le modèle.
3. Versez de l’eau potable froide ou à température ambiante, sans dépasser 500 ml.
4. Revissez ou refermez correctement le bouchon.
5. Retournez la flasque au-dessus d’un évier pour vous assurer de l’absence de fuite.

3. Utilisation pendant l’activité

Placez la flasque dans une poche stable et accessible. Buvez à l’aide de l’embout suivant son mécanisme réel d’ouverture, puis refermez-le si ce mécanisme le prévoit. Ne forcez pas sur l’embout et assurez-vous que le bouchon reste bien fixé.

4. Nettoyage après chaque utilisation

Videz l’eau restante. Rincez la flasque, le bouchon et l’embout à l’eau potable claire. Utilisez si besoin une brosse souple, propre et adaptée, sans rayer les surfaces. Rincez soigneusement les éléments. Ne démontez que les pièces expressément prévues pour l’être.

5. Séchage et rangement

Laissez égoutter puis sécher complètement la flasque à l’air libre, ouverture dégagée. Faites sécher le bouchon et l’embout séparément si leur démontage est prévu. Rangez la flasque propre et sèche, bouchon non serré si possible, dans un endroit sec, frais et protégé du soleil direct.

6. Consignes de sécurité

• Utilisez uniquement de l’eau potable ; évitez les boissons gazeuses, les liquides brûlants, l’alcool et les produits chimiques.
• Évitez les objets coupants, les chocs, la chaleur intense et l’exposition prolongée au soleil.
• Ne passez pas au micro-ondes, au lave-vaisselle ou au congélateur sauf indication explicite du fabricant.
• N’utilisez pas la flasque si elle présente une fissure, une fuite, une déformation ou une odeur anormale persistante.
• Gardez les petites pièces démontables et l’emballage hors de portée des jeunes enfants. Ce produit

n’est pas un jouet.

7. Questions fréquentes

Un goût de neuf persiste ? Répétez les rinçages à l’eau claire et prolongez le séchage à l’air libre. En cas de goût ou d’odeur anormalement prononcé après nettoyage, cessez l’utilisation et contactez le vendeur.
Une fuite apparaît ? Vérifiez l’état du bouchon et de l’embout ainsi que leur bonne fermeture. Si la fuite persiste, n’utilisez plus la flasque.
L’eau s’écoule difficilement ? Vérifiez que l’embout n’est pas obstrué et que son mécanisme est correctement positionné.

8. Service client

Pour toute question, contactez le vendeur depuis votre commande Amazon, en précisant le produit concerné et le problème rencontré.

Avant publication dans Amazon, contrôler la conformité des consignes avec le mécanisme réel du bouchon et de l’embout, ainsi qu’avec les recommandations écrites du fabricant.