Votre pack d’hydratation

Gilet ajustable SULYVA 5 L - running, trail, randonnée et vélo



1. Contenu du pack

- 1 gilet d’hydratation ajustable de 5 L.
- 1 poche à eau de 1,5 L avec tuyau et embout.
- 1 flasque souple de 500 ml.
- 2 brosses de nettoyage : une brosse pour les récipients et une brosse fine pour le tuyau.

À distinguer : les 5 L correspondent au volume de rangement du gilet. La poche à eau et la flasque offrent ensemble une capacité d’eau de 2 L.

Mise en place et utilisation

Préparez les accessoires, vérifiez les fermetures, puis ajustez le gilet.

2. Ajuster le gilet

1. Enfilez le gilet comme un sac à dos, avec le compartiment principal dans le dos.

2. Fermez les trois sangles frontales. Réglez les sangles de manière équilibrée pour obtenir un maintien stable, sans gêner votre respiration.

3. Placez vos objets dans les poches adaptées et répartissez la charge. Fermez les poches zippées.

4. Marchez quelques pas et vérifiez le maintien. Ajustez de nouveau si le gilet bouge.

3. Préparer la poche à eau de 1,5 L

1. Avant la première utilisation, nettoyez puis rincez la poche, le tuyau et l’embout à l’eau potable.

2. Retirez la fermeture supérieure coulissante et ouvrez la poche. Remplissez-la d’eau potable froide ou à température ambiante, sans dépasser 1,5 L.

3. Repliez correctement l’ouverture, puis remettez la fermeture coulissante en place jusqu’à fermeture complète.

4. Si le tuyau est débranché, insérez son raccord dans le connecteur de la poche jusqu’à son enclenchement. Vérifiez qu’il tient et qu’aucune fuite n’apparaît.

5. Placez la poche dans le compartiment arrière prévu. Guidez le tuyau vers l’avant, sans le pincer ni le laisser pendre.

6. Retirez le capuchon de l’embout s’il est présent. Ouvrez son système de débit, puis buvez par l’embout. Refermez-le après usage.

4. Utiliser la flasque de 500 ml

1. Nettoyez et rincez la flasque avant la première utilisation. Dévissez le bouchon et remplissez-la sans dépasser 500 ml.

2. Revissez le bouchon, puis vérifiez l’étanchéité. Insérez la flasque dans une poche avant adaptée.

3. Retirez le capuchon de protection s’il est présent. Tirez l’embout vers le haut pour boire, puis repoussez-le pour le fermer.

Nettoyage et rangement

Nettoyer, rincer, sécher complètement, puis ranger.



5. Entretenir le système d’hydratation

• **Après chaque utilisation :** videz la poche et la flasque. Nettoyez-les à la main avec de l’eau et un peu de produit vaisselle doux, puis rincez abondamment.

• **Brosse pour les récipients :** nettoyez délicatement l’intérieur de la poche et de la flasque, sans gratter ni forcer.

• **Brosse fine pour le tuyau :** débranchez le tuyau par son raccord de déconnexion. Passez la brosse dans le tuyau sans forcer, puis rincez le tuyau et l’embout.

• **Séchage :** laissez la poche et la flasque ouvertes, bouchons retirés, jusqu’au séchage complet. Faites aussi sécher le tuyau, l’embout et les brosses.

• **Rangement :** conservez les accessoires propres et secs, à l’abri de la chaleur et du soleil. Ne stockez pas de liquide dans les récipients entre deux sorties.

6. Entretenir le gilet

Retirez les accessoires et videz toutes les poches. Privilégiez un lavage à la main avec de l’eau et un savon doux, en suivant l’étiquette d’entretien. Rincez et laissez sécher à l’air libre, à l’abri d’une source de chaleur directe.

Conseils et informations

Vérifiez votre matériel avant chaque sortie.

7. Précautions d’utilisation

• Vérifiez les coutures, sangles, fermetures, raccords et embouts. N’utilisez pas un accessoire endommagé ou présentant une fuite.

• Utilisez de l’eau potable froide ou à température ambiante. N’utilisez pas de liquide brûlant ni de boisson gazeuse.

• Ne surchargez pas le gilet. Évitez de placer des objets pointus contre la poche à eau ou la flasque.

• Les bandes réfléchissantes complètent votre visibilité ; elles ne garantissent pas que vous serez vu. Adaptez votre équipement aux conditions de circulation et de luminosité.

• Ne manipulez pas les réglages ou les accessoires si cela vous détourne de votre trajectoire ; arrêtez-vous si nécessaire.

• Risque de suffocation : gardez le sac plastique d’emballage hors de portée des bébés et des enfants. Ce sac n’est pas un jouet. Après déballage, jetez-le selon les consignes de tri locales, sans le laisser à la portée des enfants.

8. Caractéristiques du pack

Élément	Caractéristique
Gilet	Volume de rangement : 5 L
Poids du gilet seul	Environ 220 g, à vide
Ajustement	3 sangles frontales réglables
Poches	4 poches avant et 1 compartiment arrière zippé
Hydratation	Poche 1,5 L + flasque 500 ml
Confort / visibilité	Mesh respirant et bandes réfléchissantes
Nettoyage	2 brosses incluses

9. Questions fréquentes

Le gilet convient-il aux femmes et aux hommes ?
Oui, sa coupe est unisexe. Vérifiez que les réglages permettent un maintien adapté à votre morphologie.

Puis-je utiliser seulement la poche ou la flasque ?
Oui. Adaptez le contenu du gilet à votre sortie et réglez les sangles après chargement.

Que faire en cas de fuite ?
Vérifiez le bouchon, la fermeture et le raccord. Si la fuite persiste, cessez d’utiliser l’accessoire et contactez le vendeur.

Assistance : contactez le vendeur depuis votre commande Amazon en indiquant votre numéro de commande et l’accessoire concerné.