GUIDE D’UTILISATION

Poche à eau SULYVA 2 litres • Hydratation pour activités de plein air

IMPORTANT — AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Lavez et rincez soigneusement la poche, le tuyau et l’embout à l’eau potable claire. Laissez sécher complètement à l’air libre, ouverture maintenue écartée avec une pince à linge propre ou un support propre pour faciliter la circulation de l’air et atténuer l’odeur du neuf.

1. Présentation du produit

Poche à eau de capacité maximale 2 litres (2 000 ml), destinée au transport d’eau potable pendant la randonnée, le trail, la course à pied et le vélo. À utiliser dans un sac ou gilet compatible, sans compression excessive.

2. Remplir la poche à eau

1. Lavez-vous les mains et vérifiez que la poche est propre et intacte.
2. Ouvrez le système de remplissage de votre modèle.
3. Remplissez avec de l’eau potable froide ou à température ambiante, sans dépasser 2 L.
4. Refermez soigneusement en suivant le mécanisme de fermeture de la poche.
5. Retournez-la au-dessus d’un évier pour vérifier l’absence de fuite.

3. Installer et boire

1. Placez la poche verticalement dans le compartiment prévu, sortie du tuyau orientée pour éviter les plis.
2. Faites passer le tuyau jusqu’à l’épaule et positionnez l’embout à portée de bouche.
3. Vérifiez que les raccords sont correctement fixés.
4. Pour boire, utilisez l’embout selon son mécanisme (ouverture/verrouillage s’il existe), puis refermez-le après usage.

4. Après chaque utilisation

Videz complètement l’eau restante. Rincez la poche, le tuyau et l’embout à l’eau claire potable. Faites circuler l’eau dans le tuyau. Nettoyez délicatement les zones accessibles avec un accessoire propre adapté, si nécessaire, puis rincez abondamment.

5. Séchage et rangement

Laissez égoutter puis sécher entièrement la poche à l’air libre, ouverture maintenue écartée pour favoriser le passage de l’air. Faites sécher séparément le tuyau et l’embout si leur démontage est prévu par le modèle. Rangez le tout dans un endroit propre, sec et à l’abri du soleil direct.

6. Précautions de sécurité

• Eau potable uniquement. Évitez boissons gazeuses, alcool, liquides chauds et produits agressifs.
• N’utilisez pas la poche si elle est percée, fissurée, déformée, malodorante après nettoyage ou si elle fuit.
• Évitez les objets pointus, les fortes pressions, les sources de chaleur et l’exposition prolongée au soleil.
• Ne passez pas la poche au micro-ondes, au lave-vaisselle ou au congélateur sans validation explicite du fabricant.
• Le tuyau et l’emballage doivent rester hors de portée des jeunes enfants sans surveillance.

7. Questions fréquentes

Un goût de neuf persiste ? Renouvelez plusieurs rinçages à l’eau potable claire et prolongez le séchage à l’air libre, ouverture écartée. Si le goût ou l’odeur reste anormal ou prononcé, cessez l’utilisation et contactez le vendeur.

Le débit est faible ? Vérifiez que le tuyau n’est pas plié et que l’embout est ouvert, propre et correctement fixé.

Une fuite apparaît ? Vérifiez la fermeture et les raccords. Si la fuite persiste, n’utilisez plus la poche.

8. Assistance

Pour toute question ou anomalie, contactez le vendeur depuis votre commande Amazon en précisant la référence du produit B0HNPXXK3N et le problème rencontré.

Document destiné à accompagner le produit. Vérifier les particularités exactes de la fermeture et du mécanisme de l’embout sur l’article livré avant diffusion définitive.