
# 嵌入式C语言之-

# 程序编译与运行简介

讲师: 叶大鹏




## 编译过程简介



- (1) 编译,MDK 软件使用的编译器是 armcc 和 armasm,它们根据每个 c/c++ 和汇编源文件编译成对应的以 ".o" 为后缀名的对象文件 (Object Code,也称目标文件),其内容主要是从源文件编译得到的机器码,包含了代码、数据以及调试使用的信息;
- (2) 链接,链接器 armlink 把各个.o 文件及库文件链接成一个映像文件".axf"或".elf";
- (3) 格式转换,一般来说 Windows 或 Linux 系统使用链接器直接生成可执行映像文件 elf 后,内核根据该文件的信息加载后,就可以运行程序了,但在单片机平台上,需要把该文件的内容加载到芯片上,所以还需要对链接器生成的 elf 映像文件利用格式转换器 fromelf 转换成 ".bin"或 ".hex"文件,交给下载器下载到芯片的 FLASH 或 ROM 中。



#### 编译过程简介



- (1) **编译**,MDK 软件使用的编译器是 armcc 和 armasm,它们根据每个 c/c++ 和汇编源文件编译成对应的以 ".o" 为后缀名的对象文件 (Object Code,也称目标文件),其内容主要是从源文件编译得到的机器码,包含了代码、数据以及调试使用的信息;
- (2) 链接, 链接器 armlink 把各个.o 文件及库文件链接成一个映像文件 ".axf", 它是elf格式文件;
- (3) **格式转换**,一般来说 Windows 或 Linux 系统使用链接器直接生成可执行映像文件 elf 后,内核根据该文件的信息加载后,就可以运行程序了,但在单片机平台上,需要把该文件的内容加载到芯片上,所以还需要对链接器生成的 elf 映像文件利用格式转换器 fromelf 转换成 ".bin"或 ".hex"文件,交给下载器下载到芯片的 FLASH 或 ROM 中。



```
Rebuild started: Project: share mem

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'

Rebuild target 'pointer'

assembling startup_ARMCM4.s...

compiling system_ARMCM4.c...

compiling main.c...

Iinking...

Program Size: Code=1396 RO-data=2436 RW-data=16 ZI-data=4096

FromELF: creating hex file...

".\Objects\share mem.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Time Elapsed: 00:00:00
```

#### 构建工程的提示输出主要分5个部分:

1.提示信息的第一部分说明构建过程调用的编译器。图中的编译器名字是"V5.06",后面附带了该编译器所在的文件夹。在电脑上打开该路径,可看到该编译器包含图编译工具中的各个编译工具,如 armar、armasm、armcc、armlink及 fromelf,后面四个工具已在图 MDK 编译过程中已讲解,而 armar 是用于把.o 文件打包成 lib 文件的。



```
Rebuild started: Project: share mem

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'

Rebuild target 'pointer'

assembling startup_ARMCM4.s...

compiling system_ARMCM4.c...

compiling main.c...

linking...

Program Size: Code=1396 RO-data=2436 RW-data=16 ZI-data=4096

FromELF: creating hex file...

".\Objects\share mem.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Time Elapsed: 00:00:00
```

#### 构建工程的提示输出主要分5个部分:

2.使用 armasm 编译汇编文件。图中列出了编译 startup 启动文件时的提示,编译后每个汇编源文件都对应有一个独立的.o 文件.



```
Rebuild started: Project: share mem

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'pointer'
assembling startup_ARMCM4.s...
compiling system_ARMCM4.c...
compiling main.c...

Iinking...
Program Size: Code=1396 RO-data=2436 RW-data=16 ZI-data=4096
FromELF: creating hex file...
".\Objects\share mem.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:00
```

#### 构建工程的提示输出主要分5个部分:

3. 使用 armcc 编译 c/c++ 文件。图中列出了工程中所有的 c/c++ 文件的提示,同样地,编译后每个 c/c++ 源文件都对应有一个独立的.o 文件。



```
Rebuild started: Project: share mem

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'pointer'
assembling startup_ARMCM4.s...
compiling system_ARMCM4.c...
compiling main.c...

Tinking...
Program Size: Code=1396 RO-data=2436 RW-data=16 ZI-data=4096
FromELF: creating hex file...
".\Objects\share mem.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:00
```

#### 构建工程的提示输出主要分5个部分:

4.使用 armlink 链接对象文件,根据程序的调用把各个.o 文件的内容链接起来,最后生成程序的axf 映像文件,并附带程序各个域大小的说明,包括 Code、RO-data、RW-data 及 ZI-data 的大小。



```
Rebuild started: Project: share mem

*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'

Rebuild target 'pointer'
assembling startup_ARMCM4.s...

compiling system_ARMCM4.c...
compiling main.c...

Iinking...

Program Size: Code=1396 RO-data=2436 RW-data=16 ZI-data=4096

FromELF: creating hex file...

".\Objects\share mem.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

Build Time Elapsed: 00:00:00
```

#### 构建工程的提示输出主要分5个部分:

5.使用 fromelf 生成下载格式文件,它根据 axf 映像文件转化成 hex 文件,并列出编译过程出现的错误 (Error) 和警告 (Warning) 数量。



第5步中,在工程的编译提示输出信息中有一个语句"Program Size: Code=xx RO-data=xx RW-data=xx ZI-data=xx",它说明了程序各个域的大小,编译后,应用程序中所有具有同一性质的数据(包括代码)被归到一个域,程序在存储或运行的时候,不同的域会呈现不同的状态,这些域的意义如下:

程序组件	所属类别
机器代码指令	Code
常量	RO-data
初值非0的全局变量	RW-data
初值为0的全局变量	ZI-data
局部变量	ZI-data 栈空间
使用 malloc 动态分配的空间	ZI-data 堆空间



- Code: 即代码域,它指的是编译器生成的机器指令,这些内容被存储到 ROM 区。
- RO-data: Read Only data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,这些数据被存储在ROM区,因而程序不能修改其内容。例如 C 语言中 const 关键字定义的变量就是典型的RO-data。
- RW-data: Read Write data,即可读写数据域,它指初始化为"非 0 值"的可读写数据,程序刚运行时,这些数据具有非 0 的初始值,且运行的时候它们会常驻在 RAM 区,因而应用程序可以修改其内容。例如 C 语言中使用定义的全局变量,且定义时赋予"非 0 值"给该变量进行初始化。
- **ZI-data**: Zero Initialie data,即 0 初始化数据,它指初始化为"0 值"的可读写数据域,它与RW-data 的区别是程序刚运行时这些数据初始值全都为 0,而后续运行过程与 RW-data 的性质一样,它们也常驻在 RAM 区,因而应用程序可以更改其内容。例如 C 语言中使用定义的全局变量,且定义时赋予"0 值"给该变量进行初始化(若定义该变量时没有赋予初始值,编译器会把它当 ZI-data 来对待,初始化为 0);
- ZI-data 的栈空间 (Stack) 及堆空间 (Heap): 在 C 语言中, 函数内部定义的局部变量属于栈空间, 进入函数的时候从向栈空间申请内存给局部变量, 退出时释放局部变量, 归还内存空间。而使用 malloc 动态分配的变量属于堆空间。在程序中的栈空间和堆空间都是属于ZI-data 区域的, 这些空间都会被初始值化为 0 值。编译器给出的 ZI-data 占用的空间值中包含了堆栈的大小 (经实际测试, 若程序中完全没有使用 malloc 动态申请堆空间,编译器会优化,不把堆空间计算在内)。



● 实际占用单片机FLASH (ROM) 存储空间大小:

Code + RO-data + RW-data,对于例程,大小为 3848 字节。

,并不是生成代码工程生成的hex文件大小,因为hex中还有额外的辅助下载信息

share mem.h	nex 属性	×
常规 安全	详细信息	
	share mem.hex	
文件类型:	HEX 文件 (.hex)	
打开方式:	选取应用 更改	(C)
位置:	E;\03 PN\07 培训班\知识点\13 bin文件是	怎么生成的
大小:	10.6 KB (10,880 字节)	
占用空间:	12.0 KB (12,288 字节)	



# 编译生成文件

Output 目录下的文件 X O	
*.lib	库文件
*.dep	整个工程的依赖文件
*.d	描述了对应.o 的依赖的文件
*.crf	交叉引用文件,包含了浏览信息(定义、引用及标识符)
*.0	可重定位的对象文件(目标文件)
*.bin	二进制格式的映像文件,是继粹的 FLASH 映像,不含任何额外信息
*.hex	Intel Hex 格式的映像文件,可理解为带存储地址描述格式的 bin 文件
*.elf	由 GCC 编译生成的文件,功能跟 axf 文件一样,该文件不可重定位
*.axf	由 ARMCC 编译生成的可执行对象文件,可用于调试,该文件不可重
	定位
*.sct	链接器控制文件(分散加载)
*.scr	链接器产生的分散加载文件
*.lnp	MDK 生成的链接输入文件,用于调用链接器时的命令输入
*.htm	链接器生成的静态调用图文件
*.build_log.htm	构建工程的日志记录文件
Listing 目录下的文件	
*.lst	C及汇编编译器产生的列表文件
*.map	链接器生成的列表文件,



# 软件启动流程简介



由于启动代码涉及到汇编指令、堆和栈的内容,比较复杂,所以在 函数 的课程章节再详细讲解。



# THANK YOU!