

YAMAHA SEQTRAK

プロジェクト

プロジェクト切り替え	PROJECT↑+Drumキー
プロジェクト削除	PROJECT↑+DELETE+Drumキー
テンポ変更	BPM+ or BMP-
スイングをかける	SWING
メトロノームON/OFF	ALL+ BPM+
一時保存(OS V1.10)	PROJECT↑+Drumキー(上段の黄色)
復元(OS V1.10)	PROJECT↑+Drumキー(下段の水色)

トラックとパターン

パターンの切替	トラックノブを回す
パターンの切替	トラックノブを押す+Drumキーダブルクリック
パターンの予約切替	トラックノブを押しながら回す
パターンの予約切替	トラックノブを押す+Drumキー
ローンチクオンタイズの変更	PROJECT↑+ ALL を回す
パターン長変更(Drum)	PAGE+Drumトラックノブを回す
パターン長変更	PAGE+Drumトラックノブを回す
パターン数変更(3→6)	トラックノブ+Drumトラック4
パターン数変更(6→3)	トラックノブ+Drumトラック4+5+6
パターン削除	DELETEトラックノブ
パターンのコピー	トラックノブ+Drumキー長押し
パターンのペースト	トラックノブ+ Page+Drumキー
トラックの選択	トラックノブ
トラックのサウンドを変更	Sound Designノブ1回す(Page1)
サウンドカテゴリー変更	Sound Designノブ1(Page1)+Drumキー
トラックをミュート	MUTE+トラックノブ
トラックをソロ	SOLO+トラックノブ
ステップのコピー	Drumキー長押し
ステップのペースト	Page+Drumキー

Dramトラックのサウンドカテゴリー

KICK	SNARE	RIM	CLAP	SNAP	CHAT	OHAT	SHAKER
RIDE	CRUSH	TOM	BELL	CONGA	WORLD	SFX	FAV

Synthトラックのサウンドカテゴリー

BASS	LEAD	PIANO	KEY	ORGAN	PAD	STRINGS	BRASS
WIND	GUITAR	WORLD	MALLET	BELL	RHYTHMIC	SFX	FAV

SAMPLERトラックのサウンドカテゴリー

VOCAL1	VOCAL2	VOCAL3	ROBOTIC	RISER	LASER	IMPACT	NOISE
AMBIENT	SFX	SCRAATCH	NATURE	HIT	PERC	RECORDED	FAV

Drumトラック

ステップ入力	Drumキー
ページ切替	Page
マイクロタイミング	Drumキー+トラックノブ回す
サブステップ	Drumキー長押し後、別段1～5のDrumキー
リアルタイム入力	Drumトラックノブ+Synthキー
ステップの発音確率変更(OS V1.10)	Drumキー+MUTE

Synthトラック

リアルタイム入力	Recordを押してSynthキー
クオンタイズ切替	ALL+Record
オクターブ変更	OCTAVE
スケール変更	OCTAVE
キーの変更	KEY
コードで演奏する	Sound Designノブ2(Page1)回す
コードを編集する	ALL+Synthキー後Drumキーで設定
鍵盤入力モード	ALL+KEY
ステップ入力(OS V1.10)	PAGE+Synthトラックノブ
ノートの長さ変更(OS V1.10)	Drumキー+ ALL 回す

Samplerトラック

スケールと対応するLED

- MINOR
- MAJOR
- MINOR PENTATONIC
- MAJOR PENTATONIC
- LYDIAN
- DORIAN
- MIXOLYDIAN
- PHRYGIAN