



從 Mac 控制 iPhone

你可以使用「iPhone 鏡像輸出」來從附近的 Mac 控制 iPhone。開啟「iPhone 鏡像輸出」時，你也可以在 Mac 上接收 iPhone 通知，讓你不錯過任何事。



【注意】相機和麥克風等部分 iPhone 功能與「iPhone 鏡像輸出」不相容。同樣地，部分「接續互通」功能，例如「接續互通相機」和 AirPlay，在使用「iPhone 鏡像輸出」時無法在 Mac 上使用。

開始之前

請確定以下項目：

- 兩部裝置皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 你已在兩部裝置上[登入相同「Apple 帳號」](#)。
- 裝置彼此在 10 公尺（30 英尺）以內。
- 你的 Mac 具備 macOS 15 Sequoia 或以上版本，而你的 iPhone 具備 iOS 18 或以上版本。
- 兩部裝置皆符合 [「iPhone 鏡像輸出」的最低系統需求](#)。

在 Mac 上設定「iPhone 鏡像輸出」

1. 確定 iPhone 已開啟、位於附近且已鎖定畫面。
2. 前往 Mac 上的「iPhone 鏡像輸出」App .
3. 按一下「繼續」。
4. 輸入 iPhone 密碼，然後選擇下列其中一項：
 - **每次都詢問：**每次使用「iPhone 鏡像輸出」都接收使用 Touch ID 或 iPhone 密碼的提示。
 - **自動認證：**自動連接「iPhone 鏡像輸出」而無須認證。

【注意】如果你看到 iPhone 上顯示「信任這部電腦？」的提示點一下「信任」。系統可能會要求你輸入裝置密碼來繼續。如果你看到 Mac 上顯示「要允許配件連接嗎？」的提示按一下「允許」。

5. 選擇是否要「允許來自 iPhone 的通知」。

【注意】你可以設定多部 iPhone 來搭配 Mac 使用「iPhone 鏡像輸出」，但你一次只能連接一部 iPhone。

在 Mac 上使用「iPhone 鏡像輸出」

1. 確定 iPhone 已開啟、位於附近且已鎖定畫面。
2. 前往 Mac 上的「iPhone 鏡像輸出」App .
3. 執行下列任一操作：
 - **點一下來點按：**按一下滑鼠或觸控式軌跡板來點按。你也可以在「iPhone 鏡像輸出」App 中滑動和捲動，以及使用鍵盤來輸入。
 - **打開「App 切換器」：**將指標移到「iPhone 鏡像輸出」畫面最上方直到選單列顯示，然後按一下  來打開「App 切換器」。
 - **前往主畫面：**若你在 App 中而想返回主畫面，請將指標移到「iPhone 鏡像輸出」畫面最上方直到選單列顯示，然後按一下 .

- **重新排列主畫面和執行快速動作：**在主畫面上，按住 Control 鍵並按一下任何 App，然後按一下「編輯主畫面」。你也可以按住 Control 鍵並按一下 App 然後選擇將部分 App 變成小工具或執行快速動作，例如在「備忘錄」中新增備忘錄或在「地圖」中傳送你的位置。

在 Mac 上使用 iPhone 通知

設定「iPhone 鏡像輸出」時，你也可以開啟 iPhone 通知。iPhone 通知在 Mac 上會帶有 iPhone 標記顯示，讓你知道哪些通知是來自你的 iPhone。

【注意】iPhone 不必在附近也能讓通知 Mac 上顯示，但 iPhone 必須已開啟。

若你在設定「iPhone 鏡像輸出」時選擇了不開啟 iPhone 通知而想將其開啟，或是若你想選擇哪些 App 可傳送通知到 Mac，請執行下列操作：

1. 在 iPhone 上，前往「設定」 > 「通知」。
2. 選擇任何 App，然後開啟或關閉「在 Mac 上顯示」。

關閉「iPhone 鏡像輸出」

1. 在 iPhone 上，前往「設定」 > 「一般」。
2. 點一下「AirPlay 與接續互通」，然後點一下「iPhone 鏡像輸出」。
3. 點一下右上角的「編輯」，然後選取要移除的 Mac。

若「iPhone 鏡像輸出」沒有運作

- 請確定你已在兩部裝置上登入相同「[Apple 帳號](#)」。
- 請確定 iPhone 和 Mac 皆已開啟 [Wi-Fi](#)、[藍牙](#)和「[接力](#)」。
- 裝置彼此必須在 10 公尺（30 英尺）以內。
- 如需其他疑難排解步驟，請參閱 Apple 支援文章「[iPhone 鏡像輸出](#)」底部的「如需協助」。

也請參閱

[使用「接續互通」來在 Apple 裝置間作業](#)

[在 Mac 上開啟或關閉藍牙](#)

[在 Mac 上登入或登出「Apple 帳號」](#)

[在 Mac 上將 iPhone 用作網路攝影機](#)

[在 Mac 上從 iPhone 或 iPad 插入塗鴉、照片和掃描](#)

[Apple 支援文章：Apple 裝置的「接續互通」功能和需求](#)