



在 Mac 上接聽電話和接收文字訊息

你可以透過 iPhone 轉送電話和文字訊息到 Mac，讓你不論在哪部裝置上都能輕鬆保持聯繫。

開始之前

請確定以下項目：

- 兩部裝置皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 你已在兩部裝置上 [登入相同「Apple 帳號」](#)。
- FaceTime 已在 iPhone 和 Mac 上設定。請參閱：[在 iPhone 上開始使用 FaceTime](#) 和 [在 Mac 上登入或登出 FaceTime](#)。

設定 iPhone 來允許在 Mac 上撥接電話

1. 在 iPhone 上，前往「設定」 > 「行動網路」。

【注意】 若 iPhone 配備雙 SIM 卡，請選擇線路（在 SIM 下方）。

2. 執行下列任一操作：

- 點一下「在其他裝置上通話」，開啟「允許『在其他裝置上通話』」，然後選擇你要允許撥打和接聽通話的裝置。

你所選擇的裝置可以在位於 iPhone 附近、已連接 Wi-Fi 和已登入相同「Apple 帳號」時撥打和接聽通話。

- 點一下「Wi-Fi 通話」，開啟「在 iPhone 上進行 Wi-Fi 通話」，然後開啟「將其他裝置加入『Wi-Fi 通話』」。

即使其他裝置不在 iPhone 附近，只要這些裝置已登入相同「Apple 帳號」，便可透過 Wi-Fi 撥打和接聽通話。

3. 在 Mac 上，打開 FaceTime，選擇 FaceTime > 「設定」，然後選取「從 iPhone 通話」。若顯示「升級到 Wi-Fi 通話」按鈕，請按一下它，然後依照指示操作。

【注意】 若你開啟「Wi-Fi 通話」，便可透過 Wi-Fi 撥打緊急服務電話，而且無論你是否已啟用「定位服務」，你裝置的位置資訊都可用來協助緊急服務電話的救援行動。部分電信業者在將「Wi-Fi 通話」註冊為你的位置時可能會使用你向電信業者登記的地址。

在 Mac 上撥打或接聽電話

設定 iPhone 來允許在你其他裝置上通話後，你可以在 Mac 上撥打和接聽電話。

- **撥打電話：**按一下「聯絡人」、「行事曆」、FaceTime、「訊息」、「搜尋」或 Safari 中的電話號碼。或是打開 FaceTime，按一下「新增 FaceTime」，然後輸入聯絡人或電話號碼。

【注意】若你透過配備雙 SIM 卡的 iPhone 轉送來從另一部裝置撥打電話，該電話會使用你的預設語音號碼撥打。

- **接聽電話：**按一下通知來接聽或忽略電話。

在 Mac 上傳送和接收訊息

你可以在 Mac 上傳送和接收 iMessage 和 SMS/RCS/MMS 訊息。如需更多訊息的相關資訊，請參閱 Apple 支援文章：[iMessage、RCS 和 SMS/MMS 有什麼不同？](#)

若要在 Mac 上傳送和接收 iMessage，請參閱：[在 Mac 上設定「訊息」](#)。

若要在 Mac 上傳送和接收 SMS/RCS/MMS 訊息，請參閱：[在你所有 Apple 裝置上取用訊息](#)。

若電話和文字訊息在 Mac 上沒有運作

- 請確定你已在兩部裝置上登入相同 [「Apple 帳號」](#)。
- 請確定 iPhone 和 Mac 皆已開啟 [Wi-Fi](#) 和 [藍牙](#)。
- 裝置彼此必須在 10 公尺（30 英尺）以內。
- 若你在讓文字訊息運作時遭遇困難，請參閱 Apple 支援文章：[將訊息從 iPhone 轉寄到其他裝置](#)。

除了在 Mac 上撥打和接聽電話，你也可以使用「接力」來將 FaceTime 通話從一部裝置移轉到另一部。請參閱：[將 FaceTime 通話移轉到另一部裝置](#)。

也請參閱

[使用「接續互通」來在 Apple 裝置間作業](#)

[在 Apple 裝置之間接力工作](#)

[FaceTime 使用手冊](#)