


组件位置	2
系统框图	3
系统概述	5
故障码列表	10
故障症状表	10
终端诊断	14
全面诊断流程	15
拆装	错误!未定义书签。

www.car60.com

组件位置



组合仪表

网关	组合仪表	1.发动机故障 MIL 相关故障信号 2.冷却液温度错误信号 3.车速信号错误信号 4.发动机转速错误信号 5.EBD 故障信号 6.ABS 故障信号 7.发动机转速信号 8.车速信号 9.发动机状态信号 10.冷却液温度信号 11.Service 报警灯 12.档位信号 13.瞬时燃油量信号	CAN
发电系统	组合仪表	1.充电系统灯	
灯光系统	组合仪表	1.左转向信号指示灯 2.右转向信号指示灯	硬线
组合仪表	室内灯系统	1.背光驱动信号	硬线

系统概述

本组合仪表是一种液晶式组合仪表，位于驾驶员正前方、转向管柱的上部。包括安装件和电气连接等部分。所有组合仪表的电路组成单一线束，用接插件在组合仪表壳体背面连接。

计量表类：

- 车速表
- 燃油表
- 发动机转速表
- 功率表
- 电量表

包括下列信息显示

- 档位信息显示
- 里程信息显示
- 行车信息显示（最近 50 公里平均能耗、胎压监测、续驶里程、瞬时油耗、能量流、累计平均能耗、平均车速、行驶时间、外接充电电量、燃油消耗量）
- 菜单调节内容（主题选择、行车信息、空调温度、风量调节、车速提醒、历史故障、加速计时器）

包含下列指示灯：

名称	图标	工作逻辑
转向指示灯		仪表通过硬线采集组合开关转向信号。
远光灯指示灯		组合仪表接收到远光灯“开启”的 CAN 信息时，点亮此灯并长亮；接收到远光灯“关闭”的 CAN 信息时，此灯熄灭，此指示灯和远光灯同步工作
小灯指示灯		从组合开关接收小灯开关信号（CAN）
前雾灯指示灯		从组合开关接收前雾灯开关信号（CAN）
后雾灯指示灯		从组合开关接收后雾灯开关信号（CAN）
智能远近光指示灯		从驾驶辅助系统接收状态信号（CAN）
全天候指示灯		从组合开关接收全天候灯开关信号（CAN）

前照灯故障警告灯		从前大灯接收故障信号（CAN）
驾驶员座椅安全带指示灯		从 BCM、后舱配电盒接收安全带开关信号（CAN）
SRS 故障警告灯		从安全气囊系统接收安全气囊故障信号
ABS 故障警告灯		接收网关发送的 ABS 系统故障信息，点亮指示灯。CAN 线断线点亮。
驻车制动故障警告灯		从制动系统接受相应的故障信号（CAN）
EPS 故障警告灯	 （红色）	CAN 通讯传输，EPS 控制单元发送 EPS 故障指示信号给组合仪表，仪表 CPU 命令指示灯点亮。
智能钥匙系统警告灯		从智能钥匙系统读取钥匙信息（CAN）
定速巡航主显示指示灯	 （绿色）	CAN通讯传输，电机控制器发送开关量信号给组合仪表。仪表CPU根据信号处理此指示灯状态。
定速巡航主控制指示灯	SET （绿色）	CAN通讯传输，电机控制器发送开关量信号给组合仪表。仪表CPU根据信号处理此指示灯状态。
车门和行李箱状态指示灯		从 BCM 接收各门和行李箱开关状态（CAN）
主告警灯		接收到故障信息及提示信息（除背光调节、车门及行李箱状态信息外）
充电系统故障警告灯	 （红色）	CAN 线传输发电机故障、DC 及充电系统故障信号，组合仪表控制指示灯点亮。
动力电池充电连接指示灯	 （红色）	硬线传输，充电感应开关闭合时，仪表点亮指示灯。充电感应开关断开时，仪表熄灭此指示灯。
电机过热警告灯	 （红色）	CAN 通讯传输，电机控制器发送动力电机过温报警信号给组合仪表，仪表 CPU 命令指示灯点亮。
动力系统故障警告灯	 （红色）	CAN通讯采集到电池管理器、M2电机控制模块的故障信号时，CPU驱动指示灯点亮。
驱动功率限制指示灯		接收前驱动电机控制模块的信号（CAN）
放电指示灯		接收动力电池管理器的信号（CAN）
动力电池过热警告灯		接收动力电池管理器的信号（CAN）

动力电池故障警告灯		接收动力电池管理器的信号 (CAN)
OK 指示灯	 (绿色)	M2电机控制模块通过CAN发送“READY”指示灯点亮信号给组合仪表, 仪表CPU控制此指示灯点亮。
经济模式指示灯	 (绿色)	CAN 线传输, 组合仪表 CPU 驱动指示灯工作
运动模式指示灯	 (绿色)	CAN 线传输, 组合仪表 CPU 驱动指示灯工作
电子驻车状态指示灯	 (红)	CAN 传输, 组合仪表采集网关转发的 ID 为 0x218 报文信号, 并根据报文的内容进行相应的指示。
燃油低警告灯	 (黄)	采集到仪表处理后的油位信号
机油压力低警告灯	 (红色)	硬线连接, 输入机油压力开关信号
发动机故障警告灯		从网关接收发动机故障信号 (CAN)
ESP 故障警告灯		从 ESP 系统接收到 ESP 故障信号 (CAN)
ESP OFF 警告灯		接收到 ESP 系统关闭信号 (CAN)
AVH 工作状态指示灯	 (绿色)	从 ESP 系统接收 AVH 工作状态信号 (CAN)
AVH 待机状态指示灯	 (白色)	从 ESP 系统接收 AVH 待机状态信号 (CAN)
胎压故障警告灯		从胎压监测系统接收到胎压故障信号 (CAN)
低速提示音关闭指示灯	 (黄色)	从低速提示系统接收关闭信号 (CAN)
ACC 工作状态指示灯		从驾驶辅助系统接收状态信号 (CAN)
ACC 待机状态指示灯		从驾驶辅助系统接收状态信号 (CAN)
ACC 故障警告灯		从驾驶辅助系统接收故障信号 (CAN)
ACC 巡航车速		从驾驶辅助系统接收状态信号 (CAN)

自动紧急制动指示灯		从驾驶辅助系统接收状态信号 (CAN)
交通标志识别		从驾驶辅助系统接收状态信号 (CAN)
草地/砂砾地/雪地模式指示灯		从电机控制器接收状态信号 (CAN)
泥泞地形/车辙地模式指示灯		从电机控制器接收状态信号 (CAN)
沙地模式指示灯		从电机控制器接收状态信号 (CAN)
EV 指示灯	EV	从电机控制器接收状态信号 (CAN)
HEV 指示灯	HEV	从电机控制器接收状态信号 (CAN)
GPF 需要再生指示灯		从发动机控制器接收状态信号 (CAN)
GPF 需要再生故障灯		从发动机控制器接收状态信号 (CAN)
冷却液温度过高警告灯		从发动机控制器接收状态信号 (CAN)
TJA 待机状态指示灯		从多功能视频控制器接收状态信号 (CAN)
陡坡缓降指示灯		从 ESP 系统接收状态信号 (CAN)

组合仪表与传统仪表相比，STHA 为全液晶仪表。液晶屏通过软排线与电路板相连接，然后由芯片驱动供电进行点亮。液晶显示屏背光亮度能够通过旋转背光调节开关来实现。组合仪表通过线束接插件，将其连接到整车电器系统中。

诊断流程

1 把车开进维修间

NEXT

2 检查蓄电池电压

标准电压值：

11~14V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换低压铁电池。

NEXT

3 参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面诊断

NEXT

5 调整，维修或更换

NEXT

6 确认测试

NEXT

7 结束

故障码列表

故障码	故障描述
B2341-00	仪表控制模块 EEPROM 错误
B2342-00	仪表内部故障
U1101-00	仪表与组合开关通讯中断
U1103-00	仪表与 SRS 通讯中断
U0110-00	与电机控制模块失去通信
U0127-00	与胎压监测控制模块失去通信
U0134-00	与 EPS 模块失去通信
U0146-00	仪表与网关通讯中断
U0140-00	仪表与 BCM 通讯中断
U0164-00	与空调控制器模块失去通信
U0214-00	与 Keyless 通讯中断
U0296-00	与动力电池管理模块失去通信
U0298-00	与 DC-DC (12V) 模块失去通信
B2344-00	燃油表输入装置开路故障
B2345-00	燃油表输入装置短路故障
B234A-00	CAN 总线接收到冷却液温度信号错误
B234B-00	CAN 总线接收到车速信号错误
B234C-00	CAN 总线接收到转速信号错误
B234D-00	信息切换按键装置短路故障

故障症状表

故障症状	可能导致故障发生的部位
整个仪表不工作	1. 电源电路 2. 仪表
液晶显示屏	1. 仪表
仪表背光调节不起作用	1. 仪表、背光调节开关
整车背光不可调节	1. 仪表 2. 线束 3. 背光调节开关
车速表异常	1. 轮速传感器 2. ESP 3. 网关 4. 组合仪表 5. CAN 通信
转速表异常	1. 曲轴位置传感器 2. ECM


	3. 网关 4. 组合仪表 5. CAN 通信
燃油表异常	1. 油位传感器 2. 仪表 3. 线束或连接器
冷却液指示灯异常	1. 冷却液温度传感器 2. ECM 3. 网关 4. 组合仪表 5. CAN 通信
仪表转向指示灯不亮	1. 组合开关 2. 组合仪表 3. 前灯控制器 3. 线束或连接器
低燃油告警指示图标异常	1. 油位传感器 2. 仪表 3. 线束或连接器
远光灯指示灯不亮	1. CAN 通信 2. 组合开关 3. 组合仪表
驻车制动指示灯异常	1. 驻车制动开关 2. 组合仪表 3. 线束或连接器
安全系统指示灯异常	1. BCM 2. 组合仪表 3. CAN 通信
驾驶员座椅安全带指示灯异常	1. 副驾、后排座椅传感器 2. 主驾、副驾、后排安全带传感器 3. BCM、后舱配电盒 4. 组合仪表 5. CAN 通信
安全气囊故障指示灯异常	1. SRS 系统 2. 组合仪表 3. CAN 通信
车门和行李箱开启指示灯异常	1. BCM 2. 组合仪表 3. CAN 通信
后雾灯指示灯异常	1. 组合开关 2. 组合仪表 3. CAN 通信

前雾灯指示灯异常	1. 组合开关 2. 组合仪表 3. CAN 通信
防抱死制动装置指示灯异常	1. ABS 系统故障 2. 组合仪表 3. CAN 通信
ESP 故障警告灯异常	1. ESP 系统故障 2. 组合仪表 3. CAN 通信
ESP OFF 警告灯异常	1. ESP 开关 2. 组合仪表 3. 线束
机油压力指示灯异常	1. 机油压力开关 2. 组合仪表 3. 线束或连接器
胎压警告灯异常	1. 胎压监测控制模块 2. CAN 通讯 3. 胎压监测模块 4. 组合仪表 5. 线束
巡航主指示灯异常	1. 巡航开关 2. 线束 3. 仪表
巡航控制指示灯异常	1. 巡航开关 2. 线束 3. 仪表
防盗指示灯异常	1. BCM 2. 线束 3. 仪表
主告警指示灯异常	1. CAN 通讯 2. 线束 3. 仪表
胎压故障警告灯异常	1. 胎压监测控制模块 2. CAN 通讯 3. 胎压监测模块 4. 组合仪表 5. 线束
蜂鸣器提示异常	1. 组合仪表 2. CAN 通讯
智能钥匙系统钥匙位置指示灯异常	1. I-KEY ECU 2. BCM

	3. 组合仪表 4. CAN 通信
小灯指示灯异常	1. 组合开关 2. 组合仪表 3. CAN 通信
充电系统指示灯异常	1. BSG 电机 2. 组合仪表 3. DC-DC
发动机故障指示灯异常	1. ECM 2. 组合仪表 3. CAN 通信
档位显示异常	1. 换挡机构 2. TCU 3. 网关 4. 组合仪表 5. CAN 通信
里程信息显示异常	1. 轮速传感器 2. 组合仪表 3. 网关 4. CAN 通信
行车信息切换显示	1. 组合仪表 2. 线束 3. 方向盘开关 4. 时钟弹簧

终端诊断

1. 检查组合仪表引脚



(a) 从组合仪表 G01 器后端引线。


(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G01-4-车身地	P	B-CAN H	始终	2.5~3.5V
G01-5-车身地	V	B-CAN L	始终	1.5~2.5V
G01-8- G01-9	B/W	燃油信号输入	ON 档电	阻值信号
G01-9-车身地	B/Y	燃油信号地	始终	小于 1 Ω
G01-11-车身地	B	搭铁	始终	小于 1 Ω
G01-12-车身地	B	搭铁	始终	小于 1 Ω
G01-15-车身地	Lg	冷却液位传感器信号	液位低	小于 1 Ω
G01-20-车身地	B/W	里程切换按键	按下按键	——
G01-21-车身地	L	背光亮度调节输出	打小灯，调背光亮度	电压信号
G01-22-车身地	Br	右转向状态信号	打右转向灯	11~14V
G01-26-车身地	B/R	动力电池充电连接信号	——	——
G01-33-车身地	R/L	左转向状态信号	打左转向灯	11~14V
G01-34-车身地	Y/R	机油压力信号	熄火	小于 1 Ω
			启动发动机	大于 10K Ω
			按下上	约 8.2k Ω
			按下下	约 31.4k Ω
G01-38-车身地	L/Y	IG1 电	ON 档电	11~14V
G01-39-车身地	W/R	常电	始终	11~14V

全面诊断流程

整个仪表不工作

电路图：



检查步骤：

1 检查保险

(a) 用万用表检查开关二档电 F2/28、常电电源保险 F2/08 保险是否导通。

OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查线束

(a) 断开组合仪表 G01 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子

线色

条件

正常情况

G01-39-车身地	W/R	始终	11~14V
G01-38-车身地	L/Y	ON 档电	11~14V
G01-11-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G01-12-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3	更换组合仪表
---	--------

www.car60.com


NEXT

2 更换组合仪表

www.car60.com

转速表异常

电路图:



检查步骤:

1 使用诊断仪检查故障码

(a) 接上诊断仪, 读各系统故障码

组合仪表

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	NEXT

ECM 系统

结果	跳到
有故障码输出	B
无故障码输出	NEXT

A

进入“CAN 诊断”进行检查

B

进入“ECM 系统”进行检查


NEXT

2 更换组合仪表

www.car60.com

燃油表异常

电路图：



检查步骤：

1 检查油位传感器

- (a) 断开油位传感器 K07 连接器。
- (b) 检查传感器两端子间电阻。

端子	正常值
K07-2-K07-3	40-250 Ω

NG

更换油位传感器

OK

2 检查线束或连接器

- (a) 断开组合仪表 G01 连接器。
- (b) 断开油位传感器 K07 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	条件	正常情况
G01-8-K07-3	B/W	始终	小于 1 Ω
G01-9-K07-2	B/Y	始终	小于 1 Ω
G01-11-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G01-12-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG


OK

更换线束或连接器

3	更换组合仪表
---	--------

冷却液温度传感器异常

电路图:



检查步骤:

1 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在诊断口, 读取故障码

组合仪表

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	NEXT

ECM

结果	跳到
有故障码输出	B
无故障码输出	NEXT

A

跳到“CAN 诊断”

B

跳到“发动机系统”


NEXT

2 更换组合仪表

www.car60.com

远光灯指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查远光灯工作情况

(a) 将组合开关打到远光灯档，观察远光灯是否正常工作

NG

跳到“灯光系统”

OK

2 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	B

A

跳到“CAN 诊断”


B

3	更换组合仪表
---	--------

www.car60.com

车门开启指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查门灯是否正常工作

(a) 打开前门观察各门灯是否点亮

NG

跳到灯光系统

OK

2 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	B

A

跳到“CAN 诊断”


B

3	更换组合仪表
---	--------

www.car60.com

后雾灯指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查后雾灯工作情况

(a) 将组合开关打到后雾灯档，观察后雾灯是否正常工作

NG

跳到“灯光系统”

OK

2 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	B

A

跳到“CAN 诊断”


B

3	更换组合仪表
---	--------

www.car60.com

前雾灯指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查前雾灯工作情况

(a) 将组合开关打到前雾灯档，观察前雾灯是否正常工作

NG

跳到“灯光系统”

OK

2 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	B

A

跳到“CAN 诊断”

B


3

更换组合仪表

www.car60.com

小灯指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查小灯工作情况

(a) 将组合开关打到小灯档，观察小灯是否正常工作

NG

跳到“灯光系统”

OK

2 使用诊断仪诊断

(a) 将诊断仪接在 DLC 口上，读取组合仪表系统故障码

结果	跳到
有故障码输出	A
无故障码输出	B

A

跳到“CAN 诊断”


B

3	更换组合仪表
---	--------

www.car60.com

机油压力指示灯异常

电路图：



检查步骤：

1 检查机油压力开关

- 断开机油压力开关 A12 连接器。
- 检查机油压力开关端子与车身地间电阻。

端子	条件	正常情况
A12-1-车身地	熄火	小于 1 Ω
	启动发动机	大于 10K Ω

NG

更换机油压力开关

OK

2 检查线束

- 断开机油压力开关 A46 连接器。
- 断开组合仪表 G01 连接器。
- 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	条件	正常情况
G01-34-A12-1	Y/R	始终	小于 1 Ω
G01-34-车身地	Y/R	始终	大于 10K Ω

NG


更换线束或连接器

OK

3	更换组合仪表
---	--------

转向指示灯不工作

电路图：



检查步骤：

1 检查转向灯工作情况

(a) 将组合开关打到转向档，观察转向灯工作情况

OK：转向灯工作正常

NG

跳到“灯光系统”

OK

2 检查线束

(a) 断开接插件 G01

(b) 测线束端电压

端子	线色	条件	正常情况
G01-33-车身地	R/L	转向灯点亮时	大于 11V

G01-22-车身地	Br	转向灯点亮时	大于 11V
------------	----	--------	--------

NG

更换线束或连接器

OK

3

更换组合仪表

www.car60.com

DTC	B2342-00	仪表控制模块 EEPROM 错误
-----	----------	------------------

检查步骤:

1	更换组合仪表
---	--------


www.car60.com

拆装

组合仪表拆装

拆卸

1. 断开低压铁电池负极。
2. 拨下方向盘调节杆，将方向盘垂直方向上压下。
3. 拆除左门靠近仪表台左端护板 1，拆出 2 个固定螺丝，注意为完全拆除左装饰板总成 2，拔出连接扣
4. 拆除左装饰板总成 2，拔出氛围灯连接卡扣，用十字螺丝刀拆卸左边仪表罩的 1 个固定螺钉
5. 拆除 PAD 检修盖板 3，拆出固定螺丝 2 个，拆除 PAD 显示屏
6. 拆除右装饰板仪表与 PAD 之间部分 4，拔出氛围灯连接卡扣，用十字螺丝刀拆卸右边仪表罩的 1 个固定螺钉
7. 拆除整个仪表罩部分 5，露出仪表，拆卸 4 个仪表的固定螺钉。仪表向外翻转，拔掉安插件，取出仪表。



该操作重置恢复数据

安装

1. 安装组合仪表
 - (a) 接好仪表连接器，将定位孔对准定位点放置好组合仪表。
 - (b) 用十字起安装四个固定螺钉。

2. 安装组合仪表罩

(a) 将组合仪表罩对准并用力按下，保证各卡口固定点安装到位。

3. 仪表台恢复

按照拆除的反过来恢复原样

(a) 仪表罩安装好之后，安装好 2 个仪表罩固定螺钉

(b) 接上氛围灯连接卡扣，安装右装饰板仪表与 PAD 之间部分 4，装上 PAD，安装 2 个固定螺钉，安装 PAD 检修盖板 3。安装左侧左装饰板总成 2，安装氛围灯连接卡扣，安装 2 个固定螺丝，安装仪表台左端护板 1。

4. 将方向盘垂直方向抬起，按下调节杆。

5. 搭好低压铁电池负极，测试。

www.car60.com