## 套件(一): MMDVM电池版, MMDVM\_BAT操作手册(V1\_0707)



硬件:树莓派,热点板,充放电装置。 电池:3000毫安x2节,容量6000毫安

## 基础操作:

- 1, 单击右侧"电源"按钮,开机。以下三种情况
- 1)已经配置WiFi,等待30秒,网络初始化获得IP地址,屏幕亮;
- 2)首次使用没有配置WiFi,等待大于30秒,屏幕亮,此时BAT小盒自建WiFI热点,SSID名称为 Pi-Star\*,密码 raspberry,使用手机或者笔记本连接此WiFi,并访问http://192.168.50.1添加你常用的WiFi路由器或手机共享热点,重启生效。
- 3)重刷TF卡系统,等待30秒,所有配置并未初始化,屏幕不会亮,但此时可以连接自建的WiFi热点,进行配置。参考情况2)
  - 2, 双击右侧"电源"按钮, 电筒LED灯点亮, 再次双击, LED关闭;
- 3, 长按5秒以上, 关闭热点(注意长按3秒是重启热点);
- 4, 充电约需4小时, 充满100%, 6000毫安(两节18650电池), 充电时电流实测为5V1.3A, 充电时自动关闭热点。
- 5, 放电约持续20小时, 放电电流 5V0.1A, 过放低压自动保护。

- 6, PI-STAR, 电台配置部分见 MMDVM热点配置手册。
- 7, 查看CPU温度,浏览器访问盒子的IP地址,本成品增加了导热条,正常情况下温度不超过50度。

## 注意事项:

- \*以上数据均为测试数据,仅供参考,实际使用情况和环境相关!
- \*本成品虽然可以作为充电宝提供5V2A,5V1A双输出,非应急情况下,不建议当充电宝用,5V1A接口(带1个闪电图标)已经作为热点供电用,请勿从此接 口为其它电器充电!
- \*本品为DIY成品,已经拆除电量显示LED屏幕,改成MMDVM用的OLED屏,如需显示电量,请自行安装。
- \*本品保留拆卸口,如需要重新刷卡或观察硬件LED显示状态,请用指甲从后盖下方的缝隙,左下和右下方均匀用力,缓慢打开后盖。后盖上方有2个卡扣, 请勿强行从后盖的上方暴力拆解!

请勿用螺丝刀拆解!

## 视频:

https://space.bilibili.com/248541709 (bilibala 无广告)

https://

更多使用

//i.youku.com/bi7jta 优酷,有广告 用技巧待补充。		



扫一扫上面的二维码图案,加我微信



扫一扫上面的二维码图案, 加我QQ。