

系列

TYPICAL

GN3000 GN3000D

高速包缝机直驱高速包缝机


西安标准工业股份有限公司

开头语

为您购买我公司生产的 3000、3000D 系列包缝机,我们表示衷心的感谢! 在使用缝纫机之前,请认真阅读此说明书.愿您自始至终爱护并使用我公司的产品. 另外,为使您的缝纫机高效率的使用,此说明书登载了有 关日常中检查与安全的注意事项. 在平时,除了对缝纫机进行检查之外,也请您多加注意自身的安全,做到安全使用.这是我们的心愿.

对于缝纫机本身及各种装置,我们充分考虑到它的安全性,请遵照基本的操作方法,安全地进行工作。

- ●拆除为保证安全所设置的装置、零件的情况下使用,是非常危险的,请绝对不要拆除后使用。
- ●缝纫机在使用时,请不要在缝纫机台板上放置工具及缝纫时不必要的物品。
- ●在对缝纫机进行检修、调节、清扫、穿线、换针等工作时,为防止发生事故,务必请切断电源,在确认即使踩下缝纫机踏板,缝纫机也不转动之后,再进行操作。



注意

使用离合式马达的情况下,在关掉电源① 后,因习惯性作用马达仍会继续旋转。这时如不 注意踩动缝纫机踏板②时,缝纫机会突然动作, 这是很危险的。

请在关掉电源后,仍继续踩动踏板②,直至缝纫机完全停下来为止。

- ●在离开缝纫机台时,务必请关掉电源。
- ●停电时也请务必关掉电源。
- ●为了总是安全地、运转良好地使用缝纫机,日常的点 检是不可缺少的,请予以注意。


目 录

■在使用之前

〇台板加工图 ————————————————————————————————————	3
○缝纫机的安装方法	4
○缝纫机的旋转方向及转数	4
○供油	5
○手动给油	5
○给 HR 装置供油	6
○穿线的方法	6
■试缝	
○压脚压力的调节 	7
○差动比的调节 	8
○针脚长度的调节	8
○线状态的调节	9
■使用中的保养	
○缝纫机的清扫	9
○换针	10
○检查机油的循环	10
○换机油	11
〇下刀片的更换	
	12–13
○机针标准	13

台板加工图


请参照下图进行台板的加工



在使用之前


缝纫机的安装方法

- 1. 将缝纫机装于台板之上,给缝纫机侧皮带轮和 马达侧皮带轮装上三角胶带。
- 2. 将马达高度调整到用手按压皮带中间时,约有 2cm 左右的松弛量为好。
- 3. 请装好皮带的护盖。



在使用之前

缝纫机的旋转方向及转数



缝纫机的旋转方向,从皮带轮侧看是向右旋转的。

参照下表选用与所使用的缝纫机对应的转数


缝纫机机型	最高旋转数(r. p. m.)
3000-3 3000-3B 3000-3E	6000
3000-4 3000-4M	6000
3000-4H	6000
3000-5L 3000-5 3000-5 (5×5)	6000
3000-5H	5500

在使用之前

供油

加油量是使油量指示器顶端处于 H 线与 L 线之间为好, 当其低于 L 线时, 就要及时补充机油。

机油请使用本公司指定的 (HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL)




在使用之前

手动给油

手动给油是在缝纫机最初开始使用时,或停用一段时间重新开始使用时,请供给 2—3 滴油。


机油请使用本公司指定的 (HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL)



在使用之前

给 HR 装置供油


为了防止布纤维或线被切断,请尽早给 HR 装置供油。




在使用之前

穿线的方法

打开压脚臂及机盖(三处)




穿线的方法



试 缝

压脚压力的调节


压脚压力的调节可旋转螺帽进行调节。在送 布状态良好并能取得均匀针脚的范围内,尽可能 使用较弱的压力为好。



试 缝

差动比的调节

差动比的调节是松开螺母后,上下移动来进行调节。调节完后,将螺母拧紧。





试 缝

针脚长度的调节

- 1. 按住按钮,旋转手轮,按钮会陷进更深处。
- 2. 这时边按住按钮,边转动手轮,使校准标记号对准所希望的数值。

注:针脚长度的调节务必请在调节差动比之后进行。






试 缝


线状态的调节

线张力状态的调节,请用针线调节螺帽①,上弯针线调节螺帽②,弯针线调节螺帽②。 ③来进行调节。



使用中的保养

缝纫机的清扫




缝纫机的清扫,以针板槽及送布牙周 围为主。


换针

准确辨认针的前后,请将针凹向 着后方,即背向操作者进行安装。 针要牢固地插到孔的最深处。

标准使用的缝纫针,请参照卷 末附有的"调整标准表"




检查机油的循环



使用中的保养

换机油

机油的更换,请在使用开始1个月后更换一次,然后,每6个月更换一次。





下刀片的更换

卸下下刀片


下刀片正确的研磨角度

把下刀架推向左边,用螺丝①暂时固定。






安装下刀片



下刀片的更换



3000-5 系列 调整标准表

(mm)

				<u> </u>	*		
3:000-5L	10.6	3.9	5.1	0.9~1.1	5.5	1.5	
3 000-5	10.6	3.9	3.3	0.9~1.1	5.5	1.5	
3000-5(5x5)	10.6	3.9	5.1	0.9~1.1	5.5	1.5	
3000-5H	12.0	3.6	5.1	0.9~1.1	6	1.5	

3000-3、3000-4 系列 调整标准表


(mm)

		3-70		1	1	
3 000-3	10.1	4.2	5.1	0.9~1.1	5.5	
3000-3B	10.1	4.2	5.1	0.9~1.1	5.5	
3000-3E	10.1	4.2	5.1	0.9~1.1	5.5	
3000-4	10.1	4.6	5.8	0.9~1.1	5.5	
3000-4H	11.8	4.6	5.8	0.9~1.1	6	

3000 系列标准使用的缝纫机针


	organ DC×27
3000-3	11
3000-3B	9
3000-3E	9
3000-4	11

	organ DC×27
3000-4H	14
3000-5L	11
3000-5	14
3000-5(5×5)	14
3000-5H	21




1. 机壳部件

序 号	零件编号 名 称						
が ち	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	名	3	4/4H	5	5H	
1	155100001	压脚壳	1	1	1	1	
2	S150201008	压脚壳螺钉(长)(M4X18)	1	1	1	1	
3	S150201005	压脚壳螺钉(短)(M4X10)	3	3	3	3	
4	155100002	过线管	2	2	2	2	
5	S150405003	导架座圆柱弹性销(5×16)	1	1	1	1	
6	S150209059	内六角头螺然(M6×25)	2	2	2	2	
7	S150405003	圆柱弹性销(5×16)	1	1	1	1	
8	159100001	下切刀架座	1	1			
	155100003	下切刀架座			1	1	
9	155100005	机壳支承螺钉	4	4	4	4	
10	155100041	机器加油标记	1	1	1	1	




二. 机壳部件(2)

	売部件(2) 			数	量	
序号	零件编号	名称	3	4/4H	5	5H
1	155100010	分油板	1	1	1	1
2	S150205011	分油板螺钉(M4 X6)	1	1	1	1
3	155100031	油窗密封圈	1	1	1	1
4	155100030	油窗	1	1	1	1
5	S150201008	上盖螺钉(M4 X18)	4	4	4	4
6	155100008	上盖	1	1	1	1
7	155100009	上盖油封	1	1	1	1
8	155100016w	皮带罩	1	1	1	1
9	S150201015	皮带罩螺钉(M6 X14)	3	3	3	3
10	S150201012	防护板螺钉(M4 X8)	2	2	2	2
11	155100015	风扇防护板	1	1	1	1
12	155100013	前罩壳定位簧	1	1	1	1
13	S150201011	定位簧螺钉(M4 X6)	1	1	1	1
14	155100014	上弯针密封板	1	1	1	1
15	S150201012	密封板螺钉(一)(M4 X8)	3	3	3	3
16	155100034	密封板螺钉(二)	1	1	1	1
17	159140000	挡料板组件	1	1		
	155150000	挡料板组件			1	1
18	155100033	外六角螺钉	1	1	1	1
19	S150201012	挡料板螺钉(M4 X8)	2	2	2	2
20	159120001	前罩壳	1	1		
	155120004	前罩壳			1	1
21	S150201011	前罩壳螺钉(M4 X6)	2	2	2	2
23	155120007	前罩壳铰链导向板	1	1	1	1
24	S150201011	前罩壳定位板螺钉(M4 X6)	1	1	1	1
25	155120005	前罩壳定位板	1	1	1	1
26	S150201003	前罩壳导向板螺钉(M3 X5)	1	1	1	1
27	155120002	前罩壳轴	1	1	1	1
28	S150299027	前罩壳轴螺钉(M4 X4)	2	2	2	2
29	256110002	前罩壳体	1	1	1	1
30	155120003	前罩壳弹簧	1	1	1	1
31	155120006	前罩壳铰链	1	1	1	1
32	S150201006	前罩壳铰链螺钉(M4 X12)	3	3	3	3
33	155100012	针杆回油油封	1	1	1	1
						I




三. 机壳部件(3)

序号	■#40□	名称		量			
卢 写	零件编号	当	3	4/4H	5	5H	
1	S150201005	后盖板螺钉(M4 X10)	4	4	4	4	
2	155100017	后盖板	1	1	1	1	
3	155100033	下盖板螺钉	4	4	4	4	
4	155100018	缝台下盖板	1	1	1	1	
5	S150299027	机针线罩壳转轴螺钉(M4 X4)	1	1	1	1	
6	S150201011	卡賽螺钉(M4 X6)	1	1	1	1	
7	155100021	机针线罩壳卡簧	1	1	1	1	
8	155100020	机针线罩壳转轴	1	1	1	1	
9	155100019W	机针线罩壳	1	1	1	1	
10	155C10009	前装饰牌	1	1	1	1	
11	155100024	支架轴位螺钉	1	1	1	1	
12	155100025	波形圈	2	2	2	2	
13	155100023	观察板支架	1	1	1	1	
14	159100004	观察板	1	1			
	155100026	观察板			1	1	
15	S150607007		2	2	2	2	
16	S150201003	观察板螺钉(M3 X5)	2	2	2	2	
17	155100027	观察板橡皮塞	1	1	1	1	
18	155100029	针杆挡油板	1	1 1	1	1	
19	155100022	机针线罩壳锁紧柱	1	1	1	1	
20	155100034	针杆挡油板螺钉	1	1 1	1	1	
21	S150201007	4 缝台定位螺钉(M4 X16)	1	1	1	1	
22	S150503008	缝台定位螺母(M4)	1	1 1	1	1	
23	S150203006	导向板螺钉(M4 X6)	2	2	2	2	
24	155140001	导向板	1	1	1	1	
25	155140002	- - - - - - - - - -	1	1 1	1	1	
26	S150202027	锁紧簧螺钉(M3.5 X4)	1	1 1	1	1	
27	155100027	防震塞头	3	3	3	3	
28	155130006	後台 等 座螺母	1	1	1	1	
29	159131001	· 缝台	1	1 1	·		
20	155131001	· 缝台	,	,	1	1	
30	S150299027	4	1	1	1	1	
31	155130001	缝台转轴套	1	1 1	1	1	
32	155100025	波形垫圈	1	1 1	1	1	
33	155100024	後台转轴套螺钉 2	1	1 1	1	1	
34	155130005	锁闩螺钉	1	1 1	1	1	
35	155130004	锁闩弹簧	1	1 1	1	1	
36	155130003	缝台锁闩扳手	1	1 1	1	1	
37	S150201012	下罩壳螺钉(M4 X8)	2	2	2	2	
38	155130008	下罩壳螺钉垫圈	2	2	2	2	
39	155130008 155130007W	下罩売	1	1	1	1	
39 40	15510007==٧٧	下草元 防震塞头	1	1	1	1	
41	1551300027	後台卡簧	1 1	1 1	1	1	
41	S150201002	↓ [・]	1 1	1	1	1	
43	S150602005	弹簧垫圈 4	1	1 1	1	1	
43 44	S150602005 S150201007	坪東至樹 4	1	1	1	1	
44 45	116400008	下阜元広縣t	1	1	1	1	
46	256100010	针板后垫块安装架	1	1	1	1	




四. 针杆传动部件(1)


序 号	商从 40口			数	数量			
序 亏	零件编号	名称	3	4/4H	5	5H		
1	155200001	主轴接头			1	1		
2	S150212014	主轴封油螺钉(M6 X5)	2	2				
3	159200001	主轴前端密封盖	1	1				
	155200002	主轴前端密封盖			1	1		
4	S150201005	密封盖螺钉(M4 X10)	3	3				
	S150201005	密封盖螺钉(M4 X10)			1	1		
5	S150203002	沉头螺钉(M4 X8)			2	2		
6	155200004	密封圈	1	1	1	1		
7	S150299028	棘轮螺钉(M5 X5)	1	1	1	1		
8	155220000	主轴左轴承组件	1	1	1	1		
9	S150299011	棘轮长螺钉(M5 X10)	1	1	1	1		
10	155200005	主轴中轴套	1	1	1	1		
11	SFB0201004	定位轴套紧固螺钉(M3.5 X8)	2	2	2	2		
12	155230001	主轴定位轴套	1	1	1	1		
13	155200006	主轴定位螺钉	1	1	1	1		
14	256210001	主轴	1	1	1	1		
15	006301008	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	2	2	2		
16	0282690003	轴肩封油螺钉	1	1	1	1		
17	S150201005	止动盖螺钉(M4 X10)	3	3	3	3		
18	155200011	 轴承止动盖	1	1	1	1		
19	155200018	○ 型密封圈	1	1	1	1		
20	155200010	 密封垫片	1	1	1	1		
21	052200036	主轴左轴承组件(6201-RS)	1	1	1	1		
22	155200009	主轴碟形圈套筒	1	1	1	1		
23	155200008	主轴碟形圈	4	4	4	4		
24	S150801115	主轴中轴承(6201-2RSN)	1	1	1	1		
25	S150299028		1	1	1	1		
26	155200007	- 油泵蜗杆	1	1	1	1		
27	155200012	主轴封油螺圈	1	1	1	1		
28	S150651006	O 型密封圈(11.8 X 2.65)	1	1	1	1		
29	155200013	冷却风扇	1	1	1	1		
30	S150299018	皮带轮定位螺钉(M6 X10)	1	1	1	1		
31	S150299010	皮带轮紧固螺钉(M6 X8)	1	1	1	1		
32	155200014	主轴皮带轮	1	1	1	1		
33	155200016		1	1	1	1		
34	S150209056		1	1	1	1		
35	155200017V	上轮	1	1	1	1		
36	S150201010		3	3	3	3		
30	3130201010	工-+C-3余七J (WI + 八中)		3	3	3		



五. 针杆传动部件(2)


⇒ □	5 旦					件数			
序 号	零件编号	名称	3	4	4H	5	5H		
1	060410014	开口挡圈	1	1	1	1	1		
2	155300006	上轴垫片	1	1	1	1	1		
3	155300005	上轴右轴套	1	1	1	1	1		
4	S150299027	紧圈螺钉(M4 X4)	2	2	2	2	2		
5	155300004	上轴紧圈	1	1	1	1	1		
6	155310000	上轴曲柄组件	1	1	1	1			
	155370000	上轴曲柄组件			1		1		
7	155300017	曲柄螺钉	1	1	1	1	1		
8	155330000	上轴球连杆组件	1	1	1	1	1		
9	S150299033		2	2	1	2	2		
10	155300023	连杆销		1	1	1	1		
11	S150213001	紧钉螺钉 M4 X6 (进口)		1	1	1	1		
12	155300002	上轴左轴套		1	1	1			
13	155300002	 上神生神芸 上轴左轴套油封	'	1 1	1	1	'		
14	155300003	上 轴左轴		1 1	1	1	1		
		· ·	,			-			
15	155300007	针杆曲柄	1	1	1	1	1		
16	155400010	针杆曲柄螺钉	1	1	1	1	1		
17	S150299019	连杆销支紧螺钉(M3 X4)	1	1	1	1	1		
18	155320000	针杆连杆销组件	2	2	2	2	2		
19	155300008	针杆连杆	1	1	1	1	1		
20	155300012	油线固定销	1	1	1	1	1		
21	S150651003	O 型密封圈(8.5 X1.8)	1	1	1	1	1		
22	155300014	针杆上套筒	1	1	1	1	1		
23	S150299027	上套筒螺钉(M4 X4)	1	1	1	1	1		
24	155300013	针杆上轴套	1	1	1	1	1		
25	155300010	针杆接头	1	1	1	1	1		
26	155300030	复合槽螺钉(M3.5 X8)	1	1	1	1	1		
27	S150299019	连杆销支紧螺钉(M3 X4)	1	1	1	1	1		
28	155300015	针杆下轴套	1	1	1	1	1		
29	155300016	针杆回油板	1	1	1	1	1		
30	S150201011	回油板螺钉(M4 X6)	1	1	1	1	1		
31	155350001	针杆	1	1	1		1		
32	160320001	 针夹	1						
	159320001	针夹		1	1				
	155350002	 针夹				1	1		
33	182610010	支针螺钉	1	2	2	2	2		
34	159300007	机针 DC X27 11#	1 1						
•	159300007	机针 DC X27 11#		2	2				
	028280109	机针 DC X27 14#		_	_	2			
	077200401	机针 DC X27 21#				_	2		
35	155300021	油毡螺钉	2	2	2	2	2		
36	155300021	油毡压板	1	1	1	1	1		
37	155300020	A 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1	1	1	1		
37	155300019	防油板		1	1	1	1 1		
50	10000022	χη. _Π ντρί] '	'	'	'	'		






六. 针杆传动部件(3)

			数量					
予亏	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H		
1	160300001	针板	1					
	160300003	针板 (三排齿)	1					
	159310001	针板		1				
	155340001	针板			1			
	155380001	针板				1		
2	159310003	针板小舌头螺钉		1				
	039230003	针板舌头螺钉			1	1		
3	159300006	针板螺钉	2	2				
	02800050	针板螺钉			2	2		
4	159310002	针板小舌头		1				
	155340002	针板舌头			1			
	155380002					1		
5	155100027	· 缝台防震塞	1	1	1	1		
6	S150299035	紧固螺钉(M4 X8)	2	2				
	S150299035	紧固螺钉 (M4 X8)			1	1		
7	159330000	针板垫块(后)组件	1	1				
•	155300029	针板垫块(后)	·		1	1		
8	S150299031		2	2	'			
0	S150299031	紧固螺针(M4 X10)			2	2		
9	159300004	针板垫块(前)	1	1	2			
9	155300028	针板垫块(前)	'	'	1	1		
10	155300028	前直针前护针板			1	' 1		
					•			
11	S150202029	前护针板螺钉(M3 X6)			1	1		
12	S120202001	后护针板螺钉(M2.5 X5)			2	2		
13	155300026	前直针后护针板			1	1		
14	S150202029	后直针前护针板螺钉(M3 X6)			2	2		
15	1553300025	后直针前护针板			1	1		
16	028200054	下弯针后保针板螺钉	1	1	1	1		
17	058600008	垫圈 (φ 4 X φ 8 X1)	1	1	1	1		
18	155300024	下弯针后保针板	1	1	1	1		
19	110550005	前护针板架螺钉(M3.5 X13)	2	2				
20	159300002	前护针板架	1	1				
21	159300001	前护针板	1	1				
22	SFB0201003	后直针前护针板螺钉(M3.5 X6)	1	1				
23	159300005	针板导向板	1	1				
24	SFB0201004	针板导向板螺钉(M 3.5 X8)	2	2				
25	S150607007	前护针板螺钉垫圈	1	1				
						l		




七. 上下弯针传动部件(1)

<u></u>	鹿 /↓ <i>L</i> ò □	la II			件数			
序 号	零件编号	名 称	3	4	4H	5	5H	
1	155400006V	上弯针轴后橡皮塞	1	1	1	1	1	
2	S150103002	吊紧螺钉(M5 X 10)	2	2	2	2	2	
3	S150602006	弹簧垫圈	2	2	2	2	2	
4	155400005	上下弯针轴垫圈	1	1	1	1	1	
5	155400004	上弯针轴后轴圈	1	1	1	1	1	
6	155400001	球连杆止摆垫圈	2	2	2	2	2	
7	155410000	弯针球连杆组件	1	1	1	1	1	
8	S150299033	连杆螺钉(M4 X16)	4	4	4	4	4	
10	155420000	上弯针球曲柄组件	1	1	1	1		
	159400002	上弯针球曲柄组件			1		1	
11	155400021	弯针球曲柄螺钉	2	2	2	2	2	
12	155400003		1	1	1	1	1	
13	028330001	- 弯针轴油封	1	1	1	1	1	
14	155400002	 上下弯针轴	1	1	1	1	1	
15	155400009	上弯针曲柄	1	1	1	1	1	
16	155400010	┃ ┃上弯针曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1	1	
17	S150299019	支紧螺钉(M3 X4)	1	1	1	1	1	
18	155430000	上弯针夹紧轴销组件	1	1	1	1	1	
19	S150201011	挡油板螺钉(M4 X6)	1	1	1	1	1	
20	155400014	上弯针夹紧轴挡油板	1	1	1	1	1	
21	S150299027	生 3 0 7 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1	1	1	
22	155440000	上弯针夹紧轴供油销组件	1	1	1	1	1	
23	S151301001	小钢球 4	1	1	1	1	1	
24	160400001	上弯针	1					
	159400001	上弯针		1	1			
	155400015	上弯针				1		
	155400025	上弯针					1	
25	028100007	七三日 上弯针夹紧螺钉	1	1	1	1	1	
26	155400011/12	上弯针夹紧轴/导架	1	1	1	1	1	
27	155400013	- 夹紧轴导架油毡	1	1	1	1	1	
28	S150203003		1	1	1	1	1	
29	S150202025	小过线螺钉(M 2.5 X8)	1	1	1	1	1	
30	155400016		1	1	1	1	1	
31	S150209056	守木庄 19 (M 导架座螺钉(M6 X16)	2	2	2	2	2	
32	155400007	上弯针夹紧轴导架座	1	1	1	1	1	
33	155400007	工号打大系袖寸未座 导架座回油毡	'	1	1	1	1	
SS	155400006	· 分末座回油也	'	'	'	'	ı	




八. 上下弯针传动部件(2)

	下弯针传动部件			数	量	
序号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
1	S150103002	吊紧螺钉(M5 X10)	1	1	1	1
2	S150602006	· 弹簧垫圈 5	1	1	1	1
3	155400005	上下弯针轴垫圈	1	1	1	1
4	155400020	 下弯针轴后轴套	1	1	1	1
5	155410000	弯针球连杆组件	1	1	1	1
6	S150299033	连杆螺钉(M4 X16)	4	4	4	4
8	155400001	球连杆止摆垫圈	2	2	2	2
9	159400002	下弯针球曲柄		1		
	155400019	下弯针球曲柄			1	1
	155420000	下弯针球曲柄	1			
10	155400021	弯针球曲柄螺钉	2	2	2	2
11	155400002	上下弯针轴	1	1	1	1
12	155400003	弯针轴前轴套	1	1	1	1
13	028330001	弯针轴油封	1	1	1	1
14	155451000	下弯针架小组件	1	1	1	1
15	028300043	后保针板定位销	1	1	1	1
16	155400010	下弯针架夹紧螺钉	1	1	1	1
17	028300046	下弯针定位销	1	1	1	1
18	155450002	下弯针	1	1	1	1
19	028100027	下弯针螺钉	1	1	1	1




九. 抬牙送布部件(1)

· 号	雨 / H / D —	 名		数 量				
がち	零件编号	名	3	4/4H	5	5H		
1	155530000	送布凸轮座组件	1	1	1	1		
2	S150299028	送布凸轮座支紧螺钉(M5 X5)	2	2	2	2		
3	028400082	送布凸轮座销	1	1	1	1		
4	028400080	送布凸轮偏心滚柱	1	1	1	1		
5	S150212018	送布凸轮簧螺钉(M3 X6)	2	2	2	2		
6	155500026	送布凸轮	1	1	1	1		
7	155500027	送布凸轮簧	1	1	1	1		
8	155500028	送布连杆	1	1	1	1		
9	S150213001	销支紧螺钉(M4 X6)	1	1	1	1		
10	155540000	送布连杆滚针轴承	1	1	1	1		
11	155300023	 送布连杆销	1	1	1	1		
12	155500029	送布曲柄	1	1	1	1		
13	155300017	送布曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1		
14	155500030		1	1	1	1		
15	155500032	调节滑块锁紧簧螺钉	1	1	1	1		
16	155500031	调节滑块锁紧簧	1	1	1	1		
17	155550000	针距凸轮组件	1	1	1	1		
18	S150405018	圆柱弹性销(2.5 X10)	2	2	2	2		
19	S150620005	开口挡圈	1	1	1	1		
20	S150651007	0型圈	2	2	2	2		
21	155500035	针距调节杆垫圈	2	2	2	2		
22	155500034	针距调节簧	1	1	1	1		
23	155500034	针距调动杆	1	1	1	' 1		
24	155560000		'	1	1	1		
25	155560002	差动座	1	1	1	' 1		
26	155560002	左切尾 差动牙调整曲柄	1	1	1	1		
27	155300007	差动牙调整曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1		
28	155560003	差动座盖	1	1	1	1		
29	S150202048	差効)) 差动座盖螺钉(M3 X8)	2	2	2	2		
30 31	155500037	差动调节拉杆轴位螺钉 差动调节拉杆	2	2	2	2		
	155500036		·		1			
32	155500038	差动调节拉杆曲柄	1	1	1	1		
33	155300017	差动调节拉杆曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1		
34	155500040	拉杆曲柄轴轴套			1	1		
35	S150651007	拉杆曲柄轴 O 型圈 (6.3 X 1.8)	1	1	1	1		
36	155500039	拉杆曲柄轴	1	1	1	1		
37	155500041	差动扳手	1	1	1	1		
38	155500042	差动扳手扭簧	1	1	1	1		
39	155500043	差动扳手扭簧	1	1	1	1		
40	155500044	差动扳手螺钉	2	2	2	2		
41	155500045	差动刻度板	1	1	1	1		
42	S150201006	差动刻度板螺钉(M4 X12)	2	2	2	2		
43	028400044	差动扳手调节垫圈	1	1	1	1		
44	155500046	差动扳手调节螺母	1	1	1	1		
45	155500047	差动扳手调节螺钉	1	1	1	1		
		•	i	1	1	1		




十. 抬牙送布部件(2)


	高 /4 <i>L</i> 六 □	to Ih		数	量			
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H		
1	028310001	送布轴孔油封	1	1	1	1		
2	060410014	开口挡圈 7	1	1	1	1		
3	155500001	送布轴	1	1	1	1		
4	155300006	垫片	2	2	2	2		
5	155500003	送布轴左轴套	1	1	1	1		
6	155500005	送布调整曲柄	1	1	1	1		
7	155300017	送布调整曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1		
8	155500006	送布牙架连杆轴	1	1	1	1		
9	155000010	垫圈	1	1	1	1		
10	S150503004	螺母(M5)	1	1	1	1		
11	155500004	送布轴右轴套	1	1	1	1		
12	028400023	滚柱螺钉	1	1	1	1		
13	155500010	滚柱垫圈	1	1	1	1		
14	028400021	送布牙架连杆滚柱	1	1	1	1		
15	155500008	送布牙架连杆	1	1	1	1		
16	155500019	抬牙滑块	1	1	1	1		
17	155500014	滑块偏心轴轴套	1	1	1	1		
18	S150299027	支紧螺钉(M4 X4)	2	2	2	2		
19	028400055	滑块偏心轴	1	1	1	1		
20	155500012	差动送布滑块	1	1	1	1		
21	155510001	送布牙架	1	1	1	1		
22	155510002	差动牙架	1	1	1	1		
23	028400058	差动送布滑块垫圈	1	1	1	1		
24	028400059*	垫圈螺钉	1	1	1	1		
25	155500017	滑块偏心轴孔油封	1	1	1	1		



十. 抬牙送布部件(2)


	才达布部件(2) 	h 71		数	量	
序号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
26	028400023	滚柱螺钉	1	1	1	1
27	155500010	滚柱垫圈	1	1	1	1
28	155500018	差动牙架连杆	1	1	1	1
29	028400021	送布牙架连杆滚柱	1	1	1	1
30	028200056	差动牙螺钉			1	1
	028100027	差动牙螺钉	1	1		
31	155500021	差动牙			1	
	155500050	差动牙				1
	160500001	差动牙	1			
	159500001	差动牙		1		
	159500001	差动牙(三排齿)	1			
32	155580000	主送布牙组件				1
	155580001	主送布牙				1
	155520002	副送布牙				1
32	155520000	主送布牙组件			1	
	155520001	主送布牙			1	
	155520002	副送布牙			1	
32	159510000	主送布牙组件		1		
	159510001	主送布牙		1		
	159510002	副送布牙		1		
32	160510000	主送布牙组件	1			
	160510001	主送布牙	1			
	159510000	主送布牙组件(三排齿)	1			
33	028400004	副送布牙螺钉	1	1	1	1
34	028100027	送布牙螺钉	1	1	1	1
35	S150201012	差动送布导板螺钉(M4 X8)	4	4	4	4
36	155500023	差动送布导板	1	1	1	1
37	S150201003	密封导板螺钉(M3 X5)	4	4	4	4
38	155500024	差动送布密封导板	1	1	1	1
39	155500025	差动送布密封板	2	2	2	2






十一、 切刀传动部件


	雨 /4 /6 0			数	量	= 里		
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H		
1	155300023	上切刀传动曲柄销	1	1	1	1		
2	155600001	上切刀传动曲柄	1	1	1	1		
3	155300017	上切刀传动曲柄夹紧螺钉	1	1	1	1		
4	155600002	上切刀传动曲柄垫圈	1	1	1	1		
5	155600005	上切刀杆右轴套	1	1	1	1		
6	155600004	上切刀杆左轴套	1	1	1	1		
7	155600003	上切刀杆	1	1	1	1		
8	155600006	上切刀销			1	1		
	159600001	上切刀销	1	1				
9	155600013	上切刀紧定螺钉	1	1	1	1		
10	155600008	上切刀	1	1	1	1		
11	159600002	上切刀架	1	1				
	155600007	上切刀架			1	1		
12	B60350812	上切刀架螺钉(M3.5 X8)	2	2	2	2		
13	155610000	上切刀传动连杆组件	1	1	1	1		
14	S150299033	连杆螺钉(M4 X16)	2	2	2	2		
15	S150213001	紧钉螺钉(M4 X6)	1	1	1	1		
16	028300027	下切刀紧定螺钉	1	1	1	1		
17	028500013	下切刀夹	1	1	1	1		
18	159600004	下切刀	1	1				
	155600011	下切刀			1	1		
19	S150201012	下切刀架紧定螺钉(M4 X8)	1	1	1	1		
20	159600003	下切刀架	1	1				
	155600009	下切刀架			1	1		
21	155600010	下切刀架弹簧	1	1	1	1		
22	S150201006	护针板架螺钉(M4 X12)	2	2	2	2		
23	155600012	护针板架			1	1		
	159600005	护针板架	1	1				



十二、 抬压脚部件(1)


\	- (1/2)			数		
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
1	155800011	联接杆	1	1	1	1
2	155800010	抬压脚杠杆螺钉	1	1	1	1
3	155800008	抬压脚扛杆	1	1	1	1
4	155800009	抬压脚扛杆簧	1	1	1	1
5	155800007	抬压脚轴紧圈	1	1	1	1
6	155300017	抬压脚轴紧圈螺钉	1	1	1	1
7	155800005	中间杠杆	1	1	1	1
8	155800006	中间杠杆扭簧	1	1	1	1
9	155800004	抬压脚轴套	1	1	1	1
10	S150299027	抬压脚轴套螺钉(M4 X4)	1	1	1	1
11	155800012	抬压脚扛杆限位板	1	1	1	1
12	S150201005	限位板紧固螺钉(M4X10)	2	2	2	2
13	S150201013	抬压脚扛杆限位螺钉(M5 X25)	1	1	1	1
14	S150503004	抬压脚扛杆限位螺母(M5)	1	1	1	1
15	S150207006	压脚臂销支紧螺钉(M4 X0.5 X3.5)	1	1	1	1
16	155800003	- 抬压脚轴	1	1	1	1
17	155800001		1	1	1	1
18	155800002		1	1	1	1
	S150201002	护指板螺钉(M3 X4)	1	1	1	1
19	S150201003	割线刀螺钉(M3 X5)	1	1	1	1
20	155800020	割线刀	1	1	1	1
21	159700001	护指板	1	1		
	155800019	护指板			1	1
22	160710000	压脚组件	1			
	160730000		1			
	159710000			1		
	039720000				1	
	077710000					1
23	155800018	 	1	1	1	1
24	155800017	压脚扳手扭簧	1	1	1	1
25	155800016	压脚扳手	1	1	1	1
26	155800013	 调压螺钉	1	1	1	1
27	155800014		1	1	1	1
28	155800015		1	1	1	1
29	S150201011	定位片螺钉(M4 X6)	1	1	1	1
30	155810000		1	1	1	1
31	155810002	缓冲垫	1	1	1	1
32	S150405016	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	1	1	1






3000-5H

3000-3,-4




十三、 抬压脚部件(2)

T= 、	"有还脚部件(2 ————————————————————————————————————	<u>.</u>		数	量	
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
1	S150201002	压脚弹簧螺钉(M3 X4)			1	
2	155800021	压脚弹簧			1	
3	039720000	压脚组件			1	
	039720002	主压脚底板			1	
	039720003	副压脚底板			1	
	039720001	压脚托架			1	
4	039710003	压脚底板螺钉			1	
5	039710006	缝料调节板螺钉			1	
6	028100007	压脚托架螺钉			1	
7	039710005	缝料调节板			1	
8	039710004	压脚底板螺母			1	
9	039710010	压脚底板螺钉簧			1	
10	077710004	压脚托架销钉			1	
1	155A20006	压脚弹簧螺钉				1
2	155800025	压脚弹簧				1
3	077710000	压脚组件				1
	077710001	主压脚底板				1
	077710002	副压脚底板				1
	077710003	压脚托架				1
	077710005	压脚底板连接杆				1
5	006200014	缝料调节板螺钉				1
6	028100007	压脚托架螺钉				1
7	077710006	缝料调节板				1
10	077710004	压脚托架销				3
1	S150201002	限位片螺钉(M3 X4)	1	1		
2	159700002	压脚限位片	1	1		
3	159710000	压脚组件		1		
12	159710007	压脚托架	1	1		
13	028100007	压脚托架螺钉	1	1		
14	039710006	压脚罩板螺钉 	1	1		
15	028610001	压脚罩板	1			
16	GB97-76	压脚罩板垫圈 2.5		1		
17	159710002	压脚罩板		1		
18	159710001	主压脚底板		1		
19	159710006	编结导块	4	1		
20	159710005	压脚定位片	1	1		
21	028100041	编结导块螺钉	1	1		
3	160710000	压脚组件	1			
	160730000	压脚组件(三排齿)	1			
				1		




十四、 前弯针部件(1)


十四、	削驾针部件(1			数	量	
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
1	155500017	销轴孔橡皮塞			1	1
2	155700003	前弯针拨叉销轴			1	1
3	S150299028	前弯针拨叉销轴支紧螺钉(M5 X5)			1	1
4	155700002	前弯针拨叉滑套			1	1
5	155700001	前弯针拨叉			1	1
6	S150299028	接头支紧螺钉(M5 X5)			1	1
7	155700004	前弯针轴向运动接头			1	1
8	155700005	前弯针轴向运动销			1	1
9	155700006	前弯针轴向运动支架			1	1
10	S150299028	支架支紧螺钉(M5 X5)			1	1
11	155700008	前弯针轴轴套			1	1
12	155700010	前弯针曲柄			1	1
13	155300017	前弯针曲柄夹紧螺钉			1	1
14	039400009	前弯针连杆			1	1
15	039400010	前弯针连杆销			1	1
16	S150299021	连杆销支紧螺钉(M3 X6)			2	2
17	155700007	前弯针轴			1	1
18	155700008	前弯针轴轴套			1	1
19	028330001	前弯针轴油封			1	1
20	155710000	前弯针架组件			1	
	155730000	前弯针架组件				1
21	155400010	前弯针架夹紧螺钉			1	1
22	006300018	前弯针螺钉			1	1
23	155710002	前弯针			1	
	155730001	前弯针				1




十五、 前弯针部件(2)

十五、	削穹针部件(2 	, 		数	量	
序号	零件编号	名 称	3	4/4H	里 5	5H
1	039400037	前弯针长导线管		,	1	1
2	116250002	前弯针导线管夹			3	3
3	S150201012	导线管夹螺钉 (M4 X8)			1	1
4	155A00011	前弯针短导线管			1	1
5	155A41000	小夹线螺母组件			1	1
6	039400042	小夹线弹簧			1	1
7	039400041	小夹线板			2	2
8	155A40004	夹线螺钉			1	1
9	155A40003	左导线板线勾			1	1
10	S150202050	导线板螺钉(M3 X4)			2	2
11	155A40002	 右导线板线勾			1	1
12	S150201009				1	1
13	155A00009	导线板			1	1
14	155100024	导线架轴位螺钉			1	1
15	155100025	波形圏			2	2
16	155A40001	前弯针导线架			1	1
17	155A00010	导线架卡簧			1	1
18	155A00008	前弯针导线板			1	1
19	S150201012	前弯针导线板螺钉(M4 X8)			1	1
20	03910N	挑线凸轮组件			1	1
21	182610010	套筒螺钉			2	2
				<u> </u>		









十六、 过线部件(1)


Tハ、	数 量					
序号	零件编号	名 称	3	叙 4/4H	<u>軍</u>	5H
1	159900002		1	1	0	011
	155A00002	机针导线架	·	·	1	1
2	155100034	线架螺钉	3	3	3	3
4	159900001	挑线杆过线架	1	1		
	155A00001	挑线杆过线架			1	1
	155A20000	挑线杆组件			1	1
	159910000	挑线杆组件	1	1		
5	S150202027	挑线杆紧固螺钉	2	2	2	2
6	155A20007	小过线			1	1
7	155A20002	挑线杆	1	1	1	1
8	155A20001	挑线杆座	1	1	1	1
9	S150202007	挑线杆座螺钉(M 3 X6)	1	1	1	1
10	155A20004	挑线板支架	1	1	1	1
11	155A20003	拦线板			1	1
	159910001	拦线板	1	1		
12	155A20005	拦线板弹簧	1	1	1	1
13	155A00006	拉线板螺钉	1	1	1	1
14	155450003	下弯针线勾	1	1	1	1
15	155A00003	下弯针轴过线板	1	1	1	1
16	S150201011	螺钉(M4 X6)	1	1	1	1
17	155A00004	上下弯针上过线板	1	1	1	1
18	S150201012	过线板螺钉(M4 X8)	1	1	1	1
19	S150201011	上弯针过线板螺钉(M4 X6)	2	2	2	2
20	155A00005	上弯针过线板	1	1	1	1
21	155400018	导架座小过线	1	1	1	1
22	155A00006	上弯针轴大拨线	1	1	1	1
23	155A00007	上弯针轴小拨线	1	1	1	1
24	S150201012	大拨线紧固螺钉(M4 X8)	1	1	1	1
25	S150201002	小拨线调节螺钉(M3 X4)	1	1	1	1
26	S150607008	小拨线调节螺钉垫圈 3	1	1	1	1






十七、 过线部件(2)


十七、	、				1	
序 号	零件编号	名 称	3	<u>釵</u> 4/4H	<u>軍</u> 5	5H
1	155A10003		3	4/411	4	3П 4
2	028280007	压线板毡垫	3	4	4	4
3	022160005	压线板	6	8	8	8
4	155A10008	压线圈	3	4	4	4
5	155A10005	压线簧(直针)	1	2	2	2
6	155A10004	压线簧(上弯针)	1	1	1	1
7	155A10006	压线簧(下弯针)	1	1	1	1
8	155A10007	通节定位圏	3	4	4	4
9	155A10009	调压螺母	3	4	4	4
10		1	1	2	2	2
11		压线器组件(上弯针)	1	1	1	1
12		压线器组件(下弯针)	1	1	1	1
13	116400008	主过线板紧固螺钉	2	2	2	2
14	028280008	压线螺母过线板	3	3	3	3
15	155A10000W	主过线板组件	J	1	1	1
	160910000W	主过线板组件	1	· .	·	'
16	155A10002	直针过线板		1	1	1






十八、 润滑部件(1)

十八、								
序 号	零件编号	名 称			量			
11. 2	.4 II AM J	10,	3	4/4H	5	5H		
1	155900019	导油板	1	1	1	1		
2	155920003	上硅油盒油毡	1	1	1	1		
3	155920001	上硅油盒	1	1	1	1		
4	155920002V	上硅油盒盖	1	1	1	1		
5	155900018	上硅油盒导线盖	1	1	1	1		
6	S150201005	上硅油盒紧固螺钉(M4 X10)	1	1	1	1		
7	155930002	机针冷却器上油毡			1	1		
	155930003	机针冷却器下油毡			1	1		
	159810002	机针冷却器油毡	1	1				
8		油毡销钉(统一大头针)	1	1	1	1		
9	159810001	机针冷却器	1	1				
	155930001	机针冷却器			1	1		
10	S150201012	机针冷却器螺钉(M4 X8)	2	2	2	2		
11	S151301001	机针冷却器钢球 4	1	1	1	1		
12	155900020	机针冷却器油管	1	1	1	1		
13	155900023	下硅油盒盖	1	1	1	1		
14	155900022	下硅油盒	1	1	1	1		
15	S150607008	下硅油盒螺钉垫圈 4	1	1	1	1		
16	S150201005	下硅油盒螺钉(M4 X10)	1	1	1	1		
17	028700011	机针冷却器油管夹	2	2	2	2		




十九、 润滑部件(2)


十九、		<u> </u>		*/-	<u></u>	
序号	零件编号	名 称	3	数 4/4H	量 5	5H
1	S150201009	配油器封油螺钉(M4 X4)	1	1	1	1
2	155900007	油窗喷油嘴	1	1	1	1
3	028700010	溅油接头	2	2	2	2
4	155900004	減油长螺钉	1	1	1	1
5	028700011	溅油接头夹	2	2	2	2
6	155900005	溅油短螺钉	2	2	2	2
7	S150201007	配油器紧固螺钉(M4 X16)	1	1	1	1
8	155900002	配油器	1	1	1	1
9	155900027	 油位显示窗	1	1	1	1
10	155900010	 回油管接头	1	1	1	1
11	155900008	 针杆吸油铜管	1	1	1	1
14	155940000	油泵组件	1	1	1	1
15	155910001	蜗轮	1	1	1	1
16	S150299028	蜗轮螺钉(5 X5)	1	1	1	1
17	S150209050	油泵体支紧螺钉(M4 X16)	2	2	2	2
18	155940002	油泵体盖	1	1	1	1
19	B048750414	油泵体螺钉(M3.5 X6)	3	3	3	3
20	155910006	过滤网压环	1	1	1	1
21	S150202048	压环螺钉 (M3 X8)	1	1	1	1
22	S150503014	压环螺钉螺母	1	1	1	1
23	155910004	过滤网(粗)	1	1	1	1
24	155910005	过滤网(细)	1	1	1	1
25	155900013	油盘密封圈	1	1	1	1
26	155900017	油盘紧定螺钉垫圈	4	4	4	4
27	S150209052	油盘紧定螺钉(M5 X12)	4	4	4	4
28	155900012	油盘	1	1	1	1
29	028780001	油盘放油螺钉密封圈	1	1	1	1
30	028700026	油盘放油螺钉	1	1	1	1



二十、 附件(1)


_T,				数	<u></u> 量	
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
1	028800001	机头托盘	1	1	1	1
2	028810001	机头防震销垫	3	3	3	3
3	028800005	机头防震垫	1	1	1	1
4	155F01100	台板连接螺钉组件	4	4	4	4
5	155F00001	台板	1	1	1	1
9	028800006W	废料斗	1	1	1	1
10	S150241019	废料斗木螺钉(ST3.5 X9)	3	3	3	3
11	028800007W	废料槽(上)	1	1	1	1
12	028800008W	废料槽(下)	1	1	1	1
13	GB99-76	废料槽木螺钉	4	4	4	4
14	W060401013	穿线钳	1	1	1	1
15	W060401023	螺钉开刀(小)	1	1	1	1
17	W060401017	螺钉开刀(大)	1	1	1	1
18	159300007	机针 DC X27	1 包	1 包	1包	1包
19	S150002003	双头扳手 6 X10	1	1	1	1
20	039A00005	专用扳手			1	1
21	039A00001	穿线钢丝			1	1
22	S151004006	内六角扳手 6	1	1	1	1
	S151004005	A 型内六角扳手 5	1	1	1	1
	S151004003	内六角扳手3	1	1	1	1
	S151004008	内六角扳手 2.5	1	1	1	1
	S151004002	内六角板手 2	1	1	1	1
23	W060302006	硅油壶	2	2	2	2
25	W060401031	瓜子链组件	1	1	1	1
26	W060302009	油斗	1	1	1	1
27	155F00002	油箱	1	1	1	1
28	W060302010	小油壶	1	1	1	1
29	W060302066	塑料机头罩	1	1	1	1
30	S151102018	三角皮带 900 33(GB 1171-74)	1	1	1	1
31	159F00001	导带架(上)		1		
32	159F00002	导带架(下)		1		
33	110F00005	内六角起子	1	1	1	1
				1		





二十、 附件(2)

<u> </u>	声化冷口	67 II.		数	量	
序 号	零件编号	名 称	3	4/4H	5	5H
35	086700212W	三线线架组件	1			
36	088900101W	四线线架组件		1		
37	031380002W	五线线架组件			1	1



GN3000-4H-A


GN3000D-4H-A 中厚料斜切刀四线包缝机专用件

序 号	零件编号	名 称	件数
1	159600006	上切刀	1
2	159600007	上切刀架	1
3	159600008	螺钉	1
4	S150202050	螺钉 M3 X4	1
5	155600014	上切刀导向板	1
6	155600015	上切刀导压块	1
7	155600017	上切刀销	1
8	S150607008	垫圈 4	1

注: GN3000-4H-A GN3000D-4H-A

的其它零件通用

GN3000-4H GN3000D-4H




GN3000-5H-A

超厚料斜切刀五线包缝机专用件 GN3000D-5H-A

序号	零件编号	名 称	件数
1	155600019	上切刀架	1
2	155600014	上切刀导向板	1
3	155600015	上切刀导压块	1
4	155600016	上切刀	1
5	155600017	上切刀销	1
6	155600018	螺钉	1
7	S150202050	螺钉 M3 X4	1
8	S150607008	垫圈 4	1

注: GN3000-5H-A GN3000D-5H-A


的其它零件通用 GN3000-5H GN3000D-5H



GN3000-3C GN3000-4C

GN3000D	南州岭口		件	数
序号	零件编号	名 称	3C	4C
1	159A41000	针板组件		1
2	109210009	护刀板螺钉	1	1
3	159A40005	护刀板	1	1
4	028400059	割线刀座螺钉	2	2
5	159A40003	割线导板	1	1
6	028400059	垫圈螺钉	2	2
7	159A40001	针板导向板	1	1
8	109210010	护刀板弹簧	1	1
9	109210011	护刀板螺母	1	1
10	109210005	割线刀座	1	1
11	109210006	割线刀夹紧块	1	1
12	109210007	割线刀夹紧块螺钉	1	1
13	159A40002	针板垫块(前)	1	1
14	Q020101035	割线刀美工裁纸刀(9mm)	1	1
15	159A40004	割线导板螺钉	2	2
16	159A00002	缝合组件	1	1
17	159A30003	夹紧螺柱	1	1
18	159A23006	垫片	1	1
19	159A30001	软线导板	1	1
20	159A30002	导板轴位螺钉	1	1
21	S150503005	螺母 M6	1	1
22	S150607003	垫圈 6	1	1
24	159A30004	软线夹紧螺钉	1	1
25	S150202049	紧固螺钉 M6 X10	2	2
26	159A00003	软线支撑板	1	1
27	182610010	螺钉	1	1
28	159A000004	软线限位块	1	1
29	159A22000	软线组件	1	1
30	028100035	螺母	1	1
31	159A23001	松线杆	1	1
32	159A23004	垫片	1	1
33	159A23004	夹线螺钉	1	1
34	159A23002	松线杆螺钉	1	1
35	159A23005	松线杆复位弹簧	1	1
36	159A23003	垫块	1	1
37	028100035	螺母	1	1
38	159A21001	主过线板	1	1
39	159A10001	前罩壳补充加工图	1	1
40	160510000	主送布牙组件	1	1
41	160500001	差动牙	1	1
42	160A30000	针板组件	1	

注: GN3000-3C/4C GN3000D-3C/4C 的其它零件通用 GN3000-3 GN3000-4H GN3000D-4H



GN3000-4G GN3000D-4G **双链滚边机专用件**

序 号	零件编号	名 称	件数
1	155E10000	上弯针密封板组件	1
2	155E00002	卷边器支架座	1
3	155E20002	前罩壳	1
4	155E20001 W	前罩壳体	1
5	155E00011	上切刀销	1
6	155E00009	上切刀杆	1
7	155E00010	上切刀架	1
8	028500032	上切刀架螺钉	1
9	155E00012	上切刀	1
10	155E00004	后直针后护针板	1
11	155E00005	前直针后护针板	1
12	155E00003	后直针前护针板	1
13	028400004	坚固螺钉	1
14	155E00006	连接板	1
15	S150201012	圆柱头螺钉 M4×8	1
16	028200061	紧固螺钉	1
17	155E60000	卷边器组件	1
18	155E00007	垫圈	1
19	SFB0201020	螺钉 M3.5×6	1
20	155E70000	针板组件	1

注: GN3000-4G GN3000D-4G


的其它零件通用

GN3000-5 GN3000D-5

GN3000-4G GN3000D-4G

双**链滚边机专用**件

序号	零件编号	名 称	件数
21	028200061	螺钉	1
22	028400004	垫圈	1
23	155E70002	针板挡料板	1
24	155E70001	针板	1
25	155E80000	主送布牙组件	1
26	155E80002	副送布牙	1
27	155E80001	主送布牙	1
28	155Eg0000W	带盘附件大组件	1
29	155Eg0006	毡垫	1
30	155Eg1000	带盘小附件	1
31	155Eg0003	套杆	1
32	155Eg0005	紧箍轴套	1
33	S150503005	螺母 M6	1
34	S150216045	螺钉 M4×8	1
35	155Eg0004	紧箍轴套螺钉	1
36	155Eg0002		1
37	S150227001	木螺钉(M4×16)	1
38	155Eg0001	底座	1
39	155E00008	差动牙	1
40	155E50001	 针夹	1
41	155E00016	下弯针轴	1
42	022500005	下弯针轴孔橡皮塞	2
43	155E00014	下切刀	1
44	155Ea0000		1
45	155E90001	小前弯针	1
46	155E90002	前弯针架	1
47	028100007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
48	155Ee0000	双过线短管组件	1
49	155Ed0000	双过线长管组件	1
50	155E00015	前弯针导线板	1
51	155Eh0002	右导线板线勾	1
52	155Eh0001	前弯针导线架	1
53	028160001	上弯针轴孔橡皮塞	1



GN3000-4XH

毛衣包边包缝机专用件

GN3000D-4XH


序号	零件编号	名 称	件数
1	159350000	针板组件	1
2	159400003	下弯针	1
3	159500002	差动牙	1
4	159520000	主送布牙组 件	1
5	159400004	上弯针	1
6	159150000	挡料板组 件	1

注: GN3000-4XH

GN3000-4H-A

GN3000D-4XH **的其它零件通用**

GN3000D-4H-A_o



GN3000-5L GN3000D-5L

高速五线薄料包缝机专用件


序 号 零件编号 名 称 件数 155500052 差动牙 2 155590000 主送布牙组件 1 3 155590001 主送布牙 1 155590002 副送布牙 4 1

注: GN3000-5L

 $GN3000-5(3\times4)$

GN3000D-5L **的其它零件通用**

GN3000D-5 (3×4)



GN3000-5/BB GN3000D-5/BB GN3000-6/BB GN3000D-6/BB


。 **包**边**包缝机专**用件

<u> </u>	声	by III	件数	
序号	零件编号	名 称	-5/BB	-6/BB
1	155K00002	导带架	1	1
2	S150201006	螺钉M4×12	1	1
3	155900017	垫片	1	1
4	155K00003	切刀垫块	1	1
5	159600008	螺钉	2	2
6	155K00004	卷边龙头(8mm)	1	
	155S00002	*卷边龙头(12 mm)		1
	155S00003	*卷边龙头(14 mm)		1
7	155K00005	卷边龙头垫块	1	1
8	S150201012	螺钉M4×8	3	3
9	155K00006	下切刀架	1	1
10	155K00007	前罩壳	1	1
11	155E20001W	前罩壳体	1	1
12	155K20000	压脚组件	1	
	155S10000	压脚组件		1
13	159600004	下切刀	1	1
14	155K30000	针板组件(3×4)	1	
	155S00001	针板组件		1
15	155Eg0000W	带盘附件大组件	1	1
16	S150610003	垫片	3	3
) , 0,10000		10000 5		

注: GN3000-5/BB

GN3000-5

GN3000D-5/BB **的其它零件通用** GN3000D-5



GN3000-6 GN3000D-6

高速六线包缝机专用件


序号	零件编号	名 称	件数
1	155G10000	针板组件	1
2	155G10001	针板舌头	1
3	155G40002	直针过线板	1
4	1555a0000	主送布牙组件	1
5	155500051	差动牙	1
6	155G40001	小过线板	1
7	155370001	上轴曲柄	1
8	155G00003	机针导线架	1
9	155G20000	针杆组件	1
10	155G00002	上弯针	1
11	155G30000	压脚组件	1

注: GN3000-6

GN3000D-6

的其它零件通用

GN3000-5 GN3000D-5



GN3000-3B GN3000D-3B


高速三线袜头机专用件

序 号	零件编号	名 称	件数
2	160300004	针板	1
3	028280009	机针(DC×27 进口)	1 (包)
4	160500003	差动牙	1
5	160520000	主送布牙组件	1
6	160520001	主送布牙	1
7	160520002	副送布牙	1
8	160600001	下切刀	1
9	160740000	压脚组件	1

注: GN3000-3B GN3000D-3B

的其它零件通用

GN3000-3 GN3000D-3



GN3000-3E GN3000D-3E

高速装饰包缝机专用件


序 号	零件编号	名 称	件数
2	160300004	针板	1
3	028280009	机针(DC×27 进口)	1(包)
4	160500004	差动牙	1
5	160530000	主送布牙组件	1
6	160530001	主送布牙	1
7	160530002	副送布牙	1
8	160750000	压脚组件	1

注: GN3000-3E

GN3000D-3E

的其它零件通用


GN3000-3 GN3000D-3



GN 3000 / P3D

GN 3000D / P3D 系列气动装置


GN 3000D / P3D					
序 号	零件编号	名 称	数量	备注	
1	GB818-85	十字槽盘头螺钉 M5×10	2		
2	W70-WX04-05	压力表支架 54×56×17×2	1		
3	GB93-87	弹簧垫圈 5	2		
4	GB6170-86	螺母 M5	2		
5	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2×17-C-H	2		
8	GB845-85	小平垫圈(簿型)10	2		
9	W70-WX04-06	支架(2)	1		
10		气流节流阀	1	接气管 PU-6	
11	W70-WX04-08	喷嘴 六角 19×63	1		
12	W70-WX04-07	三通 φ 20.2 × 78	1		
13	GB845-85	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2×12-C-H	2		
14	W70-WX06-07g	支架管夹	1		
15	W70-WX06-10	螺纹尼龙管(φ39×φ46)	1	L=800	
16		管夹头	2		
17	W70-WX06-08g	漏斗	1		
18	GB818-85		4		
19	GB859-86	弹簧垫圈 4	4		
20	GB97.1-85	垫圈 4	4		
21	W70-WX06-01	90 度大弯管	1		
22	W70-WX06-02	90 度小弯管	1		
23	W70-WX06-03	吊架	2		
24	W70-WX06-04	同盘	1		
25	W70-WX06-05		1		
26	PU-6	气管 6×4	1	L=600	
27	PU-6	气管 6×4	1	L=400	
28	10-0	CE 0	1	L=300	
29		尼龙管 φ 18 × φ 25	1	L=500	
30	GB 845-85	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2×12-C-H	9	L=300	
31	159R50000	电磁阀大组件	1		
32	PU -6	色磁阀入组件 气管 6×4	1	L=1200	
32	PO =0	一气目 0 × 4	ı	L=1200	



GN3000/ET-1A GN3000D/ET-1A

自动剪线**包缝机专用**件

件编号 检测器支架 006 螺钉 M4×6 00 针板垫块组件 01 光电开关安装架 000 电磁铁大组件 055 紧固螺钉 M6×12 垫圈 6 螺钉 M9 02 螺钉 M6×10 04 切刀连接架 019 螺钉 M6×10 02 切刀防护板 09 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件 02 挡圈	名		T-1A 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1	5/6ET-1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 1 1
006 螺钉 M4×6 00 针板垫块组件 01 光电开关安装架 000 电磁铁大组件 055 厚固螺钉 M6×12 垫圈 6 螺钉 02 螺钉 16 波形弹性垫圈 04 切刀架 8回 切刀连接架 05 螺钉 M2.5×3 03 财护板支架 05 定刀 01 螺钉 SM4.37×40 20 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1 2	1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1
00 针板垫块组件 01 光电开关安装架 000 电磁铁大组件 055 紧固螺钉 M6×12 垫圈 6 螺钉 02 螺钉 16 波形弹性垫圈 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 04 切刀防护板 09 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 20 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			1 1 1 2 2 1 1 1 7 2 1 1 1	1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1
201 光电开关安装架电磁铁大组件 紧固螺钉 M6×12 垫圈 6 2007 垫圈 6 302 螺钉 M6×12 16 波形弹性垫圈 切刀架 紧固螺钉 M6×10 切刀连接架 切刀 护板 螺钉 M3 螺钉 M2.5×3			1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1	1 1 2 2 1 1 1 2 1 7 2 1
000 电磁铁大组件 055 紧固螺钉 M6×12 007 垫圈 6 02 螺钉 16 波形弹性垫圈 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1	1 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 1
055 紧固螺钉 M6×12 2007 垫圏 6 02 螺钉 16 波形弹性垫圏 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			2 2 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1	2 2 1 1 1 2 1 7 2 1
「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちち」 「いちら」 「いちら」 「いちらう」 「いちら」 「いちらり」 「いちらり」 「いちらり」 「いちらり) 「いちらり)			2 1 1 2 1 1 7 2 1 1	2 1 1 1 2 1 1 7 2 1
007 垫圈 6 02 螺钉 16 波形弹性垫圈 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 20 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			2 1 1 2 1 1 7 2 1 1	2 1 1 1 2 1 1 7 2 1
02 螺钉 16 波形弹性垫圈 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			1 1 2 1 1 7 2 1 1	1 1 2 1 1 7 2 1
16 波形弹性垫圈 04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			1 2 1 1 7 2 1 1	1 2 1 1 7 2 1
04 切刀架 019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			2 1 1 7 2 1 1	2 1 1 7 2 1
019 紧固螺钉 M6×10 02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 曲柄防护罩 切刀组件			2 1 1 7 2 1 1	2 1 1 7 2 1
02 切刀连接架 06 切刀防护板 09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			1 1 7 2 1 1	1 1 7 2 1 1 2 1
06切刀防护板09螺钉 M3047螺钉 M2.5×303防护板支架05定刀01定刀06螺钉 SM4.37×4003挡料板08曲柄防护罩00切刀组件			1 7 2 1 1 2	1 7 2 1 1 2 1
09 螺钉 M3 047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			7 2 1 1 2 1	7 2 1 1 2 1
047 螺钉 M2.5×3 03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			2 1 1 2 1	2 1 1 2 1
03 防护板支架 05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			1 1 2 1	1 1 2 1
05 定刀 01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			1 2 1	1 2 1
01 定刀 06 螺钉 SM4.37×40 03 挡料板 08 曲柄防护罩 00 切刀组件			2	2 1
96 螺钉 SM4.37×40 93 挡料板 98 曲柄防护罩 90 切刀组件			1	2 1
03挡料板08曲柄防护罩00切刀组件			1	1
08 曲柄防护罩 00 切刀组件				
00 切刀组件			1	1
02 挡圈			1	1
			1	1
01 弹簧			1	1
00 曲柄组件			1	1
35 支紧螺钉			1	1
10 螺钉 SM4.37×40			1	1
09 切刀连杆			1	1
007 挡圈 2.5		1	11	1
20 控制箱组件			1	1
000 缝台大组件			1	
00 缝台大组件				1
20 尼龙线架			2	2
004 缝台锁闩扳手			1	1
20 光电开关组件			1	1
012 螺钉 M4×8			4	4
20 光纤组件			1	1
()	900缝台大组件20尼龙线架904缝台锁闩扳手00光电开关组件9012螺钉 M4×8	2000 缝台大组件 200 尼龙线架 201 缝台锁闩扳手 202 光电开关组件 203 螺钉 M4×8	2000 缝台大组件 200 尼龙线架 201 缝台锁闩扳手 202 光电开关组件 203 螺钉 M4×8	2000 缝台大组件 1 200 尼龙线架 2 204 缝台锁闩扳手 1 000 光电开关组件 1 012 螺钉 M4×8 4



GN3000D 系列直驱包缝机专用件

序号	图号	名 称	数量	备 注
1	2561 00003	轴承止动盖	1	
2	2561 0000 4	封油螺圈	1	
3	S15 0 2 0 1 0 12	螺钉 M4x8	3	
4	2561 0000 5	电机内套	1	
5	S15 0 225 00 4	电 机 内套紧定螺钉(M5x6)	1	
6	S15 0 224 00 8	电 机 内套螺钉	1	
7	1552 000 16	垫圈	1	
8	155C 3000 1	吊紧螺钉	1	
9	S15 0 299 0 1 0	紧定螺钉(M6x8)	2	
10	25611 0000	电 机 组 件	1	
11	B 0 82 0 5 0 864	弹簧垫圈 2-V	4	
12	B 0 84 0 5 0 974	平垫圈 S5	4	
13	2561 000 12	电 机 螺钉	4	
14	2561 0000 6	电机罩	1	
15	B 0 48 0 49 0 94	螺钉(M6×1 0)	4	
16	S15 0 215 00 1	手轮紧定螺钉(M5x8)	2	
17	2561 0000 7	手轮	1	

[※] 该机其它部件通用 GN3000 系列包缝机。

3000 系列高速包缝机零件配制标准

	前弯针	155710002	155710002	155710002	155710002	155730001	155730001
	下弯针	155450001	155450001	155450001	155450002	155450002	155450002
Sq.	上弯针	155400015	155400015	155400015	155400015	155400025	155400025
	压脚组件	03971	03971	03971	039720000 155400015	17770	17770
1	差动牙	155500052	155500051	155500051	155500021	155500050	155500050
	副送布牙	155590002	1555a0002	1555a0002	155520001 155520002	155580001 155520002	155580001 155520002
<u>(</u>	主送布牙	155590001	1555a0001	1555a0001	155520001	155580001	155580001
	主送布牙组件	155590000	1555a0000	1555a0000	155520000	155580000	155580000
Ð	针板舌头	155390002	155390002	155340002	155340002	155380002	155380002
	针板组件	155390000	155390000	1553a0000	155340000	155380000	155380000
	标准规格	4	4	ည	2	9	ď
	4	က	ო	ო	ည	က	u
	机种型号	3000 - 5L	3000 - 5	3000-5(3×5)	3000-5(5×5)	3000 - 5H	3000 - 5H - A

		/#A	æ							E	
	4	4154	F	F	后直针护针板	护针板	前直针护针板	产针板	41+T404	47 中	机铁
机种型市	公子	你在规格	上列刀	1/1/9/	汇	后	前	厄	1112年上	KII.	141/1
3000 – 5L	т	4	155600008	155600011	155300025	155300024	155300031	155300032	155360000	155360001	DC×27 11#
3000 – 5	က	4	155600008	155600011	155300025	155300024	155300031	155300032	155360000	155360001	DC ×27 14#
3000 -5(3×5)	က	5	155600008	155600011	155300025	155300024	155300031	155300032	155360000	155360001	DC×27 14#
3000 -5(5×5)	5	2	155600008	155600011	155300025	155300024	155300027	155300026	155350000	155350002	DC ×27 14#
3000 – 5H	5	9	155600008	155600011	155300025	155300024	155300027	155300026	155350000	155350002	DC ×27 21#
3000 - 5H - A	2	9	155600008	155600011	155300025	155300024	155300027	155300026	155350000	155350002	DC ×27 21#

	(A)			P		()\$\text{\$\infty}\$	B		À	Sq.	P.
机种型号	标准	标准规格	针板组件	针板舌头	主送布牙组件	主送布牙	副送布牙	差动牙	压脚组件	上弯针	下弯针
3000 -3(/2)		4	160300001		160510000	160510001	160510002	160500001	160710000	160400001	155450002
3000 – 3		4	160300003		159510000	159510001	159510002	159500001	160730000	160400001	155450002
3000 – 3B		1.5	160300004		160520000	160520001	160520002	160500003	160740000	160400001	155450002
3000 - 3E		1.5	160300004		160520000	160520001	160520002	160500003	160750000	160400001	155450002
3000 – 4	2	4	159310000	159310002	159510000	159510001	159510002	159500001	159710000	159400001	155450002
3000 –4M	2	4	159310000	159310002	159510000	159510001	159510002	159500001	159710000	159400001	155450002
3000 – 4H	2	4	159310000	159310002	159510000	159510001	159510002	159500001	159710000	159400001	155450002
3000 -4H -A	2	4	159310000	159310002	159510000	159510001	159510002	159500001	159720000	159400001	155450002
							The state of the s	The state of the s	ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA		

	机针	DC ×27 11#	DC ×27 11#	DC ×27 9#	DC ×27 9#	DC ×27 11#	DC ×27 11#	DC ×2711#	DC ×27 14#
0		160320001	160320001	160320001	160320001	159320001	159320001	159320001	159320001
	针杆组件	160320000	160320000	160320000	160320000	159320000	159320000	159320000	159320000
400	極	155300024	155300024	155300024	155300024	155300024	155300024	155300024	155300024
W	<u></u> 拍针板	159300001	159300001	159300001	159300001	159300001	159300001	159300001	159300001
	下切刀	159600004	159600004	159600004	159600004	159600004	159600004	159600004	159600004
6	上切刀	155600008	155600008	155600008	155600008	155600008	155600008	155600008	155600008
	标准规格	4	4	1.5	1.5	4	4	4	4
	标准				-	2	2	2	2
	机种型号	3000 -3(/2)	3000 –3	3000 – 3B	3000 – 3E	3000 – 4	3000 4M	3000 - 4H	3000 - 4H - A

□除调整线迹外,机器的调试及维修非专业人员请勿擅自操作。

□个别零件进行更改设计时, 恕不另行通知。

西安标准工业股份有限公司

地址:中国.西安

电话:销售业务:029-83911335 83911339

售后服务:029-83911407

传真: 029-83911342 83911111

邮编: 710612

E-mail:typical@chinatypical.com Http://www.chinatypical.com