5.7.3 属性

5.7.2節にて運用されると規程された要素に関する属性の運用ガイドラインを表 5-9に示す。 「〇」「 \triangle 」「一」の意味はARIB STD-B24第二編 付属 2 「第 3 章 凡例」に従う。

表 5-9 要素の属性に関する運用ガイドライン

要素	属性	運用	運用上の制約
Common	Attributes		
Core Attributes			
	id	0	最大 128 バイトの文字列。
	class	0	
	title	_	
I18N Att			
	xml:lang	Δ	"ja" に固定とする。
F vents A	ttributes		
210	onclick	0	
	ondbclick	_	
	onmousedown	_	
	onmouseup	<u> </u>	
	onmouseover	_	
	onmousemove	_	
	onmouseout	<u> </u>	
	onkeypress	0	
	onkeydown	0	
Ctulo Att	onkeyup	U	
Style Att			
C M	style	0	
Core Mod	e Module		
	-	I	
body	%Common.attrib; %Core.attrib;	0	
	%I18n.attrib; %E vents.attrib;		
	%Style.attrib;	0	
head	%118n.attrib;	Δ	
Heau	profile		
title	%l18n.attrib;	Δ	
Text Mod			
br	%Core.attrib;		
~'	%Style.attrib;	0	
div	%Common.attrib;	0	
р	%Common.attrib;	0	
span	%Common.attrib;	0	
	rt Module		
а	%Common.attrib;	0	
	accesskey	0	
	charset	Δ	"EUC-JP"に固定とする。
	href	0	
	hreflang	_	
	rel	_	
	rev	_	
	tabindex	_	
	type	_	

要素	属性	運用	運用上の制約
Forms M	odules	•	
Forms M			
input	%Common.attrib;		
l '	%Core.attrib;	0	
	%I18n.attrib;	Δ	
	%E vents.attrib;	0	inputmode 属性が"direct"又は"indirect"の場合は指定で きない
	%Style.attrib;	0	G 17 1
	accesskey	0	
	checked		
	disabled	0	
	readonly	0	
	maxlength	0	1 から 40。注 1)
	alt		1 N 3 106 EL 17
	name	+ _	
	size	+ _	
	src	+	
	tabindex	+	
		+=	
	accept		
	type	0	"text"、"password" のいずれかとする。
	value	0	
	inputmode	0	
	charactertype	0	
	de Image Map		
a&	corrds		
	shape	_	
input&	usemap	_	
object&	usemap	_	
Server-si	de Image Map		
input&	ismap	_	
Object M			
object	%Common.attrib;	0	
	archive	—	
	classid	—	
	codebase	_	
	codetype	_	
	data	0	
	declare	 _	
	height	 	
	name	+ -	
	standby	+ _	
	tabindex	+	
	type	0	
	width		
Target M		1	
a&	target	T _	
	Events Module	1 -	
a&			
	onblur	0	
body&	onfocus	0	
	onload	0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	onunload	0	注 3)
input&	onfocus	0	
	onblur	0	
	onselect	_	
	onchange	0	注 2)

要素	属性	運用	運用上の制約
Metainfo	ormation Module	<u></u>	
meta	%I18n.attrib;	Δ	
	http-equiv	_	
	name	0	
	content	0	
	scheme		
Scripting		ı	
script	charset	Δ	"EUC-JP"に固定とする。
ЗСПРС	criai set		"text/X-arib-ecmascript; charset=& quot;euc-jp& quot:"
	type	Δ	に固定とする。
	src	0	
	defer	_	
	xml:space	_	
Style Sh	eet Module	•	
style	%l18n.attrib;	Δ	
ory. o	type	Δ	"text/css"に固定とする。
	media	Δ	"tv"に固定とする。
	title		
	xml:space		
Link Mo		1	
link	%Common.attrib;		
	charset	\triangle	"EUC-JP"に固定とする。
	href	0	
	hreflang	_	
	media	Δ	"tv"に固定とする。
	rel	Δ	"stylesheet"に固定とする。
	rev	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	type	\wedge	"text/css"に固定とする。
BML モミ			toxtross (= ED/C C) & s
bml	%I18n.arrtib;	Δ	
DIIII			
	version	- -	
	xmlns		
bevent	id	0	
beitem	id	0	
	type	0	以下のいずれかとする: "E ventMessageFired", "ModuleUpdated", "ModuleLocked", "TimerFired", "DataE ventChanged", "CCStatusChanged", "MainAudioStreamChanged", "NPTReferred", "MediaStopped", "DataButtonPressed","IPConnectionTerminated"
	onoccur	0	
	es_ref	0	
	message_group_id	0	"0"又は'1'とする。省略時は"0"が指定されたものとする。
	message_id	0	
	message_version	0	
	module_ref	0	
	language_tag	0	
	register_id		
	service_id	 _ 	
	event_id		
		- -	
	peripheral_ref	-+	リエのレゼャかトナス・
	time_mode	0	以下のいずれかとする: "absolute", "origAbsolute", "NPT"
	time_value	0	<u> </u>
	object_id	0	type 属性が "audio/X-arib-aiff"、 "audio/X-arib-mpeg2-aac"のいずれかであり、かつカルー セル伝送されたデータを指し示す object 要素の ID のみ。

要素	属性	運用	運用上の制約
	subscribe	0	
iframe&	align	_	
body&	invisible	0	
div&	accesskey	0	
	onfocus	0	
	onblur	0	
p&	accesskey	0	
	onfocus	0	
	onblur	0	
span&	accesskey	0	
	onfocus	0	
	onblur	0	
a&	effect	1	
bdo&	orientation	1	
object&	streamposition	0	当該 object 要素が参照するモノメディアが MNG の場合 (type="image/X-arib-mng")、フレーム番号を指定する。 その他のメディアの場合には"0"とする。
	streamlooping	Δ	"1" に固定とする。
	streampositionnumerator	_	
	streampositiondenominator	_	
	streamstatus	0	当該 object 要素が参照するモノメディアによって初期値 を指定する。ARIB-B24 第二編付属 2「4.8.5.2.ストリー ムの提示動作に関する属性の運用」を参照。
	streamlevel	-	
	remain	0	当該 object 要素の参照するモノメディアによって、適用可否が決まる。ARIB-B24 第二編付属 2「4.8.5.1.remain属性の type 毎の適用」を参照。
	accesskey	0	
	onfocus	0	
	onblur	0	

- 注1) inputでmaxlengthを超えて入力した場合は切り捨てられる。枠を超えた場合は、あふれた分の表示を行わない。
- 注2) change割り込み事象の発生タイミングは別の要素にフォーカスを移したときとする。
- 注3) onunloadイベントハンドラ内で使える放送用拡張関数はwritePersistentArray()及び unlockModuleOnMemory()のみとする。処理内容は、速やかに文書遷移が可能なUregへの設定や簡単な条件判断等、短時間に終了する処理のみに限定することが望ましい。

5.7.4 beitem 要素 に関する運用

ARIB STD-B24第二編 付属2「4.3.4. beitem 要素に関する運用」参照。

5.7.5 BML要素拡張モジュール(割り込み事象)の運用

- 同時に subscribe 属性を subscribe に設定できる ModuleU pdated 割り込み事象の最大数は
 16 とする。
- 同時に subscribe 属性を subscribe に設定できる TimerFired 割り込み事象の最大数は 8 とする。TimerFired で指定された再生時絶対時刻/受信時時刻/NPT 時刻が BML 文書解釈時点で既に過ぎた時刻である場合、即時発火することとする。
- 同一の割り込み事象に対して複数のイベントハンドラを対応付けた場合の動作は商品企画とする。例えば下記の様な記述がこれに該当する。
 - ▶ type 属性が"DateEventChanged"であるような beitem 要素を複数記述する。

- ▶ type 属性が"ModuleUpdated"であるような beitem 要素を複数記述し、それらの module_ref 属性で同一のモジュールを指定する。
- 提示中以外のESにおいてデータイベントが更新されても、DataEventChanged割り込み事象は発生しない。
- 提示中以外のESで伝送されるモジュールについて ModuleU pdated 割り込み事象を subscribe している場合に、そのモジュールを伝送するESでデータイベントが更新され、か つそれに伴う引き戻しが発生しない場合、ModuleU pdated 割り込み事象が発生する。この場合の ModuleU pdated 割り込み事象の status の値として新たに下記の値を運用する。

status の値	意味
4	当該モジュールが伝送されている ES においてデータイベントが更新された。
	データイベント更新前は当該モジュールは送出されておらず、データイベン
	ト更新後は当該モジュールが送出されている。
5	当該モジュールが伝送されている ES においてデータイベントが更新された。
	データイベント更新前は当該モジュールは送出されており、データイベント
	更新後は当該モジュールが送出されていない。
6	当該モジュールが伝送されている ES においてデータイベントが更新された。
	データイベント更新前、データイベント更新後とも当該モジュールが送出さ
	れている。

- MainAudioStreamChanged 割り込み事象に関して、以下の規定を設ける。
 - ➤ status が-1 の割り込み事象が発生する要因は、受信機の商品企画とする。
 - ➤ 提示中の文書で音声ストリームを提示している object 要素の data 属性が"/-1"以外の場合、または、該当 object 要素の data 属性の書き換えが発生した場合の MainAudioStreamChanged 割り込み事象の発生は、受信機の商品企画とする。
 - ➤ 提示中の文書で音声ストリームを提示している object 要素の streamstatus 属性が "play"以外の場合、または、該当 object 要素の streamstatus 属性の書き換えが発生 した場合の MainAudioStreamChanged 割り込み事象の発生は、受信機の商品企画と する。
 - ▶ es_ref に"/-1"が指定された場合の動作は商品企画とする。
 - ➤ 文書内に音声ストリームを参照する object 要素が存在しない場合の動作は、受信機の 商品企画とする。
 - ➤ es_ref 属性にチャンネル id が指定されていない場合は、メイン音声の主副切り替えに おいてイベントは発生しない。
 - ➤ MainAudioStreamChanged 割り込み事象において、es_ref を省略した場合、対象となる ES ならびにチャンネル id についても特定できないため、どのような場合に割り込み事象を発生させるかは、受信機の商品企画となる。したがって、安全にコンテンツを運用するためには、必ず es_ref を指定することが望ましい。