

BC28-OpenCPU

参考设计手册

LPWA 模块系列

版本: BC28-OpenCPU_参考设计手册_V1.0

日期: 2019-05-15

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司 上海市徐汇区虹梅路 1801 号宏业大厦 7 楼 邮编: 200233 电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2019, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2019.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2019-05-15	葛文堑	初始版本



目录

文档	断史		. 2
1	说明		. 4
	1.1.	引言	۷.
	12	原理图	2



1 说明

1.1. 引言

本文档为 BC28-OpenCPU 模块的参考设计。文档主要包含模块电源、USIM、SPI、串口等接口的参考设计。

1.2. 原理图

如下为 BC28-OpenCPU 模块的设计原理图。本设计仅作参考。









