


一、 固件安全升级说明

模组基于 MTK2625 平台开发, 单核 CORTEX-M4 , 主频 104MHZ , 模组支持 security boot 和安全下载机制, 保证运行固件的合法性和完整性:



固件列表

IMAGE	Attributes
BROM BIN	Read-only,Trust BIN
Bootloader BIN	Authenticated by BROM
APPLICATION BIN	Authenticated by BOOTLOADER

系统启动流程:



- 1. 开机,按照 CMSYS spec 的描述,CM4 core 会先执行 BROM 的代码,地址为 0x04100000.
- 2. BROM 会将 bootloader bin copy 到 RAM 中,先进行签名校验,校验通过跳转到 bootloader 代码执行
- 3. BOOTLOADER 会对 APP BIN 先进行签名校验,校验通过跳转到 APP 代码执行 NOTE:
 - (1) BROM 代码是一段固化代码,后续无法修改
 - (2) 使用 RSASSA-PSS 签名算法和 SHA256 哈希算法
 - (3) public key 会存放到 FLASH,防止 public key 被篡改,将 public key 的 SHA256 HASH digest 存放到 efuse Trusted FW 会校验 public key 的完整性
 - (4) 下载工具可以做到永久无法读写 FLASH, Disable Flashtool
 - (5) MTK 提供签名工具用于对 bootloader 和 app bin 进行签名
 - (6) MTK 提供 KEY 生成工具用于生成 RSA key 和 public key hash



二、 Secure FOTA

- 1. 使用 FOTA packaging tool 生成签名的升级包
- 2. 将已经签名的升级包上传到 server
- 3. 模组开机使用 FOTA 的 AT 命令触发升级
- 4. 下载升级包到本地
- 5. 签名校验成功,重启进入 Bootloader,开始版本 updating
- 6. 如果签名校验失败,不执行任何的升级流程