CHECK – LIST

CHECK – LIST NORMALE

JODEL

D 120

CHECK – LIST
VERIFICATION POSTE

-COMPENSATEUR……..NEUTRE
-CONTACTS MAGNETOS……..OFF
-PHARE…….……....OFF
-FEUX DE NAV……..……..OFF
-ANTICOLLISION……..……..OFF
-ALTIMETRES……..REGLES
-HORAMETRE…….…….VERIFIE
-BATTERIE……...OFF
-ROBINET ESSENCE……..OUVERT
-MANETTE DES GAZ……..REDUIT
-RECHAUFFE CARBU……..ON OU OFF
-RADIO…….OFF
-TRANSPONDEUR…….……OFF

DETENTEUR

ACBT

CHECK – LIST
AVANT MISE EN ROUTE

-FREIN DE PARC…….SERRE
-MANCHE…….ARRIERE
-CONTACTS MAGNETOS…….....1+2
-MIXTURE..... RICHE
-GAZ……..REDUITS
-BATTERIE……..ON
-ANTICOLLISION……...ON
-ABORDS…….DEGAGES

CHECK –LIST
APRES MISE EN ROUTE

-PRESSION D'HUILE…….VERIFIEE
-CONTACTS MAGNETOS…….1+2
-REGIME MOTEUR…….1400TR/MN
-CHARGE BATTERIE……VERIFIEE
-RADIO……ON
-TRANSPONDEUR……...STAND-BY
-CEINTURES.....ATTACHEES

CHECK – LIST
ROULAGE

-FREINS……..ESSAYES
-COMPAS…….VERIFIE
-HEURE BLOC……...NOTEE

CHECK – LIST
AVANT DECOLLAGE

-POINT FIXE…….EFFECTUE
-BRIEFING DEPART……EFFECTUE

A- ATTERRISSEUR
FREIN DE PARC

C- CONTACTS…….1+2
COMPENSATEUR……NEUTRE
CARBURATEUR……..ON OU OFF
COMMANDES……...LIBRES ET
DANS LE BON SENS
CEINTURES……...ATTACHEES

H- HUILE…….PRESSION
TEMPERATURE PLAGE VERTE

E- ESSENCE……..OUVERT
.....MIXTURE RICHE
….. AUTONOMIE ANNONCEE

V- VERRIERES……FERMEES

E- ELECTRICITE
BATTERIE……..ON
CHARGE…….VERIFIEE

R- REGLAGES
ALTIMETRES…….…..REGLES
RADIO.....…….REGLE
TRANSPONDEUR……...ALT

CHECK – LIST
APRES DECOLLAGE

-PUISSANCE DE MONTEE…….AFFICHEE
-PARAMETRES MOTEUR……....VERIFIES
-PHARES.....OFF

CHECK – LIST
CROISIERE

-ALTIMETRES……REGLES
-PUISSANCE CROISIERE……..AFFICHEE
-INSTRUMENTS MOTEUR…….VERIFIES
-MIXTURE.....REGLEE

CHECK – LIST
AVANT DESCENTE

-ALTIMETRES……REGLES
-MIXTURE..... RICHE

CHECK – LIST
AVANT ATTERRISSAGE

-RECHAUFFE CARBU……ON OU OFF
-PHARES……...ON OU OFF

CHECK – LIST
APRES ATTERRISSAGE

-TRANSPONDEUR……..STAND-BY
-COMPENSATEUR…….NEUTRE
-HEURE D'ATTERRISSAGE……NOTEE
-PHARE……...OFF

CHECK – LIST
AU PARKING

-FREIN DE PARC……ON OU OFF
-CONTACTS MAGNETOS…….....OFF
….CLES RETIREES
-RADIO……...OFF
-TRANSPONDEUR……OFF
-PHARES……..……...OFF
-FEUX DE NAV……..……OFF
-ANTICOLLISION……..……OFF
-BATTERIE……OFF

CHECK – LIST SECOURS

PANNES ELECTRIQUES

-PANNE ALTERNATEUR

*** SI DECHARGE CONSTATEE**

-AU SOL : AUGMENTER LE REGIME
-EN VOL : PAS D'ACTION PILOTE

-) SI LA PANNE PERSISTE

-FEUX DE NAV……...OFF
-PHARES.....OFF
-ANTICOLLISION…….. OFF
-TRANSPONDEUR……...ON OU OFF

-AU SOL : NE PAS DECOLLER
-EN VOL : SE POSER SUR LE TERRAIN LE PLUS PROCHE (LA BATTERIE N'EST PLUS RECHARGEE)

* **SI SURCHARGE CONSTATEE**

SE POSER SUR LE TERRAIN LE PLUS PROCHE

- PANNE RADIO

-BATTERIE…….….ON
-RADIO…….ON
-CASQUES……VERIFIES

***SI LA PANNE PERSISTE**

PROCEDURE PANNE RADIO

-SI FREQUENCES VISIBLES :
- ESSAYER TOUTES LES FREQUENCES EN VIGUEUR
- TRANSPONDEUR……**7600**
- CONTINUER A EMETTRE

-EN CIRCUIT D'AERODROME

-CONTINUER SELON LA DERNIERE CLEARANCE RECUE
- FAIRE LES MESSAGES DE POSITION
- **SURVEILLANCE DU CIEL**
- ATTERRISSAGE COMPLET

- EN NAVIGATION

- ATTERRIR SUR UN AERODROME NON CONTROLE
- FAIRE LES MESSAGES DE POSITION

CHECK – LIST D'URGENCE

PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE

*** VITESSE 100 KM/ H**

1) PERTE DE PUISSANCE
REGIME > A 1700 TR / MN
PASSAGE VENT ARRIERE ET ATTERRISSAGE

2) PERTE DE PUISSANCE
REGIME < 1700 TR / MN

-> JUSQU' A 300' : ATTERRISSAGE FORCE DROIT DEVANT
(30° de part et d'autre de l'obstacle)

- > DE 300' A 600': RECHERCHE DE PANNE
(essence , magnétos , réchauffe carbu)

-ATTERRISSAGE FORCE DANS UN SECTEUR 120 ° AVANT .

PANNE MOTEUR EN VOL

-VITESSE……**100 KM / H**
-ROBINET ESSENCE…….…...OUVERT
-RECHAUFFE CARBU……..TIREE
-CONTACTS MAGNETOS…….1+2

-SI PANNE CONFIRMEE :
EFFECTUER C/L URGENCE :
ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE

ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE

.

-VITESSE……**100KM/H**
-CHOIX DU TERRAIN
-RECHERCHE DE LA PANNE
-MESSAGE DE DETRESSE
-TRANSPONDEUR……**7700**
-CEINTURES…….SERREES
-ROBINET ESSENCE……...FERME
-CONTACTS MAGNETOS……OFF
-BATTERIE (EN FINALE)……...OFF

ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE MOTEUR EN MARCHE

-CHOIX DU TERRAIN
-MESSAGE RADIO
-TRANSPONDEUR……..**7700**
-CEINTURES……SERREES

DES L'ATTERRISSAGE ASSURE :

-ROBINET ESSENCE……..FERME
-CONTACTS MAGNETOS……...OFF
-BATTERIE……OFF

SORTIE DE VRILLE

-REDUIRE LES GAZ A FOND
-GAUCHISSEMENT AU NEUTRE
-DIRECTION A FOND A L'OPPOSE
-PROFONDEUR A CABRER

FEU EN VOL

-ROBINET ESSENCE ……FERME
-REGIME……. PLEIN GAZ
-CONTACTS MAGNETOS …… OFF DES L'ARRET MOTEUR
-EFFECTUER LA C/L URGENCE :
ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE

FUMEE EN VOL

-COUPER TOUTES LES SERVITUDES ELECTRIQUES
-BATTERIE……OFF
-VENTILER LA CABINE

1) SI LA FUMEE DISPARAIT

-REBRANCHER LES SERVITUDES (1 A 1)
(cela permettra de détecter le circuit en défaut)

-DES QUE LE CIRCUIT EN DEFAUT EST DETECTE => LE METTRE SUR OFF

2) SI LA FUMEE NE DISPARAIT PAS

-BATTERIE……ON
-RADIO……...ON

EFFECTUER LA PROCEDURE FEU EN VOL

PANNE D'HUILE

PRESSION D'HUILE FAIBLE OU NULLE

-TEMPERATURE…….VERIFIEE
(MINI 30 C ° MAXI 107 C °)

1) SI TEMPERATURE NORMALE

-REDUIRE A 2000 TR / MN
-REJOINDRE LE TERRAIN LE PLUS PROCHE .
-SURVEILLER LES PARAMETRES

2) SI TEMPERATURE ELEVEE

-REDUIRE A 1700 TR /MN
-ATTERRIR LE PLUS VITE POSSIBLE

SI TEMPERATURE > 100 °

-COUPER LE MOTEUR
-EFFECTUER LA C/L URGENCE :
ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE

TEMPERATURE D'HUILE ANORMALE

-PRESSION D'HUILE……. VERIFIEE
(MINI 0.7 KG MAXI 2.6 KG)

1) SI PRESSION NORMALE

-REDUIRE A 2000 TR / MN
-REJOINDRE LE TERRAIN LE PLUS PROCHE
-SURVEILLER LES PARAMETRES

=>

2) SI PRESSION FAIBLE

-REDUIRE A 1700 TR / MN
-ATTERRIR LE PLUS VITE POSSIBLE

SI TEMPERATURE > 100 °

-COUPER LE MOTEUR
-EFFECTUER LA C/L URGENCE :
ATTERRISSAGE MOTEUR EN PANNE

BRIEFING DEPART

I) PERFORMANCES

- LONGUEUR DE PISTE DISPONIBLE ……
- LONGUEUR DE PISTE NECESSAIRE……
- TYPE DE DECOLLAGE……

II) EMERGENCY

- VITESSE DE DECOLLAGE……..70 KM/H
- PANNE AVANT 70 KM/H …….STOP
- PANNE APRES 70 KM/H :

* PANNE MINEURE

- CIRCUIT ADAPTE (conditions du jour)

* PANNE MAJEURE

- EFECTUER LA C/L URGENCE ADAPTEE

* PANNE RADIO

- EFFECTUER LA C/L SECOURS
- CIRCUIT ADAPTE ET ATTERRISSAGE

III) TRAJECTOIRE

- MONTEE VERS……FT
- VIRAGE AU CAP……°
- ALTITUDE DE SECURITE……..FT
- ETA 1ER POINT DE NAV…….

BRIEFING ARRIVEE

I) TRAJECTOIRE

- DEBUT DE DESCENTE……..
- ALTITUDE DE SECURITE…….
- TYPE D'INTEGRATION…….

II) PERFORMANCES

- LONGUEUR DE PISTE DISPONIBLE….
- LONGUEUR DE PISTE NECESSAIRE…
- VITESSE D'APPROCHE…….KM/H
- SENS DE DEGAGEMENT DE LA PISTE

III) EMERGENCY

- TRAJECTOIRE DE REMISE DE GAZ
- PANNE RADIO : C/L SECOURS

C/L POINT TOURNANT

1) TOP , LE CHRONO REPART

2) NOTER L'HEURE DE PASSAGE

3) PROCHAIN CAP

4) ALTITUDE OU NIVEAU DE VOL

5) MESSAGE RADIO

6) NOUVELLE ESTIMEE

7) GESTION CARBURANT

8) PARAMETRES MOTEUR

DEROUTEMENTS DE BEAUVAIS

Fb = 0.6 (TEMPS SANS VW)

FUEL : **a)** DELESTAGE SANS VW + 10%

b) 20' ATTENTE + 15' RESERVE FINALE

ABBEVILLE
Rm 350
DIST 43 NM
TEMPS 26 '
FUEL 22 L

AMIENS
Rm 025
DIST 27 NM
TEMPS 17'
FUEL 19 L

ROUEN
Rm 265
DIST 37 NM
TEMPS 23 '
FUEL 20 L

BVS

COMPIEGNE
Rm 095
DIST 27 NM
TEMPS 17 '
FUEL 19 L

PONTOISE
Rm 190
DIST 22 NM
TEMPS 14 '
FUEL 18 L

LIMITATIONS

- MOTEUR

- REGIME MAXI : 2300 TR / MN
- HUILE : 4 L (conso 0.4 l/ h)
- POINT FIXE : maxi 75 TR / MN de perte

- CARACTERISTIQUES

- LONGUEUR : 6,26 m
- SURFACE ALAIRE : 12,75 m2
- ENVERGURE : 8,20 m

- DONNEES DECLAREES

- VITESSE MAXI : 280 KM/H
- VITESSE DE CROISIERE : 180 KM/H
- VITESSE DE DECROCHAGE : 55 KM/H

- MASSE MAXI : 650 KG
- MASSE A VIDE : KG

- FACTEURS DE CHARGE : + 4,4 g
  - 1,75 g

- DISTANCE DE DECOLLAGE : 340 m
- DISTANCE D'ATTERRISSAGE : 430 m

- CAPACITE RESERVOIR : 115 L
  (utilisable)

- VENT DE TRAVERS MAXI : 15 KT