

[별표16]

컨테이너의 하중시험(제129조 관련)

1. 달아올리기 또는 들어올리기 시험

하중을 부하하는 개소		하중을 부하하는 방		하중의 크기	하중을 부하하는 법
상부모서리 끼움쇠에 의 하여 달아올 리는 경우	상부모서리 끼움쇠	길이 3미터 이하의 컨테 이너	수평면에 대 하여 60도 상방향	연직방향의 분력이 최대총 질량의 2배(상부모서리 끼 움쇠 1개당 연직분력은 최대총질량의 2분의 1)가 되는 크기	1. 하중을 조용히 부하하여 달아 올린후 5분간 정지 시킬 것 2. 마루에 작용하는 하중은 마루 전체에 균등하게 이를 부하할 것
		길이 3미터 를 초과하는 컨테이너	연직상방향		
	마루	연직하방향		최대총질량의 2배에서 자 중을 뺀 크기	
하부모서리 끼움쇠에 의 하여 달아올 리는 경우	하부모서리 끼움쇠	길이 6미터 미만의 컨테 이너	수평면에 대 하여 60도 상방향	연지방향의 분력이 최대 총질량의 2배(하부모서리끼 움쇠 1개당 연직분력은 최 대총질량의 2분의 1)가 되 는 크기	1. 하중을 조용히 부하하여 달아올린후 5분간 정지 시킬 것 2. 마루에 작용하는 하중은 마루 전체에 균등하게 이를 부하할 것
		길이 6미터 이상 9미터 미만의 컨테 이너	수평면에 대 하여 45도 상방향		
		길이 9미터 이상 12미 터 미만의 컨테이너	수평면에 대 하여 37도 상방향		
		길이 12미 터 이상의 컨테이너	수평면에 대 하여 30도 상방향		
	마루	연직하방향		최대총질량의 2배에서 자 중을 뺀 크기	
포크포키트 에 의하여 들어올리는 경우	포크포키 트	연직상방향		최대총질량의 1.25배(1포 키트당 하중은 최대총질량 의 0.625배)의 크기	1. 사용되는 포크와 같은 너비를 가지는 경질의 봉을 각 포크포키트에 포크포키트의 길이의 4 분의 3까지 수평으로 끼 워넣어 컨테이너를 들어 올리므로써 포크포키트 에 하중을 부하할 것 2. 하중을 조용히 부하하여 들어올린후 5분간 정지 시킬 것 3. 마루에 작용하는 하중은 마루전체에 균등하게 이 를 부하할 것
	마루	연직하방향		최대총질량의 1.25배에서 자중을 뺀 크기	
위 각 호의 의 것에 의 한 경우		해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의할 것<개정 2008. 07. 18>			

2. 겹침적재시험

하중을 부하하는 개소	하중을 부하하는 방향	하중의 크기	하중을 부하하는 방법
상부모서리끼움쇠	연직하방향	최대 겹침 적재 하중의 1.8배의 크기	1. 수평이고 경질인 평면상에 컨테이너를 놓을 것 2. 외부로부터 하중을 부하하는 평면을 당해 하중이 부하되는 상부모서리끼움쇠 위의 평면과 동일치수로 할 것
마루(탱크컨테이너의 마루를 제외한다)	연직하방향	최대 총 질량의 1.8배에서 자중을 뺀 크기	3. 하중을 부하하는 평면은 이를 당해 하중이 부하되는 상부모서리끼움쇠 위의 평면으로부터 각각 길이방향으로 38밀리미터, 가로방향으로 25밀리미터 평행 이동한 4평면으로 할 것 4. 마루에 작용하는 하중은 마루전체에 균등하게 이를 부하할 것

3. 지붕시험

하중을 부하하는 개소	하중을 부하하는 방향	하중의 크기	하중을 부하하는 방법
지붕의 외면에서 강도가 가장 약한 개소의 1변 600밀리미터, 타변 300밀리미터의 방향의 부분	연직하방향	300킬로그램	1. 수평이고 경질인 평면상에 컨테이너를 놓을 것 2. 하중을 균등하게 부하할 것

4. 마루시험

하중을 부하하는 개소	하중을 부하하는 방향	하중의 크기	하중을 부하하는 방법
마루	연직하방향	5,460킬로그램	1. 수평이고 경질인 평면상에 컨테이너를 놓을 것 2. 1차축당 무게가 5,460킬로그램(1차륜당 무게는 2,730킬로그램)의 시험장치를 이동시켜서 하중을 부하할 것. 이 경우 시험장치는 차륜의 너비 180밀리미터, 1차륜당 접지면적 142제곱센티미터, 양차륜의 중심간의 거리가 760밀리미터인 것일 것

5. 횡방향래킹시험

하중을 부하 하는 개소	하중을 부하 하는 방향	하중의 크 기	하중을 부하하는 방법
1측면에 있 는 2개의 상부모서리 끼움쇠	횡방향	설 계 시 에 계획된 래 킹 하 중 과 같은 크기	1. 수평이고 경질인 평면상에 컨테이너를 놓을 것 2. 컨테이너를 4개의 하부모서리끼움쇠에 의하여 연직방향으로 압축하고 또한 하 중을 부하하는 상부모서리끼움쇠가 있 는 측면과 반대측의 측면에 있는 2개의 하부모서리끼움쇠에 의하여 수평방향으 로 압축할 것 3. 컨테이너에 압축하중 및 인장하중을 개별로 부하할 것 4. 컨테이너의 각 단면이 좌우대칭인 경 우에는 1개측면의 상부모서리끼움쇠에 대하여서만 하중을 부하하여도 되나 그 외의 경우에는 각 측면에 있는 상부모 서리끼움쇠에 대하여 하중을 부하할 것

6. 길이방향래킹시험

하중을 부하 하는 개소	하중을 부하 하는 방향	하중의 크 기	하중을 부하하는 방법
1단면이 있 는 2개의 하부모서리 끼움쇠	길이방향	최대충질량 의 2배(하 부모서리끼 움쇠 1개당 하중은 최 대충 질 량) 의 크기	1. 하중을 부하하는 하부모서리끼움쇠가 있는 단면과 반대측의 단면에 있는 2개 의 하부모서리끼움쇠에 의하여 연직방 향 및 수평방향으로 컨테이너를 압축할 것 2. 압축하중 및 인장하중을 컨테이너에 개별로 부하할 것
마 루	연 직 하 방 향	최대충질량 과 같은 크 기	3. 마루에 작용하는 하중은 마루전체에 균등하게 이를 부하할 것

7. 단벽시험

하중을 부하하는 개소	하중을 부하하는 방향	하중의 크기	하중을 부하하는 방법
단 벽	단벽의 내측에 수직방향	컨테이너의 최대적재 질량의 0.4배	1. 하중은 단벽에 균등하게 부하할 것 2. 양단벽의 형상, 재료등이 동일한 경우에는 1단벽에만 하중을 부하하여도 되나 그 외의 경우에는 각 단벽에 동시 또는 개별로 하중을 부하할 것 3. 측면이 개방되거나 측면에 문을 가지는 컨테이너에 있어서는 각 단벽에 개별로 하중을 부하하는 것으로 하고, 이 경우 하중의 반작용력은 컨테이너의 저부에서 이를 흡수할 것

8. 측벽시험

하중을 부하하는 개소	하중을 부하하는 방향	하중의 크기	하중을 부하하는 방법
측 벽	측벽의 내측에 수직방향	최대적재 질량의 0.6배	1. 하중은 측벽에 균등하게 이를 부하할 것 2. 양측벽의 형상, 재료등이 동일한 경우에는 1측벽에만 하중을 부하하여도 되나 그 외의 경우에는 각 측벽에 개별로 하중을 부하할 것 3. 오픈톱컨테이너는 상부를 사용시의 상태로하여 하중을 부하할 것 4. 측벽에 부하하는 하중의 반작용력은 컨테이너의 모서리끼움쇠 또는 모서리 구조물로서 이를 흡수할 것
비고 : 1. 이 표에서 사용하는 용어는 선박안전법 시행규칙에 의한 용어의 예에 의한다. 2. 컨테이너의 하중시험은 해양수산부장관이 이 표의 시험과 동등한 효력을 가진다고 인정하는 경우에는 그 지시에 의할 수 있다.<개정 2008. 07. 18>			