

[별표 7] 기관 가스공급장치의 감시

매개변수	정보	탱크밸브 ⁶⁾ 의 자동 차단	가스연료 기관구 역에 대한 가스 공급 자동 차단	비고
탱크연결부 구역에 20 % LEL의 가스 탐지	X			
2개의 탐지기 ¹⁾ 에서 탱크연결부 구역에 40 % LEL의 가스 탐지	X	X		
연료저장창 구역 화재탐지	X			
탱크연결부 구역 내부 및 탱크연결부 구역 으로의 통풍트렁크에서의 화재탐지	X			
탱크연결부 구역 빌지웰 고액면	X			
탱크연결부 구역 빌지웰 저온	X	X		
탱크와 가스연료 기관이 설치된 기관구역사 이의 덕트 내 20 % LEL의 가스탐지	X			
탱크와 가스연료기관이 설치된 기관구역 사 이의 덕트 내에 2개의 탐지기 ¹⁾ 에서 40 % LEL의 가스탐지	X	X ²⁾		
연료준비실 가스 탐지, 20 % LEL	X			
연료준비실 2개의 탐지기 ¹⁾ 에서 40 % LEL 의 가스 탐지	X	X ²⁾		
가스연료기관이 설치된 기관구역 내부의 덕트 내 30 % LEL의 가스탐지	X			가스연료기관이 설치된 기관구역에 이중관이 설 치된 경우
가스연료기관이 설치된 기관구역 내부의 덕트 내에 2개의 탐지기 ¹⁾ 에서 60 % LEL 의 가스 탐지	X		X ³⁾	가스연료기관이 설치된 기관구역에 이중 관이 설 치된 경우
가스연료기관이 설치된 비상차단 보호 기관 구역의 20 % LEL의 가스탐지	X			
가스연료기관이 설치된 비상차단 보호 기관 구역에 2개의 탐지기 ¹⁾ 에서 40 % LEL의 가스 탐지	X		X	또한, 가스연료기관이 설 치된 기관구역 내의 비방 폭형 전기설비를 분리하 여야 한다.
탱크와 가스연료기관이 설치된 기관구역 사 이의 덕트 내 통풍 손실	X		X ²⁾	
가스연료기관이 설치된 기관구역 내부의 덕 트 내 통풍 손실 ⁵⁾	X		X ³⁾	가스연료기관이 설치된 기관구역에 이중관이 설 치된 경우
가스연료기관이 설치된 비상차단 보호 기관 구역 내의 통풍 손실	X		X	
가스연료기관이 설치된 기관구역의 화재 탐지	X			

가스 공급의 비정상 가스 압력	X		X	
밸브 제어장치의 작동 매체 손실	X		X ⁴⁾	필요 시 지연된 시간
기관의 자동 차단(기관 고장)	X		X ⁴⁾	
수동 작동 기관 비상 차단	X		X	

주)

- 1) 이중화를 위하여 두 개의 독립된 가스탐지기를 인접하게 설치해야 한다. 가스탐지기가 자기감시형일 경우에는 한 개만 설치할 수 있다.
- 2) 탱크에서 2개 이상의 기관에 가스가 공급되고, 주가스밸브가 완전히 분리된 공급관의 별도 덕트에 외부에 설치된 경우에는 통풍손실 또는 가스 탐지 시 탐지된 덕트 내의 공급관에 설치된 주가스밸브만 닫혀야 한다.
- 3) 가스가 2개 이상의 기관에 공급되고, 주가스밸브가 완전히 분리된 공급관의 별도 덕트에 외부 및 가스기관이 설치된 기관구역의 외부에 설치된 경우에는 통풍손실 또는 가스 탐지 시 탐지된 덕트 내의 공급관에 설치된 주가스밸브만 닫혀야 한다.
- 4) 이중차단 및 배출 밸브만 작동(이중차단 밸브는 닫히고, 배출밸브는 열림)
- 5) 만일 덕트가 불활성 가스(제68조제1항 참조)에 의해 보호된다면 불활성 가스 과압 손실이 이 표에 주어진 것과 동일한 조치를 유도해야 한다.
- 6) 제83조에 명시된 밸브들