

[별지 3]

선박(부선 및 어선 포함) 피항수칙

1. 포항항 내의 소형선박, 부선, 어선 등의 선박 피항장소는 구항, 영일만항 역무선부두로 하며, 다른 선박 및 항만시설의 안전을 저해하지 않는 범위에서 선박 크기, 선박 종류 등을 고려하여 해당 선박의 선장이 항계 내의 적정장소를 선정하여 피항할 수 있다.
2. 피항 중인 선박의 선장은 모든 선원을 당직에 임하도록 조치해야 하며, 해상교통관제센터와 항상 교신이 가능하도록 교신수단을 개방해야 한다.
3. 피항기간 동안 선장은 수시로 선체 주변의 상황 및 본선의 계류(또는 정박) 상황을 확인하고 적절한 조치를 취해야 하며, 만약 본선 자체에서 조치하기 곤란한 상황이 발생한 경우에는 즉시 해상교통관제센터에 통보하여 적절한 조치를 받아야 한다.
4. 피항 중인 선박에서 선박의 수리나 급유작업 또는 본선 선체 내의 연료 이송작업 등을 일체 해서는 안 되며, 선내에 발생한 폐기물을 해상에 투기하면 안 된다.
5. 피항하고 있는 모든 선박은 다른 선박이 안전상 이동이 불가피하여 이동하려는 경우와 해난구조를 목적으로 구조선이 출동하려는 경우 이에 지장이 없도록 최대한 협조해야 한다.
6. 기상특보의 해제 등 피항 사유가 소멸된 경우에는 즉시 피항지에서 선박을 이동 조치해야 하며, 특별한 사유 없이 피항지에 장기체류하여 항만 운영에 지장을 주어서는 안 된다.