

별표 1 부산항 도선 구간별 통과 속력의 범위

도선구간	부두(위치)	통과 속력
1. 제1도선점과 북내항간	내항 방파제 안쪽 부두 전체와 묘박지(E1, E2)	1) 내항 방파제 통과시 : 8노트 이하 2) 신감만 전면 : 8노트 이하
2. 제1도선점과 북외항간	내항방파제와 조도~오륙도방파제 사이의 부두 전체와 묘박지 (M7, M8, M9)	오륙도방파제 통과시 : 10노트 이하 (단, 강풍이나 강조류시에는 중속 가능)
	용호부두	용호동방파제 통과시 : 6노트 이하
3. 북내항과 북외항간	북내항의 부두에서 북외항의 부두로 이동 또는 반대의 경우	이동중 전구간 : 8노트 ~ 10노트
4. 제2도선점과 감천항간	감천항 부두 전체	감천항 방파제 통과시 10노트 이하
5. 부산신항 도선점과 부산신항만간	가덕수도 제5항로 부두 접근 조선	주의 구역 포함 전구간 12 노트 이하
6. 부산항 및 감천항내 이동	북내항, 북외항, 감천항내의 이동	전구간 : 8노트 ~ 10노트
7. 부산신항만 내에서 이동	부산신항만 부두 접근 시의 이동	1) 동방파제 통과시 : 10노트 이하 2) 호남도 통과시 : 8노트 이하
8. 용호부두 내에서의 이동	용호부두 수역	전구간 : 6노트 이하
9. 제1도선점과 용호부두간	이기대 동쪽 0.5마일 ~ 1마일 이내 수역	전구간 : 10노트 ~ 12노트
10. 다대포 항내에서의 이동	다대포 방파제 안쪽 전체 수역	전구간 : 7노트 ~ 10노트
11. 제2도선점과 다대포항간	제2 도선점과 다대포항 방파제간	전구간 : 10노트 이하