

정박선박수칙(제32조 관련)

1. 기상 양호 시

- 가. 정박 중인 선박은 항상 본선의 긴급출동이 가능하도록 필요한 수의 선원이 승선해야 한다.
- 나. 정박 중 당직사관은 수시로 기상예보를 청취하고 최소 1시간 단위로 본선의 위치를 측정하여 본선의 주묘(走錨, dragging)를 파악해야 한다.
- 다. 반드시 모든 선원의 비상연락망을 작성하여 당직실과 선교(bridge) 등 잘 보이는 곳에 게시하고 특이사항이 발생하면 즉시 상급자에게 연락하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
- 라. 비상시를 대비하여 본선의 주기(main engine) 및 발전기의 수리는 하지 않아야 하며, 꼭 필요한 경우에는 우리 청에 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 따른 선박수리 신고를 한 후 단시간 내에 행해야 한다.
- 마. 정박 중 평형수를 조정하거나, 선창(cargo hold)내 오수(hold bilge)를 제거하는 등 선박의 안전에 영향을 미치거나 해양오염이 우려되는 작업은 반드시 일항사(혹은 선장), 일기사(혹은 기관장)가 재선하여 불가피한 경우에만 실시해야 하며, 연료유나 기관실 빌지를 이송하는 작업은 전부 금지한다.
- 바. 예인선 수리 등 불가피한 사유를 제외하고 부선의 단독 정박은 금지한다.

2. 기상 악화 시

- 가. 본선 당직자는 기상예보를 청취하여 다음날 기상을 조망하고, 기상상태가 악화되기 전에 선장을 비롯하여 모든 선원이 귀선할 수 있도록 조치해야 한다.
- 나. 당직사관은 본선의 상황을 수시로 점검하고 기관부에 통보하여 본선 기관을 즉시 사용가능(STAND-BY) 상태로 해 두어야 하며, 선박의 위치를 수시

로 측정하여 선박의 주요방지에 최선을 다해야 한다.

다. 엔진 등 본선의 장비만으로 선박의 안전을 유지할 수 없을 경우에는 목포 지방해양수산청 및 목포광역해상교통관제센터에 보고하고 도움을 받을 수 있도록 조치해야 한다.

라. 폭우나 농무(짙은 안개) 등으로 시계가 불량할 때에는 레이더 등 사용 가능한 장비로 인근선박의 동정을 파악하고 위험이 예상될 경우 기적이나 VHF를 이용하여 상대 선박에 주의를 환기시키는 등 시계 불량 시 준수해야 할 각종 규칙을 철저히 이행해야 한다.

마. 선장은 기상이 매우 악화되어 재박장소에 더 이상 본선의 안전을 유지하기가 힘들다고 판단할 경우에는 그 상황을 목포광역해상교통관제센터에 통보하고 항내외의 적절한 장소로 피항해야 한다.

바. 부선의 단독 정박은 금지한다. 다만, 구난 등 긴급한 상황이나 기상악화로 부선과의 결합이 위험하여 긴급히 대피해야 하는 경우에는 예외로 한다. 이 경우 긴급 상황 발생 시 대응이 가능하도록 안전조치계획을 수립하고 목포 지방해양수산청에 통보해야 한다.