

## 소형선박(부선포함) 피항수칙(제32조 관련)

1. 목포항 내의 소형선 피항장소는 내항으로 하고, 부선의 피항장소는 갯바위와, 대불부두 간을 직선으로 이은선의 북쪽해상(영산강 하구언 하류해상)으로 하되, 다른 선박 및 항만시설의 안전을 해하지 않는 범위 안에서 선형, 선종별로 해당 선박의 선장이 항내의 적정장소를 선정하여 피항할 수 있다.
2. 피항 중인 선박의 선장은 모든 선원을 당직에 임하도록 해야 하며, VHF(채널 14, 16)를 개방하여 목포광역해상교통관제센터와 수시로 교신이 가능하도록 해야 한다.
3. 피항기간 동안 선장은 수시로 선체주변과 본선의 계류 또는 정박 상황을 확인하고, 적절한 조치를 해야 하며, 만약 본선 자체에서 조치하기 곤란한 상황이 발생한 경우에는 목포광역해상교통관제센터로 해당 사항을 즉각 통보해야 한다.
4. 피항 중인 선박에서 선박의 수리나 급유작업 또는 본선 선내의 연료 이송작업 등은 절대 행해서는 안 되며, 선내에서 발생한 폐기물이 있을 경우 절대로 해상에 투기를 해서는 안 된다.
5. 피항 중 다른 선박이 안전상 이동이 불가피하여 이동을 하고자 할 때와 해경정이 해난구조를 목적으로 출동하고자 할 경우에는 이에 지장이 없도록 최대한 협조를 해야 한다.
6. 기상특보가 해제되어 피항 사유가 소멸된 경우에는 즉시 피항지에서 선박을 이동 조치해야 하며, 특별한 이유 없이 피항지에 장기 체류하여 항만운영에 지장을 주어서는 안 된다.