

[별표 4]

정박선박 수칙(제17조 관련)

가. 기상양호시

1. 정박 중인 선박에는 항시 본선의 긴급출동이 가능하도록 필요한 수의 선원이 승선했어야 한다.
2. 정박 중 당직사관은 수시로 기상예보를 청취하고 최소 1시간 단위로 본선의 위치를 측정하여 본선 주묘(主錨)를 파악해야 한다
3. 선원의 비상연락망을 작성하여 선교(bridge) 등 잘 보이는 곳에 게시하고 특이사항이 발생하면 즉시 상급자에게 연락하는 등 필요한 조치를 해야 한다.
4. 비상시를 대비하여 본선의 주기(main engine) 및 발전기의 수리는 하지 않아야 하며 꼭 필요한 경우에는 관제센터에 통보 후 단시간 내에 수리해야 한다.
5. 정박 중 바닥짐(ballast)을 조정하거나, 선창(cargo hold) 내 오수(hold bilge)를 제거하는 등 선박의 안전에 영향을 미치거나 해양오염이 우려되는 작업은 불가피한 경우에만 실시해야 하고 반드시 일항사(또는 선장)와 일기사(또는 기관장)가 승선했어야 하며, 연료유나 기관실 빌지를 이송하는 작업은 전부 금지한다.

나. 기상악화시

1. 본선 당직자는 기상예보를 청취하여 다음날 기상을 조망하고, 기상상태가 악화되기 전에 선장을 비롯하여 전선원이 승선했을 수 있도록 조치해야 한다.
2. 당직사관은 본선의 상황을 수시로 점검하고 본선 기관을 즉시 사용가능(STAND-BY) 상태로 해 두어야 하며, 선박의 위치를 수시로 측정하여 선박의 주묘방지에 최선을 다해야 한다.
3. 엔진 등 본선의 장비만으로 선박의 안전을 유지할 수 없을 경우에는 관제센터와 교신하여 항내 예선의 도움을 받도록 조치해야 한다.
4. 폭우나 농무(濃霧) 등으로 시계(視界)가 불량할 때에는 레이다 등 사용가능한 장비로 인근 선박의 동정을 파악하고 위험이 예상될 경우 기적이나 VHF를 이용하여 상대 선박에 주의를 환기시키는 등 시계 불량시 준수해야 할 각종규칙을 철저히 이행해야 한다.

5. 선장은 기상이 매우 악화되어 재박장소에서 더 이상 본선의 안전을 유지하기가 힘들다고 판단될 경우에는 그 상황을 관제센터에 통보하고 항내외의 적절한 장소로 피항해야 한다.