

[별표 2] 종합유선방송국의 채널 및 주파수대역(제12조제2항 관련)

채널번호	주파수대역	채널번호	주파수대역
2	54MHz ~ 60MHz	41	324MHz ~ 330MHz
3	60MHz ~ 66MHz	42	330MHz ~ 336MHz
4	66MHz ~ 72MHz	43	336MHz ~ 342MHz
5	76MHz ~ 82MHz	44	342MHz ~ 348MHz
6	82MHz ~ 88MHz	45	348MHz ~ 354MHz
95	90MHz ~ 96MHz	46	354MHz ~ 360MHz
96	96MHz ~ 102MHz	47	360MHz ~ 366MHz
97	102MHz ~ 108MHz	48	366MHz ~ 372MHz
14	120MHz ~ 126MHz	49	372MHz ~ 378MHz
15	126MHz ~ 132MHz	50	378MHz ~ 384MHz
16	132MHz ~ 138MHz	51	384MHz ~ 390MHz
17	138MHz ~ 144MHz	52	390MHz ~ 396MHz
18	144MHz ~ 150MHz	53	396MHz ~ 402MHz
19	150MHz ~ 156MHz	54	402MHz ~ 408MHz
20	156MHz ~ 162MHz	55	408MHz ~ 414MHz
21	162MHz ~ 168MHz	56	414MHz ~ 420MHz
22	168MHz ~ 174MHz	57	420MHz ~ 426MHz
7	174MHz ~ 180MHz	58	426MHz ~ 432MHz
8	180MHz ~ 186MHz	59	432MHz ~ 438MHz
9	186MHz ~ 192MHz	60	438MHz ~ 444MHz
10	192MHz ~ 198MHz	61	444MHz ~ 450MHz
11	198MHz ~ 204MHz	62	450MHz ~ 456MHz
12	204MHz ~ 210MHz	63	456MHz ~ 462MHz
13	210MHz ~ 216MHz	64	462MHz ~ 468MHz
23	216MHz ~ 222MHz	65	468MHz ~ 474MHz
24	222MHz ~ 228MHz	66	474MHz ~ 480MHz
25	228MHz ~ 234MHz	67	480MHz ~ 486MHz
26	234MHz ~ 240MHz	68	486MHz ~ 492MHz
27	240MHz ~ 246MHz	69	492MHz ~ 498MHz
28	246MHz ~ 252MHz	70	498MHz ~ 504MHz
29	252MHz ~ 258MHz	71	504MHz ~ 510MHz
30	258MHz ~ 264MHz	72	510MHz ~ 516MHz
31	264MHz ~ 270MHz	73	516MHz ~ 522MHz
32	270MHz ~ 276MHz	74	522MHz ~ 528MHz
33	276MHz ~ 282MHz	75	528MHz ~ 534MHz
34	282MHz ~ 288MHz	76	534MHz ~ 540MHz
35	288MHz ~ 294MHz	77	540MHz ~ 546MHz
36	294MHz ~ 300MHz	78	546MHz ~ 552MHz
37	300MHz ~ 306MHz	79	552MHz ~ 558MHz
38	306MHz ~ 312MHz	80	558MHz ~ 564MHz
39	312MHz ~ 318MHz	81	564MHz ~ 570MHz
40	318MHz ~ 324MHz	82	570MHz ~ 576MHz

채널번호	주파수대역	채널번호	주파수대역
83	576MHz ~ 582MHz	129	822MHz ~ 828MHz
84	582MHz ~ 588MHz	130	828MHz ~ 834MHz
85	588MHz ~ 594MHz	131	834MHz ~ 840MHz
86	594MHz ~ 600MHz	132	840MHz ~ 846MHz
87	600MHz ~ 606MHz	133	846MHz ~ 852MHz
88	606MHz ~ 612MHz	134	852MHz ~ 858MHz
89	612MHz ~ 618MHz	135	858MHz ~ 864MHz
90	618MHz ~ 624MHz	136	864MHz ~ 870MHz
91	624MHz ~ 630MHz	137	870MHz ~ 876MHz
92	630MHz ~ 636MHz	138	876MHz ~ 882MHz
93	636MHz ~ 642MHz	139	882MHz ~ 888MHz
94	642MHz ~ 648MHz	140	888MHz ~ 894MHz
100	648MHz ~ 654MHz	141	894MHz ~ 900MHz
101	654MHz ~ 660MHz	142	900MHz ~ 906MHz
102	660MHz ~ 666MHz	143	906MHz ~ 912MHz
103	666MHz ~ 672MHz	144	912MHz ~ 918MHz
104	672MHz ~ 678MHz	145	918MHz ~ 924MHz
105	678MHz ~ 684MHz	146	924MHz ~ 930MHz
106	684MHz ~ 690MHz	147	930MHz ~ 936MHz
107	690MHz ~ 696MHz	148	936MHz ~ 942MHz
108	696MHz ~ 702MHz	149	942MHz ~ 948MHz
109	702MHz ~ 708MHz	150	948MHz ~ 954MHz
110	708MHz ~ 714MHz	151	954MHz ~ 960MHz
111	714MHz ~ 720MHz	152	960MHz ~ 966MHz
112	720MHz ~ 726MHz	153	966MHz ~ 972MHz
113	726MHz ~ 732MHz	154	972MHz ~ 978MHz
114	732MHz ~ 738MHz	155	978MHz ~ 984MHz
115	738MHz ~ 744MHz	156	984MHz ~ 990MHz
116	744MHz ~ 750MHz	157	990MHz ~ 996MHz
117	750MHz ~ 756MHz	158	996MHz ~ 1,002MHz
118	756MHz ~ 762MHz		
119	762MHz ~ 768MHz		
120	768MHz ~ 774MHz		
121	774MHz ~ 780MHz		
122	780MHz ~ 786MHz		
123	786MHz ~ 792MHz		
124	792MHz ~ 798MHz		
125	798MHz ~ 804MHz		
126	804MHz ~ 810MHz		
127	810MHz ~ 816MHz		
128	816MHz ~ 822MHz		

<비고>

- 채널 10, 채널 18, 채널 21, 채널 59, 채널 60은 아마추어대역 등이고, 채널 124 ~ 채널 128은 이동전화서비스대역이므로 사용시 주의가 요구됨.