

[별표 2]

위성조난신호 수신 처리 구분(제6조의3 관련)

구분		기준	비고
실제 조난신호		○ “조난사고”란 사람의 생명·신체 또는 선박, 항공기 등의 안전이 위험에 처하여 조난신호를 발신한 경우	
시험발신 신호		○ 정비 및 시험운용 ○ 수색구조 훈련을 위해 발신한 경우	
오발신 신호	취급부주의	○ 부적절한 장비 설치 및 위치 ○ 부적절한 유지보수 ○ 위성조난신호기의 부적절한 신호발신 ○ 부적절한 장비 폐기	
	기기 오작동	○ 스위치 오작동 ○ 해수유입 ○ 테스트 모드 중 신호 발신 ○ 장비 고장(Non-GPS)	
	설치 부주의	○ 보관함 고장 ○ 자동 이탈장치 고장 ○ 항공기 외부 설치된 ELT 스위치 고장	
	기상요인	○ 극심한 기상여건 : 태풍, 파도 등	
	자가발신	○ 사전 미통보 테스트 ○ 고의 발신	
	원인미상	○ 신호 발신의 원인 파악 불가	