

[별표 4] 상호지원 비상협정

상호지원 비상협정

1. 공항은 도시와 근접하여 있고, 공항 밖에서 항공기사고가 발생할 경우도 있기 때문에 관련기관과의 상호지원 비상협정이 필요하다.
2. 상호지원 비상협정은 초기 통보와 대응임무를 명시하고 있다. 그러나 관련기관의 책임은 비상계획에 포함되어 있으므로 명시하지 않는다.
3. 상호지원 비상협정은 사전에 체결되어야 하고 공신력이 있어야 한다. 공항운영자는 다수 기관의 협정이 필요하다면 조정기관으로서 역할을 수행하여야 한다. 이 별표의 제4항과 제5항에 공항 내·외부에서 발생하는 사고에 대한 지역 소방대와의 상호지원 비상협정의 준비를 지원하기 위한 지침이 포함되어 있다.
4. 관할(협정) 소방대의 절차 : 공항 내 항공기사고
 - 1) 대응이 개시되면 관할(협정) 소방대는 공항의 집결지나 대기지역으로 곧바로 출동한다. 공항경찰·보안팀이 집결지 또는 대기지역에서 사고현장으로 호위를 제공한다.
 - 2) 공항에서 항공기 운영을 중단하지 않을 경우 공항 내에서 호위 없이 이동하는 것은 매우 위험하며 항공기 이동에 지장을 줄 수 있다는 것 인지하고 있어야 한다.
 - 3) 사고현장에 도착하면:
 - 가) 상호지원을 받을 공항소방대의 선임직원이 현장의 전체 지휘권을 가지고 있다.
 - 나) 소방대 상호지원통신은 사전 지정된 통신 채널에 따라 수행된다.
 - 다) 통신발신은 공항 구조 및 소방·지역 소방대 호출번호에 따라 시작된다.
5. 관할(협정) 소방대의 절차 - 공항 밖 항공기사고
 - 1) 공항 밖 항공기사고에 대한 전파는 보통 항공교통업무기관 또는 경찰로부터 받는다. 이러한 경우가 아니라면 관할(협정) 소방대는 무전기 또는 전화로 항공교통업무기관이나 경찰에게 사고가 발생했다는 것을 알리고 격자지도상의 근접 지점을 알려 준다.
 - 2) 사고현장에 도착하면 관할(협정) 소방대는 상호지원 비상협정이 개시되었는지 확인하고, 지휘소(공항운영자의 이동지휘소가 운영될 때까지 임시지휘소가 될 수 있다.)를 설치한다.
 - 다) 모든 통신이 지정된 항공기사고 채널에 맞춰졌는지 확인
 - 3) 관할(협정) 소방대는 항공교통업무기관 및 경찰서에 다음 사항의 정보를 제공한다.
 - 가) 사고현장의 정확한 위치
 - 나) 지휘소의 위치

- 다) 소방대가 대응하여야 할 격자지도상의 특정장소 · 집결지
- 라) 필요하다면 특수한 장비를 요청