

[별표 2]

운행기록의 배열순서(제4조제1항 관련)

항 목		자릿수	표기방법	표기시기
운행기록장치 모델명		20	오른쪽으로 정렬하고 빈칸은 '#'으로 표기. 중간에 빈칸 금지	최초 사용시 등록
차대번호		17	영문(대문자)·아라비아숫자 전부 표기	"
자동차 유형		2	11: 시내버스 12: 농어촌버스 13: 마을버스 14: 시외버스 15: 고속버스 16: 전세버스 17: 특수여객자동차 21: 일반택시 22: 개인택시 31: 일반화물자동차 32: 개별화물자동차 41: 비사업용자동차 51: 어린이통학버스 98: 기타1 99: 기타2	"
자동차 등록번호		12	자동차등록번호 전부 표기 (한글 하나에 두 자리 차지, 빈칸은 '#'으로 표기, 중간에 빈칸 금지) 예시)#####12가3456, ###123가3456	"
운송사업자 등록번호		10	사업자등록번호 전부 표기 (XXXYYZZZZZ)	"
운전자코드		18	운전자의 자격증번호로, 빈칸은 '#'으로 표기하고 중간자 '-'는 생략	자동차 운송사업자 설정
주행거리 (km)	일일주행거리	4	00시부터 24시까지 주행한 거리 (범위: 0000~9999)	실시간
	누적주행거리	7	최초등록일로부터 누적한 거리 (범위: 0000000~9999999)	"
정보발생 일시		14	YYMMDDhhmmssss (연/월/일/시/분/0.01초)	"
차량속도(km/h)		3	범위: 000~255	"
분당 엔진회전수(RPM)		4	범위: 0000~9999	"
브레이크 신호		1	범위: 0(off) 또는 1(on)	"
차량위치 (GPS X, Y 좌표)	X	9	10진수로 표기 (예: 127.123456*1000000⇒127123456)	"
	Y	9		
위성항법 장치(GPS) 방위각		3	범위: 0~360 (0~360°에서 1°를 1로 표현)	"
가속도 (m/sec ²)	ΔV_x	6	범위: -100.0~+100.0	"
	ΔV_y	6		
기기 및 통신 상태 코드 (백업 수집 주기 내)		2	00: 운행기록장치 정상 11: 위치추적장치(GPS수신기) 이상 12: 속도센서 이상 13: RPM 센서 이상 14: 브레이크 신호감지 센서 이상 21: 센서 입력부 장치 이상 22: 센서 출력부 장치 이상	"

		31: 데이터 출력부 장치 이상 32: 통신 장치 이상 41: 운행거리 산정 이상 99: 전원공급 이상	
--	--	--	--

비고

1. 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제48조에 따른 택시운전자격증 또는 「화물자동차 운수사업법 시행규칙」 제18조의8에 따른 화물운송종사자자격증이 없는 운전자의 경우에는 운전자코드란에 18자리 중 10자리는 ‘#’으로 표기한다. 이 경우 11자리는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며, 12자리부터 18자리는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기한다.
2. 차량위치는 정보저장 단위시간별로 차량이 위치한 지점으로써 X좌표는 경도로, Y좌표는 위도로 표기한다.
3. 분당 엔진회전수(RPM), 브레이크 신호, 가속도 (m/sec^2)는 해당 기능이 있는 경우에 한정한다.
4. 가속도 G_x 는 자동차의 진행방향인 종방향으로 작용하는 가속도이고, 가속도 G_y 는 자동차의 좌우측인 횡방향으로 작용하는 가속도를 말한다.
5. 연료소모량과 연비를 확인할 수 있는 장치를 장착한 경우에는 운행기록의 배열순서 내 “기기 및 통신상태 코드” 하단에 연료소모량 및 연비 정보를 기록한다.
 - 가. 연료소모량(6자리) : 당일 00시부터 24시까지 소모한 1일 연료량(L)을 말하며, 소숫점 둘째자리까지 표기한다.
 - 나. 누적연료소모량(9자리) : 운행기록장치에 최초 등록일로부터 누적 소모한 연료량(L)을 말하며, 소숫점 둘째자리까지 표기한다.
 - 다. 연비(5자리) : 당일 시동을 건 이후부터 현재까지 주행한 거리(km)를 연료소모량(L)으로 나눈 값을 말하며, 소숫점 둘째자리까지 표기한다.