

신호의 구성(제11조제1항제2호사목 관련)

1. 단문메세지

무변조 160 ms	동기부호 (24) 주1	통보형식의 구분 (1) 주2	프로토콜의 종류 (1)	식별 또는 식별+위치 (59) 주3	오류정정 부호 (21)	비상코드/국가별사용 또는 보충데이터 (6) 주4
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------

2. 장문 메세지

무변조 160 ms	동기부호 (24) 주1	통보 형식의 구분 (1) 주2	프로 토콜의 종류 (1)	식별 또는 식별+위치 (59) 주3	오류 정정 부호 (21)	보충 및 위치 또는 국가별 사용 데이터 (26) 주5	오류 정정 부호 (12)
------------------	--------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	--	---------------------

()내의 숫자는 비트수이다.

주1. "1111111111111111000101111"일 것

단, 자가시험일 경우, "1111111111111111011010000"일 것

주2. 통보형식의 구분을 "1"로 한때는 장문의 메시지를 사용하고, "0"로 한때는 단문의 메시지를 사용

주3. 식별 또는 식별+위치 표시는 다음과 같을 것

(1) 프로토콜의 종류가 "0"의 경우

내 용		비트위치
MID		27 - 36
표준위치프로토콜 : 0010, 국가별위치프로토콜 : 1010 표준위치시험프로토콜 : 1110, 국가별시험위치프로토콜 : 1111 표준위치프로토콜PLB : 0111, 국가별위치프로토콜PLB : 1011		37 - 40
표준위치 프로토콜	해상이동업무용 식별부호(MMSI, 9자리) 중 MID(3자리) 제외한 6자리 숫자 또는 일련번호	41 - 60
	선박내에서 특정 비콘 번호	61 - 64
국가별위치프로토콜 : 국가지정일련번호		41 - 58
표준위치 프로토콜	북위 : 0, 남위 : 1	65
	위도, 1/4도 단위	66 - 74
	동경 : 0, 서경 : 1	75
	경도, 1/4도 단위	76 - 85
국가별위치 프로토콜	북위 : 0, 남위 : 1	59
	위도(도), 1도 단위	60 - 66
	위도(분), 2분 단위	67 - 71
	동경 : 0, 서경 : 1	72
	경도(도), 1도 단위	73 - 80
	경도(분), 2분 단위	81 - 85

(2) 프로토콜의 종류가 "1"의 경우

내 용		비트위치
MID		27 - 36
해상사용자 프로토콜 : 010, 시험사용자 프로토콜 : 111 일련번호사용자 프로토콜 : 011, 일련번호PLB : 110		37 - 39
해상사용자 프로토콜	해상이동업무용 식별부호(MMSI, 9자리) 중 MID(3자리) 제외한 6자리 숫자(*1)	40 - 75
	선박내에서 특정 비콘 번호	76 - 81
	예비 : “00”	82 - 83
일련번호 사용자 프로토콜	일련번호사용자 프로토콜의 자가부양형 EPIRB : 010	40 - 42
	일련번호사용자 프로토콜의 비자가부양형 EPIRB : 100	
	일련번호 국가할당 : 0, Cospas-Sarsat 형식승인번호 포함 : 1	43
	일련번호	44 - 63
	모두 “0”, 또는 국가별 사용 Cospas-Sarsat 형식승인번호 또는 국가별 사용	64 - 73 74 - 83
유도장치의 종류		84 - 85
유도장치 없음 : 00		
121.5MHz의 송신기 : 01		
9GHz대 레이다트랜스폰더 : 10		
기타 유도장치 : 11		

*1 : 가. 해상사용자 프로토콜 종류가 "010"의 경우

(가) 문자, 숫자는 다음의 변환표에 의해 비트의 코드로 변환할 것

문 자	코 드	문 자	코 드
A	111000	U	111100
B	110011	V	101111
C	101110	W	111001
D	110010	X	110111
E	110000	Y	110101
F	110110	Z	110001
G	101011	공백	100100
H	100101	-	100111
I	101100	/	010111
J	111010	1	011101
K	111110	2	011001
L	101001	3	010000
M	100111	4	001010
N	100110	5	000001
O	100011	6	010101
P	101101	7	011100
Q	111101	8	001100
R	101010	9	000011
S	110100	0	001101
T	100001		

코드는 좌측이 MSB(최상위비트)일 것

주4. 단문 메시지 비상코드/국가별사용 또는 보충 데이터의 6비트는 다음과 같이 사용될 것

비트의 위치	내 용	
107	0 : 3번째에서 6번째까지는 비트를 아래 이외의 사용 "0"으로 설정할 경우, 3번째에서 6번째 비트까지 국내용으로 설정할 수 있다. 1 : 3번째에서 6번째까지는 아래 조난의 종류가 사용	
108	0 : EPIRB 가 수동으로 동작되는 것을 표시 1 : EPIRB가 수동 및 자동으로 동작되는 것을 표시	
109 - 112	조난의 종류 (1번째의 비트가 "0"의 경우)	0001 : 화재 또는 폭발 0010 : 침 수 0011 : 충돌 0100 : 좌초 0101 : 기울어짐이나 전복의 위험 0110 : 침몰 0111 : 조선불능으로 표류 0000 : 기타의 조난 1000 : 선체포기 1111 : 시험

주5. 장문 메시지의 보충 및 위치 또는 국가별 사용 데이터의 26비트는 다음과 같이 사용될 것

(1) 프로토콜의 종류가 “0”의 경우

프로토콜 종류	비트의 위치	내 용
공통	107 - 110 111 112	“1101” 고정 외부항법장치 : “0”, 내장항법장치 : “1” 121.5MHz 호밍장치 사용 : “0”, 비사용 : “1”
표준위치	113 - 122 123 - 132	4초 단위의 Δ 위도 4초 단위의 Δ 경도
국가위치	113 - 119	4초 단위의 Δ 위도
	120 - 126	4초 단위의 Δ 경도
	127 - 132	추가 비콘 식별

(2) 프로토콜의 종류가 “1”의 경우

비트의 위치	내 용
107	외부항법장치 : “0”, 내장항법장치 : “1”
108	
109 - 115	북위 : 0, 남위 : 1
116 - 119	위도(도), 1도 단위
120	위도(분), 4분 단위
121 - 128	동경 : 0, 서경 : 1
129 - 132	경도(도), 1도 단위
	경도(분), 4분 단위
107 - 132	국가별 사용