

[별표 3] 재해취약성분석 분석방법

재해취약성분석은 국토교통부에서 제공하는 가장 최신의 도시 기후변화 재해취약성분석 매뉴얼을 참고하여 수행한다.

- (1) 분석자료를 공간정보로 변환하여 재해취약성분석을 수행하며, 최종결과물은 격자형 공간정보파일(Shape 파일 등)을 이용하여 도면화함을 원칙으로 한다.
- (2) 각 지표는 표준화하여 값을 산출하고 최종 결과는 등급으로 표현한다.
- (3) 재해취약성분석 수행 시 다음의 사항을 유의한다.

- 가. 재해취약성 분석을 수행할 때는 지역에 지목(하천)과 토지피복도(수역, 내륙수, 해양수)가 100% 포함되는 격자는 분석범위에서 제외한다.
- 나. 기상관측소는 유인관측소, 무인관측소 또는 격자기상기후 자료를 이용하며 해당 지방자치단체와 그 주변지역을 포함하도록 설정한다.
- 다. 기후노출은 주변 기상관측소의 10년 기상자료를 이용하여 분석하며, 관측자료가 10년 미만인 경우 보유하고 있는 최신년도까지의 자료를 활용하여 분석한다.
- 라. 잠재취약지역은 재해취약성분석에 반드시 포함하도록 하며, 자료가 없을 시 재해취약성분석 시행주체 및 검증기관과의 협의를 통하여 대체지표를 활용하여 분석한다.
- 마. 도시취약구성요소는 가장 최신년도의 자료를 사용하며 공간정보가 구축되어 있지 않는 분석지표의 경우 재해취약성분석 시행주체 및 검증기관과의 협의를 통하여 대체지표를 활용한다.
- 바. 미래 기후노출은 기상청에서 제공하는 국가 기후변화 표준 시나리오를 활용하여 분석한다.
- 사. 재해취약성 분석지표별 표준화 과정을 거치고, 재해취약성분석의 구조에 따라 현재 취약성, 미래 취약성, 종합 재해취약성 산정 시 각 데이터를 표준화하여 등급을 산출한다.
- 아. 현재 취약성 점수와 미래 취약성 점수를 합산하여 도시 종합재해취약성 점수를 작성하고, 자연적 구분법(Jenks의 최적화방법)을 활용하여 취약성분석 값을 I - IV 등급(I등급이 가장 취약)으로 구분하여 부여한다.