

[별표 6]

진수장치 및 구명정이탈기의 시험 및 점검항목과 방법(제68조제2항 관련)

1. 진수장치는 진수장치 종류별로 다음 사항에 대한 상태 확인 및 작동시험을 할 것
가. 대빗

- 1) 대빗구조, 부식 여부, 얼라인먼트(Misalignments)의 적절성, 변형 및 과도한 간격 확인
- 2) 와이어 및 활차, 꼬임이나 부식 및 손상 여부 확인
- 3) 와이어, 활차 및 작동부분의 윤활상태 확인
- 4) 리미트 스위치들의 기능 확인
- 5) 저장된 동력장치 확인
- 6) 수압장치 확인

나. 윈치

- 1) 제동장치의 개방 및 검사(필요시 제동 패드의 교체)
- 2) 원격제어장치 점검
- 3) 동력공급장치 점검
- 4) 윈치 파운데이션
- 5) 아래 방법에 따른 동적제동시험(Dynamic winch brake test)

가) 작동시험은 인원을 탑재하지 않은 구명정을 하강시키고 진수전 최대하강속도가 되었을 때 급제동한다. 다만, 매 5년이 되는 경우에는 윈치 최대사용하중의 1.1배 또는 같은 수준의 하중으로 시행하여야 한다.

나) 가)의 시험후 제동패드 및 응력을 받는 구조부분을 재검사한다.

다) 시험을 위하여 구명정에 하중을 부가할 경우에는 자유표면효과 또는 무게중심의 상승으로 구명정의 복원성에 악영향이 미치지 않도록 한다.

2. 자유강하식구명정의 이탈장치를 포함한 구명정 또는 구조정(이하 "구명정"이라 한다)의 이탈기(Release gear)는 다음 사항에 대한 상태 확인 및 작동시험을 한다.
<개정 2018.12.31>

가. 이탈기가 작동하는데 사용되는 장치의 작동상태 확인

나. 허용오차를 벗어난 과도한 움직임 확인

다. 수압연동장치(Hydrostatic interlock system) (설치된 경우에 한정함) 작동상태 확인

라. 조정 및 이탈에 사용되는 케이블 점검

마. 혹 고정장치 점검

바. 아래 방법에 따른 부하상태 이탈기능(On-load release function)의 작동을 시험

- 1) 구명정의 무게가 풀과 작동되지 아니한 상태의 수압연동장치(설치된 경우에 한정함)에 따라 지지될 수 있도록 구명정의 일부를 수중에 잠기도록 한다.

- 2) 부하상태 이탈장치(On-load release mechanism)를 작동시킨다.
 - 3) 부하상태 이탈장치를 원위치 시킨다.
 - 4) 이탈기 및 훅 고정상태 시험시 훅이 완전하게 고정되고 손상이 없는지를 확인한다.
- 사. 아래방법에 따라 무부하상태 이탈기능(Off-load release function)에 대하여 작동시험

- 1) 구명정을 완전히 진수시킬 것
- 2) 무부하상태 이탈기(Off-load release gear)를 작동시킬 것
- 3) 부하상태 이탈기(On-load release gear)를 원위치시킬 것
- 4) 구명정을 탑재위치로 원위치시키고 작동준비상태가 되도록 할 것
- 5) 시험시에는 다음에 유의할 것

가) 구명정을 끌어 올리기 전에 이탈기가 완전하고 적절하게 원위치 되었는지 확인할 것.

나) 구명정을 최종적으로 선내로 회수할 경우에는 구명정에 사람이 탑승하지 않은 상태에서 할 것 <개정 2018.12.31>

아. 아래와 같이 매 5년마다 부하상태이탈기의 개방점검

- 1) 훅 이탈장치(Hook release units)를 분해점검
- 2) 허용오차 및 설계요건 등에 대하여 점검
- 3) 조립후 이탈기장치(Release gear system)를 조정
- 4) 매 5년마다 구명정 전체 탑승인원과 의장품을 만재한 상태의 구명정 전체중량의 1.1배에 해당하는 부하상태에서 작동시험
- 5) 결함 및 크랙과 관련된 주요부분에 대하여 점검. 이 경우 비파괴검사방법은 액체침투탐상시험으로 할 수 있다.
- 6) 상기 (4)항의 요건에도 불구하고 자유강하식구명정 이탈장치의 작동시험은 작동요원만이 탑승하여 자유강하 진수를 하거나 자목에 따라 시행하는 모의진수(simulated launching)에 의하여 수행되어야 한다. <신설 2018.12.31>

자. 자유강하식구명정의 모의진수 시험 <신설 2018.12.31>

- 1) 구명정 및 진수장치의 구성품들이 정상 작동 상태임을 확인할 수 있도록 장비 및 문서 확인
- 2) 모의진수를 위해 제조자가 공급한 구속장치(restraining device)가 안전하게 설치되어 있고, 자유강하 이탈장치(release mechanism)가 완전하고 정확하게 장착되어 있음을 확인
- 3) 작동요원과 책임자의 원활한 통신상태 유지
- 4) 모의진수에 필요한 장치를 제외하고는 구명정 고정을 위해 설치된 고박 장치 등을 해제
- 5) 책임자의 감독 하에 작동요원은 구명정에 탑승하고 안전벨트 착용

- 6) 작동요원을 제외한 모든 선원은 구명정에서 내리고 지정된 작동 요원은 자유강하구명정 진수를 완벽히 준비할 것
- 7) 작동요원은 책임자의 지시가 있을 경우 이탈장치(release mechanism)를 작동시키고 이탈장치가 정상작동하는지 확인 할 것. 가능한 경우 구명정을 제조자의 매뉴얼에 설명된 거리만큼 구명정을 램프상에서 강하시킬 것
- 8) 구명정을 탑재위치로 원위치 시킬 것
- 9) 백업 이탈장치(back-up release mechanism)가 설치된 경우에는 이러한 백업 이탈장치를 이용하여 상기 (7)호 및 (8)호를 반복
- 10) 작동요원은 구명정에서 하선
- 11) 구명정을 원위치 시키고 모의진수를 위해 사용된 구속장치와 회수장치를 제거

※ 이탈기의 점검시 유의사항

- 후에 하중이 부과되어 있는 경우에는 이탈기를 정비하거나 조정하지 말 것.
- 행잉오프펜넌트(Hanging-off pennant)는 이탈기 정비를 위하여 사용하여도 무방하나, 구명정이 탑재된 상태 및 계속 연결되어 있지 않도록 할 것

3. 점검기록의 작성 등

정비자가 제1호 및 제2호에 따라 점검 및 수리를 한 경우에는 별지 제5호 서식에 따른 적합확인서 3부를 작성하여 선장 또는 어선소유자의 확인을 거쳐 서명날인한 후 1부는 어선소유자에게, 1부는 해양수산부장관(정부 검사업무 대행기관)에게, 나머지 1부는 점검 및 정비자가 이를 5년간 보존하여야 한다. <개정 2014. 01. 01>