

대기오염자동측정망 및 대기오염이동측정차량 운영·관리방법

(제11조제2항 관련)

1. 대기오염자동측정망은 아래와 같이 운영·관리한다

가. 대기오염자동측정망 설치(필요시)

나. 대기오염자동측정망은 연중 가동한다.

다. 측정항목 : 아황산가스(SO₂), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂), 오존(O₃), 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5}), 기타(풍향, 풍속, 온도 등)

라. 대기오염자동측정망 점검

1) 공항운영자는 측정소별 담당자를 지정한다.

2) 측정소 담당자는 「대기오염측정망설치·운영지침」 별지 제1호 서식에 따라 대기오염자동측정소 및 대기오염이동측정차량의 관리카드를 측정소에 비치하고 담당자 교체 시는 인수인계를 철저히 하여 측정기 관리에 차질이 없도록 한다.

3) 측정소 담당자는 「대기오염측정망설치·운영지침」 별지 제2호부터 제4호 서식에 따라 점검하고 그 내용을 기록 유지한다.

4) 공항운영자는 정상적인 측정기 가동을 위하여 측정소 내에는 충분한 용량의 냉·난방 시설 또는 제습시설을 갖추어야 하며 순간정전에 의한 결측 사례가 없도록 무정전 전원장치(UPS)를 설치한다.

마. 대기오염자동측정망 부품관리

1) 측정소 담당자는 대기오염자동측정기에 사용되는 부품을 소모품, 소모성자재로 분류하여 보관한다.

2) 공항운영자는 각 측정기의 소모품 및 수리부품을 사전 확보하여 고장 시 즉시 교체·가동할 수 있도록 유의한다.

바. 대기오염자동측정망 정도관리

1) 측정망에 사용되는 측정기기는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조(측정기기의 정도검사) 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)에 의거 정도관리를 받아야 한다.

2) 측정치의 신뢰도 향상을 위하여 수시, 주간 및 월간 검사 시 「대기오염측정망설치·운영지침」 별지 제4호 서식에서 정한 점검·교정을 실시하고 그 내용을 상세히 기록 유지한다.

사. 대기오염자동측정망의 세부적인 운영 대하여는 기후에너지환경부에서 제정한 「대기오염측정망설치·운영지침」에 따른다

2. 대기오염이동측정차량은 아래와 같이 운영·관리한다.

가. 이동대기오염측정차량 운영(필요시)

나. 측정일수는 연간 150일 이상으로 한다.

다. 연간측정계획은 측정지점 및 측정일수를 포함하여 매년도 12월31일까지 수립·시행하되, 천재지변 또는 현장여건 등 측정 불가사유가 발생하였을 경우에는 업무내용을 고려하여 측정지점 등 위치, 측정일수 또는 측정시간을 조정할 수 있다.

라. 측정위치는 공항운영자가 필요하다고 판단되는 지점을 정기적으로 측정한다. 다만, 공항이동지역, 지원시설 등 공항내의 대기질 측정은 아래와 같이 한다

★ 월 2회 이상 주기적으로 측정

마. 측정항목 : 아황산가스(SO₂), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂), 오존(O₃), 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5}), 기타(풍향, 풍속, 온도 등)

바. 공항운영자는 대기오염이동측정차량의 담당자를 지정한다.

사. 이동측정차량의 담당자는 「대기오염측정망설치·운영지침」 별지 제1호서식에 따라 대기오염이동측정 차량의 관리카드를 이동측정차량 등에 비치하고 담당자 교체 시는 인수인계를 철저히 하여 측정기관리에 차질이 없도록 한다.

아. 이동측정차량의 담당자는 「대기오염측정망설치·운영지침」 별지 제2호부터 제4호서식에 따라 점검하고 그 내용을 기록 유지한다.

자. 대기오염이동측정차량의 점검, 부품관리 등에 대하여는 대기오염자동측정망의 측정소에 준한다.

차. 대기오염이동측정차량에는 4kg 이상의 소화기를 2개이상 비치하고 차량내부에는 측정위치좌표 표출장치가 설치되고, 차량외부에는 50w이상의 조명 등을 설치한다.

카. 대기오염이동측정차량의 측정결과치의 신뢰도를 높이기 위하여 동 차량 운영 시 사전에 철저한 기기 점검을 실시하여야 한다.

타. 대기오염이동측정차량의 세부적인 운영에 대하여는 기후에너지환경부에서 제정한 「대기오염측정망설치·운영지침」에 따른다.