

■ 대산항 도선구 도선사 승·하선구역 지정 고시 【별표】

대산항 도선구 도선사 승·하선 구역(제2조,제3조 관련)

항만	도선점	승·하선 구역	기상악화 시 승·하선 구역
보령항	①보령항도선점 (북위 36도11분18초) (동경 126도18분27초)	보령1호등부표와 보령2호등부표를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.5마일 떨어진 평행선과 보령도선점 사이	보령7호등부표와 보령11호 등부표 사이
대산항 · 태안항 · 당진화력 항만시설	②신도도선점 (북위 36도51분47초) (동경 126도07분03초)	대산항제1호등부표와 대산항제2호 등부표를 연결한 선에서 도선점 방향으로 0.5마일 떨어진 평행선과 신도도선점 사이	대 산 항 제 3 호 등 부 표 와 신도등대 사이
	③제2신도도선점 (북위 36도53분36초) (동경 126도06분00초)	제2신도도선점을 기준으로 반경 0.5마일 (승선에 한함)	대 산 항 제 3 호 등 부 표 와 신도등대 사이
	④장안대산도선점 (북위 37도02분00초) (동경 126도16분30초)	북위 37도 02분 00초, 동경 126도 16분 30초를 기점으로 055도 2.5마일을 이은 선과, 070도 2.5마일을 이은 선 사이	대 산 항 SPM 통과 후 대 산 항 2 항로 2 호 등 부 표 및 대 산 항 2 항로 3 호 등 부 표 연결선 사이