STM32培训5 —— USART

1. 什么是串口?

串行接口

2. 什么是USART

USART: Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步串行接收/发送器

断句:通用 同步/异步 串行 接收/发送 器

USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。

与UART区别

UART: 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous

Receiver/Transmitter)

比UART多了同步功能,为UART增强版


3. 串行通讯



串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信

• 特点: 线少, 控制较复杂

4. 并行通讯




并行通信通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送,通常是8位、16位、32位等数据一起传输。

特点:控制简单、传输速度快,接收方的各位同时接收存在困难

5. 数据传输方式

- 单工: 只允许A向B发送数据或者只允许B向A发送数据
- 半双工:数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输
- 全双工:数据可以在一个信号载体的两个方向上同时传输



6. STM32 USART

USART3_REMAP[1:0]: USART3的重映像 (USART3 remapping)

这些位可由软件置'1'或置'0',控制USART3的CTS、RTS、CK、TX和RX复用功能在GPIO端口的映像。

00: 没有重映像(TX/PB10, RX/PB11, CK/PB12, CTS/PB13, RTS/PB14);

01: 部分映像(TX/PC10, RX/PC11, CK/PC12, CTS/PB13, RTS/PB14);

10: 未用组合;

11: 完全映像(TX/PD8, RX/PD9, CK/PD10, CTS/PD11, RTS/PD12)。

USART2_REMAP: USART2的重映像 (USART2 remapping)

这些位可由软件置'1'或置'0',控制USART2的CTS、RTS、CK、TX和RX复用功能在GPIO端口的映像。

0: 没有重映像(CTS/PA0, RTS/PA1, TX/PA2, RX/PA3, CK/PA4);

1: 重映像(CTS/PD3, RTS/PD4, TX/PD5, RX/PD6, CK/PD7);

USART1_REMAP: USART1的重映像 (USART1 remapping)

该位可由软件置'1'或置'0',控制USART1的TX和RX复用功能在GPIO端口的映像。

0: 没有重映像(TX/PA9, RX/PA10);

1: 重映像(TX/PB6, RX/PB7)。

7. STM32 USART配置

7.1 使能时钟

需要使能的时钟有: 串口引脚对应GPIO_Port, USART时钟, GPIO复用时钟

7.2 初始化GPIO

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//USART1 TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
//复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//USART1 RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
//复用开漏输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

7.3 初始化中断优先级

```
void initNVIC(void) {
   /* 结构声明*/
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
   /* Configure one bit for preemption priority */
   /* 优先级组 说明了抢占优先级所用的位数,和子优先级所用的位数 */
   NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 0);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

7.4 初始化USART

```
void USART_Config(USART TypeDef* USARTx){
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   //速率19200bps
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
   //数据位8位
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   //停止位1位
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   //无校验位
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   //无硬件流控
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
                            USART_HardwareFlowControl_None;
   //收发模式
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx |
                                   USART Mode Tx;
   USART Init(USARTx, &USART_InitStructure);
   //使能接收中断
   USART ITConfig(USARTx, USART IT RXNE, ENABLE);
   //使能发送缓冲空中断
   USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_TXE, ENABLE);
   USART Cmd(USARTx, ENABLE);
```

7.5 USART1中断函数

```
void USART1_IRQHandler(void) //串口1 中断服务程序
   if(USART GetITStatus(USART1, USART IT RXNE) != RESET)
       //将读寄存器的数据缓存到接收缓冲区里
       RxBuffer1[RxCount++] = USART_ReceiveData(USART1);
       if(RxBuffer1[RxCount - 2]==0x0d
          &&RxBuffer1[RxCount - 1]==0x0a)
          //判断结束标志是否是0x0d 0x0a
          RxCount=0;
          /* 读取串口结束, 这里可以写一些结束后的操作 */
          RxBuffer1[RxCount - 2] = '\0';
          USART_SendStr(USART1, RxBuffer1);
   //这段是为了避免STM32 USART 第一个字节发不出去的BUG
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
       //禁止发缓冲器空中断,
       USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
```