控制组STM32培训3 —— Timer

一、Systick定时器


1. 简介

Cortex-M3 处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3 芯片都带有这个定时器,软件在不同CM3器件间的移植工作得以化 简。该定时器的时钟源可以是内部时钟,或者是外部时钟。不过, STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟 频率可能会大不相同,你需要查找芯片的器件手册来决定选择什么 作为时钟源。 Cortex-M3 的内核中包含一个 SysTick 时钟。SysTick 为一个 24 位递减计数器, SysTick 设定初值并使能后, 每经过 1 个 系统时钟周期, 计数值就减1。计数到0时, SysTick 计数器自动重 装初值并继续计数,同时内部的 COUNTFLAG 标志会置位,触发中 断 (如果中断使能情况下)。

2. Systick中寄存器

| 名称 | 地址 | 类型 | | | | |
|-----------|------------|--------|--|--|--|--|
| STK_CTRL | 0xE000E010 | 控制寄存器 | | | | |
| STK_LOAD | 0xE000E014 | 重载寄存器 | | | | |
| STK_VAL | 0xE000E018 | 当前值寄存器 | | | | |
| STK_CALRB | 0xE000E01C | 校准值寄存器 | | | | |

2.1 STK_CTRL控制寄存器



- 第0位: ENABLE, Systick 使能位
 - 0:关闭Systick功能; 1:开启Systick功能
- 第1位: TICKINT, Systick 中断使能位
 - 0:关闭Systick中断; 1:开启Systick中断
- 第2位: CLKSOURCE, Systick时钟源选择
 - ø:使用HCLK/8作为Systick时钟;
 - 1:使用HCLK作为Systick时钟
- 第16位: COUNTFLAG, Systick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后, SysTick已经数到了0,则该位为1。如果读取该位,该位将自动清零

2.2 STK_LOAD重载寄存器

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----|------|----|-----|-------|----|----|------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | Dec | anuad | | | | RELOAD[23:16] | | | | | | | |
| | | | Hes | erved | | | | rw | rw | rw | ſW | rw | rw | rw | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | di . | | d | u. | | | RELO | AD[15:0] | | | | | | 10 | 7. |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | ſW | ſW | rw | rw | rw | ſW |

Systick是一个递减的定时器,当定时器递减至0时,重载寄存器中的值就会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD 重载寄存器是个24位的寄存器最大计数0xFFFFFF。

2.3 STK_VAL当前值寄存器

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----|----------|----|-----|-------|----|----|------|----------|----|----|-------|-----------|----|----|----|
| | Reserved | | | | | | | | | | CURRE | NT[23:16] | | | |
| | | | Hes | erveu | | | | IW | rw | rw | rw | ïw | rw | rw | ſW |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | | | | | | | CURR | ENT[15:0 |] | | | | | | |
| rw | ſW | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | ſW |

也是个24位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick 控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志。

3. 使用Systick实现延时功能

• Systick初始化

• 延时函数

```
void delay_us(u32 nus)
   u32 temp;
   SysTick->LOAD = nus*fac_us; // 加载计数
   SysTick->VAL = 0x00; // 清空计数器
   SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; // 开始倒数
   do
       temp = SysTick->CTRL;
   }while((temp & 0x01) &&
          !(temp & (1 << 16))); // 等待时间到达
   SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // 关闭计数
   SysTick->VAL = 0X00; // 清空计数器
```

```
void delay_ms(u16 nms)
    u32 temp;
    SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;
    SysTick->VAL =0x00;
    SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;
    do
        temp=SysTick->CTRL;
    }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));</pre>
    SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    SysTick->VAL =0X00;
```

二、STM32定时器

STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个通用定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick。

| 定时器 | 计数 器分 辨率 | 计数器类型 | 预分频系 数 | 产生 DMA 请求 | 捕获/ 比较通 道 | 互补输出 |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| TIM1 | 16位 | 向上、向 下、向上/ 向下 | 1-65536之 间的任意 数 | 可以 | 4 | 有 |
| TIM2 TIM3 TIM4 TIM5 | 16位 | 向上、向 下、向上/ 向下 | 1-65536之 间的任意 数 | 可以 | 4 | 没 有 |
| TIM6 TIM7 | 16位 | 向上 | 1-65536之 间的任意 数 | 可以 | O | 没 有 |

1. 通用定时器主要功能

- 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
- 16位可编程(可以实时修改)预分频器, 计数器时钟频率的 分频系数为1~65536之间的任意数值
- 4个独立通道:
 - 。 输入捕获
 - 。 输出比较
 - 。PWM生成(边缘或中间对齐模式)
 - 单脉冲模式输出

2. 时钟来源

计数器时钟可以由下列时钟源提供

- 内部时钟(CK_INT)
- 外部时钟模式1: 外部输入脚(TIx)
- 外部时钟模式2: 外部触发输入 (ETR)
- 内部触发输入(ITRx): 使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,如可以配置一个定时器 TIM1 作为另一个定时器 TIM2 的预分频器

3. 计数器模式

TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。

4. 使用通用定时器实现延时功能

• TIM初始化

```
#define SYSTICKPERIOD 1e-6
#define SYSTICKFREQUENCY (1/SYSTICKPERIOD)
void delay init()
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
   /* 寄存器重载值 */
   TIM TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
   /* 预分频: 计数器+1时间为: 预分频/CPU主频 */
   TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler =
               SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY - 1;
   /* 向上计数 */
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
   /* 使能TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 */
   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
   /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */
   TIM UpdateRequestConfig(TIM2, TIM UpdateSource Global);
   TIM ClearFlag(TIM2, TIM FLAG Update);
```

• 延时函数

```
void delay_ms(u16 nms)
   /* 清零计数器 */
   TIM2->CNT = 0;
   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
   for (int n = 0; n < nms; n++) {
       /* 等待一个延时单位结束 */
       while (TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET)
           TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
   TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
```