Краткое описание.

OBD2 Scanmaster ELM327 (далее сканер) предназначен для проведения компьютерной диагностики, чтения и сброса кодов неисправности(trouble codes) OBDII блоков автомобилей.

Сканер может использоватья как с программным обеспечением (далее софта) различных производителей программ для OBD диагностики, так и без специального софта. Ряд программ вы найдете на СД-диске к сканеру.

Модель ELM327 поддерживает 9+1 протокол ОБД2:

- 1 SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
- 2 SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
- 3 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
- 4 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
- 5 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
- 6 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
- 7 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
- 8 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
- 9 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);
- 10 Automatic.

Все ниже сказаное, описывает как использовать сканер для получения информации с автомобиля (далее авто), оборудованного бортовой системой диагностики OBDII (далее OBD). Для некоторых пользователей эта информация будет изчерпывающей, для другихнеполной.

Мы начнем с того, как осуществлять диалог со сканером используя компьютер (РС), затем объясним как изменять опции(режимы) используя "АТ" команды, и наконец, мы покажем, как использовать сканер для получения кодов неисправностей (trouble codes) и их сброса.

Пользования сканером не так сложно, как может показаться. Многим пользователя не надо ничего знать о "AT" командах, настройках задержек, заголовках(форматов) OBD-сообщений. Самое главное что требуется – это компьютер (PC, PDA) с программой терминала (Hyper Terminal, ZTerm) и знание одной-двух OBD-команд, о которых мы расскажем в следующих разделах.

Диалог со сканером.

Сканер расчитан на подключение к последовательному порту (RS232) РС. Установите рабочую скорость обмена 38400 с 8 дата-битами, без паритета (по parity bit), 1 стоп бит. Все команды со сканера должны оканчиваться символом возврата каретки (ввод). При использовании специального программного обеспечения (софта), убедитесь что софт правильно настроен для работы в "line end" режиме для работы со сканером.

Правильно подлюченый сканер передаст на РС сообщение:

Появление такого сообщения свидетельствует о правильности подключении к авто и настойках параметров связи. Однако, на этом этапе, связь сканера с авто не происходит и статус ее неизвестен.

Символ > - это символ командной строки управления сканером. Он показывает, что сканер находится в режиме ожидания ввода команды (idle). При этом, пользователь может послать сообщение для сканера или OBD системы авто.

Сканер может быстро определять по содержанию, кому предназначены посылаемые команды и/или сообщения. Команды для сканера должны всегда начинаться с ввода символов "AT", команды или сообщения для OBD-системы содержат любые ASCII символы. Это HEX-цифры 0-9, A-F.

Любое сообщение для сканера или OBD должо оканчиваться символом возврата каретки (0Dh- клавиша ввода). Сканер устанавливает время 20-ти секунд для ввода команды или сообщения. При ошибке(syntex error) или истечении времени ввода, сканер выводит символ вопроса(?), при этом, никаких действий или передач сообщений на OBD не происходит.

Важно знать, что сканер проверяет сообщения посланные пользователем или софтом на OBD систему на предмет синтактических ошибок, правильности протокола и тд. Смысл и содержание сообщений известны только пользователю или используемому софту.

Неполные или непонятные сообщения могут появлятся при попытках отправки команд или сообщений компьютером на сканер во время выполнения им какойто работы (его загрузки). Во избежании переполнения сканера данными, пользователь должен следить за наличием символа готовности сканером приема комманд (>).

Для удобства ввода команд, сканер не различает строчные и заглавные буквы, не воспринимает управляющие символы (пробел, tab, linefeed). Например, команды: 'ATZ' и 'at z' одинаковы. При посылке одиночного символа возврата каретки(ввод), автоматически вводится последненабранная команда. Это очень удобно для слежения за изменяемыми во времени данными, делая постоянные запросы 'одним нажатием'.

Основные АТ команды.

Далее мы приведем список АТ-команд, для управления сканером с помощью программы терминала, например, Hyper Terminal, встроеную в операционную систему Windows. Смысл большенства из них понятен только специалистам.

AT **Z** [reset all]

Команда сброса сканера, всех его настроек в исходное(заводское) состояние.

AT **D** [set all to Default]

Команда сброса всех параметров сканера в исходное, настроенное пользователем состояние.

AT **DP** [Describe the current Protocol]

Сканер способен автоматически определить OBD протокол авто, к которому подключен. Команда DP применяется для определения текущего протокола, который 'нашел' сканер. Если опция "auto" включена, то перед найденным протоколом будет слово "auto", затем название-метка самого протокола (не цифровой номер как в команде SP).

AT **DPN** [Describe the Protocol by Number]

Команда аналогичная DP. Возвращает "auto" как A, а протокол в виде цифрового номера протокола(как в команде SP).

AT **IB10** [set the ISO Baud rate to 10400]

Команда устанавливает скорость обмена для ISO 9141-2 и ISO 14230-4 10400 (скорость по умолчанию).

AT **IB96** [set the ISO Baud rate to 9600]

Команда устанавливает скорость обмена для ISO 9141-2 и ISO 14230-4 9600 для протоколов 3,4,5 (втречается в некоторых авто). Вернуть на стандартную- AT IB10.

AT **SP h** [Set Protocol h]

Команда установки протокола h. Где h может быть:

- 0 Automatic;
- 1 SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
- 2 SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
- 3 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
- 4 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
- 5 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
- 6 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
- 7 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
- 8 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
- 9 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);

Команда используется для ручного управления сканером. Заносится в память протоколов сканера.

AT **SP Ah** [Set Protocol h with Auto]

Команда устанавливает по умолчанию протокол h. Если протокол не подходит для текущего авто, то сканер переходит к автосканированию (automatic). Заносится в память протоколов сканера.

AT **SH** xx yy zz [Set the Header to xx yy zz]

Команда позволяет пользователю устанавливать нестандартные заголовки в посылаемые сканером OBD сообщения. Где:

хх – байт приоритета сообщения;

уу- адрес получателя (в ОВО блоке автомобиля);

zz-адрес отправителя (сканера по умолчанию).

AT **H0** μ **H1** [Headers off(0) or on(1)]

Эти команды позволяют включать/отключать заголовки сообщений, поступающих с OBD блока автомобиля. Иногда бывает очень полезно видеть эту информацию, т.к. по адресу, входящему в заголовок, можно определить какой системе принадлежит ообщение. Например: 10H- двигатель, 18H-трансмиссия и т.д.

AT **E0** и **E1** [Echo off(0) or on(1)]

Команды включения/отключения "эха" набераемых команд.

AT **L0** u **L1** [Linefeeds off(0) or on(1)]

Команды включения/отключения символов начала строки в принимаемых сообщениях.

AT I [print the ID]

Команда запроса о типе базового процессора сканера (идентификация).

Измерение напряжения аккумулятора.

Перед тем, как перейти к описанию использования OBD-команд, приведем пример использования AT-команды для измерения напряжения бортовой сети авто, и при необходимости, калибровки встроенного вольтметра сканера.

Для измерения введите RV AT-команду:

>at rv

нажав ввод, получите ответ:

12.6V

>

Бортовое напряжение равно 12.6V

При первом измерении, возможно, калибровка встроенного вольтметра сканера. Для этого необходимо измерить точным прибором напряжение бортовой сети и АТ-командой CV ввести его сканеру. Например, напряжение равно 12.47 В. Для калибровки введите:

>at cv 1247 OK

>

После калибровки вы получаете возможность измерять напряжение бортовой сети с точностью 2%.

Другие АТ-команды применяются в таком же стиле.

OBD команды.

Если данные полученные с компьютера не начинаются с "AT", они рассматриваются сканером как OBD-команды для авто. Каждая пара ASCII байт проверяется на предмет синтакстических ошибок, после чего сканер в соответствии с рабочим протоколом добавляет ряд байтов служебной информации и весь пакет передает на OBD систему авто. Большинсво OBD-команд состоят из одного-двух байт, но некоторые могут состоять из трех и более. Сканер позволяет вводить команду длиной до семи байт (14 hex чисел)- это максимальное количество допускаемое стандартами. При любой ошибке ввода, команда на авто не посылается, а на экране высвечивается символ вопроса(?).

Например, вы хотите послать команду А6 на авто. Просто наберите А, затем 6, затем клавишу ввода на РС. Сканер добавит к этому все что требует стандарт и отправит весь пакет на OBD систему авто, после чего перейдет в режим прослушивания OBD шины на предмет возможных ответов и других сообщений. Даже если никаких сообщений не поступает, сканер сам регулярно передает сообщение "NO DATA", что говорит об отсутсвии какой-либо активности на OBD шине авто.

<u>Диалог с OBD авто.</u>

Стандарты требуют, чтобы любая группа посылаемых на авто данных, удовлетворяла OBD формату. Первый байт, известный как "режим" (mode), всегда описывает тип, характер запрашиваемой информации, в то время как, второй, третий, и т.д. конкретизи-

рует данные. Этот байт(ты) называется PID номером. Режимы и PID-номера подробно описываются в стандартах SAE документ J1979 (ISO 15031-5). Производители автомобилей имеют право добавлять еще и свои modes и PIDs номера. В большинстве авто обмен с блоками OBD возможен только при включенном зажигании.

Согласно J1979, на практике в большинстве случаев вы будете иметь дело с девятью режимами(modes) OBD:

01 – show current data;

02 – show freeze frame data;

03 – show diagnostic trouble codes;

04 – clear troubles codes and store values;

05 – test results, oxygen sensors;

06 – test results, non-continuously monitored;

07 – show "pending" trouble codes;

08 – special control mode;

09 – request vehicle information.

Не все авто имеют все девять режимов работы, некоторые – могут иметь дополнительные, не включенные в этот список.

В любом режиме PID 00 обычно используется для вывода всех значений PID, которые поддерживает этот режим на данном авто. Режим **01, PID 00** должен поддерживаться всеми авто. И если ввести эту команду как:

>01 00

то после возможных некоторых сообщений инициализации шины OBD, типичным ответом будет сообщение:

41 00 BE 1F B8 10

41 00 указывает, что ответ(4) на запрос режима(1) с PID 00 состоит из четырех байт(BE 1F B8 10). В данном случае это битовый ответ(bit pattern) поддерживаемых PID-дов в этом режиме(1-поддер. 0-нет). Хотя эта информация не несет никакой пользы обычному пользователю, но она указывает на успешную связь сканера с авто.

В следующем примере мы запросим OBD об текущей температуре охлаждающей жидкости(coolant temperature). Это режим **01, PID 05**:

>01 05 41 05 7B

Отклик 41 05 указывает, что ответ(4) режима(1) с PID 05 состоит из одного байта(7В)-температуры. Для перевода hex числа в привычное значение(град. Цельсия), необходимо перевести его в десятичное число и отнять 40:

7В hex =123 Т=123-40=83 градус Ц.

Теперь запросим OBD об оборотах двигателя. Это режим 01, PID 0C:

>01 0C 41 0C 1A F8

Отклик 41 0C указывает, что ответ(4) режима(1) с PID 0C состоит из двух байт(1A F8). Для того, чтобы узнать обороты двигателя надо hex число перевести в десятичное и Разделить результат на 4:

```
1AF8=6904 / 4 = 1726 (rpm)
```

Все приведенные выше примеры показывают как можно использовать сканер для диалога с OBD авто, используя его в ручном режиме. Список режимов с PID можно найти в разных источниках, например SAE (<u>www.sae.org</u>), ISO(<u>www.iso.org</u>) или получить из источников близких к производителям автомобилей.

Многострочные ответы.

Выше, были приведены примеры запросов, на которые требовался ответ длиной не более одной строки. В тех случаях, когда отклик не помещается в рамки строки, ответ преобретает последовательность нескольких строк. Например, запросим серийный номер авто. Это режим **09**, **PID 02**:

> 09 02 49 02 01 00 00 00 31 49 02 02 44 34 47 50 49 02 03 30 30 52 35 49 02 04 35 42 31 32 49 02 05 33 34 35 36

Учтите, что не все OBD авто поддерживают этот режим(09 02), особенно старые модели. В этом случае будет стандартный "NO DATA" ответ. Более новые модели, как правило, поддерживают такой запрос.

Отклик 49 02 в каждой строке аналогичен предыдущим примерам. Далее следует номер строки(01-05), первые дополняющие нули не учитываются (00 00 00). Таким образом, получим номер:

31 44 34 47 50 30 30 52 35 35 42 31 32 33 34 35 36

После перевода по таблице ASCII символов получим:

1 D 4 G P 0 0 R 5 5 B 1 2 3 4 5 6

т.е. стандартный 17-ти значный VIN-номер.

CAN- системы предоставляют информацию немного в другом виде. Приведем этот же пример для CAN авто:

> 09 02 014

0: 49 02 01 31 44 34 1: 47 50 30 30 52 35 35 2: 42 31 32 33 34 35 36

Здесь, 014-количесво байт в ответе (14hex=20), 49 02 аналогично приведенным примерам выше, 01- количество переданных параметров(один номер), далее следует сам номер. Конечно, возможны другие виды ответов, но принцип их построения аналогичен приведенным выше примерам.

Получение кодов ошибок.

Одной из самых востребованных функций является получение кодов ошибок (Diagnostic Trouble Codes или DTC). При возникновении неполадок обнаруженных системой OBD на панели автомобиля загорается лампочка индикатора ошибок(MIL). Для того чтобы узнать количество присутствующих ошибок, существует режим 01, PID 01:

> > 01 01 41 01 81 07 65 04

Третий байт в отклике(81) несет информацию о количестве ошибок. Три последующих байта несут информацию о типах тестов, которые поддерживает данное авто.(см. документ SAE J1979). Для того, чтобы найти само число, необходимо преобразовать полученное hex число в десятичное и отнять 128: 81h => 129-128=1 (ошибка).

В данном примере в системе возникла одна ошибка. Именно она привела к тому что загорелась лампочка MIL на панели приборов авто. Определив количество ошибок, следующим шагом будет запрос об коде этих ошибок. Это режим 03:

> > 0343 01 33 00 00 00 00

"43" означает ответ(4) на режим(3). Остальные байты надо читать по-парно для того чтобы составить код ошибки: 0133, 0000, 0000 По стандартам SAE коды 0000 не существуют и могут быть отброшены. Получаем: 0133.

P0 Powetrain Codes(PC)-SAE defined 0 P1 1 PC-manufacturer defined 2 P2 PC- SAE defined 3 P3 PC-jointly defined 4 Chassis Codes(CC) – SAE defined **C**0 5 **C**1 CC-manufacturer defined 6 CC-manufacturer defined C3 CC-reserved for future 8 B0 Bode Codes(BC) –SAE defined 9 **B**1 BC- manufacturer defined A **B**2 BC- manufacturer defined В B3 BC- reserved for future \mathbf{C} U0 Network Codes(NC)- SAE defined D U1 NC- manufacturer defined Е U2 NC- manufacturer defined F U3

NC- reserved for future

Таблица 1

Для окончательной записи кода ошибки необходимо заменить первую hex цифру на соответствующий ей символ из Таблицы 1: 0133 => P0133 - "oxygen sensor slow response". Это и есть код ошибки для вышеописанного примера. Списки и расшифровки кодов можно найти в стандартах SAE(www.sae.org), ISO(www.iso.org) и в других источниках.

Сброс кодов ошибок.

Если необходимо, то сканер может стереть все коды ошибок, возникших в системе OBD авто (после сброса кодов лампочка MIL на панеле авто погаснет). Для сброса сущест вует режим 04. При этом необходимо знать что режим 04:

- сбросит число количества ошибок;
- сотрет все коды ошибок (DTC);
- corpet BCe freeze frame data;
- сотрет все DTC связанные с freeze frame data;
- corpet Bce oxygen sensor test data;
- сотрет результаты тестов режимов 06 и 07.

Для того чтобы сбросить коды ошибок введите:

> 04

И на вопрос: "Are you sure?" – введите ответ "у". После чего ответ от OBD "44" или "04" говорит о том что команда успешно выполнена.

Использование софта.

Работой со сканером может быть использован различный софт от разных производителей программного обеспечения. При работе со сканером можно комбинировать ручной режим с софтовым. Например, вы знаете OBD протокол данного авто. Используя AT-команды в ручном режиме вы можете выставить работу сканера только с этим OBD протоколом и использовать далее вашу PC программу. Или имея SAE или ISO стандарты, Вы можете посылать на OBD систему любые запросы в ручном режиме, запрашивая информацию, которую не поддерживает(!) ваша текущая программа.

OBDII Scannaster

MODEL ELM 327 v1.2