دليل الإستخدام - مصابيح الحدائق الشمسية المقاومة للماء

الموديل LT10250

الإصدار 1.0 | يوليو 2025 ص. ب. 1234، الرياض – 11451، المملكة العربية السعودية

جدول المحتويات


- 1- المقدمة
- 2- محتويات العبوة
- 3- نظرة عامة على المنتج
 - 4- خطوات التركيب
 - 5- تعليمات التشغيل
- 6- استكشاف الأخطاء و إصلاحها
 - 7- ملاحظات السلامة و التنويه
 - 8- المواصفات الفنية
 - 9- الضمان و الدعم

المقدمة

شكرا لاختيارك مصابيح الحدائق الشمسية (LT10250). توفر هذه المصابيح أضواء جمالية موفرة للطاقة بفضل الألواح الشمسية المدمجة، و تعمل تلقائيا من المساء و حتى الصباح مع مقاومة عالية للعوامل الجوية (IP44).

محتويات العبوة

الكمية	المكون	الوصف المختصر
1	لوحة شمسية مدمجة في	5.5 فولت \ 2.5 واط
	رأس المصباح	
1	بطارية ليثيوم – أيون	3.7 فولت – 2.2
	مدمجة	أمبير√ساعة
38	مصباح LED (داخل الوحدة)	ضوء أبيض بارد -
		(SMD2835)
1	وتد أرضي من (ABS)	أدوات التركيب
1	دليل المستخدم	هذا الكتيب



نظرة عامة على المنتج

قدرة الإضاءة: 8 واط – 500 لومين تقريبا.

زاوية الكشف: 120 درجة – مدى الحساس من 8 إلى 10 أمتار.


أنماط الإضاءة:

- a. إيقاف
- b. إضاءة متوسطة ثابتة
- c. مستشعر حركة + ضوء خافت.
- d. مستشعر حركة (ساطع عند الكشف)

مدة الشحن: 5 ساعات تحت شمس مباشرة.

مدة العمل: 8 إلى 10 ساعات من الشحن الكامل.

خطوات التركيب بالصور



- 1. قم بعمل ثقبين في الحائط.
- 2. قم بتثبيت المسمارين المرفقين في الثقبين.
- 3. قم بتعليق المنتج و تثبيته على الثقبين كما هو واضح بالصورة أعلاه.
 - 4. قم باختيار الوضع المراد.

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء شتاءا، نظف سطح اللوحة الشمسيةبقطعة قماش مبللة مرة كل أسبوعين.

تعليمات التشغيل

النمط	كيف يعمل	متی یستخدم
إضاء متوسطة	ضوء ثابت بسطوع 40%	ممرات قصيرة الإضاءة
	طول الليل	
مستشعر + خافت	ضوء خافت دائما، و یصبح	مداخل المنازل (البلكونة)
	ساطعا عند الحركة	
مستشعر فقط	إضاءة 100% فقط عند	الممرات الطويلة لتوفير
	الكشف ثم إيقاف	البطارية

للتبديل بين الأنماط، اضغط زر الوضع خلف اللوحة مرة واحدة لكل تنقل. الزر موضح في الصورة بالرقم (1).



استكشاف الأخطاء و إصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تأكد من تعريض اللوحة	البطارية غير مشحونة	المصباح لا يضيء ليلا
للشمس المباشرة (6 – 8		
ساعات)		
قم بتنظيف اللوحة و ترك	لوحة متسخة، أو بطارية	الإضاءة ضعيفة \ وميض
الجهاز للشحن	منخفضة	
أعد توجيه المصباح بزاوية	زاوية غير مناسبة أو حساس	لا يكتشف الحركة
120 درجة – أزل العوائق	محجوب	

ملاحظات السلامة و التنويه

- 1- لا تفك أو تفتح الوحدة؛ البطارية غير قابلة للإستبدال من المستخدم.
 - 2- تجنب غمر الوحدة في الماء؛ التصنيف (IP44) يقي من الرذاذ فقط.
 - 3- أبق الجهاز بعيدا عن اللهب المباشر أو درجات الحرارة العالية.
 - 4- تخلص من الجهاز وفق لوائح إعادة تدوير البطاريات المحلية.