2. 司机控制器 AC41（AC42）

司机控制器（简称司控器）有两个手柄：换向手柄和调速手柄。换向手柄有“向前”、“0”、“向后”三个位置，调速手柄可以提供牵引级位*～13 级及制动级位*～12 级。两个手柄之间设有机械联锁：当调速手柄在“0”位时，换向手柄方可进行方向转换；换向手柄在“0”位时，调速手柄不能移动，只能在“0”位。

3. 受电弓扳键开关 SB41（SB42）